

MANUAL DE INSTRUÇÕES APARADOR DE NARIZ E OUVIDOS - NE 5609

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha o manual guardado em local seguro juntamente com o talão de compra, bem como a caixa original. Se der o aparelho a outra pessoa entregue com o manual de instruções. Não pode ser utilizado para fins comerciais. Desligue da corrente se não estiver a utilizar, quando estiver a colocar os acessórios, durante a limpeza ou se estiver a funcionar incorretamente. Verifique com regularidade se o aparelho possui alguma avaria ou dano. Nunca o utilize quando detetada alguma avaria. Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efetuar as reparações necessárias. Devem ser apenas utilizadas peças originais no aparelho. Para a segurança das crianças, deve manter afastados todos os acessórios de embalagem (plásticos, caixas, esferovite, etc.) uma vez que poderão tornar-se perigosos – **risco de asfixia**.



AVISO: Não use o aparelho se a cabeça de corte, suporte da lâmina ou lâmina estiverem danificados!

- Não retire a cabeça de corte durante a operação!
- Não coloque o aparelho de forma a ultrapassar a ponta mais estreita da cabeça de barbear na narina / ouvido.



CUIDADO: A cabeça de corte e lâmina têm uma grande precisão e não devem ser expostos a impactos ou similar.

- Não coloque objetos pontiagudos na cabeça de barbear.
- Proteja o aparelho da humidade ou líquidos.

Este aparelho serve apenas para a remoção de pelos de nariz e orelhas. Não use o aparelho para quaisquer outros fins.

- Desligue sempre o aparelho antes de limpar e retirar as pilhas.

Manuseio das pilhas



AVISO: Perigo de explosão!

Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas ou à luz solar direta. Nunca coloque as pilhas no fogo.



CUIDADO:

Não utilize diferentes tipos de pilhas novas ou usadas em conjunto.

Colocação das pilhas

(Pilhas não incluídas)

1. Gire a tampa inferior para a posição **0** e retire-a.
2. Insira uma pilha 1,5 V MICRO, tipo MIGNON AAA no compartimento das pilhas. Atente à polaridade correcta.
3. Feche o compartimento das pilhas novamente até ouvir um clique.

FUNCIONAMENTO

1. Retire a tampa protetora.
2. Deslize o interruptor para "OFF", para ligar o aparelho.
3. Orientar a ponta da cabeça de corte no nariz ou orelha.



AVISO: Retire, apenas, os pelos proeminentes do nariz ou orelha. Não empurre com força o aparelho na narina / ouvido. Pode magoar-se se o aparelho for colocado muito profundo!

4. Para desligar o aparelho, deslize o interruptor para "ON", após a utilização.
5. Limpe a cabeça de barbear, após cada utilização, com um pincel fino.
6. Coloque a tampa protectora novamente.

MANUTENÇÃO DO ARTIGO



CUIDADO:

- Não deve submergir o aparador na água pois pode destruir os componentes eletrónicos.
- Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.

1. Desligue o aparelho antes de limpar.
2. Retire as pilhas do compartimento.
3. Solte a cabeça de barbear girando-a no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
4. Retire os restantes pelos do suporte da lâmina de barbear, com um pincel fino. Pode, também, soprar para retirar os restantes pelos do suporte.
5. Volte a montar o aparelho na ordem inversa.
6. Coloque a capa de proteção.

Emissão de ruído

A emissão de ruído deverá ser menor do que 70db(A).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	NE 5609
Peso	aprox. 0.43 Kg
Pilhas	1x 1.5 V, Tipo: MIGNON LR6, AA, UM3

Reserva-se o direito de alterações!

SIGNIFICADO DO SÍMBOLO “CONTENTOR DO LIXO”



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico. Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar. Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso depósito de objectos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana.

Dará igualmente a sua contribuição para o reaproveitamento de materiais, para a reciclagem e outras formas de aproveitamento de aparelhos eléctricos e electrónicos usados.

Receberá, nas autarquias e juntas de freguesia, informações sobre os locais onde poderá entregar tais aparelhos.

- Retire as pilhas do compartimento.
- Coloque as pilhas usadas na reciclagem apropriada. Não deite no lixo doméstico!
- Quando o aparelho deixar de funcionar, não o deite para o lixo doméstico. Coloque num ponto de recolha para reciclagem. Assim, estará a ajudar a proteger o meio ambiente.

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem, nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

MEI EUROPA LDA
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt