

# MANUAL DE INSTRUÇÕES/GARANTIA

## EZS 5664

### CUIDADOS A TER ANTES DE USAR

Leia e guarde as instruções cuidadosamente antes de colocar o aparelho em funcionamento. Guarde a garantia, o talão de compra e, se possível, a embalagem. Se der este dispositivo a outra pessoa, por favor dê também as instruções.

Este aparelho é destinado para uso interno. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Verifique regularmente se a base de encaixe e o cabo de alimentação estão em condições de uso e não se encontram danificados. Em caso de danos, pare de utilizar a base de carregamento. Não tente reparar o aparelho. Este deve ser reparado por um técnico autorizado. O cabo de alimentação do aparelho não pode ser substituído. No caso do cabo de alimentação se encontrar danificado o aparelho deve ser entregue para reparação. Use apenas peças originais. As escovas de dentes podem ser usados por crianças com idade superior a 7 anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas por um adulto. A limpeza e manutenção do aparelho não deve ser efectuada por crianças, a menos que sejam supervisionadas.

**AVISO:**  
Este aparelho não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. Contém pequenas peças que podem ser ingeridas. Guarde o aparelho fora do alcance das crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho. A fim de garantir a segurança de seus filhos, por favor, mantenha todas as embalagens (sacos plásticos, caixas, etc) fora de seu alcance.

### MONTAGEM E LIGAÇÃO

#### Conexão eléctrica

1. Confirme se a voltagem é a correcta antes de ligar a base do aparelho à tomada.
2. Conecte o aparelho a uma tomada com ligação à terra.

#### Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, a bateria necessita de ser carregada.

1. Assegure-se que o aparelho está desligado pressionando o botão ON/OFF
2. Posicione a escova na base de carregamento
3. Ligue a na tomada de alimentação (a luz vermelha indica que a bateria está em carregamento. Quando completo a luz irá desligar-se)

### FUNCIONAMENTO

1. Coloque a escova no corpo do aparelho e rode para a esquerda. A cabeça da escova vai ficar na direcção do interruptor ON/OFF.
2. Humedeça a cabeça da escova e aplique um pouco de pasta de dente.
3. Enxaguar a boca com água.
4. Orientar a escova para os dentes antes de ligar o aparelho. Assim, vai evitar salpicos.
5. Coloque a escova contra a extremidade da gengiva. Escove o exterior, o interior e a superfície oclusa dos seus dentes. Lentamente, vá direccionando a cabeça da escova de dente para os dentes. Exerça pouca pressão. Os dentistas recomendam a escovagem de dentes num período total de 2 minutos, tempo após o qual o aparelho irá desligar-se automaticamente.
6. Utilize o botão ON/OFF para desligar o aparelho.

#### Definições de velocidade

O aparelho tem três velocidades. Quando é ligado e velocidade de limpeza é definida por defeito. Seleccione a velocidade desejada pressionando o botão em baixo do botão ON/OFF. O visor iluminado mostra a velocidade escolhida. As duas velocidades têm objectivos específicos:

Velocidade mais elevada (limpeza) – ideal para restaurar o fluor e para um sorriso branco.

Velocidade padrão – recomendado para uso diário.

Velocidade para massagem – recomendada para uso em aparelhos dentários ou dentes sensíveis

**ATENÇÃO:** Durante as primeiras utilizações pode ocorrer um ligeiro sangramento das gengivas. Se estes sintomas durarem mais de 2 semanas, consulte um dentista.

### MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Desligue o aparelho antes de o limpar
2. O revestimento do aparelho pode ser limpo com um pano húmido
3. Rode a ligação da escova para a direita e lave o aparelho debaixo de água corrente após cada utilização

#### Base de carregamento

1. Deve limpar regularmente a base e a tampa com um pano húmido e depois um pano seco
2. Deixe os elementos secar antes de fechar novamente a tampa
3. Não volte a ligar à electricidade até estar completamente seco

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	EZS 5664
Bateria	260 mA bateria de lítio , DC 3.7 V
Peso	0,08 Kg

Bateria: A escova de dentes contém uma bateria de níquel-hidreto metálico. Remover a bateria antes de descartar o aparelho. Contacte o CUIDADO: Não descarte as baterias no lixo doméstico!

1. Para remover a bateria, utilize uma ferramenta afiada para abrir a tampa na parte inferior da escova de dentes.
2. Em seguida, retire a bateria da caixa. Se necessário, use um alicate para puxar.
3. Devolva a bateria num local de colecta para a reciclagem dos resíduos de pilhas ou resíduos perigosos. Contacte as autoridades locais para obter mais informações.

Protecção ambiental: Não descarte o aparelho como lixo doméstico no fim da sua vida útil. Coloque-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazer isso, está a ajudar a proteger o ambiente.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES/GARANTIA

## EZS 5664

### CUIDADOS A TER ANTES DE USAR

Leia e guarde as instruções cuidadosamente antes de colocar o aparelho em funcionamento. Guarde a garantia, o talão de compra e, se possível, a embalagem. Se der este dispositivo a outra pessoa, por favor dê também as instruções.

Este aparelho é destinado para uso interno. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Verifique regularmente se a base de encaixe e o cabo de alimentação estão em condições de uso e não se encontram danificados. Em caso de danos, pare de utilizar a base de carregamento. Não tente reparar o aparelho. Este deve ser reparado por um técnico autorizado. O cabo de alimentação do aparelho não pode ser substituído. No caso do cabo de alimentação se encontrar danificado o aparelho deve ser entregue para reparação. Use apenas peças originais. As escovas de dentes podem ser usados por crianças com idade superior a 7 anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas por um adulto. A limpeza e manutenção do aparelho não deve ser efectuada por crianças, a menos que sejam supervisionadas.

**AVISO:**  
Este aparelho não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. Contém pequenas peças que podem ser ingeridas. Guarde o aparelho fora do alcance das crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho. A fim de garantir a segurança de seus filhos, por favor, mantenha todas as embalagens (sacos plásticos, caixas, etc) fora de seu alcance.

### MONTAGEM E LIGAÇÃO

#### Conexão eléctrica

1. Confirme se a voltagem é a correcta antes de ligar a base do aparelho à tomada.
2. Conecte o aparelho a uma tomada com ligação à terra.

#### Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, a bateria necessita de ser carregada.

1. Assegure-se que o aparelho está desligado pressionando o botão ON/OFF
2. Posicione a escova na base de carregamento
3. Ligue a na tomada de alimentação (a luz vermelha indica que a bateria está em carregamento. Quando completo a luz irá desligar-se)

### FUNCIONAMENTO

1. Coloque a escova no corpo do aparelho e rode para a esquerda. A cabeça da escova vai ficar na direcção do interruptor ON/OFF.
2. Humedeça a cabeça da escova e aplique um pouco de pasta de dente.
3. Enxaguar a boca com água.
4. Orientar a escova para os dentes antes de ligar o aparelho. Assim, vai evitar salpicos.
5. Coloque a escova contra a extremidade da gengiva. Escove o exterior, o interior e a superfície oclusa dos seus dentes. Lentamente, vá direccionando a cabeça da escova de dente para os dentes. Exerça pouca pressão. Os dentistas recomendam a escovagem de dentes num período total de 2 minutos, tempo após o qual o aparelho irá desligar-se automaticamente.
6. Utilize o botão ON/OFF para desligar o aparelho.

#### Definições de velocidade

O aparelho tem três velocidades. Quando é ligado e velocidade de limpeza é definida por defeito. Seleccione a velocidade desejada pressionando o botão em baixo do botão ON/OFF. O visor iluminado mostra a velocidade escolhida. As duas velocidades têm objectivos específicos:

Velocidade mais elevada (limpeza) – ideal para restaurar o fluor e para um sorriso branco.

Velocidade padrão – recomendado para uso diário.

Velocidade para massagem – recomendada para uso em aparelhos dentários ou dentes sensíveis

**ATENÇÃO:** Durante as primeiras utilizações pode ocorrer um ligeiro sangramento das gengivas. Se estes sintomas durarem mais de 2 semanas, consulte um dentista.

### MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Desligue o aparelho antes de o limpar
2. O revestimento do aparelho pode ser limpo com um pano húmido
3. Rode a ligação da escova para a direita e lave o aparelho debaixo de água corrente após cada utilização

#### Base de carregamento

1. Deve limpar regularmente a base e a tampa com um pano húmido e depois um pano seco
2. Deixe os elementos secar antes de fechar novamente a tampa
3. Não volte a ligar à electricidade até estar completamente seco

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	EZS 5664
Bateria	260 mA bateria de lítio , DC 3.7 V
Peso	0,08 Kg

Bateria: A escova de dentes contém uma bateria de níquel-hidreto metálico. Remover a bateria antes de descartar o aparelho. Contacte o CUIDADO: Não descarte as baterias no lixo doméstico!

1. Para remover a bateria, utilize uma ferramenta afiada para abrir a tampa na parte inferior da escova de dentes.
2. Em seguida, retire a bateria da caixa. Se necessário, use um alicate para puxar.
3. Devolva a bateria num local de colecta para a reciclagem dos resíduos de pilhas ou resíduos perigosos. Contacte as autoridades locais para obter mais informações.

Protecção ambiental: Não descarte o aparelho como lixo doméstico no fim da sua vida útil. Coloque-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazer isso, está a ajudar a proteger o ambiente.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES/GARANTIA

## EZS 5664

### CUIDADOS A TER ANTES DE USAR

Leia e guarde as instruções cuidadosamente antes de colocar o aparelho em funcionamento. Guarde a garantia, o talão de compra e, se possível, a embalagem. Se der este dispositivo a outra pessoa, por favor dê também as instruções.

Este aparelho é destinado para uso interno. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Verifique regularmente se a base de encaixe e o cabo de alimentação estão em condições de uso e não se encontram danificados. Em caso de danos, pare de utilizar a base de carregamento. Não tente reparar o aparelho. Este deve ser reparado por um técnico autorizado. O cabo de alimentação do aparelho não pode ser substituído. No caso do cabo de alimentação se encontrar danificado o aparelho deve ser entregue para reparação. Use apenas peças originais. As escovas de dentes podem ser usados por crianças com idade superior a 7 anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas por um adulto. A limpeza e manutenção do aparelho não deve ser efectuada por crianças, a menos que sejam supervisionadas.

**AVISO:**  
Este aparelho não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. Contém pequenas peças que podem ser ingeridas. Guarde o aparelho fora do alcance das crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho. A fim de garantir a segurança de seus filhos, por favor, mantenha todas as embalagens (sacos plásticos, caixas, etc) fora de seu alcance.

### MONTAGEM E LIGAÇÃO

#### Conexão eléctrica

1. Confirme se a voltagem é a correcta antes de ligar a base do aparelho à tomada.
2. Conecte o aparelho a uma tomada com ligação à terra.

#### Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, a bateria necessita de ser carregada.

1. Assegure-se que o aparelho está desligado pressionando o botão ON/OFF
2. Posicione a escova na base de carregamento
3. Ligue a na tomada de alimentação (a luz vermelha indica que a bateria está em carregamento. Quando completo a luz irá desligar-se)

### FUNCIONAMENTO

1. Coloque a escova no corpo do aparelho e rode para a esquerda. A cabeça da escova vai ficar na direcção do interruptor ON/OFF.
2. Humedeça a cabeça da escova e aplique um pouco de pasta de dente.
3. Enxaguar a boca com água.
4. Orientar a escova para os dentes antes de ligar o aparelho. Assim, vai evitar salpicos.
5. Coloque a escova contra a extremidade da gengiva. Escove o exterior, o interior e a superfície oclusa dos seus dentes. Lentamente, vá direccionando a cabeça da escova de dente para os dentes. Exerça pouca pressão. Os dentistas recomendam a escovagem de dentes num período total de 2 minutos, tempo após o qual o aparelho irá desligar-se automaticamente.
6. Utilize o botão ON/OFF para desligar o aparelho.

#### Definições de velocidade

O aparelho tem três velocidades. Quando é ligado e velocidade de limpeza é definida por defeito. Seleccione a velocidade desejada pressionando o botão em baixo do botão ON/OFF. O visor iluminado mostra a velocidade escolhida. As duas velocidades têm objectivos específicos:

Velocidade mais elevada (limpeza) – ideal para restaurar o fluor e para um sorriso branco.

Velocidade padrão – recomendado para uso diário.

Velocidade para massagem – recomendada para uso em aparelhos dentários ou dentes sensíveis

**ATENÇÃO:** Durante as primeiras utilizações pode ocorrer um ligeiro sangramento das gengivas. Se estes sintomas durarem mais de 2 semanas, consulte um dentista.

### MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Desligue o aparelho antes de o limpar
2. O revestimento do aparelho pode ser limpo com um pano húmido
3. Rode a ligação da escova para a direita e lave o aparelho debaixo de água corrente após cada utilização

#### Base de carregamento

1. Deve limpar regularmente a base e a tampa com um pano húmido e depois um pano seco
2. Deixe os elementos secar antes de fechar novamente a tampa
3. Não volte a ligar à electricidade até estar completamente seco

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	EZS 5664
Bateria	260 mA bateria de lítio , DC 3.7 V
Peso	0,08 Kg

Bateria: A escova de dentes contém uma bateria de níquel-hidreto metálico. Remover a bateria antes de descartar o aparelho. Contacte o CUIDADO: Não descarte as baterias no lixo doméstico!

1. Para remover a bateria, utilize uma ferramenta afiada para abrir a tampa na parte inferior da escova de dentes.
2. Em seguida, retire a bateria da caixa. Se necessário, use um alicate para puxar.
3. Devolva a bateria num local de colecta para a reciclagem dos resíduos de pilhas ou resíduos perigosos. Contacte as autoridades locais para obter mais informações.

Protecção ambiental: Não descarte o aparelho como lixo doméstico no fim da sua vida útil. Coloque-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazer isso, está a ajudar a proteger o ambiente.

# MANUAL DE INSTRUÇÕES/GARANTIA

## EZS 5664

### CUIDADOS A TER ANTES DE USAR

Leia e guarde as instruções cuidadosamente antes de colocar o aparelho em funcionamento. Guarde a garantia, o talão de compra e, se possível, a embalagem. Se der este dispositivo a outra pessoa, por favor dê também as instruções.

Este aparelho é destinado para uso interno. Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. Verifique regularmente se a base de encaixe e o cabo de alimentação estão em condições de uso e não se encontram danificados. Em caso de danos, pare de utilizar a base de carregamento. Não tente reparar o aparelho. Este deve ser reparado por um técnico autorizado. O cabo de alimentação do aparelho não pode ser substituído. No caso do cabo de alimentação se encontrar danificado o aparelho deve ser entregue para reparação. Use apenas peças originais. As escovas de dentes podem ser usados por crianças com idade superior a 7 anos e por pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento desde que supervisionadas por um adulto. A limpeza e manutenção do aparelho não deve ser efectuada por crianças, a menos que sejam supervisionadas.

**AVISO:**  
Este aparelho não é adequado para crianças com menos de 3 anos de idade. Contém pequenas peças que podem ser ingeridas. Guarde o aparelho fora do alcance das crianças. As crianças não devem brincar com o aparelho. A fim de garantir a segurança de seus filhos, por favor, mantenha todas as embalagens (sacos plásticos, caixas, etc) fora de seu alcance.

### MONTAGEM E LIGAÇÃO

#### Conexão eléctrica

1. Confirme se a voltagem é a correcta antes de ligar a base do aparelho à tomada.
2. Conecte o aparelho a uma tomada com ligação à terra.

#### Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, a bateria necessita de ser carregada.

1. Assegure-se que o aparelho está desligado pressionando o botão ON/OFF
2. Posicione a escova na base de carregamento
3. Ligue a na tomada de alimentação (a luz vermelha indica que a bateria está em carregamento. Quando completo a luz irá desligar-se)

### FUNCIONAMENTO

1. Coloque a escova no corpo do aparelho e rode para a esquerda. A cabeça da escova vai ficar na direcção do interruptor ON/OFF.
2. Humedeça a cabeça da escova e aplique um pouco de pasta de dente.
3. Enxaguar a boca com água.
4. Orientar a escova para os dentes antes de ligar o aparelho. Assim, vai evitar salpicos.
5. Coloque a escova contra a extremidade da gengiva. Escove o exterior, o interior e a superfície oclusa dos seus dentes. Lentamente, vá direccionando a cabeça da escova de dente para os dentes. Exerça pouca pressão. Os dentistas recomendam a escovagem de dentes num período total de 2 minutos, tempo após o qual o aparelho irá desligar-se automaticamente.
6. Utilize o botão ON/OFF para desligar o aparelho.

#### Definições de velocidade

O aparelho tem três velocidades. Quando é ligado e velocidade de limpeza é definida por defeito. Seleccione a velocidade desejada pressionando o botão em baixo do botão ON/OFF. O visor iluminado mostra a velocidade escolhida. As duas velocidades têm objectivos específicos:

Velocidade mais elevada (limpeza) – ideal para restaurar o fluor e para um sorriso branco.

Velocidade padrão – recomendado para uso diário.

Velocidade para massagem – recomendada para uso em aparelhos dentários ou dentes sensíveis

**ATENÇÃO:** Durante as primeiras utilizações pode ocorrer um ligeiro sangramento das gengivas. Se estes sintomas durarem mais de 2 semanas, consulte um dentista.

### MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Desligue o aparelho antes de o limpar
2. O revestimento do aparelho pode ser limpo com um pano húmido
3. Rode a ligação da escova para a direita e lave o aparelho debaixo de água corrente após cada utilização

#### Base de carregamento

1. Deve limpar regularmente a base e a tampa com um pano húmido e depois um pano seco
2. Deixe os elementos secar antes de fechar novamente a tampa
3. Não volte a ligar à electricidade até estar completamente seco

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	EZS 5664
Bateria	260 mA bateria de lítio , DC 3.7 V
Peso	0,08 Kg

Bateria: A escova de dentes contém uma bateria de níquel-hidreto metálico. Remover a bateria antes de descartar o aparelho. Contacte o CUIDADO: Não descarte as baterias no lixo doméstico!

1. Para remover a bateria, utilize uma ferramenta afiada para abrir a tampa na parte inferior da escova de dentes.
2. Em seguida, retire a bateria da caixa. Se necessário, use um alicate para puxar.
3. Devolva a bateria num local de colecta para a reciclagem dos resíduos de pilhas ou resíduos perigosos. Contacte as autoridades locais para obter mais informações.

Protecção ambiental: Não descarte o aparelho como lixo doméstico no fim da sua vida útil. Coloque-o num ponto de recolha oficial para reciclagem. Ao fazer isso, está a ajudar a proteger o ambiente.

## GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado segundo as normas da CE.

O aparelho tem garantia de 24 meses a partir da data de compra (talão de compra).

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios (\*) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

(\*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia: Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuadas reparações por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar.

MEI EUROPA, Lda.  
Linha Verde: 800 200 092  
Website: [www.mei.pt](http://www.mei.pt)

## GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado segundo as normas da CE.

O aparelho tem garantia de 24 meses a partir da data de compra (talão de compra).

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios (\*) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

(\*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia: Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuadas reparações por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar.

MEI EUROPA, Lda.  
Linha Verde: 800 200 092  
Website: [www.mei.pt](http://www.mei.pt)

## GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado segundo as normas da CE.

O aparelho tem garantia de 24 meses a partir da data de compra (talão de compra).

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios (\*) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

(\*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia: Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuadas reparações por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar.

MEI EUROPA, Lda.  
Linha Verde: 800 200 092  
Website: [www.mei.pt](http://www.mei.pt)

## GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado segundo as normas da CE.

O aparelho tem garantia de 24 meses a partir da data de compra (talão de compra).

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios (\*) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

(\*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia: Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuadas reparações por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar.

MEI EUROPA, Lda.  
Linha Verde: 800 200 092  
Website: [www.mei.pt](http://www.mei.pt)