

INSTRUÇÕES PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

Este aparelho só deve ser utilizado para limpeza doméstica, conforme descrito neste guia do utilizador. Certifique-se de que este manual é totalmente compreendido antes de utilizar o aparelho.

Não deixe o aparelho ligado. Desligue sempre o aparelho e retire a ficha da tomada após a utilização ou antes de o limpar ou executar qualquer tarefa de manutenção.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades mentais, sensoriais e físicas reduzidas ou sem experiência e conhecimento caso lhes sejam fornecidas instruções e supervisão relativas à utilização do aparelho de modo seguro e caso compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser efectuada por crianças sem supervisão.

Se o cabo de alimentação estiver danificado deixe de utilizar o aparelho imediatamente. Para evitar um perigo para a segurança, deve ser um técnico de assistência Hoover a substituir o cabo de alimentação.

Mantenha as mãos, os pés, as roupas largas e o cabelo longe das escovas rotativas.

Utilize exclusivamente acessórios, peças sobressalentes ou consumíveis recomendados ou fornecidos pela HOOVER.

Electricidade estática: Algumas alcatifas podem provocar uma pequena acumulação de electricidade estática. A descarga de electricidade estática não constitui qualquer perigo para a saúde.

Não utilize o aparelho no exterior, em superfícies húmidas ou para aspirar líquidos.

Não aspire objectos duros ou afiados, fósforos, cinzas

quentes, pontas de cigarro ou outros itens semelhantes.

Não pulverize nem aspire líquidos inflamáveis, líquidos de limpeza, aerossóis ou respectivos vapores.

Não passe por cima do cabo de alimentação ao utilizar o aspirador nem retire a ficha puxando pelo cabo de alimentação.

Não continue a utilizar o aparelho se este parecer defeituoso.

Assistência HOOVER: Para assegurar o funcionamento seguro e eficiente deste aparelho, recomendamos que todas as intervenções de assistência ou reparação sejam efectuadas apenas por um técnico de assistência autorizado da Hoover.

Não permaneça em cima do cabo de alimentação nem o enrole à volta das pernas ou braços ao utilizar o aparelho.

Não utilize o aparelho para limpar pessoas ou animais.

Não posicione o aparelho num nível superior aquele em que se encontra ao limpar escadas.

Ambiente

O símbolo no aparelho indica que este não pode ser tratado como resíduo doméstico. Pelo contrário, deve ser encaminhado para o ponto de recolha aplicável para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. A eliminação deve ser realizada em conformidade com as leis ambientais locais relativas à eliminação de resíduos. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.



CE Este aparelho encontra-se em conformidade com as Directivas Europeias 2006/95/CE, 2004/108/CE e 2011/65/UE.

HOOVER Limited, Pentrebach, Merthyr Tydfil, Mid Glamorgan, CF48 4TU, UK

APRESENTAÇÃO DO ASPIRADOR

- A. Corpo principal do aspirador
- B. Manípulo de transporte
- C. Depósito de pó
- D. Manípulo e trinco do depósito de pó
- E. Botão ligar/desligar
- F. Botão de recolha do cabo
- G. Porta do filtro
- H. Trinco da porta do filtro
- I. Unidade de filtro do pré-motor
- J. Porta do Filtro de Exaustão
- K. Filtro do escape
- L. Ranhura de Arrumação
- M. Manípulo
- N. Controlo de aspiração
- O. Tubo Telescópico
- P. Adaptador do tubo telescópico
- Q. Escova para pavimentos e alcatifas **(GP)****
 - Q1. Escova para alcatifas **(CA)****
 - Q2. Escova para pavimentos duros **(HF)****
- R. Selector de Superfícies**
- S. Tubo flexível
- T. Acessório 3 em 1*
- U. Mini escova turbo para remover pêlos de animais*
- V. Mini escova turbo para remoção de alergéneos*
- W. Escova grande turbo*
- X. Escova para parquet*

MONTAGEM DO ASPIRADOR

Retire todos os componentes da embalagem.

1. Ligue o tubo flexível ao corpo principal do aspirador, certificando-se de que encaixa e fica bem fixo. Para soltar: basta premir os dois botões na extremidade do tubo flexível e puxar. **[2]**
2. Ligue a extremidade superior ao manípulo do navegador **[3]**, e guarde o acessório 3 em 1 por baixo do manípulo.
3. Ligue a extremidade inferior do tubo ao bocal para pisos e alcatifas. **[4]**

*Apenas Alguns modelos

**Apenas alguns modelos, as escovas podem variar dependendo do modelo

UTILIZAÇÃO DO ASPIRADOR

1. Extraia o cabo de alimentação e ligue-o na fonte de alimentação. Não puxe o cabo para além do marcador vermelho. **[5]**
2. Regule o tubo telescópico para o comprimento pretendido segurando o punho e movendo o suporte manual para cima e para baixo. **[6]**
3. Selecciono o tipo de superfície a limpar pressionando o pedal do bocal. **[7]**
 - Soalhos – Baixar as escovas para proteger o soalho.
 - Alcatifas – Levantar as escovas para uma limpeza em profundidade.
4. Ligue o aspirador pressionando o botão ligar/desligar no corpo principal do aspirador. **[8]**
5. Regule a aspiração fazendo deslizar o regulador de aspiração para o nível desejado. **[9]**
6. Desligue o aspirador no final da utilização pressionando o botão ligar/desligar. Desligue o cabo e prima o botão de recolha respectivo para enrolar o cabo de novo no aspirador. **[10]**
7. Para guardar o seu aspirador, regule o tubo telescópico para o menor comprimento e arrume a escova na posição de estacionamento no corpo principal do seu aspirador. **[11]**

ACESSÓRIOS

Para obter o melhor desempenho e eficiência energética^{#1} é recomendada a utilização das escovas correctas para as principais operações de limpeza.

As escovas estão indicadas nos diagramas pelas letras **GP**, **HF** ou **CA**.

Uma escova do tipo **GP** pode ser utilizada para limpar alcatifas e pisos duros.

Uma escova do tipo **HF** é adequada para utilização apenas em pisos duros.

Uma escova do tipo **CA** é adequada para utilização apenas em alcatifas.

As restantes escovas são acessórios para tarefas de limpeza especializadas e são recomendadas apenas para utilização ocasional.

É importante notar que este aspirador é fornecido com uma Etiqueta Energética conforme requerido pelo Regulamento Europeu (EU) 665/2013.

Consulte a especificação do modelo na etiqueta da embalagem para a inclusão de acessórios em modelos específicos. Todos os acessórios podem ser adquiridos em separado na Hoover. (Consultar a secção Peças e Consumíveis Hoover).

Todos os acessórios podem ser montados na extremidade do tubo flexível ou na extremidade do tubo telescópico.

Acessório 3 em 1 – Combina várias funções numa única, com máxima flexibilidade através do corpo rotativo. É possível alcançar áreas complicadas rodando o corpo. O acessório 3 em 1 pode ser arrumado com facilidade por baixo do manípulo do tubo flexível. **[1]**

Acessório para fendas – Para cantos e áreas difíceis de alcançar. **[12]**

Escova para móveis – Para sofás e tecidos. **[13]**

Escova para pó – Para estantes de livros, molduras, teclados e outras áreas delicadas. Para prolongar as escovas, carregue no botão no corpo do acessório. **[14]**

- Escova para parquet*** – Para pavimentos de parquet e outros pavimentos delicados. [1X]
- Escova grande turbo*** – Utilize a escova turbo para a limpeza de alcatifas em profundidade. [1W]
- Mini escova turbo para remover pêlos de animais*** - Utilize a mini escova turbo em escadas ou para uma limpeza em profundidade de tecidos e outras áreas mais difíceis. Especialmente adequada para a remoção de pêlos de animais. [1U]
- Mini escova turbo para remoção de alergéneos*** – Utilize a mini-escova turbo em escadas ou para a limpeza em profundidade de superfícies têxteis e outras áreas de difícil limpeza, especialmente adequada para a remoção de alergéneos. [1V]

IMPORTANTE: Não utilize a escova turbo e a mini escova turbo em tapetes com franjas muito compridas, abrigos de animais e alcatifas com uma profundidade de pêlo superior a 15 mm. Não mantenha a escova parada enquanto está em rotação.

MANUTENÇÃO DO ASPIRADOR

Esvaziar o depósito de pó

Quando o pó atinge o indicador de nível máximo no depósito, este deve ser esvaziado.

IMPORTANTE: Para manter o melhor desempenho, não permita que o pó ultrapasse o nível máximo.

1. Solte o manípulo do depósito levantando o trinco central para separar o depósito de pó do corpo principal do aspirador e puxe-o para cima para o tirar. [15]
2. Segure o depósito de pó sobre um cesto de lixo com uma mão e com a outra mão abra a porta do depósito de pó para o esvaziar. [16]
3. Feche a porta do depósito de pó e recolque-o no corpo principal do aspirador. Para o fixar na posição, empurre o depósito para baixo até o trinco encaixar no corpo principal do aspirador. Desde que esteja na posição correcta, o manípulo encaixa-se na parte superior do aspirador.

Limpar os filtros laváveis

O aspirador está equipado com duas unidades de filtro hepa azul. Para manter um óptimo desempenho de limpeza, os filtros devem ser retirados regularmente e batidos contra a parte lateral do cesto de lixo para libertar o pó. Os filtros devem ser lavados cada 3 meses ou quando apresentarem um nível de pó excessivo.

IMPORTANTE: Efectue regulamente a verificação e manutenção dos filtros.

IMPORTANTE: Verifique sempre se a unidade do filtro está completamente seca.

Para aceder ao filtro do pré-motor:

NOTA: Verifique se o manípulo está virado para baixo antes de abrir a porta do filtro

1. Destrave a porta do filtro puxando para cima o respectivo trinco. Abra a porta do filtro. [17]
2. Retire a unidade do filtro pressionando para baixo o dispositivo de retenção para a soltar. A unidade do filtro salta para fora. Retire para fora a unidade do filtro. [18]
3. Destrave a estrutura da unidade do filtro.
4. Remova o micro filtro HEPA da estrutura da unidade e lave o micro filtro manualmente usando água morna. Não utilize água quente ou detergentes. Remova o excesso de água

*Apenas Alguns modelos

**Apenas alguns modelos, as escovas podem variar dependendo do modelo

do filtro e deixe secar completamente antes de usar de novo. [21]

5. Monte de novo a unidade do filtro quando estiver totalmente seca e recolque-a no aspirador. Pressione a parte superior do filtro para assegurar que fica bem encaixada no lugar.

Para aceder ao filtro de exaustão:

1. Destrarque o filtro de exaustão rodando a porta no sentido indicado pela seta. [19]
2. Retire a unidade do filtro do respectivo compartimento. [20]
3. Bata suavemente e lave a unidade do filtro azul HEPA. Não utilize água quente ou detergentes. Remova o excesso de água do filtro e deixe secar completamente antes de usar de novo. [21]
4. Monte de novo a unidade do filtro quando estiver totalmente seca e recolque-a no aspirador.

IMPORTANTE: Não utilize o aspirador sem a unidade do filtro colocada.

Limpar a unidade de separação Airvolution

Este aspirador utiliza o sistema de separação Airvolution, único da Hoover. Se necessário, a unidade de separação Airvolution pode ser desmontada do depósito do pó para ser limpa.

1. Retire o depósito de pó do aspirador soltando o manípulo do depósito para o separar do corpo principal do aspirador e puxe para cima para remover. [15]
2. Coloque o depósito de pó em uma superfície plana e solte os grampos de ambos os lados. [22]
3. Usando a pega do depósito de pó, retire da secção inferior a secção superior do depósito de pó que contém a unidade de separação. [23]
4. Utilize um pano para remover o excesso de pó da superfície da unidade de separação. [24]
5. Monte de novo a unidade superior do depósito de pó. Prenchendo de novo os grampos para fechar completamente o depósito de pó. [25]
6. Volte a instalar o depósito de pó no aspirador. Para o fixar na posição, empurre o depósito para baixo até o trinco encaixar no corpo principal do aspirador. Desde que esteja na posição correcta, o manípulo encaixa-se na parte superior do aspirador.

Remover uma obstrução

1. Verifique se o depósito de pó está cheio. Caso esteja, consulte a secção “Esvaziar o depósito de pó”.
2. Se o depósito de pó está vazio mas a aspiração continua fraca:
 - A. É necessário limpar os filtros? Caso necessitem, consulte a secção “Limpar os filtros laváveis”.
 - B. Caso esteja, consulte a secção “Esvaziar o depósito de pó”. - Utilize uma vara ou um pau para remover qualquer obstrução do tubo de extensão ou do tubo flexível.
 - C. Verifique se o filtro do pré-motor está colocado e a porta do filtro fechada.
 - D. Verifique se a unidade de separação necessita de ser limpa. Consulte “Limpar a unidade de separação”.



LISTA DE VERIFICAÇÃO DO UTILIZADOR

Se tiver algum problema com o aparelho, preencha esta simples lista de verificação do utilizador antes de chamar o serviço de assistência Hoover local.

- O aspirador tem alimentação de corrente? Verifique com outro aparelho eléctrico.
- O depósito de pó está demasiado cheio? Consulte “Manutenção do Aspirador”.
- O filtro está entupido? Consulte “Manutenção do Aspirador”.
- O tubo ou a escova estão bloqueados? Consulte “Remover uma obstrução do sistema”.
- O aspirador sobreaqueceu? Em caso afirmativo, a reposição automática ocorrerá passados cerca de 30 minutos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Peças sobressalentes e consumíveis Hoover

Substitua sempre as peças por peças sobressalentes Hoover genuínas. Pode obtê-las junto do seu representante local ou directamente da Hoover. Quando encomendar peças, mencione sempre o número do seu modelo.

Assistência Hoover

Se necessitar de assistência a qualquer altura, queira contactar o seu serviço de assistência Hoover local.

Qualidade

BSI ISO 9001

A qualidade das instalações industriais da Hoover foi avaliada de forma independente. Os nossos produtos são fabricados de acordo com um sistema de qualidade que satisfaz os requisitos da norma ISO 9001.

Garantia

As condições de garantia para este aparelho são as definidas pelo nosso representante no país onde foi vendido. Pode obter detalhes sobre estas condições junto do agente a quem adquiriu o aparelho. A factura de venda ou o recibo deverão ser entregues quando apresentar uma reclamação ao abrigo dos termos da garantia.

Sujeito a alteração sem aviso prévio.