

PROFI  COOK®

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Grelhador Eléctrico

PC-TG 1017

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente o manual de instruções do aparelho antes de colocá-lo em funcionamento. Mantenha o manual guardado em local seguro juntamente com o talão de compra, bem como a caixa original.

Utilize este aparelho unicamente em espaços interiores. Mantenha-o afastado de fontes de calor, luz directa do sol, humidades (NUNCA derrame líquidos em cima do aparelho). Não manuseie o aparelho com mãos molhadas. No caso do aparelho se encontrar com qualquer tipo de líquido ou humidade, retire imediatamente a ficha da tomada (puxe sempre pela ficha e não pelo cabo). Durante a sua limpeza, mantenha o aparelho desligado. No caso de não utilizar o aparelho por um longo período de tempo, é aconselhável desligá-lo e guardá-lo juntamente com os seus acessórios em local seguro. Não deixe o aparelho em funcionamento sem supervisão. No caso de ter de se ausentar do local onde este se encontra, desligue-o (retire igualmente a ficha da tomada). Verifique com regularidade se o aparelho possui alguma avaria ou dano. Nunca o utilize quando detectada alguma avaria. Em caso de avaria técnica, não tente repará-lo sozinho. Contacte um técnico especializado para efectuar as reparações necessárias. Devem ser apenas utilizadas peças originais no aparelho.

Cuidados de segurança com crianças e pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais

Para a segurança das crianças, deve manter afastados todos os acessórios de embalagem (plásticos, caixas, esferovite, etc.) uma vez que poderão tornar-se perigosos – **risco de sufocação**.

Este equipamento não está preparado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais, ou mentais ou com poucos conhecimento e experiência, a não ser que estejam a ser supervisionados por quem tenha a responsabilidade de zelar pela segurança ou tenha recebido instruções de como operar com o equipamento.

No caso das crianças, as mesmas devem ser sempre supervisionadas de forma a garantir que não brincam com o equipamento.

SIMBOLOS A TER EM ATENÇÃO:

Deverá ter em consideração estes símbolos de forma a evitar acidentes e que o equipamento fique danificado.



AVISO: Este símbolo indica: perigo para a sua saúde e de se magoar.



CUIDADO: Este símbolo alerta para um potencial risco para o equipamento ou para outros equipamentos.



NOTA: Dicas importantes ou informações.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA PARA ESTE APARELHO



AVISO:

- Não tocar nas superfícies, quando está em funcionamento, pois a temperatura é muito alta. Deixe arrefecer.
- Apenas toque no termóstato e na pega.
- De modo a evitar choques eléctricos desligue o aparelho quando a superfície está danificada ou rachada.
- As gorduras podem queimar quando estão sobreaquecidas. Mantenha uma distância de segurança de 30 cm a objectos inflamáveis, como cortinas e móveis.

- Utilize o aparelho apenas numa superfície estável e resistente ao aquecimento
- Devido ao risco de aquecimento e aos vapores não coloque o grelhador por baixo de armários.
- Não mova o grelhador quando está em funcionamento
- Assegure-se que o fio da ficha eléctrica não toca na superfície quente do aparelho durante o funcionamento
- Não toque nas superfícies quentes do grelhador
- Não utilize o aparelho com um temporizador externo ou um comando à distância separado

UTILIZAÇÃO DO ARTIGO

Este artigo é utilizado para grelhados dentro de casa.

PEÇAS FORNECIDAS

1 Grelhador, 1 bandeja colectora de gorduras, 1 espátula em madeira

DESEMPACOTAR O ARTIGO

Remova a caixa do artigo, bem como plásticos, cabos e caixas. Verifique se todas as peças estão na caixa.

DESCRIÇÃO DO ARTIGO



- 1- Bandeja colectora de gorduras
- 2- Pegas
- 3- Lâmpada indicadora
- 4- Termóstato
- 5- Marca que indica a posição do termóstato
- 6- Superfície Ceran

INSTRUÇÕES

- Utilize espátulas em madeira
- Não utilize objectos pontiagudos (facas ou garfos) na superfície Ceran
- Não utilize utensílios em plástico. Podem derreter
- Não coloque ou encoste recipientes na superfície Ceran, pois podem partir-se
- Evite durante os grelhados ingredientes como açúcar, xarope, leite, bananas, ketchup ou outros temperos de barbecues, pois podem queimar-se e é difícil remover. **Truque:** remova imediatamente com uma espátula, se alguma dos ingredientes mencionados cair na superfície de grelha. Não espere que o grelhador arrefeça.
- Grelhe os seus alimentos directamente na superfície Ceran
- Se utilizar óleos assegure-se que está suficientemente aquecido, como óleo de girassol. Não utilize azeite ou manteiga pois começam a fumer logo a baixas temperaturas
- Prepare a sua comida na sequência desejada. Remova os resíduos de comida para evitar que transfiram sabor para a comida. Retire os resíduos com uma espátula para a bandeja colectora de resíduos.

On/Off:

Utilize o grelhador através do termóstato. Coloque o termóstato na posição desejada.

Ligação eléctrica:

Assegure-se que a tomada corresponde às especificações requeridas. Assegure-se que o grelhador está desligado. Ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra de 220-240V, 50 Hz

FUNCIONAMENTO

Posição	Aplicação	
LO	Aquecimento	1- Coloque a bandeja colectora de gorduras na parte traseira do grelhador.
2	Aquecimento	2- Ligue o termóstato na posição desejada.
3	Cozinhar	3- Prepare os seus alimentos
4	Ferver	Nota: A lâmpada indicadora acene quando o aparelho está a aquecer. Liga e desliga durante o funcionamento.
5	Secar	
6	Grelhar	Desligue o grelhador, girando o termóstato para off. Desligue da tomada, e limpe o grelhador imediatamente após cada utilização.
HI	Grelhar	

LIMPEZA

Antes de proceder a limpeza do aparelho, retire a ficha da tomada e espere que o aparelho arrefeça. Não utilize escovas ou outros objectos abrasivos. Não utilize detergentes abrasivos. Nunca submerja o aparelho em água ou outros líquidos.

Superfície Ceran

Remova os resíduos de comida com uma espátula, com o grelhador ainda quente. Se os resíduos de comida estiverem secos e duros molhe a superfície com uma esponja, aqueça a superfície por alguns minutos na posição HI. Remova os resíduos para o colector de gorduras. Desligue o termóstato. Desligue a tomada eléctrica. Lave a superfície Ceran com uma esponja húmida e um pouco de água e seque com um pano macio. Os detergentes de limpeza apropriados a esta superfície podem ser encontrados num supermercado.

Bandeja colectora de gorduras

Remova a bandeja do grelhador. Despeje os resíduos. Limpe com água morna com sabão. Coloque novamente a bandeja no grelhador, quando estiver novamente seca.

Revestimento exterior

Limpe o exterior do grelhado com um pano ligeiramente húmido.

GUARDAR O ARTIGO

Limpe o aparelho como referido nas instruções. Deixe o aparelho arrefecer completamente. Recomendamos que guarde o artigo na caixa original. Coloque sempre o aparelho longe das crianças, num local ventilado e seco.

Nota: Recorde-se que a superfície pode ser danificada por objectos pesados.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Possível Causa	Solução
A máquina não funciona.	A máquina não está ligada à corrente.	Teste a tomada noutro aparelho. Coloque a ficha correctamente. Verifique o disjuntor.
	O aparelho está defeituoso.	Contacte o serviço técnico ou um especialista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	PC-TG 1017
Alimentação	220-240 V, 50/60 Hz
Potência de consumo	1200 W
Peso	4,0 Kg
Classe	I

GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE.

Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios *) que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia!

O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis.

Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado.

*) No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente.

Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas.

A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

Após a garantia

Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

MEI EUROPA LDA
Linha Verde: 800 200 092
Website: www.mei.pt