

FLAMA



2274FL

LIQUIDIFICADOR PRO 2000W
BATIDORA DE VASO PRO 2000W

12274.00

DESCRIÇÃO



1. Copo medidor
2. Tampa do copo misturador
3. Pega do copo misturador
4. Copo misturador
5. Lâminas
6. Base de encaixe do copo misturador
7. Unidade do motor
8. Seletor de velocidade/modo
9. Botão PULSE
10. Botão gelo picado
11. Botão Smoothie
12. Empurrador
13. Pés anti deslizantes

Os produtos FLAMA são concebidos a pensar no bem-estar e satisfação do consumidor, privilegiando os mais elevados padrões de qualidade, funcionalidade e design.

Antes de utilizar este aparelho pela primeira vez, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o para posteriores consultas. Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

Verifique se a tensão de alimentação da instalação elétrica corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.

Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica.

Este aparelho não está destinado a ser colocado em funcionamento por intermédio de um temporizador exterior ou por um sistema separado de controlo remoto.

Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência na utilização do mesmo, sempre que atuem sob vigilância ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os possíveis riscos.

Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.

Desligue o aparelho da alimentação após cada utilização, se ele for deixado sem vigilância e antes da montagem, desmontagem ou limpeza.

Nunca coloque o Copo misturador (4) no micro-ondas.

Não toque nas peças em movimento.

Nunca coloque a mão e/ou qualquer utensílio de cozinha dentro do copo misturador (4) que contém os alimentos.

As lâminas estão afiadas e podem causar danos. Proceder com cautela e evitar o contacto direto com o gume das mesmas.

Prestar especial atenção ao manipular as lâminas, durante as operações de montagem e desmontagem, ao esvaziar a garrafa misturador e durante a limpeza.

Utilize sempre o aparelho com o copo medidor (1) no sítio. Não retire o copo medidor (1) ou a Tampa (2) antes de as Lâminas (5) pararem completamente de girar.

CUIDADO: Não coloque ingredientes quentes no copo misturador. Antes da preparação dos alimentos, permita que os alimentos esfriem por alguns minutos.

Tenha muito cuidado ao manusear alimentos quentes pois pode queimar-se.

Não deverá ser excedida a capacidade máxima de enchimento do copo misturador (utilize as marcas de graduação do copo como referência).

Este aparelho foi concebido para uma utilização máxima de 2 minutos. Quando ultrapassado este limite, faça uma pausa para arrefecimento antes de utilizar novamente para não sobrecarregar o motor.

Não utilize este aparelho para misturar alimentos ou substâncias glutinosas, como compotas ou marmelada.

Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar corretamente.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, mande-o substituir num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama, de forma a evitar um perigo.

Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada unicamente pelos agentes autorizados FLAMA.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão. Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt

LIMPEZA DO COPO E DAS LÂMINAS

Não tente desmontar as lâminas (5) do copo misturador (4) para limpar. Isso causará problemas de vazamento e danos no aparelho.

1. Retire qualquer resíduo de alimentos de dentro do copo (4). Tenha cuidado com as lâminas (5), são muito afiadas.
2. Adicione água com um pouco de detergente. Em seguida, gire o Seletor de velocidade/modo (8) para a posição M(modos) e pressione o botão smoothie (11). O processo de limpeza do copo inicia.
3. Quando parar, esvazie o copo e adicione água limpa. Pressione novamente o botão smoothie (11).
4. Repita o passo 3.

ATENÇÃO – o copo misturador (4) nunca deve ser lavado na máquina de lavar louça pois poderá danificar os componentes e a lâminas.

LIMPEZA DO APARELHO

- Desligue o aparelho quando não estiver em uso e antes de qualquer operação de limpeza.
- Não use utensílios afiados, agentes de limpeza ou solventes agressivos ou abrasivos.
- Nunca mergulhe a unidade do motor, o cabo ou a ficha na água ou noutros líquidos e não coloque na máquina de lavar loiça.
- As lâminas são realmente afiadas. Manuseie-as com cuidado.

Lave a tampa (2), o copo medidor (1) e o empurrador (12) com água e um pouco de detergente. Limpe com um pano seco e deixe secar antes de guardar.

Limpe a unidade do motor (7) com um pano húmido e de seguida seque com um pano seco.

Não utilize o aparelho se todas as peças não estiverem devidamente montadas.

Não coloque o aparelho em funcionamento com ingredientes e sem a tampa (2) e o copo medidor (1) pois os ingredientes serão projetados para fora do copo misturador (4).

Não utilize o aparelho se os acessórios ou consumíveis montados apresentarem defeitos. Substitua-os imediatamente.

Não utilizar o aparelho sem carga.

Não utilize o aparelho se seletor de velocidade/modo (8) não funcionar.

Não utilize o aparelho inclinado ou invertido.

Não force a capacidade de trabalho do aparelho.

Respeite a indicação do nível MAX.

Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico, não para uso profissional ou industrial.

Guarde o aparelho fora do alcance das crianças e de pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento.

Nunca verta líquidos a ferver.

Não utilize o aparelho durante mais de 2 minutos seguidos. No caso de realizar ciclos, respeite sempre os períodos de repouso entre ciclos de 1 minuto como mínimo. Em caso algum é conveniente ter o aparelho em funcionamento para além do tempo necessário.

Se utilizar demasiados cubos, ou se estes forem demasiado grandes, não irá conseguir um resultado satisfatório.

Após cada período máximo de utilização, deixe que o aparelho arrefeça até à temperatura ambiente antes de o tornar a utilizar.

ADVERTÊNCIA: Não utilize o aparelho se o copo apresentar fissuras ou danos.

PROTETOR TÉRMICO DE SEGURANÇA:

O aparelho dispõe de um dispositivo térmico de segurança que o protege de qualquer sobreaquecimento.

Se o aparelho se desligar sozinho e se não voltar a funcionar, desligue-o da corrente elétrica e aguarde 30 minutos antes o ligar novamente. Se continuar sem funcionar, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado.

Não deixe o aparelho sem supervisão quando estiver em funcionamento, para que possa intervir rapidamente em caso de perigos.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe as partes em contacto com os alimentos tal como se descreve no capítulo MANUTENÇÃO E LIMPEZA.

UTILIZAÇÃO:

No copo misturador (4), coloque os ingredientes que pretende.

Feche o copo com a tampa (2) e com o copo misturador (1).

Coloque o copo na base de encaixe do copo misturador (6).


Certifique-se que o Seletor de velocidade/modo (8) está na posição 0 antes de conectar o aparelho à corrente elétrica.

Conecte o aparelho à corrente elétrica. o botão PULSE (9) piscará indicando que o aparelho está ligado. Se a luz do o botão PULSE (9) não piscar, verifique se o copo está bem montado na base de encaixe do copo misturador (6).

Comandos

Seletor de velocidade/modo (8) - O controle de velocidade permite aumentar ou reduzir a velocidade da operação. Girando no sentido dos ponteiros do relógio, uma configuração de baixa velocidade permite cortar grosseiramente os ingredientes; usando a velocidade máxima para liquidificar os ingredientes.

Gire o seletor de velocidade/modo (8) para a posição **M** para ativar o botão PULSE (9), o botão gelo picado (10) e o botão Smoothie (11). Girando o Seletor de velocidade/modo (8) para a posição **M**, os botões acendem.



Botão PULSE (9) - Neste modo, o aparelho opera na velocidade máxima desde que o botão PULSE seja pressionado. Esta função é ideal para cortar ingredientes por um curto período de tempo à velocidade máxima. A operação para quando deixa de pressionar o botão.



Botão gelo picado (10) - Este botão inicia o programa para picagem de cubos de gelo. O aparelho começa na velocidade máxima, depois desacelera e retorna à velocidade máxima. Este ciclo é repetido até que o botão de picagem de gelo seja pressionado novamente.

Botão Smoothie (11) – Neste modo, o aparelho funciona por 2 minutos na velocidade máxima.

Este programa é ideal para preparar smoothies, já que o programa desliga automaticamente após 2 minutos. Desta forma, o superaquecimento dos ingredientes é evitado, garantindo que elementos nutritivos valiosos sejam preservados.

NOTA – pode retirar o copo medidor (1) para adicionar ingredientes pela sua abertura. Depois volte a colocar o copo medidor (1).

ATENÇÃO – retire o copo misturador (4) da base de encaixe do copo misturador (6) somente quando o aparelho parar de funcionar.

Acessório empurrador (12)

Pode usar o acessório empurrador (12) para forçar a descida dos ingredientes para as lâminas. Para isso, retire o copo medidor (1) e introduza o acessório empurrador (12).

Problema	Causa	Solução
O aparelho não funciona.	Aparelho não está ligado à corrente	Ligue o aparelho à corrente
	O conjunto das lâminas com o copo não está bem colocado	Siga as indicações do capítulo Utilização .
Durante o funcionamento, há um ligeiro cheiro a queimado	Primeiras utilizações	É uma situação normal, que desaparecerá após as primeiras utilizações.
	Unidade do motor em sobre esforço	Respeite as quantidades indicadas.
O aparelho desliga em funcionamento.	Sobreaquecimento do motor	Desligue o aparelho da corrente elétrica e aguarde 30 minutos antes o ligar novamente.
As lâminas não rodam	Má montagem do aparelho	Siga as indicações do capítulo Utilização .
	Pedaços demasiado grandes	Corte os ingredientes em pedaços mais pequenos.
O copo verte	Má montagem do aparelho	Siga as indicações do capítulo Utilização .

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

ELIMINAÇÃO DO MATERIAL DE EMBALAGEM

Retire o aparelho da embalagem e retire o material de embalagem, incluindo etiquetas à exceção da placa de características técnicas do aparelho.

A embalagem protege o aparelho contra danos durante o transporte. Os materiais de embalagem são selecionados de acordo com os pontos de vista ambientalmente compatíveis e relacionados à reciclagem e, portanto, podem ser reciclados. Retornar a embalagem e todos os materiais de embalagem que não são mais necessários de volta ao circuito de material economiza as matérias-primas e reduz as quantidades de resíduos acumulados.



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.


Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

DESCRIPCIÓN



1. Vaso medidor
2. Tapa del vaso Mezclador
3. Asa del vaso mezclador
4. Vaso Mezclador
5. Cuchillas
6. Base de acoplamiento del vaso Mezclador
7. Unidad del motor
8. Selector de velocidad / modo
9. Botón PULSE
10. Botón de hielo picado
11. Botón de batido
12. Empujador
13. Pies antideslizantes

Los productos FLAMA están diseñados pensando en el bienestar y la satisfacción del consumidor, privilegiando los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño.

Antes de utilizar este aparato por primera vez, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo para posteriores consultas. Un uso no conforme con las instrucciones, libera a FLAMA de todas las responsabilidades.

Compruebe que la tensión de alimentación de la instalación eléctrica corresponde a la inscrita en la placa de características del aparato.

Este aparato está diseñado para uso exclusivamente doméstico.

Este aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento a través de un temporizador exterior o un sistema separado de control remoto.

Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por personas con falta de experiencia en la utilización del mismo, siempre que actúen bajo vigilancia o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los posibles riesgos.

Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.

Desconecte el aparato de la alimentación después de cada uso, si se deja sin vigilancia y antes del montaje, desmontaje o limpieza.

Nunca coloque el vaso (4) en el microondas.

No toque las piezas en movimiento.

Nunca coloque la mano y / o cualquier utensilio de cocina dentro del vaso (4) que contiene los alimentos.

Las cuchillas están afiladas y pueden causar daños. Proceder con cautela y evitar el contacto directo con el filo de las mismas.

Preste especial atención al manipular las cuchillas durante las operaciones de montaje y desmontaje al vaciar la jarra y durante la limpieza.

Siempre utilice el aparato con el vaso medidor (1) en su lugar. No retire el vaso medidor (1) o la tapa (2) antes de las cuchillas (5) dejen de girar completamente.

PRECAUCIÓN: No coloque ingredientes calientes en el vaso (4). Antes de la preparación de los alimentos, permita que los alimentos se enfren durante unos minutos.

Tenga mucho cuidado al manipular alimentos calientes ya que puede quemarse.

No se debe sobrepasar la capacidad máxima de llenado de la jarra (utilice las marcas de graduación como referencia).

Este aparato está diseñado para un máximo de 2 minutos. Cuando sobrepasa este límite, haga una pausa para enfriar antes de volver a utilizar para no sobrecargar el motor.

No utilice este aparato para mezclar alimentos o sustancias glutinosas, como mermeladas o mermeladas.

No utilice el aparato si no funciona correctamente.

Si el cable de alimentación está dañado, envíelo a un Servicio de Asistencia Técnica Flama para evitar un peligro.

Cualquier intervención más allá de la limpieza debe ser ejecutada únicamente por los agentes autorizados FLAMA.

Este producto cumple las Directivas sobre Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión. Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

LIMPIEZA DEL VASO MEZCLADOR Y LAS CUCHILLAS

No intente retirar las cuchillas (5) del vaso mezclador (4) para limpiarlas. Esto causará fugas y daños a la unidad.

1. Retire cualquier residuo de comida del vaso mezclador (4). Tenga cuidado con las cuchillas (5), son muy afiladas.
2. Añadir el agua con un poco de detergente. Luego gire el selector de velocidad / modo (8) a la posición M (modo) y presione el botón de batido (11). Se inicia el proceso de limpieza del vaso.

3. Al parar, vacíe el vaso y agregue agua limpia. Presionar nuevamente el botón de batido (11).

4. Repita el paso 3.

ATENCIÓN: el vaso mezclador (4) nunca debe lavarse en el lavavajillas, ya que podría dañar los componentes y las cuchillas.

LIMPIEZA DEL APARATO

- Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- No utilice utensilios afilados, productos de limpieza o disolventes agresivos o abrasivos.
- Nunca sumerja la unidad del motor, el cable o el enchufe en agua u otros líquidos y no lo coloque en el lavaplatos.
- Las cuchillas son muy afiladas. Manejar con cuidado.

Lave la tapa (2), el vaso medidor (1) y el empujador (12) on agua y un poco de detergente. Limpie con un paño seco y deje secar antes de guardar.

Limpie la unidad del motor (7 con un paño húmedo y luego séquela con un paño seco.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS

No utilice el aparato si los accesorios no están debidamente montados.

No coloque el aparato en funcionamiento con ingredientes sin la tapa (2) y el vaso medidor (1) para los ingredientes será proyectado fuera del vaso mezclador (4).

No utilice el aparato si los accesorios o consumibles montados presentan defectos. Sustituya inmediatamente.

No utilice el aparato sin carga.

No utilice el aparato si el selector de velocidad/modo (8) no funciona.

No utilice el aparato inclinado o invertido.

No fuerce la capacidad de trabajo del aparato.

Respete la indicación del nivel MAX.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

Guarde el aparato fuera del alcance de los niños y de las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento.

Nunca vierte líquidos a hervir.

No utilice el aparato durante más de 2 minutos seguidos. En el caso de realizar ciclos, respetar siempre los períodos de descanso entre ciclos de 1 minuto como mínimo. En ningún caso es conveniente tener el aparato en funcionamiento más allá del tiempo necesario.

Si utiliza demasiados cubos, o si éstos son demasiado grandes, no conseguirá un resultado satisfactorio.

Después de cada período máximo de utilización, deje que el aparato se enfríe hasta la temperatura ambiente antes de volver a utilizarlo.

ADVERTENCIA: No utilice el aparato si el vaso presenta grietas o daños.

PROTECTOR TÉRMICO DE SEGURIDAD:

El aparato dispone de un dispositivo térmico de seguridad que lo protege de cualquier sobrecalentamiento.

Si el aparato se apaga solo y si no vuelve a funcionar, apáguelo de la corriente eléctrica y espere 30 minutos antes de volver a conectarlo. Si continúa sin funcionar, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

FUNCIONAMIENTO

No deje la unidad desatendida mientras está funcionando, para que pueda intervenir rápidamente en caso de peligro.

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar el producto por primera vez, limpie las partes en contacto con los alimentos como se describe en el capítulo MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.

UTILIZACIÓN:

En vaso mezclador (4), coloque los ingredientes que desee. Cierre el vaso con la tapa (2) y vaso medidor (1).

Coloque el vaso en la base de acoplamiento del vaso mezclador (6).

Asegúrese de que el selector de velocidad / modo (8) esté en la posición 0 antes de conectar el aparato a la red eléctrica.

Conecte el aparato a la red eléctrica. El botón PULSE (9) parpadeará para indicar que la unidad está encendida.


Si la luz del botón de PULSO (9) no parpadea, verifique si el vaso está bien montado en la base de acoplamiento del vaso mezclador (6)

Mandos

Selector de velocidad / modo (8): el selector de velocidad le permite aumentar o disminuir la velocidad de operación. Al girar en el sentido de las agujas del reloj, un ajuste de baja velocidad le permite cortar aproximadamente los ingredientes; Utilizando la velocidad máxima para liquidar los ingredientes.

Gire el selector de velocidad/modo (8) a la posición **M** para activar el botón de PULSE (9), el botón de hielo picado (10) y el botón de batido (11). Al girar el selector / modo de velocidad (8) a la posición M, los botones se iluminan.

Botón PULSE (9): en este modo, la unidad funciona a la velocidad máxima siempre que se presione el botón PULSE. Esta función es ideal para cortar ingredientes por un corto tiempo a toda velocidad. La operación se detiene cuando se suelta el botón.



Botón de hielo picado (10): este botón inicia el programa de corte de cubitos de hielo. La unidad comienza a la velocidad máxima, luego se desacelera y vuelve a la velocidad máxima. Este ciclo se repite hasta que se presiona nuevamente el botón.

Botón de batido (11): en este modo, el aparato funciona durante 2 minutos a la velocidad máxima.



Este programa es ideal para preparar batidos, ya que el programa se apaga automáticamente después de 2 minutos.

De esta manera, se evita el sobrecalentamiento de los ingredientes, asegurando que se conserven los valiosos elementos nutricionales.

NOTA - Puede retirar el vaso medidor (1) para agregar ingredientes a través de su abertura. Luego reemplace el vaso medidor (1).

ATENCIÓN: retire el vaso mezclador (4) de la base de acoplamiento del vaso mezclador (6) solo cuando el aparato deje de funcionar.

Empujador (12)

Puede utilizar el accesorio de empuje (12) para forzar los ingredientes hacia las cuchillas. Para ello, retire el vaso medidor (1) e inserte el accesorio de empuje (12).

Problema	Causa	Solución
El aparato no funciona.	El aparato no está conectado a la corriente.	Conecte el aparato a la corriente.
	El conjunto de las cuchillas con el vaso no está bien colocado.	Siga las indicaciones del capítulo Utilización .
Durante el funcionamiento, hay un ligero olor a quemado.	Primeros usos.	Es una situación normal, que desaparecer después de los primeros usos.
	Unidad del motor en sobre el esfuerzo.	Respete las cantidades indicadas.
El aparato se apaga en funcionamiento.	Sobrecalentamiento del motor.	Desconecte el aparato de la corriente eléctrica y espere 30 minutos antes de volver a conectarlo.
Las cuchillas no giran.	Mal montaje del aparato	Siga las indicaciones del capítulo Utilización .
	Piezas demasiado grandes.	Corte los ingredientes en pedazos más pequeños.
El vaso verte.	Mal montaje del aparato	Siga las indicaciones del capítulo Utilización .

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.

ELIMINACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALAJE

Retire el aparato del embalaje y retire el material de embalaje, incluyendo etiquetas a excepción de la placa de características técnicas del aparato.

El embalaje protege el aparato contra daños durante el transporte. Los materiales de embalaje se seleccionan de acuerdo con los puntos de vista ambientalmente compatibles y relacionados con el reciclado y, por lo tanto, se pueden reciclar. Volver el embalaje y todos los materiales de embalaje que ya no son necesarios de vuelta al circuito de material ahorra las materias primas y reduce las cantidades de residuos acumulados.

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre

el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fábrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprobativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprobativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprobativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuido del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões • Zona industrial • Ap. 2041 • 3700-727 CESAR • Portugal

Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179

E-Mail: info@flama.pt • <http://www.flama.pt>