

## FICHA DE PRODUTO LOIÇA

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| MARCA                           | WHIRLPOOL   |
| CÓDIGO COMERCIAL                | WFC 3C24 PF |
| NÚMERO DE CONJUNTOS             | 14          |
| CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | A++         |

*Consumo de Energia 266 kWh por ano, baseado em 280 ciclos de lavagem normalizados e no modo de baixo consumo. O consumo de energia depende das condições de utilização do aparelho.*

|  |           |
|--|-----------|
| CONSUMO DE ENERGIA NO PROGRAMA "Eco 50°" | 0.934 kWh |
| CONSUMO DE ENERGIA EM MODO STAND-BY      | 6 W       |
| CONSUMO DE ENERGIA EM MODO OFF           | 0.5 W     |

*Consumo de Água 2660 l por ano, baseado em 280 ciclos normais. O consumo de água dependerá da frequência de utilização do aparelho*

*Classe de Eficiência na secagem A numa escala de G (menos eficiente) até A (mais eficiente).*

*O programa "Eco 50°" é o ciclo a que se refere a informação na etiqueta energética. Este programa é apropriado para limpar loiça com sujidade média, e é o mais eficiente em termos de combinação de consumo de energia e água.*

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| TEMPO DO CICLO NO PROGRAMA Eco 50° | 190 min          |
| DURAÇÃO EM MODO STAND-BY           | 12 min           |
| NÍVEL DE RUÍDO dB(A) re 1 pW       | 43               |
| TIPO DE INSTALAÇÃO                 | Livre instalação |