

Brand	Candy
Capacidade algodão	10
Tipo de secador de roupa	Bomba de calor
Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC)	A++
Consumo anual de energia (kWh/a)	282
Secagem automática	
Consumo de energia secador elétrico, plena carga - NOVO (2010/30)	2,48
Consumo de energia secador elétrico, carga parcial - NOVO (2010)	1,18
Consumo de energia carga completa (kWh)	
Consumo de energia carga parcial kWh	
Consumo de energia modo-desligado (W)	0,4
Consumo de energia modo-stand by (W)	0,75
Tempo médio do programa	218
Duração do programa normativo em carga completa	305
Duração do programa normativo em carga parcial	152
Classe de recuperação de água	B
Eficiência de condensação	84
Eficiência média de condensação carga completa %	
Eficiência média de condensação carga parcial %	
Nível de ruído dB(A) re 1 pW	66
Encastre / Instalação livre	Instalação Livre

Baseado em 160 ciclos de secagem no programa padrão de algodões com carga total e parcial e o consumo nos modos de baixa potência. O consumo real de energia por ciclo dependerá da forma como o aparelho é utilizado. 2) O programa-padrão de algodões utilizado com carga total e parcial é o programa de secagem normalizado a que se referem as informações contidas no rótulo e na ficha. Este programa é adequado para secar roupa de algodão normal molhada e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para as roupas de algodão.