

**PROFI  COOK®**

## **MANUAL DE INSTRUÇÕES EWB 1007**



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de por este aparelho a funcionar, leia muito atentamente as Instruções de utilização e guarde-as muito bem, juntamente com o talão de garantia, o talão de compra e, tanto quanto possível, a embalagem com os elementos interiores. Se puser o aparelho à disposição de terceiros, entregue-lhes também o manual de instruções. Utilize o aparelho exclusivamente para fins privados e para a finalidade para a qual o mesmo foi concebido. Este aparelho não se destina a fins comerciais. Não o utilize ao ar livre. Mantenha-o protegido do calor, de irradiação solar directa, da humidade (não o imergir de forma alguma em quaisquer líquidos) e de arestas aguçadas. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas. No caso de o aparelho ficar húmido ou molhado, retire imediatamente a ficha da tomada. Sempre que não utilizar o aparelho, ou desejar montar acessórios, ou queira limpá-lo, ou ainda em caso de avarias, deverá desligá-lo e retirar a ficha da tomada (puxe pela ficha e não pelo fio). O aparelho não deverá funcionar sem vigilância. Se se ausenta, desligue sempre o aparelho. Retire a ficha da tomada de rede. O aparelho e o cabo de ligação à rede têm de ser regularmente examinados quanto a sinais de danificação. Se se verificar um dano, o aparelho não pode ser utilizado. Não tente reparar o aparelho, dirija-se a um técnico da especialidade, devidamente autorizado. Para evitar quaisquer perigos, é favor substituir um fio danificado por um fio da mesma qualidade. Tal deverá ser efectuado pelo fabricante, pelos nossos serviços de assistência ou por outra pessoa com as mesmas qualificações. Utilize apenas acessórios de origem. É favor observar as seguintes Instruções especiais de segurança.

### Cuidados de segurança com crianças e pessoas com limitações físicas, sensoriais ou mentais:

Para a segurança dos seus filhos, não deixe partes da embalagem (sacos plásticos, papelão, esferovite, etc.) ao alcance dos mesmos. **AVISO:** Não deixe crianças pequenas brincarem com folhas de plástico. Perigo de asfixia! Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (inclusivamente por crianças) com limitações das capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou sem experiência ou conhecimentos, a não ser que, para a sua segurança, sejam vigiados por uma pessoa responsável ou tenham recebido instruções da mesma, sobre o modo de utilização do aparelho. Crianças devem ser vigiadas para evitar que brinquem com o aparelho.

### INSTRUÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA PARA ESTE APARELHO

**AVISO:** Use apenas água potável sem aditivos! Aditivos permanecem no circuito de água e contaminam o aparelho; Não selar ou bloquear as aberturas de ventilação no revestimento. Não danifique o circuito de refrigeração.

**CUIDADO:** Por favor, espere um período de 2 horas antes da operação inicial e depois de mover o aparelho para o refrigerante repousar; caso contrário, o compressor pode ficar danificado.

- Mova e guarde o aparelho apenas na posição vertical.
- Não coloque o aparelho sobre ou na proximidade de fontes de calor como fornos, aquecedores, etc.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e nivelada. Manter uma distância de pelo menos 15 cm em todos os lados.

### USO RECOMENDADO

Este aparelho foi concebido para fazer cubos de gelo de água potável. Ele destina-se para uso doméstico e aplicações similares, tais como cozinhas de pessoal de estabelecimentos, escritórios e outros locais de trabalho.

Não se pretende para utilização:

- na agricultura;
- pelos hóspedes em hotéis, motéis e outros tipos de alojamento;
- em estabelecimentos bed & breakfast;
- em catering.

Use o aparelho apenas conforme descrito neste manual do utilizador. Não use este aparelho no mercado. Qualquer outra utilização não é intencional e pode causar danos ao aparelho e até mesmo lesões. O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos que possam ocorrer devido ao uso diferente daquele a que se destina.

### DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS

1-	Revestimento	
2-	Tabuleiro para a água (dentro do equipamento)	
3-	Aberturas de ventilação	
4-	Interruptor ON / OFF	
5-	Válvula de drenagem de águas residuais	
6-	Tanque de água (dentro do equipamento)	
7-	Recipiente para cubos de gelo	
8-	Visor e tela sensível ao toque (interface "touchscreen")	
<b>Mostrado na tela</b>		
<b>ON</b>	Comece a fazer cubos de gelo	
<b>OFF</b>	Interrupção / Fim fazer cubos de gelo	
<b>TEMPO</b>	Temporizador / Mostrar / Confirmar temporizador	
<b>CONFIGURAÇÃO</b>	Temporizador / Alterar / Activar / Desactivar temporizador	
<b>TEMPO</b>	Hora de ligação programada da máquina	
<b>TEMPO</b>	Hora de encerramento programado da máquina	
	Tabuleiro cheia de cubos de gelo	
	Recarga de água	
	Rotação de exibição: Os cubos de gelo estão a ser feitos Exibição Intermitente: Falha	

### Peças fornecidas

- 1 máquina de fazer cubos de gelo
- 1 copo (copo graduado, de medição)
- 1 pá para o gelo
- 1 selo de substituição para válvula de drenagem

### Ligação à rede eléctrica

1. Certifique-se que a voltagem do aparelho (placa) corresponde à tensão de rede antes de conectar ao cabo de alimentação.
2. Certifique-se de que a chave liga / desliga (4) na parte traseira do aparelho está no (off) definição de "O".
3. Conecte o aparelho instalado correctamente 220-240 V ~, tomada de 50 Hz.
4. Ligue o aparelho com o interruptor On / Off. Um tom de sinal sonoro.

### Usar o ecrã táctil

O aparelho é operado por meio da tela sensível ao toque.





Toque nos botões exibidos ON / OFF / TIME /SET, delicadamente com o dedo para executar as funções.

### Definir hora e temporizador

**NOTA:** Executar as configurações em rápida sucessão e dentro de alguns segundos. Se não digitar nada durante 3 segundos, o aparelho irá cancelar automaticamente o modo de entrada. Os tempos, até agora, serão guardados. Só pode programar o temporizador através da definição de hora.

Toque em **hora** no visor. Está agora no modo de entrada. A tela a ser definida piscará.

Sequência para configuração de tempo:

1. Hora actual
2. Minuto actual
3. Tempo  ligar horas
4. Tempo  ligar minutos
5. Tempo  desligar horas
6. Tempo  desligar minutos

Definir o tempo: Para alterar a hora, toque em **SET** uma vez ou várias vezes. Sempre confirme sua configuração com o **tempo**.

### Confira a programação do temporizador

Se deseja exibir a ligação e o encerramento programado do tempo, toque no botão **tempo** várias vezes em sucessão.


### Activar / desactivar o temporizador

Toque **SET**. O visor é activado:


1. TEMPO 
2. TEMPO 
3. TEMPO  e TEMPO 

Para desactivar o temporizador, toque em **SET** novamente.

### Fazer cubos de gelo


1. Consulte a figura A. Puxe o tabuleiro de cubos de gelo até metade.
2. Usando o copo de medição fornecida com guia, derrame, pelo menos, 0,8 litros de água potável, até um máximo de 1,8 l, para o tanque de água através do tabuleiro de cubos de gelo.
3. Feche o tabuleiro de cubos de gelo.
4. Comece a produção de cubos de gelo tocando ON no display. A lâmpada indicadora  irá girar. Um ciclo de fabrico de cubos de gelo irá durar entre 6 a 18 minutos. Mantenha o tabuleiro de cubos de gelo fechado durante o fabrico de cubos de gelo.

### Indicador da lâmpada (tabuleiro de cubos de gelo cheio)

O sensor de temperatura pára a produção de cubos de gelo logo que o tabuleiro para cubos de gelo estiver cheio. A lâmpada indicadora  ilumina-se e um sinal sonoro toca. Retire os cubos de gelo com a pá fornecida. A lâmpada indicadora apaga-se e poucos momentos depois a produção de cubos de gelo começa novamente.

### Indicador de lâmpada (reabastecimento de água)

A lâmpada indicadora acende-se se o reservatório de água estiver quase vazio e um sinal sonoro tocar. A produção de cubos de gelo é automaticamente interrompida. Esvazie o tabuleiro de cubos de gelo. Encher com água potável, tal como descrito no capítulo "Fazer cubos de gelo". Uma vez que ainda possa haver água no equipamento, verifique a marca MAX no reservatório de água. Feche o tabuleiro de cubos de gelo. Toque ON no visor, para reiniciar a produção

de cubos de gelo. A lâmpada indicadora  apaga-se.

### Tabuleiro dos cubos de gelo (6)

Retire o tabuleiro dos cubos de gelo e limpe-o com um detergente suave em água corrente quente.



### Revestimento e Interior

Limpe o interior com um pano húmido. Use uma solução diluída de vinagre e água.

#### Drenagem da água residual (4)

Escorra a água residual se o aparelho não estiver em utilização por um longo período de tempo. Coloque o aparelho numa ponta da mesa. Segure uma tigela sob a válvula de drenagem de águas residuais. Vire a válvula de drenagem de água residual no sentido contrário aos ponteiros do relógio para drenar o resto da água. Feche a válvula de drenagem de água residual depois da água residual ser drenada.

#### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Causa Possível	Solução
Não funciona.	Nenhuma fonte de alimentação	Use o botão ligar / desligar (4) para ligar o aparelho.
		Teste a tomada num outro aparelho.
		Ligue a ficha correctamente.
		Verifique o disjuntor principal.
Compressor barulhento.	O equipamento tem defeito.	Contacte o nosso centro de assistência ou um especialista.
Compressor barulhento.	Fonte de alimentação muito baixa.	Desligue o aparelho e verifique a fonte de alimentação.
Lâmpada  indicadora pisca.	Reabastecimento de água	Reabastecimento de água → “Fazer Cubos de Gelo”
Cubos de gelo são muito grandes e ficam juntos.	A temperatura da água ou a temperatura ambiente muito baixa.	Pare a produção de cubos de gelo. Escorrer um pouco de água e encha com água morna (máx. 35 ° C).
O símbolo  pisca.	O tabuleiro de água é bloqueado por cubos de gelo de grandes dimensões.	Utilize o interruptor on / off (4) para desligar o aparelho. Espere até que os cubos de gelo estejam soltos. Ligue o aparelho novamente. Utilize ON para reiniciar.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Modelo:</b>	PC-EWB 1007
<b>Tensão de rede:</b>	220-240 V~ 50Hz
<b>Entrada de alimentação:</b>	1.2 A
<b>Produção de cubos de gelo:</b>	10-15 kg/ 24 Std.
<b>Volume do tanque de água</b>	Aprox. 1.8 L
<b>Refrigerante:</b>	R134a / 85 g
<b>Propulsor:</b>	C5H10
<b>Classe de Protecção:</b>	I
<b>Classe climatérica:</b>	T
<b>Temperatura ambiente:</b>	+ 16° C até + 43° C
<b>Emissão ruído:</b>	70 dB (A)
<b>Peso:</b>	Aprox. 10.85 kg

#### GARANTIA

Este aparelho foi devidamente testado de acordo com as normas da UE. O aparelho tem garantia de 24 meses a partir da data de compra (talão de compra). Durante o período de garantia, procederemos à remoção grátis – por reparação ou, segundo a nossa decisão, por substituição – das deficiências do aparelho ou dos acessórios \* que provenham de erros de material ou de fabricação. A prestação de serviços relacionados com a garantia não prolongarão a mesma, nem iniciarão um novo prazo de garantia! O talão de compra consistirá prova desta garantia. Sem o mesmo, não será possível proceder-se a qualquer troca ou reparação grátis. Em caso de garantia, entregue o aparelho completo, juntamente com o talão de compra, na loja onde o mesmo foi comprado. \* No caso de danos em quaisquer acessórios, não será efectuada automaticamente uma substituição completa do aparelho. Contacte neste caso a nossa linha verde. Danos causados por quebras de peças de vidro ou de plástico terão de ser pagos pelo cliente. Não estão incluídos na garantia quaisquer defeitos de acessórios ou de peças que se desgastem (como por exemplo telecomandos) nem a limpeza, a manutenção ou a substituição de peças que se desgastem, devendo tais despesas ser reembolsadas. A garantia terminará sempre que tenha havido intervenção alheia nos aparelhos.

**Após a garantia** Após a expiração do prazo de garantia, poderão ser efectuados arranjos por pessoal especializado, ou pelos nossos serviços de reparações, contra reembolso.

#### SIGNIFICADO DO SÍMBOLO “CONTENDOR DO LIXO



Proteja o nosso meio ambiente, não deite aparelhos eléctricos para o lixo doméstico.

Dirija-se aos locais destinados à recolha especial de aparelhos eléctricos e entregue aí os aparelhos que não pretende continuar a utilizar. Desta forma, contribuirá para ajudar a evitar os potenciais efeitos perniciosos que um falso depósito de objectos usados terão, tanto no que diz respeito ao ambiente, como à saúde humana.

Dará igualmente a sua contribuição para o reaproveitamento de materiais, para a reciclagem e outras formas de aproveitamento d aparelhos eléctricos e electrónicos usados.

Receberá, nas autarquias e juntas de freguesia, informações sobre os locais onde poderá entregar tais aparelhos.