

taurus

ALPATEC 

RCMB23

Termoventilador de pared

Wall Mounted PTC heater

Thermoventilateur mural

Wandmontierter Heizlüfter

Termoventilatore da parete

Termoventilador de parede

Aan Muur Gemonteerde

PTC Verwarming

Termowentylator ścienny


Αερόθερμο τοίχου




Настенный электрический
обогреватель

Radiator PTC montat

pe perete

Стенен термовентилатор





Termoventilador de pared RCMB 23



Estimado cliente,

Le agradecemos que haya decidido comprar un producto de la marca Taurus Alpatec.

Su tecnología, diseño y funcionalidad y haber superado las más estrictas normas de calidad, garantizan la total satisfacción del usuario y la larga vida del producto.

Descripción

- A Rejilla de salida
- B Cable
- C Pantalla LED
- D Tornillos
- E Taco
- F Mando a distancia
- G Interruptor marcha/paro
- H Pulsador marcha/paro

Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. La no observación y cumplimiento de estas instrucciones pueden comportar como resultado un accidente.

⚠️ Consejos y advertencias de seguridad

ADVERTENCIA: Algunas partes de este producto pueden calentarse y causar quemaduras. Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén presentes.

- El aparato no debe colocarse debajo de una base de toma de corriente.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años sólo podrán encender / apagar el aparato siempre que éste haya sido

colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento, bajo la supervisión de un adulto o conozcan el funcionamiento del aparato de una manera segura así como los riesgos.

- Este aparato pueden utilizarlo niños a partir de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

- No permitir que los niños realicen la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

- Impedir que los niños menores de 8 años conecten, manipulen, limpien o lleven a cabo el mantenimiento del aparato.

- Este aparato no es un juguete. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

- Si la conexión al suministro de red está dañada, debe ser sustituida.

Llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo usted mismo ya que puede resultar peligroso.

- **ADVERTENCIA:** A fin de evitar un sobrecalentamiento, no cubrir el aparato.

- Antes de conectar el aparato verificar que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red.

- Conectar el aparato a una base provista de toma de tierra y que soporte 10 amperios.

- La clavija del cargador de baterías debe coinci-

dir con la base eléctrica de la toma de corriente.
- Nunca modificar la clavija. No usar adaptadores de clavija.

- Usar el aparato en una zona bien ventilada.
- Mantener alejados a niños y curiosos mientras maneje este aparato.

- Situar el aparato lejos de material combustible, tales como materiales textiles, cartón, papel...

- Coloque el aparato a una distancia mínima de 50 cm de cualquier material inflamable, como cortinas, muebles,...

- No situar material combustible en las inmediaciones del aparato.

- Evitar que tanto la entrada como la salida de aire queden total o parcialmente tapadas por muebles, cortinajes, ropas, etc., existiría riesgo de incendio.

- No usar ningún programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el aparato automáticamente.

- No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañada

- Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica.

- ADVERTENCIA: Mantener el aparato seco.

- ADVERTENCIA: No utilizar el aparato cerca del agua.

- No forzar el cable eléctrico de conexión. Nunca usar el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.

- No enrollar el cable alrededor del aparato.

- No pinzar o doblar el cable de alimentación.

- No dejar que el cable de conexión entre en contacto con las superficies calientes del aparato.

- Mantener el aparato alejado de fuentes de calor, aceite, cantos vivos y partes móviles.

- Verificar el estado del cable eléctrico de conexión. - Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.

- Examinar regularmente el cable de alimentación y en caso de estar dañado, no usar el aparato.

- No utilizar ni guardar el aparato a la intemperie.

- No exponer el aparato a la lluvia o condiciones de humedad. El agua que entre en el aparato aumentará el riesgo de choque eléctrico.

- No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.

Utilización y cuidados:

- Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación de la fuente de alimentación.

- No usar el aparato si su dispositivo de puesta en marcha/paro no funciona.

- Si se usa el aparato en un cuarto de baño o similar, desenchufar el aparato de la red cuando no se use, aunque sea por poco tiempo, ya que la proximidad del agua presenta un riesgo, incluso en el caso de que el aparato esté desconectado.

- Desenchufar la fuente de alimentación de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.

- Este aparato está pensado únicamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.

- Guardar este aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o no familiarizados con su uso.

- No dejar nunca el aparato conectado y sin vigilancia. Además ahorrará energía y prolongará la vida del aparato.

- No usar el aparato para secar mascotas o animales.

- No usar el aparato para secar prendas textiles de ningún tipo.

- ADVERTENCIA: No dejar el aparato en funcionamiento mientras está durmiendo; existe riesgo de lesiones

Mantenimiento:

- Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

Instalación:

- Asegurarse de retirar todo material de embalaje del interior del aparato.

- Situar el aparato lejos de material combustible, tales como materiales textiles, cartón, papel, etc.

- Coloque el aparato a una distancia mínima de 50 cm de cualquier material inflamable, como cortinas, muebles,...

- Evitar que tanto la entrada como la salida de aire queden total o parcialmente tapadas por muebles, cortinajes, ropas, etc., existiría riesgo de incendio.

- Instalar el aparato a una distancia mínima de 2 m del suelo.

- En caso de montar el aparato en la pared de un cuarto de baño, verificar que el enchufe, el cable, los interruptores u otros mandos, queden fuera del alcance de la bañera, ducha o lavabo.

- Este aparato está diseñado para ser fijado a la pared. La distancia mínima entre el suelo y la parte inferior del aparato es 200 cm.



El aparato requiere de una ventilación adecuada para funcionar correctamente. Deje suficiente espacio alrededor del termoventilador (al menos 20 cm en la parte superior, 10 cm por detrás y 5

cm por los lados).

- No cubrir ni obstruir ninguna de las aberturas del aparato.
- La clavija debe ser fácilmente accesible para poder desconectarla en caso de emergencia. Colocar el aparato en un lugar con una temperatura entre 12°C y 32°C, para lograr la máxima eficacia.
- Para una mayor eficiencia y en la medida de lo posible instalar el aparato en una pared fría (que lindé con el exterior) y debajo de una ventana. Pero nunca interfiriendo u obstruyendo una zona de ventilación.
- El aparato debe funcionar con su soporte mural acoplado.

Fijación a la pared

- Taladrar dos agujeros en la pared, con una broca del nº 6, a una distancia de 2 m desde el suelo.
- A continuación, meter el taco y atornillar el gancho. Verificar que el gancho ha entrado hasta el fondo. Para una mejor comprensión, consultar los dibujos suministrados. (ver la imagen siguiente)



Comprobar que el aparato está correctamente fijado con los tornillos. Para evitar daños, se recomienda utilizar exclusivamente los agujeros que vienen de fábrica.



Modo de empleo

Notas previas al uso:

- Asegúrese de que ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Algunas partes del aparato han sido ligeramente engrasadas. En consecuencia al poner en marcha el aparato por primera vez puede desprender un ligero humo. Al cabo de poco tiempo este humo cesará.
- Para eliminar el olor que desprende el aparato al utilizarlo por primera vez, se recomienda tenerlo en marcha a máxima potencia durante 2 horas en una habitación bien ventilada.

Uso:

- Desenrollar completamente el cable antes de enchufar.
- Conectar el aparato a la corriente.
- Poner el aparato en marcha, accionando el botón marcha/paro.
- El aparato entra en el modo standby (reposo)
- La pantalla LED indica la temperatura de la habitación.
- En el lado derecho del frente del aparato.
- El mando a distancia controla todas las operaciones.
- Presionar on/off del mando a distancia:
- Una vez: La luz azul parpadea: el ventilador está en funcionamiento.
- Dos veces: Detener el ventilador. Éste sigue funcionando aproximadamente 30 seg hasta detenerse por completo.
- Seleccionar la potencia deseada.

Función ventilación:

- Seleccionar la posición ventilador.
- Seleccionar la velocidad de ventilación deseada.
- Comprobar que el botón del termostato está posicionado en máximo.

Función calefactora:

- Seleccionar la potencia de calefacción deseada.
- Presionar el botón del mando a distancia. Una vez: temperatura baja (se enciende una luz). Dos veces: temperatura alta (se encienden dos luces).
- Comprobar que el botón del termostato está ajustado a la temperatura deseada.

Ajuste de la temperatura:

- Ajustar la temperatura deseada en el aparato.
- Pulsar "+" "-" para ajustar la temperatura. El rango de temperatura es: 18-45°C.

Función Temporizador:

- Es posible controlar el tiempo de funcionamiento del aparato.
- Para ello utilice el botón temporizador del mando a distancia.
- Presione el botón del temporizador para ajustar el tiempo deseado: 1h,2h,3h...8h.

Función oscilación:

La función oscilación permite dirigir el flujo de aire del aparato.

Para activar esta función, pulse el botón de oscilación en el mando a distancia.

- Para desactivarla, vuelva a pulsarlo.

Una vez finalizado el uso del aparato:

- Apagar el aparato mediante el botón de on/off del mando a distancia.
- Desenchufar el aparato de la red eléctrica.
- Limpiar el aparato.

Protector térmico de seguridad:

El aparato dispone de un dispositivo térmico de seguridad que protege el aparato de cualquier sobrecalentamiento.

- Cuando el aparato se conecta y desconecta alternativamente, no siendo ello debido a la acción del termostato de ambiente, verificar que no haya ningún obstáculo que impida o dificulte la entrada o salida normal del aire.



Limpieza

- Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergente.
- No utilizar disolventes, ni productos con un factor pH ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- No dejar entrar agua u otro líquido por las aberturas de ventilación para evitar daños en las partes operativas interiores del aparato.
- No sumergir el aparato en agua u otro líquido ni ponerlo bajo el grifo.
- Observación: Tras un largo periodo de almacenamiento o si el aparato ha sido utilizado exclusivamente como ventilador, puede que al volver a utilizarlo como calentador despidiera una pequeña cantidad de humo. Ello se debe a la quema de eventuales depósitos de polvo acumulados en el elemento de calefactor y carece de importancia. Para evitarlo se recomienda limpiar previamente el interior del aparato a través de la rejilla con un aspirador o aire a presión.



Anomalías y reparación

- En caso de avería u otro tipo de problemas, llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede resultar peligroso.

Para productos de la Unión Europea y/o en caso de que así lo exija la normativa en su país de origen:

Ecología y reciclabilidad del producto:

Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están amparados por un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos (Punto Verde). Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores de reciclaje públicos apropiados para cada tipo de material.

- El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.



Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados en manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Este aparato cumple con la Directiva 2014/95/UE de Baja Tensión, con la Directiva 2014/30/UE de Compatibilidad Electromagnética, con la Directiva 2011/65/EU sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y con la Directiva 2009/125/CE sobre los requisitos de diseño ecológico aplicable a los productos relacionados con la energía.

Wall Mounted PTC heater RCMB 23



Dear customer,

Many thanks for choosing to purchase a Taurus Alpatec brand product.

Thanks to its technology, design and operation and the fact that it exceeds the strictest quality standards, a fully satisfactory use and long product life can be assured.

Description

- A Louvers
- B Power cord
- C LED display
- D Screws
- E Expansion pipe
- F Remote control
- G On/Off switch
- H On/Off push button

- Read these instructions carefully before switching on the appliance and keep them for future reference. Failure to follow and observe these instructions could lead to an accident.

⚠ Safety advice and warnings **CAUTION: Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.**

- The appliance must not be placed below a power socket.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way

and understand the hazards involved.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are supervised.

- Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- This appliance is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- If the connection to the mains has been damaged, it must be replaced, take the appliance to an authorised technical support service. Do not attempt to disassemble or repair the appliance by yourself in order to avoid a hazard.

- CAUTION: In order to prevent overheating do not cover the appliance.

- Ensure that the voltage indicated on the rating label matches the mains voltage before plugging in the appliance.

- Connect the appliance to a socket that can supply a minimum of 10 amperes.

- The appliance's plug must fit into the mains socket properly. Do not alter the plug. Do not use plug adaptors.

- Use the appliance in a well ventilated area.

- Keep children and bystanders away when using this appliance.

- Keep the appliance away from flammable material such as textiles, cardboard or paper, etc.

- Place the appliance a minimum distance of 50cm away from combustible materials, such as curtains, furniture ...
- Do not place inflammable material near the appliance.
- Ensure that neither the air access nor exit become either totally or partially covered by drapery, clothing, etc., as this increases the risk of fire.
- Do not use the appliance in association with a programmer, timer or other device that automatically switches it on.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged.
- If any of the appliance casings breaks, immediately disconnect the appliance from the mains to prevent the possibility of an electric shock.
- CAUTION: Maintain the appliance dry.
- CAUTION: Do not use the appliance near water.
- Do not force the power cord. Never use the power cord to lift up, carry or unplug the appliance.
- Do not wrap the power cord around the appliance.
- Do not clip or crease the power cord.
- Do not allow the power cord to come into contact with the appliance's hot surfaces.
- Keep the appliance well away from heat sources, oil, sharp edges or moving parts.
- Check the state of the power cord. Damaged or tangled cables increase the risk of electric shock.
- Supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
- Do not use or store the appliance outdoors.
- Do not leave the appliance out in the rain or exposed to moisture. If water gets into the appliance, this will increase the risk of electric shock.
- Do not touch the plug with wet hands.

Use and care:

- Fully unroll the appliance's power cable before each use.
- Do not use the appliance if the on/off switch does not work.
- If you use the appliance in a bathroom or similar place, unplug the appliance from the mains when it is not in use, even if it is only for a short while, as proximity to water involves a risk, even if the appliance is disconnected.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use and before undertaking any cleaning task.
- This appliance is for household use only, not professional, industrial use.
- Store this appliance out of reach of children and/or persons with physical, sensory or reduced

- mental or lack of experience and knowledge.
- Never leave the appliance connected and unattended if is not in use. This saves energy and prolongs the life of the appliance.
- Do not use the appliance to dry pets or animals.
- Do not use the appliance to dry textiles of any kind.
- CAUTION: User can't sleep when appliance is under use, there is a risk of injuries.

Service:



- Any misuse or failure to follow the instructions for use renders the guarantee and the manufacturer's liability null and void.

Installation

- Be sure to remove all packaging material from inside the appliance.
- Install the appliance away from flammable material such as textiles, cardboard or paper, etc.
- Install the appliance a minimum distance of 50cm away from combustible materials, such as curtains, furniture ...
- Ensure that neither the air access nor exit become either totally or partially covered by drapery, clothing, etc., as this increases the risk of fire.
- Appliance must be installed at least 2.0 m above the floor.
- In the event that the appliance is mounted on a bathroom wall, position it in such a way that the socket, power supply cable, switches or other controls are not within the reach a person in the bath, shower or at the wash-hand basin.
- This appliance must be fixed into a wall. The minimum distance between the floor and the lower part of the appliance is 200 cm.
- The appliance requires suitable ventilation in order to work properly. Leave a space of 20cm above the appliance, 10cm behind the appliance, and 5cm on either side.
- Do not cover or obstruct any of the openings of the appliance.
- The plug must be easily accessible so it can be disconnected in an emergency.
- To achieve the highest efficiency from the appliance it should be situated in a place where the atmospheric temperature is between 12 and 32°C.
- To achieve the highest efficiency from the appliance and so as to be able to install the appliance on a cold wall (an exterior wall) and below a window. But never obstructing or covering a ventilation area.
- The appliance should work well with its wall support attached.

Securing to the wall

- Drill two holes in wall and have a distance of above 2.0m from the ground, the diameter of the hole just contained the inflated plastic pipe, which the diameter is 6mm.
- After tucked the inflated plastic pipe, fixed pothook on the pipe with screw. Make sure pothook should be inserted the bottom. See the drawing as following for a better understanding. (see the below picture)



Ensure that the appliance is properly and safely fixed in his working position with screws. To avoid damaging the appliance, on recommend to use only the holes specifically made by the manufacturer.



Instructions for use

Before use:

- Make sure that all the product's packaging has been removed.
- Some parts of the appliance have been lightly greased. Consequently, the first time the appliance is used a light smoke may be detected. After a short time, this smoke will disappear.
- To eliminate the smell given off by the appliance when used for the first time, it is recommended to have it on at full power for 2 hours in a well-ventilated room.

Use:

- Unroll the cable completely before plugging it in.
- Connect the appliance to the mains.
- Turn the appliance on, by using the on/off switch.
- The appliance is on standby mode.
- The room temperature will appears on the LED display.
- At the right side of the appliance base
- All the functions need to be operated by the remote control.
- Press on/off from the remote control as follows:
- Pressing one time: Fan is working, the blue twinkle light is on.
- Pressing twice: the fan keep working around 30 seconds when shutdown the appliance after heating.
- Select the desired power.

Fan function:

- Select the fan position.
- Select the desired ventilation speed.
- Check that the thermostat button is set to the maximum.

Heater function:

- Select the desired heating power.
- Press heating as follow: low heat (one light on) and high heat (two light on)
- Check that the thermostat control is set to the temperature required

Temperature setting:

- The appliance's temperature can be setting..
- Press the "+" "-" to set the temperature. The temperature range is: 18-45°C.

Timer function:

- The appliance's operating time can be controlled.
- To program the operating time simply select it using the timer button from the remote control.
- Press timer button to set timer as follows: 1h,2h,3h...8h.

Oscillation function:

- The oscillation function makes it possible to direct the flow from the apparatus
- To activate this function, press the swing button on the remote control..
- To deactivate this function, follow the procedure for switching it on in reverse.

Once you have finished using the appliance:

- Turn the appliance off using the on/off button from the remote control.
- Unplug the appliance from the mains.
- Clean the appliance.

Safety thermal protector:

- The appliance has a safety device, which protects the appliance from overheating.
- When the appliance switches itself on and off repeatedly, for reasons other than the thermostat control, check to ensure that there are no obstacles that impede correct air entry or expulsion.



Cleaning

- Disconnect the appliance from the mains and allow it to cool before undertaking any cleaning task.
- Clean the equipment with a damp cloth with a few drops of washing-up liquid and then dry.
- Do not use solvents, or products with an acid or base pH such as bleach, or abrasive products, for cleaning the appliance.
- Do not let water or any other liquid get into the air vents to avoid damage to the inner parts of the appliance.
- Never submerge the appliance in water or any other liquid or place it under running water.
- Remark: When the appliance is used as a heater after long periods in storage or after having been used solely as a fan a small amount of smoke may be produced. This is not important and is due to the heater burning dust deposits which have accumulated on the heating element. This phenomenon may be avoided by cleaning the inside of the appliance beforehand through the grill with a vacuum cleaner or pressurised air.



Anomalies and repair

- Take the appliance to an authorised technical support service if product is damaged or other problems arise. Do not attempt to disassemble or repair the appliance yourself as this may be dangerous.

For EU product versions and/or in case that it is requested in your country:

Ecology and recyclability of the product

- The materials of which the packaging of this appliance consists are included in a collection, classification and recycling system. Should you wish to dispose of them, use the appropriate public recycling bins for each type of material.
- The product does not contain concentrations of substances that could be considered harmful to the environment.



This symbol means that in case you wish to dispose of the product once its working life has ended, take it to an authorised waste agent for the selective collection of Waste from Electric and Electronic Equipment (WEEE).

This appliance complies with Directive 2014/95/EU on Low Voltage, Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility, Directive 2011/65/EU on the restrictions of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Directive 2009/125/EC on the ecodesign requirements for energy-related products.

Thermoventilateur mural RCMB 23



Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Taurus Alpathec.

Sa technologie, son design et sa fonctionnalité, s'ajoutant au fait qu'il répond amplement aux normes de qualité les plus strictes, vous permettront d'en obtenir une satisfaction longue et durable

Description

- A Grille
- B Câble
- C Écran LED
- D Vis
- E Cheville
- F Télécommande
- G Interrupteur marche/arrêt
- H Bouton marche/arrêt

- Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement. La non observation et application de ces instructions peuvent entraîner un accident.

⚠ Conseils et mesures de sécurité

AVERTISSEMENT : Certaines pièces du produit peuvent devenir très chaudes et entraîner des brûlures. Faire particulièrement attention lorsque des enfants ou des personnes vulnérables sont présents.

- L'appareil ne doit pas être placé sous une prise électrique.
- L'appareil doit être tenu hors de la portée des enfants de moins de 3 ans à moins d'être supervisés en permanence.
- Les enfants de 3 ans à 8 ans pourront allumer/éteindre l'appareil tant que celui-ci aura été placé ou installé dans

sa position de fonctionnement normal et sous la supervision d'un adulte ou après avoir reçu les instructions relatives au fonctionnement sûr de l'appareil et connaissant les risques potentiels de l'utilisation.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes non familiarisées avec son fonctionnement, des personnes handicapées ou des enfants âgés de plus de 8 ans, et ce, sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu la formation nécessaire sur le fonctionnement sûr de l'appareil et en comprenant les dangers qu'il comporte.
- Le nettoyage ou l'entretien ne doit en aucun cas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de 3 à 8 ans ne doivent pas brancher, régler, nettoyer ni réaliser les opérations de maintenance de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si la prise électrique est endommagée, elle doit être remplacée. Confier l'appareil à un service technique agréé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil car cela implique des risques.
- **AVERTISSEMENT** : Afin d'éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.

- Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
- Raccorder l'appareil à une prise pourvue d'une

fiche de terre et prenant en charge au moins 10 ampères.

- La prise de courant de l'appareil doit coïncider avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateurs.

- Utiliser l'appareil dans une zone bien ventilée.

- Tenir l'appareil hors de la portée des enfants et des curieux.

- Veiller à éloigner l'appareil de tout matériel combustible, tels que carton, papier, matières textiles...

- Placer l'appareil au moins 50 cm de tout matériel combustible, tels que des rideaux, des meubles...

Aucun objet inflammable ne doit se trouver à proximité de l'appareil.

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne pas boucher totalement ou partiellement l'entrée et la sortie d'air de l'appareil, par des meubles, rideaux, vêtements, etc.

- Ne pas utiliser l'appareil associé à un programmeur, à une minuterie ou tout autre dispositif connectant automatiquement l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise sont endommagés.

- Si une des enveloppes protectrices de l'appareil se rompt, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.

- AVERTISSEMENT : Maintenir l'appareil au sec.

- AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser l'appareil à proximité de points d'eau.

- Ne pas forcer le câble électrique de connexion.

- Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.

- Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.

- Ne pas plier ou pincer le câble électrique.

- Ne pas laisser le câble de connexion entrer en contact avec les surfaces chaudes de l'appareil.

- Cet appareil ne doit jamais être à proximité d'une source de chaleur, de l'huile, des pièces mobiles ou sur un angle vif.

- Vérifier l'état du câble électrique de connexion.

- Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

- Le câble d'alimentation doit être examiné régulièrement à la recherche de signes de dommages, et s'il est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.

- Ne pas exposer l'appareil aux intempéries.

- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à un environnement humide. L'eau qui entre dans l'appareil augmente le risque de choc électrique.

- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.

Utilisation et entretien :

- Avant chaque utilisation, dérouler complètement le câble d'alimentation de l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.

- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bain ou un endroit similaire, débranchez-le du secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, même pour un court instant, car la proximité de l'eau présente un risque, même si l'appareil est déconnecté.

- Débrancher l'appareil du secteur tant qu'il reste hors d'usage et avant de procéder à toute opération de nettoyage.

- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel.

- Conservez cet appareil hors de la portée des enfants ou des personnes avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou présentant un manque d'expérience et de connaissances

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Par la même occasion, vous réduirez sa consommation d'énergie et allongerez la durée de vie de l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil sur des animaux domestiques ou tout animal.

- Ne pas utiliser l'appareil pour sécher des vêtements textiles.

- AVERTISSEMENT : Ne pas s'endormir pendant que vous utilisez l'appareil, vu qu'il existe un risque de blessures.

Service :

- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux instructions d'utilisation implique l'annulation de la garantie et la responsabilité du fabricant.

Installation

- Assurez-vous que vous avez retiré tout le matériel d'emballage du produit.

- Veiller à éloigner l'appareil de tout matériel combustible, tels que carton, papier, matières textiles...

- Placer l'appareil au moins 50 cm de tout matériel combustible, tels que des rideaux, des meubles...

- Afin d'éviter tout risque d'incendie, ne pas boucher totalement ou partiellement l'entrée et la sortie d'air de l'appareil, par des meubles, rideaux, vêtements, etc.



- Placer l'appareil tout en respectant une distance minimum au sol de 2 m.

- Si cet appareil va être fixé dans la salle de bain, il devra être suffisamment éloigné pour qu'il ne puisse pas être manipulé depuis le lavabo, la baignoire ou la douche.

- L'appareil est conçu pour être fixé au mur. Placer l'appareil tout en respectant une distance minimum au sol de 2 m.
- L'appareil requiert une ventilation adéquate pour fonctionner correctement. Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil (au moins 20 cm au-dessus, 10 cm à la arrière et 5 cm sur les côtés).
- Ne couvrir ni obstruer aucune ouverture de l'appareil.
- La fiche doit être d'accès facile pour la débrancher en cas d'urgence.
- Pour une meilleure efficacité de l'appareil, il est conseillé de le placer dans un endroit où la température ambiante se trouve entre 12° et 32° C.
- Pour une meilleure efficacité et dans la mesure du possible, installer l'appareil sur un mur froid (qui sépare de l'extérieur) et sous une fenêtre. Ne jamais placer sur une surface interférant avec une zone de ventilation ou l'obstruant.
- L'appareil fonctionnera lorsqu'il sera couplé à son support mural.

Fixation murale

- Faire deux trous de diamètre 6mm à une distance de 2 m minimum du sol.
- Insérer les chevilles dans les trous et serrer les vis fournies. La vis doit être insérée jusqu'au fond. Pour une meilleure compréhension, consulter les images fournies. (Voir l'image)



Vérifier que l'appareil est correctement fixé/vissé en position de travail et de façon sûre. Pour éviter tout dommage à l'appareil, nous recommandons d'utiliser exclusivement les trous prévus par le fabricant.



Mode d'emploi

Remarques avant utilisation :

- Vérifier d'avoir retiré l'intégralité du matériau d'emballage du produit.
- Certaines parties de l'appareil ont été légèrement graissées. C'est pourquoi l'appareil peut fumer un peu, au moment du premier branchement. En peu de temps, la fumée cessera.
- Pour éliminer l'odeur de neuf au premier fonctionnement, on recommande de le faire marcher à la puissance maximale pendant 2 heures dans une pièce bien ventilée.

Utilisation :

- Dérouler complètement le câble avant de le brancher.
- Brancher l'appareil à la prise.
- Mettre l'appareil en marche en actionnant l'interrupteur marche/arrêt.
- L'appareil se mettra en veille.
- L'écran LED indique la température ambiante.
- Situé sur le côté droit à la base de l'appareil.
- La télécommande permet la gestion totale de l'appareil
- Appuyer sur le bouton on/off de la télécommande.
- Une fois : -Le voyant bleu s'allume ce qui indique que le ventilateur est en marche.
- Deux fois : Pour stopper le ventilateur. Il continue à fonctionner environ 30 secondes jusqu'à son arrêt.
- Sélectionner la puissance désirée.

Fonction ventilation :

- Sélectionner la position ventilateur.
- Choisir la vitesse de ventilation souhaitée.
- Vérifier que le thermostat est sur la position maximale.

Fonction de chauffage :

- Choisir la puissance de chauffage souhaitée.
- Appuyer sur le bouton de la télécommande. - Une fois : basse température (un témoin lumineux s'allume) - Deux fois : haute température (deux témoins lumineux s'allument)
- Vérifier que le thermostat est sur la température désirée.

Réglage de la température :

- Régler la température désirée.
 - Appuyer sur "+" " - " pour régler la température.
- La plage de température ambiante de l'appareil est comprise entre 18 et 45°C

Fonction minuterie :

- Il est possible de contrôler la durée de fonctionnement de l'appareil.
 - Utiliser pour cela le bouton « Timer » de la télécommande.
- Appuyer sur le bouton « Timer » pour régler l'heure de la minuterie. 1h, 2h, 3h... 8h.

Fonction oscillation :

- La fonction oscillation permet de diriger le flux d'air qui sort de l'appareil
- Pour activer cette fonction, appuyer sur le bouton oscillation de la télécommande.
- Pour la désactiver, effectuer l'opération inverse.

Après utilisation de l'appareil :

- Éteindre l'appareil en actionnant le bouton marche/arrêt de la télécommande.
- Débrancher l'appareil du secteur.
- Nettoyer l'appareil.

Protecteur thermique de sûreté:

- L'appareil dispose d'un dispositif thermique de sûreté qui protège l'appareil de toute surchauffe.
- Lorsque l'appareil s'allume et s'éteint alternativement, et ce, n'étant pas du à l'action du thermostat ambiant, veiller à vérifier qu'aucun obstacle n'empêche ou ne gêne l'entrée ou la sortie normale de l'air.



Nettoyage

- Débrancher l'appareil du secteur et attendre son refroidissement complet avant de le nettoyer.
 - Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide imprégné de quelques gouttes de détergent.
 - Ne pas utiliser de solvants ni de produits au pH acide ou basique tels que l'eau de Javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
 - Ne pas laisser pénétrer de l'eau ni aucun autre liquide par les ouvertures de ventilation afin d'éviter d'endommager les parties intérieures de l'appareil.
 - Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.
- Observations : Après une longue période d'arrêt il est possible qu'au début, se dégage une légère fumée. Cela est dû au fait que de la poussière accumulée dans l'élément chauffant est brûlée,

sans aucune conséquence. Ce phénomène peut être évité en nettoyant au préalable, à travers les grilles de l'appareil, l'intérieur de ce dernier à l'aide d'un aspirateur ou d'un jet d'air sous pression.



Anomalies et réparation

- En cas de panne ou d'autres problèmes, confier l'appareil à un service d'assistance technique autorisé. Ne pas tenter de procéder aux réparations ou de démonter l'appareil; cela implique des risques.

Pour les produits de l'Union européenne et (ou) conformément à la réglementation en vigueur de votre pays d'origine :

Écologie et recyclage du produit

Les matériaux qui constituent l'emballage de cet appareil sont protégés par un système de ramassage, de triage et de recyclage de ces derniers (point vert). Si vous souhaitez vous défaire du produit, merci de bien vouloir utiliser les conteneurs publics appropriés à chaque type de matériau.

- Le produit ne contient pas de substances concentrées susceptibles d'être considérées comme nuisibles à l'environnement.



Ce symbole signifie que si vous souhaitez vous défaire du produit, une fois que celui-ci n'est plus utilisable, remettez-le, suivant la méthode appropriée, à un gestionnaire de déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cet appareil est certifié conforme à la directive 2014/95/UE de basse tension, de même qu'à la directive 2014/30/UE en matière de compatibilité électromagnétique, à la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à la directive 2009/125/CE sur les conditions de conception écologique applicable aux produits en rapport avec l'énergie.

Wandmontierter Heizlüfter RCMB 23



Sehr geehrte Kunden,

Wir danken Ihnen für Ihre Entscheidung, ein Taurus Alpeatec Gerät zu kaufen. Die Technologie, das Design und die Funktionalität dieses Produkts, das die anspruchsvollsten Qualitätsnormen erfüllt, werden Sie über viele Jahre zufriedenstellen.

Bezeichnung

- A Gitter
- B Kabel
- C LED-Display
- D Schrauben
- E Spreizdübel
- F Fernbedienung
- G An/ Austaste Stromunterbrecher
- H An/ Austaste Druckknopf

-Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Werden die Hinweise dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet und eingehalten, kann es zu Unfällen kommen.

⚠ Ratschläge und Sicherheitshinweise

- WARNUNG: Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen hervorrufen. Bitte seien Sie in Anwesenheit von Kindern oder älteren Personen besonders vorsichtig.

- Das Gerät darf nicht unter einem Stromanschluss aufgestellt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sind außer Reichweite des Gerätes zu halten, sofern sie nicht durchgehend beaufsichtigt werden.
- Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anleitung über den sicheren Gebrauch des Gerätes, so dass sie die Gefahren, die von diesem Gerät ausgehen, vers-

tehen, ein- und ausschalten, wenn dieses in der vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder montiert ist.

- Personen, denen es an Wissen im Umgang mit dem Gerät mangelt, geistig behinderte Personen oder Kinder ab 8 Jahren dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anleitung über den sicheren Gebrauch des Gerätes, so dass sie die Gefahren, die von diesem Gerät ausgehen, verstehen, benutzen.
- Kinder dürfen die Reinigung und Pflege des Geräts nur unter Aufsicht vornehmen.
- Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen oder reinigen und dürfen keine Instandhaltungsarbeiten am Gerät ausführen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen, um sicherzustellen, dass sie das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Wenn der Netzanschluss beschädigt ist, muss er ersetzt werden. Bringen Sie das Gerät zu einem zugelassenen Technischen Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst auseinanderzubauen und zu reparieren. Dabei kann es zu Gefahrensituationen kommen.
- WARNUNG: Um eine Überhitzung zu vermeiden, nicht das Gerät verdecken.

-Vergewissern Sie sich, dass die Spannung auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie den Apparat an das Stromnetz anschließen.

- Das Gerät an einen Stromanschluss anschließen, der mindestens 10 Ampere liefert.
- Der Stecker des Geräts muss mit dem Steckdo-

sentyp des Stromanschlusses übereinstimmen. Der Gerätestecker darf unter keinen Umständen modifiziert werden. Keine Adapter für den Stecker verwenden.

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch im Außenbereich geeignet.
- Das Gerät von Kindern und Neugierigen fern halten, solange Sie es verwenden.
- Stellen Sie bitte das Gerät weg von brennbaren Stoffen wie zum Beispiel Textilien, Pappe, Papier, und so weiter.

- Das Gerät mindestens in 50 cm Entfernung von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Möbeln usw. aufstellen.

Legen Sie kein brennbares Material in die Nähe des Gerätes.

- Der Lufteintritt und –austritt darf während des Betriebes weder teilweise noch ganz durch Möbel, Vorhänge, Kleidung usw. behindert werden. Es besteht Brandgefahr.

Dieses Gerät nicht über einen Programmschalter, eine externe Zeitschaltuhr oder eine sonstige Vorrichtung betreiben.

- Das Gerät darf nicht mit beschädigtem elektrischem Kabel oder Stecker verwendet werden.

- Sollte ein Teil der Geräteverkleidung strapaziert sein, ist die Stromzufuhr umgehend zu unterbrechen, um die Möglichkeit eines elektrischen Schlags zu vermeiden.

- WARNUNG: Das Gerät trocken halten.

- WARNUNG: Das Gerät nicht in Wassernähe benützen.

- Elektrische Kabel nicht überbeanspruchen.

Benutzen Sie das elektrische Kabel nicht zum Anheben oder Transportieren des Geräts. Den Stecker nicht am Kabel aus der Dose ziehen.

- Kabel nicht um das Gerät rollen.

- Das Kabel nicht einklemmen oder knicken.

- Achten Sie darauf, dass das elektrische Verbindungskabel nicht mit heißen Teilen des Geräts in Kontakt kommt.

- Das Gerät fern von Hitzequellen, Ölen, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen halten.

Überprüfen Sie das elektrische Verbindungskabel. - Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko von elektrischen Schlägen.

-Das Netzkabel ist regelmäßig auf Schäden zu prüfen. Bei beschädigtem Kabel darf das Gerät nicht verwendet werden.

- Das Gerät nicht im Freien benutzen oder aufbewahren.

- Das Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen. Wasser, das eventuell in das Gerät gelangt, erhöht die Elektroschockgefahr.

- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten Händen.

Benutzung und Pflege:

- Vor jedem Gebrauch des Geräts das Stromkabel vollständig abwickeln.

- Benützen Sie das Gerät nicht, wenn der An-/Ausschalter nicht funktioniert.

- Wird das Gerät in einem Badezimmer oder ähnlichem Raum benützt, unterbrechen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie den Fön nicht verwenden, selbst wenn es nur kurze Zeit ist; die Nähe von Wasser stellt immer eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät abgeschaltet ist.

- Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

- Dieser Apparat dient ausschließlich für Haushaltszwecke und ist für professionellen oder gewerblichen Gebrauch nicht geeignet.

-Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis benutzt werden

- Das Gerät nie am Stromnetz angeschlossen und ohne Aufsicht lassen. Sie sparen dadurch Energie und verlängern die Gebrauchsdauer des Gerätes.

- Gerät nicht für Haus- oder andere Tiere benützen.

- Das Gerät nicht zum Trocknen von Textilien jeglicher Art verwenden.

- WARNUNG: Lassen Sie das Gerät niemals in Betrieb während Sie schlafen. Es besteht Verletzungsgefahr.

Service:

- Unsachgemäßer Gebrauch oder die Nichteinhaltung der vorliegenden Gebrauchsanweisungen können gefährlich sein und führen zu einer vollständigen Ungültigkeit der Herstellergarantie.

Aufstellung:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial des Produkts entfernt haben.

- Stellen Sie bitte das Gerät weg von brennbaren Stoffen wie zum Beispiel Textilien, Pappe, Papier, und so weiter.

- Das Gerät mindestens in 50 cm Entfernung von brennbaren Materialien wie Vorhängen, Möbeln usw. aufstellen.

- Der Lufteintritt und –austritt darf während des Betriebes weder teilweise noch ganz durch Möbel, Vorhänge, Kleidung usw. behindert werden. Es besteht Brandgefahr.

- Montieren Sie das Gerät auf einer Mindesthöhe von 2 m über dem Boden.

- Soll das Gerät an einer Wand des Badezimmers installiert werden, vergewissern Sie sich, dass Stec-

ker, Kabel, Schalter und andere Bedienelemente sich nicht in der Nähe der Badewanne, Dusche oder des Waschbeckens befinden.

-Dieses Gerät ist für die Wandmontage vorgesehen. Der Mindestabstand zwischen dem Boden und dem unteren Teil des Geräts muss 200 cm betragen.

-Damit das Gerät korrekt funktioniert, bedarf es einer angemessenen Ventilation. Lassen Sie ausreichend Freiraum um den Heizlüfter (mindestens 20 cm an der Oberseite, 10 cm auf der Rückseite und 5 cm an den Seiten).

- Die Öffnungen des Geräts dürfen weder abgedeckt noch verstopft werden.

- Der Stecker muss leicht erreichbar sein, um ihn im Notfall aus der Steckdose ziehen zu können.

Um optimale Effizienz zu erzielen, bringen Sie das Gerät an einem Ort mit Temperaturen zwischen 12°C und 32°C an.



- Für eine bestmögliche Effizienz, installieren Sie das Gerät an einer kühlen Wand (Außenwand) und möglichst unter einem Fenster. In keinem Fall darf eine Ventilationszone verdeckt oder verstopft werden.

- Das Gerät muss an seiner Wandhalterung angebracht werden.

Befestigung an der Wand

- Bohren Sie mit dem Bohreinsatz Nr. 6 zwei Meter über dem Boden zwei Löcher in die Wand.

- Setzen Sie dann den Dübel ein und drehen Sie den Haken fest. Prüfen Sie, ob der Haken bis an den Anschlag festgeschraubt ist. Ziehen Sie zum besseren Verständnis die mitgelieferten Abbildungen zu Rate. (Siehe nachfolgende Illustration)



Prüfen Sie, ob das Gerät mit den Schrauben korrekt auf seiner Position befestigt ist. Um Beschädigungen zu vermeiden, empfehlen wir, nur die fabriksseitig vorgenommenen Löcher zu benutzen.



Benutzungshinweise

Vor der Benutzung:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial des Produkts entfernt haben.

Einige Teile des Geräts wurden leicht gefettet. Deshalb kann es bei der erstmaligen Benutzung des Geräts zu einer leichten Rauchbildung kommen. Nach kurzer Zeit wird dies aufhören.

- Um der auftretenden Geruchsentwicklung bei der ersten Inbetriebnahme entgegenzuwirken, wird empfohlen, das Gerät 2 Stunden lang auf höchster Stufe in einem gut belüfteten Raum in Betrieb zu lassen.

Benutzung:

- Vor Anschluss das Kabel völlig ausrollen. Schließen Sie das Gerät ans Netz an.

- Stellen Sie das Gerät an, indem Sie den An-/Auswechsler betätigen.

- Das Gerät geht auf den Standby-Modus.

- Auf dem LED-Display wird die Raumtemperatur angezeigt.

- Auf der rechten Vorderseite des Geräts.

- Alle Operationen werden mit der Fernbedienung gesteuert.

- An der Fernbedienung On/Off betätigen.

- Einmaliges Betätigen: Das blaue Licht blinkt: Der Ventilator ist in Betrieb.

- Zweimaliges Betätigen: Der Ventilator wird gestoppt. Bis er zum vollständigen Stillstand kommt, läuft er noch ca. 30 s weiter.

- Wählen Sie die gewünschte Stärke.

Ventilatorfunktion:

- Wählen Sie die Lüftungseinstellung.

- Wählen Sie die gewünschte Lüftungsgeschwindigkeit.

- Vergewissern Sie sich, dass die Thermostattaste auf Maximal steht.

Heizfunktion:

- Wählen Sie die gewünschte Heizleistung.

-Betätigen Sie die Taste der Fernbedienung.

Einmaliges Betätigen: niedrige Temperatur (eine Lampe leuchtet). Zweimaliges Betätigen: hohe Temperatur (zwei Lampen leuchten).

- Vergewissern Sie sich, dass der Thermostatknopf auf der gewünschten Temperatur steht.

Temperatureinstellung:

- Die gewünschte Temperatur an dem Gerät einstellen.
- Betätigen Sie zum Einstellen der Temperatur „+“ „-“. Der Einstellbereich der Temperatur ist: 18-45°C.

Zeituhrfunktion:

- Es ist möglich, die Betriebszeit des Gerätes zu steuern.
- Benutzen Sie dazu die Zeitschaltertaste der Fernbedienung.
- Betätigen Sie die Zeitschaltertaste, um die gewünschte Betriebsdauer einzustellen: 1h,2h,3h...8h.

Schwenkfunktion:

- Mit der Schwenkfunktion kann der Luftstrom des Geräts gesteuert werden.
- Um diese Funktion zu aktivieren, betätigen Sie bitte die Taste für die Schwenkfunktion auf der Fernbedienung.
- Zum Ausschalten der Schwenkfunktion gehen Sie umgekehrt vor.

Nach der Benutzung des Geräts:

- Schalten Sie das Gerät durch Betätigen der On/Off-Taste der Fernbedienung aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Reinigen Sie das Gerät.

Wärmeschutzschalter:

- Das Gerät ist mit einem Wärmeschutzschalter ausgestattet, wodurch es gegen Überhitzung geschützt ist.
- Bei abwechselndem Ein- und Ausschalten des Gerätes, das nicht durch den Raumthermostat ausgelöst wird, ist zu überprüfen, ob der normale Ein- oder Austritt der Luft durch ein Objekt verhindert oder erschwert wird.



Reinigung

- Ziehen Sie den Stecker heraus und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch mit ein paar Tropfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Apparates weder Lösungsmittel noch Scheuermittel oder Produkte mit einem sauren oder basischen pH-Wert wie Lauge.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Belüftungsöffnungen eindringen, um Schäden an den inneren Funktionsteilen des Gerätes zu vermeiden.

- Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht unter den Wasserhahn halten.
- Hinweise: Bei erneuter Verwendung nach einer längeren Aufbewahrungszeit, kann es zu einer geringeren Rauchbildung kommen. Dies resultiert aus der Verbrennung von angesammelten Staubablagerungen auf dem Heizelement und ist irrelevant. Dies kann vermieden werden, indem das Gerät vorab gereinigt wird, und zwar durch die Gitter des Geräts, entweder mit einem Staubsauger oder aber mit Hilfe von Druckluft.



Störungen und Reparatur

- Bringen Sie das Gerät im Falle einer Störung zu einem zugelassenen technischen Wartungsdienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst auseinanderzubauen und zu reparieren. Dabei kann es zu Gefahrensituationen kommen.

Für Produkte der Europäischen Union und / oder falls vom Gesetz in Ihrem Herkunftsland vorgeschrieben:

Ökologie und Recycling des Produkts:

- Das Verpackungsmaterial dieses Geräts ist klassifiziert und recycelbar (Grüner Punkt). Wenn Sie es entsorgen möchten, so können Sie die öffentlichen Container für die betreffenden Materialarten verwenden.
- Das Produkt gibt keine Substanzen in für die Umwelt schädlichen Konzentrationen ab.



Dieses Symbol bedeutet, dass Sie das Produkt, sobald es abgelaufen ist, von einem entsprechenden Fachmann an einem für Elektrische und Elektronische Geräteabfälle (EEGA) geeigneten Ort entsorgen sollen.

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 2014/95/EU über Niederspannung, die Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit, die Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und die Richtlinie 2009/125/EG über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte.

Termoventilatore da parete RCMB 23



Gentile Cliente,

Le siamo grati per aver acquistato un elettrodomestico della marca Taurus Alpathec.

La sua tecnologia, il suo design e la sua funzionalità, oltre al fatto di aver superato le più rigorose norme di qualità, le assicureranno una totale soddisfazione durante molto tempo.

Descrizione

- A Griglia
- B Cavo
- C Schermo LED
- D Viti
- E Tassello
- F Telecomando
- G Interruttore accensione/spengimento
- H Pulsante accensione/spengimento

- Leggere con attenzione le presenti istruzioni prima di usare l'apparecchio e conservarle per future consultazioni. La mancata osservanza delle presenti istruzioni può essere causa di incidenti.

⚠ Consigli e avvertenze per la sicurezza

AVVERTENZA: Alcuni componenti di questo prodotto possono surriscaldarsi e causare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini e persone vulnerabili.

- Non posizionare l'apparecchio sotto una presa di corrente.
- L'apparecchio deve rimanere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni, a meno che non vi sia la costante supervisione di un adulto.
- È consentito ai bambini di età compresa tra 3 e 8 anni di accendere/spengere l'apparecchio, purché questo sia collocato o installato nella normale posizione di funzionamento prevista e a

condizione che i bambini siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni per l'uso in maniera sicura e che siano coscienti dei rischi che implica l'utilizzo dell'apparecchio stesso.

Questo apparato può essere utilizzato da persone che non ne conoscono il funzionamento, persone disabili o bambini di età superiore a 8 anni, esclusivamente sotto la sorveglianza di un adulto o nel caso abbiano ricevuto istruzioni per un suo uso in tutta sicurezza e ne comprendano i rischi.

- Non permettere che i bambini eseguano la pulizia o la manutenzione senza supervisione.
- I bambini di età inferiore a 8 anni non devono collegare l'apparecchio alla rete elettrica, regolarlo, pulirlo o eseguire interventi di manutenzione.
- Questo apparecchio non è un giocattolo. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio.
- Se la connessione alla rete elettrica è danneggiata, è necessario sostituirla. Portare l'apparecchio a un servizio di assistenza tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio: può essere pericoloso.
- **AVVERTENZA:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, verificare che il voltaggio indicato sulla targhetta caratteristiche e il selettore di voltaggio corrispondano al voltaggio della rete.
- Collegare l'apparecchio a una base dotata di messa a terra e che possa sostenere almeno 10 ampere.
- La spina del caricatore di batterie deve coincidere con la base elettrica della presa di corrente.

Non apportare alcuna modifica alla spina. Non usare adattatori.

- Utilizzare l'apparecchio in una zona ben ventilata.

- Mantenere lontani bambini e altre persone durante l'uso dell'apparecchio.

- Posizionare l'apparecchio lontano da materiali infiammabili come tessuti, cartone, carta...

- Posizionare l'apparecchio ad una distanza minima di 50 cm da materiali infiammabili come tende, mobili, ecc.

- Non collocare materiale infiammabile nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.

- Evitare che l'entrata e l'uscita d'aria siano totalmente o parzialmente coperte da mobili, tende, vestiti, ecc, per evitare il pericolo di incendio.

Non collegare l'apparecchio a programmatori, timer o altri dispositivi che ne consentano il funzionamento automatico.

- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo di alimentazione o la spina siano danneggiati.

- In caso di rottura di una parte dell'involucro esterno dell'apparecchio, scollegare immediatamente la spina dalla presa di corrente al fine di evitare eventuali scariche elettriche.

- **AVVERTENZA:** Mantenere asciutto l'apparecchio.

- **AVVERTENZA:** Non usare l'apparecchio vicino all'acqua.

- Non tirare il cavo elettrico. Non usarlo mai per sollevare, trasportare o scollegare l'apparecchio.

- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio.

- Non schiacciare o piegare il cavo di alimentazione.

- Evitare che il cavo di connessione entri in contatto con le superfici calde dell'apparecchio.

- Mantenere l'apparecchio lontano da fonti di calore, olio, bordi taglienti e parti in movimento.

- Controllare lo stato del cavo di alimentazione:

- I cavi danneggiati o attorcigliati aumentano il rischio di scariche elettriche.

- Ispezionare regolarmente il cavo di alimentazione per individuare segni di danneggiamento, nel qual caso non è consentito l'utilizzo dell'apparecchio.

- Non usare o esporre l'apparecchio alle intemperie.

- Non lasciare l'apparecchio sotto la pioggia o in luoghi umidi. Le filtrazioni d'acqua aumentano il rischio di scariche elettriche.

- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.

Precauzioni d'uso:

- Prima di ogni utilizzo, svolgere completamente il cavo dell'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio se il suo dispositivo di accensione/spengimento non è funzionante.

- Quando l'apparecchio è usato in bagno o in altri ambienti umidi, scollegarlo dall'alimentazione in caso di inutilizzo, anche se per poco tempo: la vicinanza dell'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

- Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso e prima di compiere qualsiasi operazione di pulizia. Questo apparecchio è destinato unicamente all'uso domestico, non professionale o industriale.

- Questo apparecchio non deve essere utilizzato da persone (inclusi bambini) con problemi fisici, mentali o di sensibilità o con mancanza di esperienza e conoscenza

- Non lasciare mai l'apparecchio collegato alla rete elettrica e senza supervisione. Si risparmierà energia e si prolungherà la vita dell'apparecchio stesso.

- Non usare l'apparecchio per asciugare animali.

- Non utilizzare l'apparecchio per asciugare indumenti di nessun tipo.

- **AVVERTENZA:** - Per evitare lesioni, non lasciare l'apparecchio in funzione durante il sonno.

Servizio:

Il produttore invalida la garanzia e declina ogni responsabilità in caso di uso inappropriato o non conforme alle istruzioni d'uso dell'apparecchio.

Installazione:

- Accertarsi di aver rimosso tutto il materiale d'imballaggio dall'apparecchio.

- Posizionare l'apparecchio lontano da materiali infiammabili come tessuti, cartone, carta...

- Posizionare l'apparecchio ad una distanza minima di 50 cm da materiali infiammabili come tende, mobili, ecc.

- Evitare che l'entrata e l'uscita d'aria siano totalmente o parzialmente coperte da mobili, tende, vestiti, ecc, per evitare il pericolo di incendio.

- Installare l'apparecchio ad una distanza di almeno 2 m dal pavimento

- Qualora si dovesse fissare l'apparecchio alla parete di un bagno, verificare che la presa, il cavo, gli interruttori o gli altri comandi, siano posizionati lontano dalla vasca da bagno, dalla doccia o dal lavabo.

- Questo apparecchio è predisposto per essere fissato alla parete. La distanza minima fra il pavimento e la parte inferiore dell'apparecchio deve essere di 200 cm.

Per funzionare correttamente, l'apparecchio necessita un'adeguata ventilazione. Lasciare spazio sufficiente intorno al termoventilatore (almeno 20



m rispetto alla parte superiore, 10 cm sul retro e 5 cm ai lati).

- Non coprire né ostruire le aperture dell'apparecchio.
 - La spina deve essere facilmente accessibile, per poterla scollegare in caso di emergenza.
- Per un funzionamento ottimale, posizionare l'apparecchio in un luogo a una temperatura compresa fra i 12°C e i 32°C.
- Per ottenere una maggior efficienza, se possibile, installare l'apparecchio su una parete fredda (che confini con l'esterno) e sotto una finestra, senza però ostacolare od ostruire una zona di ventilazione.
 - L'apparecchio deve essere utilizzato con il supporto murale.

Fissare alla parete

Utilizzando un trapano con una punta nr. 6, praticare due fori nella parete a una distanza di 2 m dal pavimento.

Successivamente, inserire i relativi tasselli e avvitarne il gancio. Verificare che il gancio sia completamente inserito nel tassello. Per ulteriori delucidazioni, consultare i disegni allegati. (vedi immagine successiva)



Verificare che l'apparecchio sia correttamente fissato con le viti, nella corretta posizione. Onde evitare danni, si raccomanda di utilizzare esclusivamente i fori originali dell'apparecchio.



Modalità d'uso

Prima dell'uso:

- Assicurarsi di aver rimosso dal prodotto tutto il materiale di imballaggio.
- Alcune parti dell'apparecchio sono state leggermente lubrificate. Per questa ragione, potrebbe uscire del fumo quando si connette l'apparecchio per la prima volta. Dopo un certo tempo il fumo cessa di uscire.
- Per eliminare l'odore che emana l'apparecchio quando viene utilizzato per la prima volta, si consiglia di tenerlo in funzionamento alla massima potenza per 2 ore in una stanza ben ventilata.

Uso:

- Svolgere completamente il cavo prima di inserire la spina.
- Collegare l'apparecchio alla rete.
- Avviare l'apparecchio azionando l'interruttore accensione/spegnimento.
- L'apparecchio entra in modalità di standby (riposo)
- Lo schermo LED indica la temperatura della stanza.
- Sul lato destro della parte frontale dell'apparecchio.
- Il telecomando controlla tutte le operazioni.
- Premere on/off sul telecomando:
- Una volta: La luce blu lampeggia: il ventilatore è in funzione.
- Due volte: Fermare il ventilatore. Quest'ultimo continuerà a funzionare per circa 30 sec, prima di fermarsi completamente.
- Selezionare la potenza desiderata.

Funzione ventilazione:

- Selezionare la posizione ventilatore.
- Selezionare la velocità di ventilazione desiderata.
- Verificare che il pulsante del termostato sia posizionato sul massimo.

Funzione riscaldamento

- Selezionare la potenza di riscaldamento desiderata.
- Premere il pulsante del telecomando. Una volta: bassa temperatura (si accende una luce). Due volte: alta temperatura (si accendono due luci).
- Verificare che il pulsante del termostato sia regolato secondo la temperatura desiderata.

Regolazione della temperatura:

- Regolare l'apparecchio secondo la temperatura desiderata.

- Premere "+" "-" per regolare la temperatura. L'intervallo di temperatura corrisponde a: 18-45°C.

Funzione temporizzatore:

- È possibile controllare il tempo di funzionamento dell'apparecchio.

Utilizzare il pulsante temporizzatore del telecomando.

- Premere il pulsante del temporizzatore per regolare il tempo desiderato: 1h,2h,3h...8h.

Funzione oscillazione:

La funzione oscillazione consente di orientare il flusso d'aria dell'apparecchio.

Per attivare questa funzione, premere il pulsante di oscillazione del telecomando.

Per disattivarla, effettuare l'operazione inversa.

Una volta concluso l'utilizzo dell'apparecchio:

- Per spegnere, premere il pulsante on/off del telecomando

- Scollegare l'apparecchio dalla rete.

- Pulire l'apparecchio.

Protettore termico di sicurezza:

L'apparecchio possiede un dispositivo termico di sicurezza che lo protegge da qualsiasi surriscaldamento.

- Se l'apparecchio si accende e spegne in modo alternato, senza che questo sia dovuto all'azione del termostato, verificare che non ci sia alcun ostacolo che impedisca o renda difficile la normale entrata o uscita dell'aria.



Pulizia

- Scollegare la spina dalla rete elettrica e aspettare che l'apparecchio si raffreddi prima di eseguirne la pulizia.

- Pulire l'apparecchio con un panno umido impregnato di gocce di detergente.

- Per la pulizia non impiegare solventi o prodotti a pH acido o basico come la candeggina, né prodotti abrasivi.

- Non lasciar entrare acqua o altri liquidi nelle fenditure del sistema di ventilazione per non danneggiare le parti operative dell'apparecchio.

- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi, né lavarlo con acqua corrente.

Osservazioni: Dopo un lungo periodo di inutilizzo, o se l'apparecchio è stato usato esclusivamente come ventilatore, si potrebbe verificare una leggera uscita di fumo quando si torni a utilizzare come stufa. Ciò è dovuto al fatto che si stanno

bruciando polveri accumulate nella parte di riscaldamento, senza alcuna conseguenza. Questo fenomeno può essere evitato con la pulizia previa dell'interno dell'apparecchio, attraverso le sue fessure, utilizzando un aspirapolvere o un getto d'aria a pressione.



Anomalie e riparazioni

- In caso di guasto o di altri tipi di problemi, rivolgersi ad un Centro d'Assistenza Tecnica autorizzato. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio: può essere pericoloso.

Per i prodotti dell'Unione Europea e/o nel caso in cui sia previsto dalla legislazione del Suo paese di origine:

Prodotto ecologico e riciclabile

I materiali di confezionamento dell'apparecchio sono protetti da un sistema di raccolta, classificazione e riciclo (Punto Verde). Per lo smaltimento, utilizzare gli appositi contenitori pubblici, secondo il tipo di materiale.

- Il prodotto non contiene sostanze dannose per l'ambiente.



Questo simbolo indica che, per smaltire il prodotto al termine della sua durata utile, occorre depositarlo presso un ente di smaltimento autorizzato alla raccolta differenziata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Questo apparecchio rispetta la Direttiva 2014/95/UE di Bassa Tensione, la Direttiva 2014/30/UE di Compatibilità Elettromagnetica, la Direttiva 2011/65/UE sui limiti d'impiego di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici, e la Direttiva 2009/125/CE, riguardante l'Ecodesign dei prodotti che consumano energia.

Termoventilador de parede RCMB 23



Prezado cliente,

Obrigado por ter adquirido um eletrodoméstico da marca Taurus Alpatec.

A sua tecnologia, design e funcionalidade, aliados às mais rigorosas normas de qualidade, garantir-lhe-ão uma total satisfação durante muito tempo.

Descrição

- A Grelha
- B Cabo
- C Visor LED
- D Parafusos
- E Bucha
- F Comando à distância
- G Interruptor de ligar/desligar
- H Botão de ligar/desligar

Leia com muita atenção estas instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras consultas. A não observância e cumprimento destas instruções pode resultar em acidente.

⚠️ Conselhos e advertências de segurança

ADVERTÊNCIA: Algumas partes deste produto podem aquecer muito e causar queimaduras. Deve prestar-se particular atenção quando crianças e pessoas vulneráveis estiverem presentes.

- O aparelho não deve ser colocado por baixo de uma tomada de corrente elétrica.

- Mantenha as crianças com menos de 3 anos fora do alcance do aparelho, a menos que estejam sob supervisão contínua.

- As crianças entre os 3 anos e os 8 anos apenas devem ligar/desligar o aparelho quando este tiver sido colocado ou instalado na posição de funcio-

namento normal prevista e estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e compreendam os riscos do aparelho.

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas não familiarizadas com a sua utilização, pessoas incapacitadas ou crianças a partir dos 8 anos, desde que o façam sob supervisão ou tenham recebido formação sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos que este comporta.

- Não permitir que as crianças realizem a limpeza e manutenção sem supervisão.

- As crianças com menos de 8 anos não devem ligar, regular e limpar o aparelho ou realizar operações de manutenção.

- Este aparelho não é um brinquedo. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.

- Se a ligação de rede estiver danificada, deve ser substituída. Leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que pode ser perigoso.

- **ADVERTÊNCIA:** Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aparelho.

- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, verifique se a voltagem indicada nas características coincide com a voltagem da rede elétrica.

- Ligue o aparelho a uma tomada de corrente com ligação a terra e que suporte 10 amperes.

- A ficha do aparelho deve coincidir com a tomada de corrente elétrica. Nunca modifique a ficha.

Não use adaptadores de ficha.

- Utilize o aparelho numa zona bem ventilada.
- Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças.
- Não coloque o aparelho próximo de materiais combustíveis como materiais têxteis, cartão, papel, etc.
- Coloque o aparelho a uma distância mínima de 50 cm de qualquer material combustível, como cortinas, móveis, etc.
- Não coloque materiais combustíveis nas proximidades do aparelho.
- Evite que a entrada e a saída de ar fiquem total ou parcialmente tapadas por móveis, cortinas, roupas, etc., devido ao risco de incêndio.
- Não utilize o aparelho associado a um programador, temporizador ou outro dispositivo que ligue o aparelho automaticamente.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados.
- Se algum dos elementos que envolvem o aparelho se partir, desligue imediatamente o aparelho da corrente para evitar a possibilidade de sofrer um choque elétrico.
- ADVERTÊNCIA: Não molhe o aparelho.
- ADVERTÊNCIA: Não utilize o aparelho perto da água.
- Não force o cabo de alimentação. Nunca utilize o cabo de alimentação para levantar, transportar ou desligar o aparelho da corrente.
- Não enrole o cabo no aparelho.
- Não force o cabo de alimentação.
- Evite que o cabo elétrico entre em contacto com as superfícies quentes do aparelho.
- Mantenha o aparelho longe de fontes de calor, óleo, arestas e partes móveis.
- Verifique o estado do cabo de alimentação. - Os cabos danificados ou entrelaçados aumentam o risco de choque elétrico.
- O cabo de alimentação deve ser examinado regularmente quanto a danos e, se estiver danificado, o aparelho não deve ser usado.
- Não utilize nem guarde o aparelho ao ar livre. Não exponha o aparelho à chuva ou a condições de humidade. A água que entrar no aparelho aumentará o risco de choque elétrico.
- Não toque na ficha de ligação com as mãos molhadas.

Utilização e cuidados:

- Antes de cada utilização, desenrolar completamente o cabo de alimentação do aparelho.
- Não utilize o aparelho se o dispositivo de ligar/desligar não funcionar.
- Se utilize o aparelho na casa de banho ou similar, desligue-o da rede elétrica quando não

- estiver a ser utilizado, ainda que seja por pouco tempo, pois a proximidade da água representa um risco, mesmo com o aparelho desligado.
- Desligue o aparelho da rede quando não estiver a ser utilizado e antes de iniciar qualquer operação de limpeza.
- Este aparelho está projetado unicamente para utilização doméstica, não para utilização profissional ou industrial.
- Guarde este aparelho fora do alcance de crianças e/ou de pessoas que apresentem capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento
- Nunca deixe o aparelho ligado e sem vigilância. Além disso, poupará energia e prolongará a vida do aparelho.
- Não utilize o aparelho em animais.
- Não utilize o aparelho para secar peças de vestuário.
- ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de lesões não deixe o aparelho em funcionamento durante o sono.

Manutenção:

- Qualquer utilização inadequada ou não conforme com as instruções de utilização anula a garantia e a responsabilidade do fabricante.

Instalação:

- Retire todo material de embalagem do interior do aparelho.
- Não coloque o aparelho próximo de materiais combustíveis como materiais têxteis, cartão, papel, etc.
- Coloque o aparelho a uma distância mínima de 50 cm de qualquer material combustível, como cortinas, móveis, etc.
- Evite que a entrada e a saída de ar fiquem total ou parcialmente tapadas por móveis, cortinas, roupas, etc., devido ao risco de incêndio.
- A distância mínima do aparelho ao chão deve ser de 2 m.
- Caso o aparelho seja montado na parede do quarto de banho, certifique-se de que a ficha, o cabo, os interruptores ou outros comandos fiquem longe da banheira, do duche ou do lavatório.
- Este aparelho foi criado para ser fixado à parede. A distância mínima entre o chão e a parte inferior do aparelho deve ser de 200 cm. O aparelho necessita de ventilação adequada para funcionar correctamente. Deixe espaço suficiente à volta do termoventilador (pelo menos, 20 cm na parte superior, 10 cm na parte posterior e 5 cm dos lados).
- Não cubra nem obstrua nenhuma das aberturas

do aparelho.

- A ficha deve estar situada num local de fácil acesso para se poder desligá-la em caso de emergência.

Coloque o aparelho num local com temperatura entre 12°C e 32°C, para obter a máxima eficácia.



- Para uma maior eficiência e, na medida do possível, instale o aparelho numa parede fria (limite com o exterior) e debaixo de uma janela. Mas nunca interferindo ou obstruindo uma zona de ventilação.

- O aparelho deve funcionar com o seu suporte mural acoplado.

Fixação à parede

- Faça dois furos na parede com uma broca nº 6 a uma distância de 2 m do chão.

- Em seguida, enfie a bucha e aparafuse o gancho. Certifique-se de que o gancho entrou até ao fim. Para melhor compreensão, consulte as figuras fornecidas. (ver imagem seguinte)



Certifique-se que o aparelho está corretamente fixado com os parafusos na sua posição. Para evitar quaisquer danos, aconselha-se a utilização dos parafusos originais.



Modo de utilização

Notas para antes da utilização:

- Assegure-se de que retirou todo o material de

embalagem do produto.

Algumas partes do aparelho estão ligeiramente oleadas. Consequentemente, quando puser o aparelho a funcionar pela primeira vez, poderá deitar algum fumo. Pouco tempo depois o fumo acabará.

- Para eliminar o cheiro que o aparelho liberta aquando da primeira utilização, é recomendável colocá-lo em funcionamento na potência máxima durante 2 horas numa divisão bem ventilada.

Utilização:

- Desenrole completamente o cabo antes de o ligar à tomada.

- Ligue o aparelho à rede.

- Coloque o aparelho em funcionamento, acionando o botão de ligar/desligar.

- O aparelho entra em modo de standby (repouso)

- O visor LED indica a temperatura da divisão.

- No lado direito na parte frontal do aparelho.

- O comando à distância controla todas as operações.

- Prima a tecla ligar/desligar do comando:

- Uma vez: A luz azul pisca: o ventilador está em funcionamento.

- Duas vezes: Parar o ventilador. Este continua a funcionar durante cerca de 30 seg. até parar por completo.

Selecionar a potência desejada.

Modo de ventilação

- Selecione a posição ventiladora.

- Selecione a potência de aquecimento pretendida.

- Verifique se o botão do termostato está no máximo.

Função de aquecimento:

- Selecione a potência de aquecimento pretendida.

-Prima o botão do comando à distância. Uma vez: temperatura baixa (acende-se uma luz).

Duas vezes: temperatura alta (acendem-se duas luzes).

- Verifique se o botão do termostato está regulado para a temperatura desejada.

Seleção da temperatura.

- Regule o aparelho para a temperatura desejada.

- Prima "+" "-" para ajustar a temperatura. A gama de temperaturas é: 18-45°C.

Função de temporizador:

- É possível controlar o tempo de funcionamento do aparelho.

-Para tal, utilize o botão temporizador do comando à distância.

- Prima o botão do temporizador para ajustar o tempo desejado: 1h, 2h, 3h... 8h.

Função de oscilação:

A função de oscilação permite dirigir o fluxo de ar do aparelho.

Para ativar esta função, prima o botão de oscilação no comando à distância.

- Para desactivá-la, pressione novamente o botão.

Uma vez concluída a utilização do aparelho:

- Apague o aparelho com o botão de ligar/desligar do comando à distância.

- Desligar o aparelho da rede elétrica.

- Limpe o aparelho.

Protetor térmico de segurança:

O aparelho dispõe de um dispositivo térmico de segurança que o protege de qualquer sobreaquecimento.

- Quando o aparelho se liga e desliga alternadamente, e tal não se dever à ação do termostato de ambiente, verifique se não existe nenhum obstáculo que esteja a impedir ou dificultar a entrada ou saída normal do ar.



Limpeza

- Desligue o aparelho da rede elétrica e deixe-o arrefecer antes de iniciar qualquer operação de limpeza.

- Limpe o aparelho com um pano húmido com algumas gotas de detergente.

- Não utilize solventes, produtos com um fator pH ácido ou básico como a lixívia, nem produtos abrasivos para a limpeza do aparelho.

- Não deixe entrar água ou outro líquido pelas aberturas de ventilação para evitar danos nas partes operativas interiores do aparelho.

- Não submergir o aparelho em água ou em qualquer outro líquido nem o coloque debaixo da torneira.

Observações: Se colocar o aparelho em funcionamento na função de aquecimento, depois de este estar muito tempo parado ou a funcionar só com a função de ventilação, é possível que inicialmente liberte um algum fumo. Isto sem quaisquer consequências, uma vez que apenas está a queimar o pó e outras partículas acumuladas no elemento de aquecimento. É possível evitar este fenómeno se limpar previamente o interior do aparelho, através das ranhuras, com a ajuda de um aspirador ou de um jato de pressão de ar.



Anomalias e reparação

- Em caso de avaria ou problema, levar o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que pode ser perigoso.

Para produtos da União Europeia e/ou em conformidade com os requisitos da regulamentação do seu país de origem:

Ecologia e reciclabilidade do produto

Os materiais que formam a embalagem deste aparelho estão submetidos a um sistema de recolha, classificação e reciclagem dos mesmos (Ecoponto Verde). Se deseja eliminá-los, utilize os contentores de reciclagem colocados à disposição para cada tipo de material.

- O produto está isento de concentrações de substâncias que podem ser consideradas nocivas para o ambiente.



Este símbolo significa que, se desejar desfazer-se do produto depois de terminada a sua vida útil, deve entregá-lo através dos meios adequados ao cuidado de um gestor de resíduos autorizado para a recolha selectiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE).

Este aparelho cumpre a Directiva 2014/95/UE de Baixa Tensão, a Directiva 2014/30/UE de Compatibilidade Eletromagnética a Directiva 2011/65/UE sobre restrições à utilização de determinadas substâncias perigosas em aparelhos elétricos e eletrónicos e a Directiva 2009/125/CE sobre os requisitos de design ecológico aplicável aos produtos relacionados com a energia.

Aan Muur Gemonteerde PTC Verwarming RCMB 23



Geachte klant,

We danken u voor de aankoop van een product van het merk Taurus Alpathec.

De technologie, het ontwerp en de functionaliteit van dit product, dat voldoet aan de meest strikte kwaliteitseisen, staan garantie voor uw langdurige tevredenheid.

Beschrijving

- A Rooster
- B Netsnoer
- C LED-scherm
- D Schroeven
- E Muurplug
- F Afstandsbediening
- G Aan-/uitschakelaar
- H Aan-/uitschakelaar

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname aandachtig door en bewaar ze om ze later na te kunnen slaan. Het niet naleven en veronachtzamen van deze voorschriften kan een ongeluk tot gevolg hebben.

⚠ Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen **WAARSCHUWING: Een aantal delen van dit apparaat kan erg warm worden en brandwonden veroorzaken. Voorzichtigheid is met name geboden wanneer kinderen of kwetsbare personen aanwezig zijn.**

- Het apparaat mag niet onder een contactdoos geplaatst worden.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het apparaat, of zorg dat er continu toezicht aanwezig is.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat alleen in- en uitschakelen als deze op de normale plaats van gebruik geïnstalleerd is en uitsluitend

onder toezicht of na duidelijke uitleg over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's die het apparaat met zich meebrengt.

- Dit toestel mag, onder toezicht, door onervaren personen, personen met een beperking of kinderen vanaf 8 jaar gebruikt worden mits zij de nodige informatie hebben gekregen om het toestel op een veilige manier te kunnen gebruiken en de gevaren kennen.
- Laat kinderen geen reiniging of onderhoud verrichten zonder toezicht.
- Kinderen tussen 3 en 8 jaar mogen het apparaat niet in het stopcontact steken, afstellen of choonmaken, of onderhoudstaken aan het apparaat uitvoeren.
- Dit apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat om er zeker van te zijn dat ze er niet mee spelen.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is moet het vervangen worden. Breng het apparaat naar een erkende Technische bijstandsdienst. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.
- **WAARSCHUWING:** Om oververhitting te voorkomen, het apparaat niet bedekken.
- Voordat u het apparaat op het stroomnet aansluit, dient u de spanningsgegevens op het typeplaatje te vergelijken met de waarden van het stroomnet.
- Het apparaat aansluiten op een stopcontact dat minimaal 10 ampère aankan.
- De stekker van het apparaat moet geschikt zijn voor het stopcontact. Wijzig de stekker niet. Gebruik geen adapters.

- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.
 - Houd kinderen en nieuwsgierigen uit de buurt terwijl u dit apparaat handhaaft.
 - Plaats het apparaat ver van brandbare materialen zoals textiel, karton en papier.
 - Plaats het toestel op minstens 50cm van brandbare materialen zoals gordijnen, meubels...
 - Plaats geen brandbare materialen in de buurt van het toestel.
 - Verzeker u ervan dat de luchttoevoer en –uitvoer niet geheel of gedeeltelijk belemmerd worden door meubels, gordijnen, kleren, etc., hierdoor kan immers brandgevaar ontstaan.
 - Sluit het apparaat nooit aan op een programmeur, timer of een ander mechanisme dat het apparaat automatisch inschakelt.
 - Gebruik het apparaat niet wanneer de voedingskabel of de stekker beschadigd is.
 - Wanneer de behuizing van het apparaat stukgaat, koppel het dan onmiddellijk los van het lichtnet om een elektrische schok te voorkomen.
 - WAARSCHUWING: Het apparaat niet natmaken.
 - WAARSCHUWING: Het apparaat niet in de buurt van water gebruiken.
 - Het stroomsnoer niet forceren. Het snoer nooit gebruiken om het apparaat op te tillen, te transporteren of om de stekker uit het stopcontact te trekken.
 - Het snoer niet oprollen rond het apparaat.
 - Beknel en knik de elektriciteitskabel niet.
 - Zorg ervoor dat het stroomsnoer niet in contact komt met de hete oppervlakken van het apparaat.
 - Houdt dit apparaat uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe punten en bewegende delen. Check de staat van de elektriciteitskabel. - Kapotte kabels of kabels die in de war zijn vergroten het risico op elektrische schokken.
 - Controleer regelmatig of het snoer niet is beschadigd. Het apparaat niet meer gebruiken als het snoer is beschadigd.
 - Het apparaat moet niet buitenshuis gebruikt of opgeslagen worden.
- Het apparaat niet aan regen of vochtigheid blootstellen. Water dat in het apparaat komt, zal het risico van een elektrische schok vergroten.
- De stekker niet met natte handen aanraken.

Gebruik en onderhoud:

- Vóór het gebruik, het stroomsnoer van het apparaat volledig afrollen.
- Het apparaat niet gebruiken als de aan/uit-knop niet werkt.
- Als u het apparaat gebruikt in de badkamer of vergelijkbare, de stekker uit het stopcontact trekken als u het apparaat niet gebruikt, ook al is

- het maar voor een korte periode, aangezien de nabijheid van water een risico vertegenwoordigt, zelfs wanneer het apparaat uitgeschakeld is.
- De stekker van het apparaat uittrekken als het niet gebruikt wordt en alvorens over te gaan tot het reinigen, tot enige regelingen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik, niet voor professioneel of industrieel gebruik.
- Houd dit apparaat buiten bereik van kinderen en/of personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of met een gebrek aan ervaring en kennis
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht aan staan. U bespaart hierdoor energie en verlengt tevens de levensduur van het apparaat.
- Het apparaat niet gebruiken om mascottes of dieren te drogen.
- Gebruik het apparaat niet om kledingstukken te drogen.
- WAARSCHUWING: Laat het apparaat niet aanstaan wanneer u slaapt; er bestaat gevaar voor verwondingen.

Onderhoud

- Een onjuist gebruik, of een gebruik dat niet overeenstemt met de gebruiksaanwijzing, kan gevaar inhouden en doet de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant teniet.

Installatie:

- Controleer of alle verpakkingsmateriaal binnenin het apparaat verwijderd werd.
- Plaats het apparaat ver van brandbare materialen zoals textiel, karton en papier.
- Plaats het toestel op minstens 50cm van brandbare materialen zoals gordijnen, meubels...
- Verzeker u ervan dat de luchttoevoer en –uitvoer niet geheel of gedeeltelijk belemmerd worden door meubels, gordijnen, kleren, etc., hierdoor kan immers brandgevaar ontstaan.
- Apparaat moet minimaal 2.0m boven de grond geïnstalleerd worden
- In het geval het apparaat gemonteerd is op een badkamer muur, plaats het zo dat de stopcontact, voedingskabel, schakelaars en andere besuturingen niet in de buurt is van een bad, douche of wasbak.
- Dit apparaat moet vastgesteld zijn op een muur. De minimale afstand tussen de vloer en het lagere deel van het apparaat is 200 cm.
- Het apparaat vereist ventilatie om goed te kunnen werken. Laat een ruimte vrij van 20 cm boven het apparaat, 10 cm achter het apparaat, en 5 cm aan beide kanten.
- Bedek of verstop geen enkele opening van het apparaat.

- De stekker moet gemakkelijk bereikbaar zijn om het apparaat in geval van nood snel te kunnen uitschakelen.

- Om de hoogste efficiëntie te halen van het apparaat, moet het gevestigd worden in een plek waar de atmosferische temperatuur tussen de 12 en 32°C ligt.



- Om de hoogste efficiëntie te halen van het apparaat, moet het geïnstalleerd worden op een koude muur (een buitenwand) en onder een raam. Maar belemmer of bedek nooit een ventilatie plek.

- Het apparaat moet goed kunnen werken met de aangesloten wandhouder.

Bevestigen aan de muur

- Boor trekpaten in de muur en gebruik een afstand van 2 m boven de grond, de diameter van het gat moet 6mm zijn, zodat de opgeblazen plastic pijp er door heen kan.

- Na het plaatsen van de opgeblazen plastic pijp, plaats de haken op de pijp met een schroef. Let erop dat de haak onderaan ingestoken moeten worden. Zie de volgende tekening voor een beter inzicht. (zie afbeelding hieronder)



Verzekert dat het apparaat juist en veilig is vastgelegd in zijn werkende positie met schroeven. Om schade aan het apparaat te voorkomen, gebruik alleen de gaten die specifiek zijn gemaakt door de fabrikant.



Gebruiksaanwijzing

Opmerkingen voorafgaand aan het gebruik:

- Controleer dat al het verpakkingsmateriaal van het product verwijderd is.

Enkele delen van het strijkijzer zijn gesmeerd waardoor het apparaat bij het eerste gebruik enigszins kan roken. Enkele delen van het strijkijzer zijn gesmeerd waardoor het apparaat bij het eerste gebruik enigszins kan roken. Na korte tijd stopt dit vanzelf.

- Zet het apparaat de eerste keer ongeveer 2 uur ingeschakeld op de hoogste stand, het liefst in een goed geventileerde ruimte, om de geur van de eerste keer te verwijderen.

Gebruik:

- Het snoer helemaal afrollen alvorens de stekker in het stopcontact te steken.

Steek de stekker in het stopcontact.

- Het apparaat in werking stellen door middel van de aan-/uitknop.

- Het apparaat is in standby-modus

- De kamer temperatuur verschijnt op het LED display.

- Aan de rechterkant aan de bodem van het apparaat

- Alle functies worden bediend door de afstandsbediening.

- Druk op on/off met de afstandbediening voor het volgende:

- Eenmaals drukken: Fan werkt, het blauwe knipperlicht is aan.

- Tweemaal drukken: Detener el ventilador. Fan blijft nog werken voor 30 seconden na het uitzetten van het apparaat na het opwarmen.

- Het gewenste vermogen selecteren.

Fan functie:

- Kies de positie ventilator.

- Selecteer de gewilde ventilatie snelheid.

- Controleer of de thermostaat knop ingesteld is op het maximale.

Verwarmingsfunctie:

- Kies het gewenste verwarmingsvermogen.

- Druk op on/off met de afstandbediening voor het volgende: Voor het verwarmen geldt het volgende: lage hitte (een licht aan) en hoge hitte (twee lichten aan)

- Controleer of de thermostaat ingesteld is op het gewilde temperatuur

Temperatuur instellingen:

- De temperatuur van het apparaat kan zo inges-

teld worden.

- Druk op de "+" "-" knoppen om temperatuur in te stellen
Temperatuurbereik is: 18-45°C.

Timerfunctie:

- Het is mogelijk de werkingstijd van het apparaat te controleren.

- Om de operatietijd in te stellen, gebruik de timer knop op de afstandsbediening.

- Druk op de timer knop om de timer in te stellen op: 1h,2h,3h...8h.

Oscilleerfunctie:

- De schommel functie maakt het mogelijk om de luchtstroom te regelen van het apparaat

- Om deze functie aan te zetten, druk op de zwai knop op de afstandsbediening.

- Om de functie uit te zetten drukt U nogmaals op de knop.

Na gebruik van het apparaat:

- Doe het apparaat uit met de on/off knop op de afstandsbediening.

- Het apparaat loskoppelen van het lichtnet.

- Reinig het apparaat.

Thermische beveiliging:

Dit apparaat beschikt over een thermisch veiligheidsmechaniek dat het apparaat tegen oververhitting beveiligd.

- Wanneer het toestel afwisselend aan en uit schakelt en niet ten gevolge van de luchtthermostaat, dient u te controleren of de luchttoevoer of –uitlaat misschien door een obstakel verhindert of vermoeijlijkt wordt.



Reiniging

- Trek de stekker van het apparaat uit en laat het afkoelen alvorens het te reinigen.

- Reinig het apparaat met een vochtige doek, geïmpregneerd met enkele druppels zeep.

- Gebruik geen oplosmiddelen of producten met een zure of basisch pH, zoals bleekwater, noch schuurmiddelen, om het apparaat schoon te maken.

- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistof binnendringt door de verluchtingsopeningen om schade aan de functionele delen binnenin het apparaat te voorkomen.

- Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en houd het niet onder de kraan.

- Opmerkingen: Wanneer het apparaat langere tijd in de opslag heeft gestaan, kan er een kleine hoeveelheid rook vrijkomen wanneer het weer in

gebruik wordt genomen. Dit is ongevaarlijk. De rook wordt veroorzaakt door de verbranding van stof en andere deeltjes in de warmeluchtblazer. Dit kan worden voorkomen door de binnenkant van het apparaat via de openingen eerst schoon te maken met een stofzuiger of hogedrukreiniger.



Defecten en reparatie

- Bij een defect, moet u het apparaat naar een erkende technische dienst brengen. Probeer het apparaat niet zelf te demonteren of te repareren, want dit kan gevaarlijk zijn.

Voor producten afkomstig uit de Europese Unie en/of indien de wetgeving van het land waaruit het product afkomstig is dit vereist:

Milieuvriendelijkheid en recycleerbaarheid van het product

De verpakking van dit apparaat bestaat uit gerecycleerd materiaal. Als u zich van dit materiaal wenst te ontdoen, kunt u gebruik maken van de openbare containers die voor ieder type materiaal geschikt zijn.

- Het product bevat geen concentraties materialen die schadelijk zijn voor het milieu.



Dit symbool betekent dat indien u zich van dit product wilt ontdoen als het eenmaal versleten is, het product naar een erkende afvalverwerker dient te brengen die voor de selectieve ophaling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA).

Dit apparaat voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2014/95/EG, met de richtlijn 2014/30/EG met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en met de richtlijn 2011/65/EG met betrekking tot beperkingen in de toepassing van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten en met de richtlijn 2009/125/EG met betrekking tot de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieregerelateerde producten.

Termowentylator ścienny RCMB 23



Szanowny kliencie,

Serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup sprzętu gospodarstwa domowego marki Taurus Alpatec.

Jego technologia, forma i funkcjonalność, jak również fakt, że spełnia on wszelkie normy jakości, zapewniają długie działanie produktu i pełne zadowolenie użytkownika.

Opis

- A Kratka
- B Kabel
- C Ekran LED
- D Śrubki
- E Przewód dylatacyjny
- F Pilot
- G Przełącznik ON / OFF
- H Przełącznik ON / OFF

- Proszę przeczytać uważnie te instrukcje przed włączeniem urządzenia i zachować je do późniejszych konsultacji. Niedostosowanie się i nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może doprowadzić do wypadku.

⚠ Porady i ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Niektóre części tego urządzenia mogą się mocno nagrzać i spowodować oparzenia. Należy szczególnie uważać, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci i osoby wymagające szczególnego traktowania.

- Urządzenie nie powinno być ustawione pod gniazdkiem elektrycznym.
- Dzieci poniżej 3 lat pozbawione nadzoru powinny znajdować się poza zasięgiem urządzenia.
- Dzieci od 3 do 8 lat mogą włączyć lub wyłączyć urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że jest ono umieszczone

lub zainstalowane w prawidłowej pozycji, a dzieci znajdują się pod nadzorem dorosłych lub znają funkcjonowanie i zagrożenia związane z urządzeniem.

- Urządzenie może być używane przez dzieci do 8 roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz osoby niezapoznane z tego typu produktem tylko i wyłącznie pod nadzorem lub po uprzednim instruktażu odnośnie do zasad bezpiecznego użytkowania produktu i zagrożeń związanych z urządzeniem.

- Dzieciom bez nadzoru nie pozwalać na czyszczenie i konserwację urządzenia.

- Dzieci poniżej 8 lat nie powinny uruchamiać, regulować, czyścić ani wykonywać czynności konserwacyjnych urządzenia.

- To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci powinny pozostać pod nadzorem w celu zagwarantowania, iż nie bawią się urządzeniem.

- Jeśli przyłączenie do sieci zasilającej jest uszkodzone należy je wymienić. Zanieść urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego. Nie próbować rozbierać urządzenia ani go naprawiać, ponieważ może to być niebezpieczne.

- **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć przegrzania nie przykrywać urządzenia.

- Przed podłączeniem maszyny do sieci, sprawdzić czy napięcie wskazane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka z uzziemieniem, które może wytrzymać obciążenie 10

amperów.

- Wtyczka urządzenia powinna być zgodna z podstawą elektryczną gniazdka. Nigdy nie wymieniać wtyczki. Nie używać przejściówek dla wtyczki.

- Używać urządzenie w strefie z dobrą wentylacją.

- W trakcie pracy z tym urządzeniem dzieci i inne osoby powinny pozostać w bezpiecznej odległości

- Umieścić urządzenie z daleka od materiałów łatwopalnych, takich jak tkaniny, karton, papier...

- Ustawić urządzenie w odległości większej niż 50 cm od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, meble...

- Nie ustawiać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

- Unikać całkowitego i częściowego zakrycia zarówno wlotu i wylotu powietrza materiałami takimi jak odzież, zasłony itd., gdy może to grozić pożarem.

- Nie należy używać z urządzeniami takimi jak czasomierze i inne, które automatycznie uruchamiają urządzenie.

- Nie używać urządzenia, gdy kabel elektryczny lub wtyczka są uszkodzone.

- Jeśli popęka jakiś element obudowy urządzenia, natychmiast wyłączyć urządzenie z prądu, aby uniknąć porażenia prądem.

- **OSTRZEŻENIE:** Dbać o to, by urządzenie było suche.

- **OSTRZEŻENIE:** Nie używać urządzenia w pobliżu wody.

- Nie napinać kabla elektrycznego podłączeniowego. Nie używać nigdy kabla elektrycznego do podnoszenia, przenoszenia ani wyłączania urządzenia.

- Nie związać kabla wokół urządzenia.

- Nie ścisnąć i zginać przewodu zasilającego.

- Kabel podłączeniowy nie może być w kontakcie z gorącymi powierzchniami urządzenia.

- Umieścić urządzenie z dala od źródeł ciepła, olejów, ostrych kantów i ruchomych części.

Sprawdzać stan kabla elektrycznego podłączeniowego. - Uszkodzone czy zaplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.

Sprawdzać regularnie kabel zasilający i w wypadku wykrycia uszkodzenia, nie używać urządzenia.

- Nie używać, ani nie przechowywać urządzenia na świeżym powietrzu.

- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Woda, która dostanie się do urządzenia zwiększy ryzyko porażenia prądem.

- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękoma.

Używanie i konserwacja:

- Przed każdym użyciem, rozwinąć całkowicie kabel zasilający urządzenie.

- Nie używać urządzenia jeśli nie działa przycisk włączania ON/OFF.

- Jeśli urządzenie jest używane w łazience lub podobnym miejscu, odłączać urządzenie z prądu, kiedy nie jest ono używane, nawet jeśli ma to miejsce na krótki okres czasu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet kiedy urządzenie jest wyłączone.

- Odłączyć zasilacz od sieci, gdy nie jest w użyciu oraz przed jakimkolwiek czyszczeniem.

- Urządzenie to zaprojektowane zostało wyłącznie do użytku domowego, a nie do użytku profesjonalnego czy przemysłowego.

- Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i/lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz niezaznajomione i nie posiadające doświadczenia z tego typu urządzeniami.

- Nigdy nie pozostawiać urządzenia podłączonego bez nadzoru. W ten sposób oszczędza się energię i przedłuża okres użytkowania urządzenia.

- Nie używać urządzenia do suszenia zwierząt domowych i innych.

- Nie używać urządzenia do suszenia żadnych wyrobów włókienniczych.

- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy pozostawiać urządzenia włączonego na czas snu; istnieje niebezpieczeństwo urazów.

Konserwacja:

- Wszelkie użycie niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją obsługi może doprowadzić do niebezpieczeństwa, unieważniając przy tym gwarancję i odpowiedzialność producenta.

Instalacja:

- Upewnić się, czy z wnętrza urządzenia zdjęte zostało całe opakowanie.

- Umieścić urządzenie z daleka od materiałów łatwopalnych takich jak tkaniny, karton, papier...

- Ustawić urządzenie w odległości większej niż 50 cm od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, meble...

- Unikać całkowitego i częściowego zakrycia zarówno wlotu i wylotu powietrza materiałami takimi jak odzież, zasłony itd., gdy może to grozić pożarem.

- Należy instalować urządzenie w odległości przynajmniej 2 m od podłogi.

- W wypadku montażu urządzenia na ścianie łazienki należy sprawdzić, czy gniazdko, kabel, włączniki i inne urządzenia sterujące znajdują się w odpowiedniej odległości od wanny, prysznicza i umywalki.

- To urządzenie zostało zaprojektowane w

celu przymocowania go do ściany. Minimalna odległość między podłogą a dolną częścią urządzenia wynosi 200 cm.

W celu poprawnego działania urządzenia niezbędna jest właściwa wentylacja. Należy zostawić dostatecznie dużo miejsca wokół termostatu (co najmniej 20 cm od góry, 10 cm z tyłu i 5 cm po bokach).

- Nie zakrywać ani nie blokować żadnego z otworów urządzenia.

- Wtyczka powinna być łatwo dostępna aby można ją było wyłączyć w sytuacji niebezpieczeństwa.

W celu osiągnięcia maksymalnej wydajności urządzenia należy umieścić je w pomieszczeniu o temperaturze od 12°C do 32°C.



- W celu zmaksymalizowania wydajności, o ile to możliwe umieścić urządzenie na ścianie zewnętrznej i poniżej okna. Nigdy zaś nie instalować tak, by blokowało strefę wentylacyjną.

- Urządzenie musi zostać umieszczone na podporze ściennej.

Przymocowanie do ściany

- W odległości 2m od podłogi wywiercić w ścianie dwa otwory używając do tego wiertła nr 6.

- Następnie włożyć kołek i wkręcić hak. Sprawdzić czy hak wszedł do końca. W celu pełnego zrozumienia zapoznać się z dołączonymi rysunkami. (Patrz: następna ilustracja)



Sprawdzić czy urządzenie zostało prawidłowo przytwierdzone śrubami oraz czy zostało ustawione we właściwej pozycji. Aby uniknąć uszkodzeń, zaleca się użycie włącznic otworów fabrycznych.



Sposób użycia

Uwagi przed użyciem:

- Upewnij się, że z opakowania produktu zostały wyjęte wszystkie elementy.

Niektóre części urządzenia zostały lekko pokryte smarem. W rezultacie przy pierwszym uruchomieniu urządzenia może ono wydzielać lekki dym. Po krótkim czasie dym powinien zniknąć.

- Aby pozbyć się zapachu wydzielanego przez urządzenie przy pierwszym użyciu, należy włączyć je na maksymalną moc na 2 godziny w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Sposób użycia:

- Całkowicie rozwinąć kabel przed podłączeniem urządzenia.

Podłączyć urządzenie do prądu.

- Uruchomić urządzenie, używając przycisku ON/OFF

- Urządzenie przechodzi w tryb standby (czuwanie)

- Ekran LED wskazuje temperaturę pomieszczenia.

- Po prawej stronie przedniej części urządzenia.

- Pilot w pełni steruje działaniem urządzenia.

- Wcisnąć na pilocie on/off.

- Jeden raz: Niebieskie światło miga: wentylator działa.

- Dwa razy: Zatrzymanie wentylatora. Wentylator działa około 30 sekund do czasu całkowitego zatrzymania się.

- Wybrać odpowiednią moc.

Funkcja wentylacji:

- Wybrać pozycję wentylatora.

- Wybrać pożądaną prędkość wentylacji.

- Sprawdzić, czy przycisk termostatu ustawiony jest na maksimum.

Funkcja grzania:

- Wybrać pożądaną moc grzania.

Nacisnąć przycisk na pilocie. Jeden raz: temperatura niska (zapala się światło). Dwa razy: temperatura wysoka (zapalają się dwa światła).

- Sprawdzić, czy przycisk termostatu ustawiony jest na pożądaną temperaturę.

Ustawianie temperatury:

- Ustawić na urządzeniu pożądaną temperaturę.

- Nacisnąć „+” „-” aby dopasować temperaturę. Zakres temperatury jest następujący: 18-45°C.

Funkcja czasomierza:

- Możliwość kontrolowania czasu pracy urządzenia.
- W tym celu należy użyć przycisku czasomierza na pilocie.
- Aby ustawić pożądaný czas działania należy wcisnąć przycisk czasomierza: 1h,2h,3h...8h.

Funkcja oscylacji:

Funkcja oscylacji pozwala zmieniać kierunek przepływu powietrza.

- Aby aktywować tą funkcję należy wcisnąć przycisk oscylacji na pilocie.
- Aby zatrzymać oscylację, należy ponownie przycisnąć przełącznik.

Po zakończeniu korzystania z urządzenia:

- Wyłączyć urządzenie przyciskiem on/off na pilocie.
- Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Wyczyścić urządzenie.

Ochrona przed przegrzaniem:

Urządzenie posiada system bezpieczeństwa termicznego, który chroni je przed przegrzaniem.

- Jeśli urządzenie naprzemiennie włącza i wyłącza się samo, niezależnie od termostatu, należy sprawdzić czy nie są zablokowane wloty i wyloty urządzenia.



Czyszczenie

- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci i poczekać, aż wystygnie.
- Czyścić urządzenie wilgotną szmatką z kilkoma kroplami detergentu.
- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników ani produktów z kwaśnym lub zasadowym odczynem pH takich jak wybielacz, ani innych środków ściernych.
- Nie dopuścić do przedostania się wody ani innej cieczy do otworów wentylacyjnych, aby uniknąć uszkodzeń części mechanicznych znajdujących się we wnętrzu urządzenia.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy oraz nie wkładać go pod kran.
- Uwaga: Po okresie długiego przechowywania lub jeśli urządzenie było używane wyłącznie jako wentylator, w trakcie uruchomienia funkcji grzania może pojawić się niewielka ilość dymu. Nie ma to jednak żadnych negatywnych konsekwencji i jest spowodowane spalaniem się kurzu oraz innych substancji nagromadzonych w elementach grzewczych. Można uniknąć tego efektu czyszcząc

urządzenie za pomocą odkurzacza lub innego aparatu emitującego sprężone powietrze.



Nieprawidłowości i naprawa

- W razie awarii zanieść urządzenie do autoryzowanego Serwisu Technicznego. Nie próbować rozbierać ani naprawiać urządzenia, ponieważ może to być niebezpieczne.

W przypadku produktów z Unii Europejskiej oraz z krajów, w których wymagają tego obowiązujące przepisy:

Ekologia i możliwość poddania recyklingowi:

- Materiały wykorzystane do opakowania tego urządzenia są włączone do systemu zbierania, sortowania i recyklingu tychże materiałów (Zielony Punkt). Aby się ich pozbyć, należy umieścić je w stosownych do tego kontenerach.
- Produkt nie zawiera stężenia substancji, które mogłyby zostać uznane za szkodliwe dla środowiska.



Symbol ten oznacza, że aby pozbyć się tego produktu po zakończeniu okresu jego użytkowania, przy zastosowaniu właściwych środków należy przekazać go do podmiotu zarządzającego odpadami autoryzowanego do przeprowadzania selektywnej zbiórki Odpadów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych (WEEE).

To urządzenie spełnia wymogi Dyrektywy 2014/95/UE o Niskim Napięciu, Dyrektywy 2014/30/UE o Kompatybilności Elektromagnetycznej, Dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i Dyrektywy 2009/125/WE o wymogach dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Αερόθερμο τοίχου
RCMB 23



Αγαπητοί πελάτες,

Σας ευχαριστούμε που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα προϊόν μάρκας Taurus Alpatoc. Η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και η λειτουργία του, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το προϊόν πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας θα σας εξασφαλίσουν πλήρη ικανοποίηση για πολύ καιρό.

Περιγραφή

- A Σχάρα
- B Καλώδιο
- C Οθόνη LED
- D Βίδες
- E Ούπτα
- F Χειριστήριο εξ αποστάσεως
- G Διακόπτης έναρξης/παύσης λειτουργίας
- H Διακόπτης έναρξης/παύσης λειτουργίας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική ανάγνωση. Η μη τήρηση και μη συμμόρφωση με τις εν λόγω οδηγίες μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα.

⚠ Οδηγίες και προειδοποιήσεις ασφαλείας

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μερικά μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να θερμανθούν και να προκαλέσουν εγκαύματα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται όταν βρίσκονται κοντά παιδιά και ευάλωτα, ευαίσθητα άτομα.

- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από μία πρίζα.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή, εκτός κι αν παρακολουθούνται συνεχώς.
- Τα παιδιά μικρότερα των 8 ετών θα πρέπει να ανάβουν ή σβήνουν την

συσκευή μόνον εάν έχει εγκατασταθεί ή τοποθετηθεί στην κανονική της θέση λειτουργίας και τα βλέπει κάποιος μεγάλος ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής, με τρόπο ασφαλή και να έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που έχει.

Αυτή τη συσκευή μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, εφόσον τους παρέχεται η κατάλληλη εποπτεία ή εκπαιδευτούν στην ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί.

- Μην επιτρέπτε σε παιδιά να φροντίζουν για την καθαριότητα ή τη συντήρησή του χωρίς επίβλεψη.
- Τα μικρά παιδιά κάτω των 8 ετών δεν θα πρέπει να συνδέουν, ρυθμίζουν και καθαρίζουν την συσκευή ή να κάνουν έργα συντήρησης.
- Η παρούσα συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αν η σύνδεση παροχής ηλεκτρισμού έχει πρόβλημα, πρέπει να αντικατασταθεί. Μεταφέρετε τη συσκευή σε εγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε μόνος σας γιατί μπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφευχθεί μια υπερθέρμανση, η

συσκευή να μην καλύπτεται.

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα σήμανσης συμπίπτει με την τάση του ρεύματος.
- Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος που να διαθέτει γείωση και να αντέχει 10 αμπέρ.
- Το βύσμα του φορτιστή των μπαταριών πρέπει να συμπίπτει με την ηλεκτρική βάση λήψης ηλεκτρικού ρεύματος. Μην αλλάζετε ποτέ το βύσμα της πρίζας. Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικούς συνδέσμους στο βύσμα της πρίζας.
- Η συσκευή να χρησιμοποιείται σε έναν καλά αεριζόμενο χώρο.
- Απομακρύνετε παιδιά και περίεργους, όσο χειρίζεστε την παρούσα συσκευή.
- Η συσκευή να είναι μακριά από το όποιο καύσιμο υλικό, έτσι όπως είναι τα υφάσματα, χαρτόνια, χαρτιά... κλπ.
- Να βάλετε την συσκευή σε μια ελάχιστη απόσταση 50 cm, από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, έπιπλα...
- Μην τοποθετείτε καύσιμη ύλη κοντά στη συσκευή.
- Αποφύγετε η είσοδος αλλά και η έξοδος του αέρα να βρίσκονται πλήρως ή μερικώς σκεπασμένες από έπιπλα, κουρτίνες, ρούχα, κ.λπ., υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε κανέναν προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη ή άλλη διάταξη που συνδέει τη συσκευή αυτομάτως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το ηλεκτρικό καλώδιο ή το βύσμα έχουν υποστεί ζημιά.
- Εάν κάποιο από τα περιβλήματα της συσκευής σπάσει, αποσυνδέετε αμέσως τη συσκευή από το ρεύμα για να αποφύγετε πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό
- Μην ασκείτε πίεση στο ηλεκτρικό καλώδιο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να σηκώνετε, να μεταφέρετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Μην ασκείτε πίεση ή διπλώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο σύνδεσης να έρχεται σε επαφή με τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
- Φροντίστε η συσκευή να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας, λάδι, αιχμηρές γωνίες και κινητά εξαρτήματα.
- Ελέγξτε την κατάσταση του καλωδίου

τροφοδοσίας. - Αν το καλώδιο παρουσιάζει φθορά ή έχει πιαστεί σε κάποιο αντικείμενο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος πρέπει να ελέγχεται τακτικά για σημάδια βλάβης κιεάν έχει υποστεί ζημιά, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται.

- Μην χρησιμοποιείτε ούτε να φυλάσσετε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή ή την υγρασία. Το νερό που θα εισχωρήσει στην συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο να σας χτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα
- Μην αγγίζετε το βύσμα σύνδεσης με υγρά χέρια.

Χρήση και συντήρηση:

- Πριν από κάθε χρήση, ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή αν δεν λειτουργεί ο διακόπτης έναρξης/παύσης.
- Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή σε παρόμοιο δωμάτιο, βγάλτε τη συσκευή από τη πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, ακόμα κι αν είναι για σύντομο χρονικό διάστημα, μιας και η εγγύτητα στο νερό αποτελεί κίνδυνο, ακόμα και σε περίπτωση που η συσκευή είναι εκτός πρίζας.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα, όταν δεν χρησιμοποιείται καθώς και πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση, όχι για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.
- Διατηρήστε την παρούσα συσκευή μακριά από τα παιδιά ή/και τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων
- Μην αφήνετε ποτέ συνδεδεμένη τη συσκευή και χωρίς επίτηρηση. Επιπλέον, έτσι θα εξοικονομήσετε ενέργεια και θα επιμηκύνετε τη ζωή της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή επάνω σε μικρά ζώα συντροφιάς ή σε ζώα γενικότερα.
- Η συσκευή να μην χρησιμοποιείται για να στεγνώνει κανενός είδους ενδύματα.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε σε λειτουργία τη συσκευή ενώ κοιμάστε, υπάρχει κίνδυνος βλαβών.

Συντήρηση:

- Οποιαδήποτε μη ενδεδειγμένη χρήση ή χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες χρήσης μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους, και ακυρώνει την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή.

Εγκατάσταση:



- Βεβαιωθείτε ότι απομακρύνετε κάθε υλικό συσκευασίας από τη συσκευή.
- Η συσκευή να είναι μακριά από το όποιο καύσιμο υλικό, έτσι όπως είναι τα υφάσματα, χαρτόνια, χαρτιά... κλπ.
- Να βάλετε την συσκευή σε μια ελάχιστη απόσταση 50 cm, από εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, έπιπλα...
- Αποφύγετε η είσοδος αλλά και η έξοδος του αέρα να βρίσκονται πλήρως ή μερικώς σκεπασμένες από έπιπλα, κουρτίνες, ρούχα, κ.λπ., υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων από το δάπεδο.
- Σε περίπτωση τοποθέτησης της συσκευής στον τοίχο του μπάνιου, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα, το καλώδιο, οι διακόπτες και άλλα χειριστήρια, παραμένουν μακριά από την μπανιέρα, το ντους ή το νιπτήρα.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να στηρίζεται στον τοίχο. Η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στο δάπεδο και το κάτω μέρος της συσκευής είναι 200 εκατοστά.

- Η συσκευή απαιτεί κατάλληλο εξαερισμό ώστε να λειτουργεί σωστά. Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από το αερόθερμο (τουλάχιστον 20 εκατοστά στο επάνω μέρος, 10 εκατοστά στο πίσω μέρος και 5 εκατοστά στα πλαϊνά).

- Μην καλύπτετε ούτε να παρεμποδίζετε κανένα από τα ανοίγματα της συσκευής.
 - Το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο ώστε να μπορείτε να την αποσυνδέσετε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε έναν χώρο με θερμοκρασία μεταξύ 12°C και 32°C ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη απόδοση.
- Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και στο μέτρο του δυνατού εγκαταστήστε τη συσκευή σε κρύο τοίχο (που συνορεύει με τον εξωτερικό χώρο) και κάτω από παράθυρο. Όμως, χωρίς να παρεμβάλλεται ή να εμποδίζει ζώνη εξαερισμού.
 - Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί με συναρμολογημένο το επιτοίχιο στήριγμά της.

Στήριξη στον τοίχο

- Κάντε δύο τρύπες στον τοίχο, με ένα τρυπάνι αριθ. 6 σε απόσταση 2 μέτρων από το δάπεδο.
- Στη συνέχεια, βάλτε το ένθεμα στερέωσης και βιδώστε το άγκιστρο. Βεβαιωθείτε ότι το άγκιστρο έχει μπει μέχρι μέσα. Για να καταλάβετε καλύτερα, συμβουλευτείτε τα σχέδια που σας παρέχουμε. (δείτε την ακόλουθη εικόνα)



Ελέγξτε ότι η συσκευή έχει στερεωθεί σωστά με τις βίδες, στη θέση της. Για να αποφύγετε βλάβες, προτείνεται να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις εργοστασιακές τρύπες.



Τρόπος λειτουργίας

Παρατηρήσεις πριν τη χρήση:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος.
- Ορισμένα τμήματα της συσκευής έχουν λιπανθεί ελαφρώς. Ως εκ τούτου, όταν μπει σε λειτουργία η συσκευή για πρώτη φορά, ίσως απελευθερωθεί λίγος καπνός. Μετά από λίγο αυτός ο καπνός θα σταματήσει.
- Για να αποφύγετε τη μυρωδιά που εκπέμπει η συσκευή την πρώτη φορά, συνιστάται να τη θέσετε σε λειτουργία στη μέγιστη θερμοκρασία για 2 ώρες, σε δωμάτιο που αερίζεται καλά.

Χρήση:

- Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα.
- Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο.
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία, χρησιμοποιώντας το κουμπί έναρξη/παύση.
- Η συσκευή μπαίνει σε λειτουργία standby (κατάσταση ηρεμίας)
- Η οθόνη LED δείχνει τη θερμοκρασία δωματίου.
- Στη δεξιά πλευρά του μπροστινού μέρους της

συσκευής.

- Με το τηλεχειριστήριο ελέγχονται όλες τις λειτουργίες.
- Πιέστε on/off στο τηλεχειριστήριο:
- Μια φορά: Το μπλε φως αναβοσβήνει: ο ανεμιστήρας λειτουργεί.
- Δύο φορές: Σταματάει ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί περίπου 30 δευτ. μέχρι να σταματήσει τελείως.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ.

Λειτουργία εξαερισμού:

- Επιλέξτε τη θέση εξαερισμού.
- Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα:
- Ελέγξτε ότι το κουμπί του θερμοστάτη έχει τοποθετηθεί στο μέγιστο.

Λειτουργία θέρμανσης:

- Επιλέξτε την επιθυμητή ισχύ.
- Πιέστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου. Μια φορά: χαμηλή θερμοκρασία (ανάβει ένα φως). Δύο φορές: υψηλή θερμοκρασία (ανάβουν δύο φώτα).
- Ελέγξτε ότι το κουμπί του θερμοστάτη έχει προσαρμοστεί στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας:

- Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία στη συσκευή.
- Πιέστε "+" "-" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Το εύρος της θερμοκρασίας είναι: 18-45°C

Λειτουργία χρονοδιακόπτη:

- Μπορείτε να ελέγχετε τον χρόνο λειτουργίας της συσκευής.
- Για να το πράξετε χρησιμοποιήστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη του τηλεχειριστηρίου.
- Πιέστε το κουμπί του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε τον επιθυμητό χρόνο λειτουργίας: 1 ώρα, 2 ώρες, 3 ώρες... 8 ώρες.

Λειτουργία περιστροφής:

- Η λειτουργία περιστροφής επιτρέπει να κατευθυνθεί σε ένα σημείο η ροή του αέρα της συσκευής.
- Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πιέστε το κουμπί περιστροφής του τηλεχειριστηρίου.
- Για την απενεργοποίησή της, προβείτε στην αντίθετη ενέργεια.

Αφού ολοκληρωθεί η χρήση της συσκευής:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή με το κουμπί on/off του τηλεχειριστηρίου.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
- Καθαρίστε τη συσκευή

Θερμική προστασία ασφαλείας:

- Η συσκευή διαθέτει θερμική διάταξη ασφαλείας που προστατεύει τη συσκευή από τυχόν υπερθέρμανση.
- Όταν συνδέετε τη συσκευή και την αποσυνδέετε διαδοχικά, χωρίς αυτό να οφείλεται σε ενέργεια του θερμοστάτη της ατμοσφαιρικής θερμότητας, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο που να παρεμποδίζει ή να δυσκολεύει τη φυσιολογική είσοδο ή έξοδο του αέρα.



Καθαριότητα

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να ψυχρανθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού.
- Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί, βρεγμένο με μερικές σταγόνες απορρυπαντικού.
- Μην χρησιμοποιείται διαλυτικά ούτε προϊόντα με όξινο ή αλκαλικό παράγοντα pH, όπως η χλωρίνη, ούτε λειαντικά προϊόντα, για τον καθαρισμό της συσκευής.
- Μην αφήσετε να εισχωρήσει νερό ή άλλο υγρό από τα ανοίγματα εξαερισμού για να αποφύγετε ζημιές στα λειτουργικά τμήματα στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην εμβαπτίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό, ούτε να τη βάζετε κάτω από τη βρύση.
- Σημείωση: Μετά από μια μακρά περίοδο αποθήκευσης, ίσως όταν ξαναχρησιμοποιηθεί να απελευθερωθεί μικρή ποσότητα καπνού. Αυτό οφείλεται σε ενδεχόμενες επικαθίσεις σκόνης που έχουν συσσωρευτεί στο σώμα του καλοριφέρ και είναι άνευ σημασίας. Για να αποφεύγεται αυτό, προτείνεται ο καθαρισμός του εσωτερικού της συσκευής μέσα στις φέτες του καλοριφέρ με ηλεκτρική σκούπα ή υπό πίεση αέρα.



Προβλήματα και επισκευές

- Σε περίπτωση βλάβης, μεταφέρετε τη συσκευή σε εγκεκριμένη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε ή να την επισκευάσετε μόνος σας γιατί μπορεί να εκτεθείτε σε κίνδυνο.

Για προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή σε περίπτωση που αυτό απαιτεί η νομοθεσία στη χώρα προέλευσης:

Οικολογία και ανακυκλωσιμότητα του προϊόντος

Τα υλικά που απαρτίζουν τη συσκευασία αυτής της συσκευής, εντάσσονται σε σύστημα

αποκομιδής, ταξινόμησης και ανακύκλωση τους (Πράσινο σημείο). Αν θέλετε να απαλλαγείτε από αυτά τα υλικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους δημόσιους κάδους που ενδείκνυνται για κάθε είδος υλικού.

- Το προϊόν δεν περιέχει συγκεντρώσεις ουσιών που μπορούν να θεωρηθούν επιζήμιες για το περιβάλλον.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι εάν θέλετε να απαλλαγείτε από το προϊόν, όταν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος ζωής του, οφείλετε να το εναποθέσετε, με τα κατάλληλα μέσα, στα χέρια ενός διαχειριστή αποβλήτων, εγκεκριμένου για την επιλεκτική συλλογή αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/95/ΕΕ χαμηλής τάσης, με την οδηγία 2014/30/ΕΕ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, με την οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και με την οδηγία 2009/125/ΕΚ για τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα.

Настенный электрический обогреватель RCMB 23



Уважаемый клиент!

Благодарим за выбор аппарата торговой марки Taurus Alpatex.

Он выполнен с применением передовых технологий, имеет элегантный дизайн, надежную конструкцию и превышает наиболее требовательные стандарты качества, что обеспечит полное соответствие вашим требованиям и продолжительный срок службы.

Описание

- A Створки
- B Кабель электропитания
- C LED дисплей
- D Винты
- E Дюбель
- F Дистанционное управление
- G Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- H Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

- Внимательно прочтите эту инструкцию перед включением электроприбора и сохраните ее для использования в будущем. Ненадлежащее соблюдение этой инструкции может быть причиной несчастного случая.

⚠ Инструкция по технике безопасности **Внимание! Некоторые части прибора могут сильно нагреваться при работе и вызывать ожоги. Будьте особенно внимательны в присутствии детей или других уязвимых лиц.**

- Не устанавливайте прибор под розеткой, в которую он включен.
- Дети младше 3 лет не должны находиться рядом с прибором, если только они не находятся под постоянным присмотром.
- Дети от 3 до 8 лет могут

включать/выключать прибор только при условии его правильного расположения и корректной установки, обеспечивающих его надежное использование. Должны постоянно находиться под присмотром, либо они должны с целью безопасного использования прибора дети от 3 до 8 лет получать указания относительно безопасного использования прибора и осознавать опасности, которые могут быть связаны с ним. Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лицами, не обладающими соответствующим опытом или знаниями, только под присмотром или после проведения инструктажа по безопасному использованию устройства и с пониманием связанных с ним опасностей.

- Дети не должны выполнять чистку или ухаживать за прибором без присмотра старших.
- Детям от 3 до 8 лет нельзя подключать, регулировать, чистить прибор или осуществлять его техническое обслуживание.
- Этот прибор не является игрушкой. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с ним.
- Поврежденный сетевой шнур

подлежит замене в авторизованном сервисном центре. Не допускается разбирать или ремонтировать прибор, поскольку это небезопасно. **Внимание! Во избежание перегрева не разрешается накрывать прибор.**

- Прежде чем включить электроприбор, убедитесь, что напряжение на его табличке соответствует напряжению в сети.
 - Подключите электроприбор к розетке, рассчитанной на ток не менее 10 ампер.
 - Сетевая вилка должна подходить к розетке. Не допускается вносить изменения в вилку сетевого шнура. Не допускается также использовать переходники для розетки.
 - Используйте прибор только в хорошо проветриваемом помещении.
 - Во время использования прибор должен быть недоступен для детей и посторонних лиц.
 - Не устанавливайте прибор вблизи легко воспламеняющихся предметов (ткань, картон, бумага и пр....)
 - Прибор должен быть установлен на расстоянии минимум 50 см от горячих предметов, таких как шторы, мебель и пр.
 - Не располагайте возле прибора легковоспламеняемые материалы.
 - Убедитесь, что доступ к воздуху и выход воздуха не прикрыты ни полностью ни частично шторами, одеждой, и т.П., Так как увеличивается риск возникновения пожара.
 - Не используйте прибор вместе с устройствами программирования, таймерами или другими устройствами, которые могут автоматически включить его.
 - Не допускается эксплуатировать электроприбор с поврежденным шнуром или вилкой питания.
 - При любом повреждении корпуса электроприбора немедленно отключите его от сети, чтобы не допустить поражения электрическим током.
- Внимание! Maintain the appliance dry.**
Внимание! Не допускается использовать прибор возле воды.
- Не прикладывайте силу к шнуру питания. Не допускается использовать шнур питания, чтобы поднимать или переносить электроприбор, вынимать вилку из розетки, потянув за шнур.
 - Не наматывайте сетевой шнур на прибор.
 - Не допускается пережимать или сильно

сгибать шнур питания.

- Не допускается, чтобы шнур питания касался горячих частей прибора.
- Храните прибор вдали от источников тепла, масла, острых или подвижных предметов.
- Проверьте состояние шнура питания. Поврежденный или запутанный шнур может быть причиной поражения электрическим током.
- Сетевой шнур нужно периодически проверять, чтобы не допустить использование прибора с поврежденным шнуром питания.
- Не допускается использовать или хранить электроприбор на открытом воздухе.
- Не оставляйте прибор под дождем или во влажном месте. Если в прибор попадет вода, это может стать причиной поражения электрическим током.
- Не прикасайтесь к сетевой вилке влажными руками.

Использование и уход

- Перед каждым использованием полностью разворачивайте сетевую кабель.
 - Не допускается эксплуатировать электроприбор с неисправным выключателем питания.
 - В ванной или подобном месте вынимайте вилку с розетки после использования, даже если это ненадолго, поскольку близость воды представляет опасность даже при выключенном питании.
 - Отсоедините электроприбор от сети после использования или для его чистки.
 - Этот прибор предназначен только для домашнего, а не профессионального или промышленного использования.
 - Храните этот прибор вне досягаемости детей и/или лиц с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также тех, кто не знаком с правилами его использования.
 - Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. Это сохранит электроэнергию и продлит срок его службы.
 - Не допускается использовать электроприбор для домашних животных.
 - Не используйте прибор для сушки тканей.
- Внимание! Пользователь прибора на может спать, если прибор находится в использовании, существует риск нанесения ущерба здоровью.**

Сервисное обслуживание:

- Любое неправильное использование или несоблюдение инструкций автоматически

приводит к аннулированию гарантии и снятию ответственности производителя.

Установка

- Убедитесь в том, что вы вынули все упаковочные материалы из прибора.

- Не устанавливайте прибор вблизи легко воспламеняющихся предметов (ткань, картон, бумага и пр....)

Прибор должен быть установлен на расстоянии минимум 50 см от горячих предметов, таких как шторы, мебель и пр.

- Убедитесь, что доступ к воздуху и выход воздуха не закрыты ни полностью ни частично шторами, одеждой, и т.п., так как увеличивается риск возникновения пожара.

- Прибор должен быть установлен, как минимум, на расстоянии 2.0 м выше пола.

- В случае, если прибор установлен на стене ванной комнаты, установите его таким образом, чтобы розетка, кабель питания, выключатели и другие кнопки управления не находились в пределах досягаемости, когда вы принимаете ванную, душ или пользуетесь раковиной.

- Прибор должен быть прикреплен к стене. Минимальное расстояние между полом и нижней частью прибора должно быть 200 см.

- Для правильной работы прибора необходима соответствующая вентиляция помещения.

Оставьте пространство около 20 см над прибором, 10 см позади прибора и 5 см с другой стороны.

- Не накрывайте и не заграждайте отверстия прибора.

- Штепсельная вилка должна быть легко доступна, чтобы в случае необходимости ее можно было бы отсоединить.

- Чтобы достичь максимальной производительности прибора, он должен быть установлен в таком месте, где температура воздуха составляет от 12 до 32°C.

- Чтобы достичь максимальной производительности прибора, вы можете установить прибор на холодной стене (наружной стене) и под окном. Никогда не накрывайте и не заграждайте область вентиляции.



- Прибор должен работать надлежащим образом с прилагаемым к нему настенным креплением.

Крепление к стене:

- Просверлите отверстия в стене на расстоянии 2.0 м от пола, диаметр отверстия должен быть 6 мм, так как предназначается

для пластикового дюбеля.

- После того, как вы вставите пластиковый дюбель, закрепить крючок на дюбеле с помощью винта. Убедитесь, что крючок вставлен до конца. Для наилучшего понимания, посмотрите как это показано на рисунке. (Смотрите на рисунок ниже)



Убедитесь, что прибор надежно и должным образом закреплен в своем рабочем положении при помощи винтов. Во избежание повреждения прибора, рекомендуется использовать отверстия, специально сделанные для этого производителем.



Инструкция по эксплуатации Перед использованием:

- Убедитесь в том, что вы полностью распаковали прибор.

- Некоторые части прибора могут быть слегка смазаны. Вследствие этого, во время первого применения прибора может появиться небольшой дым. После некоторого времени, дым прекратится.

- При первом включении прибор выделяет запах. Рекомендуется включить его на полную мощность на 2 часа в хорошо проветриваемой комнате.

Использование:

- Полностью разверните кабель перед подключением к сети.
- Подключите прибор к сети.
- Включите прибор с помощью выключателя.
- Прибор находится в режиме ожидания.
- Температура комнаты отобразится на led дисплее.
- На правой стороне основания прибора
- Все функции должны программироваться с помощью пульта дистанционного управления.
- Нажмите вкл/выкл на пульте дистанционного управления следующим образом:
- Нажимая один раз: вентилятор работает, голубой огонек горит.
- Нажимая дважды: вентилятор продолжает работать около 30 секунд, затем завершает работу прибора после нагревания.
- Выберите необходимую мощность.

Функции вентилятора:

- Выберите положение вентилятора.
- Выберите желаемую скорость вентилятора.
- Проверьте, что регулятор термостата установлен на максимальное значение.

Функция отопления:

- Выберите желаемую мощность отопления.
- Нажмите, чтобы включить отопление следующим образом: слабый нагрев (горит один индикатор) и высокая температура (горят два индикатора)
- Проверьте, что регулятор термостата установлен на необходимую температуру.

Настройки температуры:

- Настройки прибора позволяют изменять температуру.
- Нажмите "+" "-", чтобы выбрать температуру. Диапазон температуры: 18-45°C.

Функция таймера:

- Время работы прибора можно контролировать.
- Чтобы запрограммировать время работы, просто выберите его используя кнопку таймера на пульте дистанционного управления
- Нажмите кнопку таймера, чтобы настроить его соответственно на: 1h,2h,3h...8h.

Функция качания:

- Функция колебания позволяет направить поток воздуха из аппарата.
- Чтобы активировать эту функцию, нажмите кнопку колебания на пульте дистанционного

управления.

- Для выключения этой функции, выполните обратную процедуру.

После использования:

- Выключите прибор, используя кнопку вкл/выкл пульта дистанционного управления.
- Отключите прибор от сети.
- Очистите прибор.

Тепловая защита и безопасность:

- Прибор оснащен защитным устройством, которое защищает его от перегрева.
- Когда прибор постоянно включается и выключается самостоятельно, без использования пульта дистанционного управления термостатом, убедитесь, что нет никаких препятствий, которые мешают правильному входу и выходу воздуха.



Очистка

- Отсоедините прибор от сети после использования, чтобы он остыл перед чисткой.
- Очистите прибор, используя влажную ткань и несколько капель чистящей жидкости, а затем сухую ткань.
- Не допускается использовать растворители или продукты на основе кислоты или с высоким pH, например, отбеливатель, а также абразивные чистящие вещества.
- Не допускайте попадания внутрь через отверстия для прохождения воздуха воды или иной жидкости, чтобы не повредить внутренние части.
- Не помещайте электроприбор в воду или иную жидкость, а также под струю воды.
- Примечание: когда прибор используется после того, как в течение длительного времени он находился в неупотреблении, может появиться небольшое количество дыма. Это не имеет особого значения и является следствием сжигания отложенной пыли, которые накопились на обогревательных элементах. Этот эффект можно предотвратить, если предварительно очистить внутренние элементы прибора через решетку пылесосом или сжатым воздухом.



Неисправности и ремонт


- В случае неисправности отнесите электроприбор в сервисный центр. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать электроприбор — это может быть опасно.

Для изделий в версии ес и/или, если этого требует законодательство в вашей стране:

Экология и вторичное использование

Материалы упаковки прибора принимаются системой сбора и сортировки материалов для вторичного их использования. Для утилизации используйте бытовые контейнеры для каждого типа мусора.

В изделии нет веществ в концентрациях, которые считаются вредными для окружающей среды.



Этот прибор выполнен в соответствии с директивой по низковольтному оборудованию 2014/95/eu, директивой по электромагнитной совместимости 2014/30/eu, директивой 2011/65/EU, ограничивающей использование некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также Директивой 2009/125/ЕС по экологическим требованиям к изделиям, потребляющим энергию.

Radiator PTC montat pe perete
RCMB 23



Stimate client,
Vă mulțumim că ați ales să cumpărați un produs
marca Taurus Alpatec.

Datorită tehnologiei sale, designului și modului
de funcționare, precum și faptului că depășește
cele mai stricte standarde de calitate, se poate
garanta o utilizare complet satisfăcătoare și de
lungă durată a produsului.

Descriere

- A Canale de ventilație
- B Cablu de alimentare
- C Ecran LED
- D Șuruburi
- E Compensator de dilatație
- F Telecomanda
- G Întrerupător pentru pornire/oprire
- H Întrerupător pentru pornire/oprire

- Înainte de a porni aparatul, citiți cu atenție acele
instrucțiuni și păstrați-le pentru a le putea con-
sulta în viitor. Nerespectarea acestor instrucțiuni
poate provoca un accident.

Recomandări și avertizări privind siguranța

ATENȚIE! Unele piese ale
acestui produs se pot încălzi
foarte tare și pot cauza arsuri. Trebuie acordată o atenție
specială atunci când sunt
prezenți copiii și persoane vul-
nerabile.

- Aparatul nu trebuie așezat sub
o priză.

- Copiii mai mici de 3 ani trebuie
să păstreze distanța în cazul în
care nu sunt supravegheați în
permanență.

- Copiii cu vârste cuprinse în-
tre 3 și 8 ani pot să pornească/
oprească aparatul numai dacă
acesta a fost poziționat sau

instalat în poziția de funcționare
normală prevăzută și cu condiția
ca aceștia să fie supravegheați
sau să primească instrucțiuni
referitoare la utilizarea aparatului în mod sigur și să înțeleagă
pericolele implicate.

Acest aparat poate fi utilizat de
către copii cu vârsta minimă de
opt ani și persoane cu capacități
fizice, senzoriale sau mentale
reduse sau fără experiență și
cunoștințe, în cazul în care
aceștia sunt supravegheați sau au
fost instruiți cu privire la utiliza-
rea aparatului într-un mod sigur
și înțeleg pericolele implicate.

- Curățarea și întreținerea nu
trebuie efectuate de copii fără
supraveghere.

- Copiii cu vârste cuprinse între 3
și 8 ani nu trebuie să conecteze,
să regleze și să curețe aparatul
sau să realizeze operațiuni de
întreținere.

- Acest aparat nu este o jucărie.

Copiii trebuie supravegheați pen-
tru a vă asigura că nu se joacă
cu aparatul.

- În cazul în care conexiunea
la rețeaua de alimentare a
fost avariata, aceasta trebuie
înlocuită, iar aparatul trebuie
dus la un serviciu de asistență
tehnică autorizat. Nu încercați
să dezamblați sau să reparați
aparatul pe cont propriu, pentru
a evita pericolele.

- ATENȚIE: Pentru a preveni supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.

- Verificați dacă tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a aparatului corespunde tensiunii de la priză, înainte de a branșa aparatul.
- Conectați aparatul la o priză cu împământare de minim 10 A.
- Ștecherul aparatului trebuie să intre corect în priză. Nu modificați ștecherul. Nu utilizați adaptoare pentru ștechere.
- Utilizați aparatul într-o zonă bine ventilată.
- Țineți copiii și trecătorii la distanță atunci când utilizați aparatul.
- Păstrați aparatul la distanță de materiale inflamabile, precum materiale textile, carton, hârtie etc.
- Așezați aparatul la o distanță de cel puțin 50 cm față de materiale combustibile, precum perdele, mobilă ...
- Nu așezați materiale inflamabile lângă aparat.
- Asigurați-vă că nici calea de acces a aerului și nici cea de ieșire nu este acoperită parțial sau în totalitate cu draperii sau îmbrăcăminte etc., întrucât acestea sporesc riscul de incendiu.
- Nu utilizați acest aparat împreună cu un programator, cronometru sau alt dispozitiv care îl pornește în mod automat.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta are ștecherul sau cablul de alimentare deteriorat.
- Dacă una din părțile carcasei aparatului se sparge, deconectați imediat aparatul de la rețea, pentru a preveni posibilitatea unui șoc electric.
- ATENȚIE: Mențineți aparatul uscat.
- ATENȚIE: Nu utilizați aparatul în apropierea apei.
- Nu forțați cablul electric. Nu utilizați niciodată cablul electric pentru a ridica, transporta sau decupla aparatul.
- Nu înfășurați cablul electric în jurul aparatului.
- Nu prindeți cu cleme și nu pliați cablul de alimentare.
- Nu lăsați cablul electric să intre în contact cu suprafețele fierbinți ale aparatului.
- Păstrați aparatul la distanță față de sursele de căldură, ulei, capete ascuțite sau părți mobile.
- Verificați starea cablului electric. Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- Cablul de alimentare trebuie examinat regulat pentru semne de uzură, iar dacă este deteriorat aparatul nu trebuie utilizat
- Nu utilizați sau depozitați aparatul la exterior.

- Nu lăsați aparatul în ploaie sau expus la umezeală. În cazul în care se infiltrează apă în interiorul aparatului, riscul de electrocutare va crește.

- Nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

Utilizare și îngrijire:

- Desfășurați complet cablul electric al aparatului înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați aparatul dacă întrerupătorul pentru pornire/oprire nu funcționează.
- Dacă utilizați aparatul în baie sau într-un loc asemănător, deconectați-l de la rețeaua de alimentare atunci când nu este utilizat, chiar dacă este pentru scurt timp, deoarece apropierea de apă este riscantă, chiar dacă aparatul este deconectat.
- Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare atunci când nu îl utilizați și înainte de a îl curăța.
- Acest aparat este destinat numai pentru utilizarea în gospodărie, și nu pentru utilizări profesionale sau industriale.
- Depozitați aparatul într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor și/sau a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori care nu au experiența sau cunoștințele necesare.
- Nu lăsați niciodată aparatul conectat și nesupravegheat dacă nu este utilizat. Astfel se economisește energie și se prelungeste durata de viață a aparatului.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca animalele domestice sau sălbatice.
- Nu utilizați aparatul pentru a usca articole textile de nici un tip.
- ATENȚIE: Utilizatorul nu trebuie să adoarmă cu aparatul în funcțiune, există risc de accidentare.

Service:

- Orice utilizare necorespunzătoare sau nerespectare a instrucțiunilor face ca garanția și responsabilitățile producătorului să devină nule și neavenite.

Instalare



- Asigurați-vă că înlăturați tot materialul ambalajului din interiorul aparatului.
- Instalați aparatul departe de materiale inflamabile precum textile, carton sau hârtie etc.
- Instalați aparatul la o distanță minimă de 50 cm față de materiale combustibile precum perdele, mobilă ...
- Asigurați-vă că nici calea de acces a aerului și nici cea de ieșire nu este acoperită parțial sau în totalitate cu draperii sau îmbrăcăminte etc.,

Întrucât acestea sporesc riscul de incendiu.

- Aparatul trebuie instalat la cel puțin 2,0 m deasupra pardoselii.
- În cazul în care aparatul este montat pe peretele sălii de baie, așezați-l astfel încât prizele, cablul de alimentare, comutatoarele sau alte butoane să nu intre în contact cu o persoană care se află la baie, duș sau chiuvetă.
- Acest aparat trebuie fixat pe perete. Distanța minimă dintre pardoseală și partea inferioară a aparatului este de 200 cm.
- Acest aparat necesită o ventilație adecvată pentru a funcționa în mod corespunzător. Lăsați un spațiu de 20 cm deasupra aparatului, 10 cm în spatele aparatului și de 5 cm de fiecare parte.
- Nu acoperiți sau obturați orificiile aparatului.
- Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil astfel încât acesta să poată fi deconectat în caz de urgență.
- Pentru a obține o eficiență maximă a aparatului, acesta trebuie amplasat într-un spațiu în care temperatura atmosferică este între 12 și 32 °C.
- Pentru a obține o eficiență maximă a aparatului și astfel pentru a instala aparatul pe un perete rece (un perete exterior) și sub o fereastră. Însă fără să obstrucționați sau să acoperiți zona de ventilație.
- Aparatul trebuie să funcționeze bine cu suportul de perete instalat.

Securizarea pe perete

- Efectuați două orificii în perete la o distanță de peste 2,0 m deasupra solului, diametrul orificiului trebuie doar să cuprindă țeava din plastic umflat, al cărui diametru este de 6 mm.
- După ce ați băgat țeava din plastic umflat, prindeți cârligul în formă de S cu șuruburi.
- Asigurați-vă că cârligul în formă de S este introdus la capăt. Consultați schița următoare pentru o înțelegere mai bună. (consultați imaginea de mai jos)



Asigurați-vă că aparatul este fixat în mod sigur și corespunzător în poziția de lucru cu șuruburi. Pentru a evita defectarea aparatului, se recomandă să utilizați numai orificii făcute în mod specific de către producător.



Instrucțiuni de utilizare

Înainte de utilizare:

- Asigurați-vă că ați înlăturat toate ambalajele produsului.
- Unele piese ale aparatului au fost lubrificate ușor. În consecință, puteți observa puțin fum la prima utilizare a aparatului. După o perioadă scurtă de timp, fumul va dispărea.
- Pentru a elimina mirosul emis de aparat la prima utilizare, este recomandat să îl mențineți la putere maximă timp de 2 ore într-o cameră bine aerisită.

Utilizare:

- Desfășurați complet cablul înainte de a-l introduce în priză.
- Conectați aparatul la rețeaua electrică.
- Porniți aparatul de la întrerupătorul pentru pornire/oprire.
- Aparatul este în modul standby.
- Temperatura camerei va apărea pe ecranul LED.
- În partea dreaptă a bazei aparatului
- Toate funcțiile trebuie să fie acționate prin telecomandă.
- Apăsăți butonul pornire/oprire de la telecomandă, după cum urmează:
- Apăsând o dată: Ventilatorul funcționează, lumina care clipește albastru se aprinde.
- Apăsând de două ori: ventilatorul continuă să funcționeze după 30 de secunde atunci când aparatul se oprește după încălzire.
- Selectați viteza dorită.

Funcția ventilatorului:

- Selectați poziția ventilatorului.
- Selectați viteza de ventilație dorită.

- Verificați ca butonul termostatului să fie setat la maxim.

Funcția radiatorului:

- Selectați puterea de încălzire dorită.
- Apăsați butonul radiatorului după cum urmează: căldură scăzută (o lumină aprinsă) și căldură ridicată (două lumini aprinse)
- Verificați ca butonul termostatului să fie setat la temperatura dorită.

Setarea temperaturii:

- Temperatura aparatului poate fi setată.
- Apăsați „+” „-” pentru a seta temperatura. Gama de temperatură este de: 18-45°C.

Funcția cronometrului:

- Durata de funcționare a aparatului poate fi controlată.
- Pentru a programa durata de operare, selectați-o pur și simplu, utilizând butonul pentru cronometru de pe telecomandă.
- Apăsați butonul pentru cronometru pentru a îl seta după cum urmează: 1 h, 2 h, 3 h...8 h.

Funcția de oscilare:

- Funcția de oscilare face posibilă direcționarea curentului din aparate
- Pentru a activa această funcție, apăsați butonul pentru comutare de pe telecomandă.
- Pentru a dezactiva această funcție, urmați procedura de comutare în sens invers.

După ce ați terminat utilizarea aparatului:

- Opriiți aparatul utilizând butonul pornire/oprire de pe telecomandă.
- Deconectați aparatul de la rețea.
- Curățați aparatul

Protector termic de siguranță:

- Aparatul are un dispozitiv de siguranță care previne supraîncălzirea aparatului.
- Atunci când aparatul se pornește și se oprește singur în mod repetat, din alte motive decât prin controlul termostatului, verificați pentru a vă asigura că nu există obstacole care să împiedice o intrare și evacuare corectă a aerului.



Curățare

- Decuplați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească înaintea oricărei operații de curățare.
- Curățați aparatul cu o cârpă umedă și câteva picături de lichid de spălare, apoi uscați-l.
- Nu utilizați solvenți sau produse cu pH acid sau bazic, de exemplu înălbitori sau produse abrazivi,

pentru curățarea aparatului.

- Nu lăsați apa sau orice alt lichid să pătrundă în gurile de aerisire, pentru a evita deteriorarea pieselor interne ale aparatului.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau orice alt lichid și nici nu țineți aparatul sub jet de apă.
- Remarcă: Dacă utilizați aparatul după o perioadă lungă de timp de depozitare sau după ce acesta a fost utilizat numai pe post de ventilator, acesta poate produce o cantitate mică de fum. Acest lucru nu este important și este cauzat de radiatorul care arde depunerile de praf acumulate pe elementul de încălzire. Acest fenomen poate fi evitat prin curățarea prealabilă a interiorului aparatului prin grilaj, cu ajutorul unui aspirator sau cu aer presurizat.



Anomalii și reparații

- Dacă produsul este deteriorat sau apar alte probleme, duceți aparatul la un service de asistență tehnică autorizat. Nu încercați să-l demontați sau să-l reparați fără ajutor, deoarece poate fi periculos.

Pentru versiunile UE ale produsului și/sau în cazul în care este obligatoriu în țara dvs.:

Ecologie și reciclarea produsului

- Materialele din care este format ambalajul acestui produs sunt incluse în sistemul de colectare, clasificare și reciclare. Dacă doriți să le eliminați, vă rugăm să utilizați pubelele publice corespunzătoare fiecărui tip de material.
- Produsul nu conține substanțe în concentrații care ar putea fi considerate ca dăunătoare pentru mediu.



Acest simbol înseamnă că, în cazul în care doriți să eliminați produsul la încheierea duratei de funcționare a acestuia, trebuie să îl duceți la un centru autorizat de colectare a deșeurilor, în vederea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Acest aparat respectă Directiva 2014/95/UE privind tensiunea joasă, Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea electromagnetică, Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, și Directiva 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

Стенен термовентилатор RCMB 23



Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте електроуред с марката Taurus Alpatec.

Технологията, дизайнът и функционалността на същия, както и фактът, че надвишава най-стриктните норми за качество, ще Ви донесат пълно и дълготрайно задоволство от него.

Описание

- A Решетка
- B Кабел
- C Екран LED
- D Болтове
- E Дюбел
- F Дистанционно управление
- G Прекъсвач за включване/изключване
- H Прекъсвач за включване/изключване

- Прочетете внимателно тази брошура преди да пуснете уреда в действие и я запазете за по-нататъшни справки. Несъобразяването с настоящите указания може да доведе до произшествие.

⚠ Съвети и указания за безопасност

ВНИМАНИЕ: Някои части на този уред могат да се загреят силно и да предизвикат изгаряния. Обръщайте специално внимание когато уреда е в близост до деца и хора в състояние на уязвимост.

- Уредът не трябва да се поставя под ел. контакт.
- Дръжте уреда далеч от достъпа на деца под 3 години, освен ако не се намират под постоянно наблюдение.
- Децата на възраст между 3 и 8 години би трябвало само да

включват/изключват уреда при положение, че той е поставен и инсталиран в неговото нормално положение за употреба, и под надзора на възрастен, или да са получили указания относно сигурното използване на уреда, както да разбират съществуващите рискове свързани с него.

- Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна възраст и хора с физически, сензорни или умствени увреждания, или такива без опит и познания, само и единствено ако предварително им е обяснено как трябва да използват уреда по сигурен начин и ако разбират съществуващите рискове.

- Не допускайте деца да извършват почистване или поддръжка без надзор.

Не допускайте деца под 8 годишна възраст да включват, боравят, почистват или, нито да извършват неговата поддръжка.

- Този уред не е играчка. - Децата следва да се намират под надзор, за да се избегне да играят с уреда.

- Ако връзката с източника на напрежение е повредена, следва да се подмени. Отнесете уреда в оторизиран сервиз за техническо обслужване. Не се опитвайте да го разглобите или ремонтирате, тъй като това може да се окаже опасно.

- **ВНИМАНИЕ:** Не покривайте уреда, за да избегнете пренагряване.

- Преди да свържете уреда към мрежата, проверете дали посоченото на табелката с техническите характеристики напрежение съвпада с напрежението на електрическата мрежа.
- Включете уреда в заземен източник на електрически ток, който да може да издържа 10 ампера.
- Щепселът на устройството за зареждане на батерии следва да съвпада с електрическия контакт. Никога не променяйте вида на щепсела. Не използвайте адаптори за щепсела.
- Използвайте уреда в добре проветрена зона.
- Работете с машината далеч от деца и любопитни хора.
- Поставете уреда далеч от запалими материали като текстилни тъкани, картон, хартия и др.
- Поставете уреда на минимум 50 см от запалителни материали, като пердета, мебели и т.н.
- Не оставяйте лесно запалителни материали в близост до уреда.
- Не допускате входът и изходът на въздуха да бъдат изцяло или частично закрити с мебели, пердета, дрехи или др., тъй като съществува риск от пожар.
- Не използвайте програматори, таймери или друго устройство, което да включва уреда автоматично.
- В никакъв случай не използвайте уреда с повредени контакти или електрически кабел.
- Ако някоя част от корпуса на апарата се счупи, незабавно го изключете от мрежата, за да избегнете опасност от електрически удар.
- **ВНИМАНИЕ:** Поддържайте уреда сух.
- **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте уреда в близост до вода.
- Не дърпайте електрическия кабел на уреда. В никакъв случай не използвайте електрическия кабел за повдигане, пренасяне или включване на апарата.
- Не навивайте кабела около уреда.
- Не защитпвайте или прегъвайте електрическия кабел на уреда.
- Не допускате електрическият кабел да се допира до топли части на уреда.
- Не използвайте уреда в близост до източници на топлина, машинно масло, остри ръбове или подвижни части.
- Проверявайте състоянието на хранящия кабел.
- Повредени или оплетени кабели повишават риска от токов удар.
- Проверявайте периодично състоянието на хранящия кабел. Не използвайте уреда,

- ако забележите следи от повреди.
- Не използвайте и не съхранявайте уреда на открито.
- Не излагайте уреда на дъжд и условия на влага. Водата, проникнала в него, повишава риска от електрически удар.
- Не пипайте щепсела за включване в мрежата с мокри ръце.

Употреба и мерки за безопасност:

- Преди всяка употреба, развийте докрай хранящия кабел на апарата.
- Не използвайте уреда при повредена система за включване/изключване.
- Ако използвате уреда в баня или други подобни помещения, изключвайте го от ел. контакт, когато не го ползвате, макар и за кратко време, защото близостта до вода е опасна, дори и когато уредът е изключен.
- Изключете храняването от мрежата, когато уредът не се използва, и преди извършване каквато и да било операция по почистване.
- Този уред е предназначен единствено за битови нужди, не за професионална нито промишлена употреба.
- Съхранявайте този уред извън досега на деца и/или хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или такива без опит и знания за боравене с уреда.
- Когато уредът е включен, никога не го оставяйте без наблюдение. По този начин ще спестите енергия и ще удължите живота на ел. уреда.
- Не използвайте уреда за подсушаване на домашни любимци или животни.
- Не използвайте уреда за подсушаване на какъвто и да е вид текстилни дрехи.
- **ВНИМАНИЕ:** Не оставяйте уреда да работи, докато спите, поради риск от телесни щети.

Поддръжка:

- Неправилното използване на уреда или неспазването на указанията за работа с него е опасно, анулира гаранцията и освобождава производителя от отговорност.

Инсталиране

- Проверете дали сте извадили всички опаковки от вътрешността на уреда.
- Поставете уреда далеч от запалими материали като текстилни тъкани, картон, хартия и др.
- Поставете уреда на минимум 50 см от запалителни материали, като пердета, мебели...
- Не допускате входът и изходът на въздуха

да бъдат изцяло или частично закрити с мебели, пердета, дрехи или др., тъй като съществува риск от пожар.

- Инсталирайте уреда на разстояние най-малко 2 м. от пода.

- В случай на монтаж на уреда на стената на баня, уверете се, че щепселът, кабелът, прекъсвачите и други устройства за управление се намират извън обсега от ваната, душа или мивката.

- Този уред е предвиден за закрепване на стена. Минималното отстояние между пода и долната част на апарата е 200 см..

За правилното функциониране на уреда е необходима подходяща вентилация.

Оставете достатъчно пространство около термовентилатора (най-малко 20 см в горната част, 10 см. отзад и 5 см. отстрани.)

- Не покривайте и не запушвайте никой от отворите на уреда.

- Щепселът трябва да бъде на леснодостъпно място, за да може уредът да бъде изключен бързо при спешност.

С цел постигане максимална ефикасност, поставете уреда на място с температура между 12°C и 32°C.



- С цел постигане на по-добра ефективност, доколкото е възможно, монтирайте уреда върху студена (външна) стена и под прозорец, като уредът в никакъв случай не бива да пречи или запушва предназначено за проветряване пространство..

Уредът следва да работи със доставеният с него фиксаж към стената.

Поставяне на стена

- Пробийте два отвора в стената със свредел №6, на разстояние 2 метра от пода.

- След това, вкарайте дюбела и навийте куката. Уверете се, че куката е влязла докрай. За да се насочите по-добре, справяйте се с предоставените изображения. (виж следващото изображение)



Уверете се, че уредът е поставен правилно, като винтовете са поставени на своето място. С цел избягване на щети, препоръчваме използването единствено на фабричните отвори, намиращи се на планката в задната част на уреда.



Начин на употреба

Забележки преди употреба:

- Уверете се, че сте отстранили напълно всякаква опаковка на уреда.

Някои части от уреда са леко смазани със смазка. Вследствие на това, при задействане на уреда за първи път може да се отдели лек дим. Скоро след това, димът ще изчезне.

- За да премахнете миризмата, отделяща се при първата употреба на уреда, препоръчва се да се поддържа включен на на максимална мощност в продължение 2 часа, в добре проветрено помещение.

Употреба:

- Преди употреба развийте напълно хранящия кабел на уреда.

Включете уреда към електрическата мрежа.

- Включете уреда, от прекъсвача за включване/ изключване.

- Апаратът ще влезе в режим standby (изчакване)

LED екранът указва температурата на помещението.

- Отдясно на челната част на уреда.

- Дистанционното управление управлява всички действия на уреда.

- Натиснете on/off върху дистанционното управление:

- При еднократно натискане: Синята светлинка започва да мига, което означава, че вентилаторът се е задействал.

- При двукратно натискане: Спиране на вентилатора Преди окончателното си спиране, вентилаторът продължава да работи в

продължение на 30 секунди.

- Изберете желаната от Вас мощност.

Функция “вентилатор”:

- Изберете позиция “вентилатор”.

- Изберете желаната скорост на вентилация.

- Уверете се, че бутонът на термостата се намира на максимална стойност.

Функция “отопление”:

- Изберете желаната мощност за отопление.

- Натиснете бутона на дистанционното управление. При еднократно натискане: ниска температура (включва се една лампичка) При двукратно натискане: висока температура (включват се две лампички).

- Уверете се, че бутон на термостата е поставен на желаната температура.

Нагласяне на температурата

-Нагласете желаната температура върху уреда.

-Натиснете “+” “-“ за нагласяне на температурата. Температурният обхват е следният: 18-45°C.

Функция темпоризатор:

- Тази функция Ви позволява да управлявате времето на работа на уреда.

- За тази цел, използвайте копчето “Темпоризатор” на дистанционното управление.

Натиснете копчето “Темпоризатор”, за да нагласите желаното време: 1h,2h,3h...8h.

Функция “Завъртане”:

Функцията “Завъртане” позволява управление на въздушния поток на уреда.

За задействане на тази функция, моля натиснете бутона за завъртане върху дистанционното управление.

- За да я прекратите, натиснете бутона отново.

След приключване работата с уреда, направете следното:

- Изключете уреда посредством бутона on/off върху дистанционното управление.

- Изключете апарата от електрическата мрежа.
- Почистете уреда.

Механизъм за автоматично изключване при прегряване:

Уредът е снабден със защитен механизъм, който го предпазва от всякакъв вид прегряване.

- В случай, че уредът се включва и

изключва последователно, и причината не е в термостата за околна среда, проверете дали не са налице някакви препятствия, затрудняващи нормалното постъпване и излизане на въздуха.



Почистване

- Изключете уреда от захранващата мрежа и го оставете да се охлади, преди да пристъпите към почистването му.

- Почистете уреда с влажна кърпа, напоена с няколко капки миеш препарат.

- За почистването на уреда не използвайте разтворители и препарати с киселинен или основен pH фактор, като белина и абразивни продукти.

- Не допускате проникването на вода или друга течност през вентилационните отвори, за да избегнете повреди в работните части във вътрешността на уреда.

- Не потапяйте уреда във вода или друга течност, нито го поставяйте под крана на чешмата.

- Забележка: В случай, че отново пристъпите към употребата на уреда след съхраняване за продължителен период от време е възможно уредът да отдели известно количество.

Това се дължи на изгарянето на евентуални отлагания на прах, насъбрал се върху отоплителния елемент и няма значение.

Това явление може да бъде избегнато, като се почисти предварителното вътрешността на уреда през решетката с помощта на прахосмукачка или с въздушна струя под налягане.



Неизправности и ремонт

- В случай на неизправност отнесете уреда в оторизиран сервиз за техническо обслужване. Не се опитвайте да го разглобявате или ремонтирате, тъй като това може да се окаже опасно.

За продукти от Европейския Съюз и/или в случай, че така го изисква нормативата във Вашата страна:

Опазване на околната среда и възможност за рециклиране на уреда

- Материалите, от които се състои опаковката на този електроуред, са включени в система за тяхното събиране, класифициране и рециклиране (“Зелена точка”). Ако желаете

да се освободите от тях, използвайте обществените контейнери, пригодени за всеки отделен вид материал.

- В продукта няма концентрации на вещества, които могат да се смятат вредни за околната среда.



Този символ означава, че ако желаете да се освободите от уреда след изтичане на експлоатационния му живот, трябва да го предадете по съответния начин на фирма за преработка на отпадъци, оторизирана за разделно събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

Настоящият уред изпълнява Директива 2014/95/UE за ниски напрежения, Директива 2014/30/UE за електромагнетично съответствие и с Директива 2011/65/EU за ограниченията при употреба на някои определени опасни вещества в електрически и електронни апарати и с Директива 2009/125/CE за изискванията за екологичен дизайн, приложими към изделия, свързани с енергия.

البيئة وإعادة تدوير المنتج:

- يتم دمج المواد التي تشكل تعبئة هذا الجهاز في نظام جمع وفرز وإعادة تدوير لها (نقطة خضراء). إذا كنت ترغب في التخلص منها، يمكنك استخدام حاويات إعادة التدوير العامة المناسبة لكل نوع من أنواع المواد.
- يخلو هذا المنتج من تركيزات المواد التي يمكن أن تعتبر ضارة بالبيئة..

يعني هذا الرمز أنه إذا كنت ترغب بالتخلص من المنتج، بعد انتهاء عمره، فيجب إيداعه عن طريق الوسائل المناسبة بيد وكيل نفايات معتمد للجمع الانتقائي من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (E.E.E.W).



- يستوفي هذا الجهاز توجيه EU/09/4102 للجهد المنخفض، وتوجيه EU/03/4102 للتوافق الكهرومغناطيسي وتوجيه UE/06/1102 حول قيود استخدام مواد خطرة معينة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتوجيه EC/021/9002 حول متطلبات التصميم البيئي المطبق على المنتجات ذات الصلة بالطاقة.

وظيفة المؤقت:

- يمكنك التحكم في وقت تشغيل الجهاز.
- لذلك استخدم زر المؤقت من التحكم عن بعد.
- اضغط زر المؤقت لضبط الوقت المطلوب: ساعة، ساعتين، ٣ ساعات...٨ ساعات.

وظيفة التذبذب:

- تتيح وظيفة التذبذب توجيه تدفق الهواء من الجهاز.
- لتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على زر التذبذب في جهاز التحكم عن بعد.
- ولتعطيلها، نفذ العملية بالعكس.

بعد الانتهاء من استعمال الجهاز:

- أطفئ الجهاز عن طريق الزر ffo/no في التحكم عن بعد.
- أفضل قابس الجهاز من التيار الكهربائي.
- نظفي الجهاز.

واقي حراري للسلامة:

- تم تجهيز الجهاز بجهاز حراري للسلامة يحمي الجهاز من أي زيادة في التسخين.
- عندما يشتغل الجهاز ويفصل بالتناوب، ولا يكون هذا نتيجة عمل منظم الحرارة في الغرفة، تحقق من عدم وجود عائق يمنع أو يعيق الدخول أو الخروج العادي للهواء.



التنظيف

- أفضل قابس الجهاز من التيار الكهربائي واتركه يبرد قبل البدء بأي عملية تنظيف.
- قم بتنظيف الجهاز بقطعة قماش مبللة ومشرية ببضع قطرات من منظف.
- لا تستخدم مواد مذيبة ولا منتجات بعنصر رقم هيدروجيني حمضي أو أساسي مثل المبيضات ولا منتجات كاشطة لتنظيف الجهاز.
- لا تترك ماء أو سائل آخر يدخل من خلال فتحات التهوية لمنع الأضرار في الأجزاء التشغيلية الداخلية للجهاز.
- لا تغطس الجهاز في ماء أو سائل آخر ولا حتى وضعه تحت الحنفية.
- الملاحظة: بعد فترة تخزين طويلة يمكن عند العودة لاستخدامه تنبعث كمية صغيرة من الدخان. وهذا يرجع إلى حرق الغبار المتراكم في عنصر التسخين وليس له أهمية. لتجنب هذا يستحسن تنظيف مسبقاً داخل الجهاز من خلال الشبكة بمكنسة هواء كهربائية أو بالهواء المضغوط.



أمور غير عادية والتصليح

- في حال العطل أو أي نوع من المشاكل، احمل الجهاز إلى مركز خدمة صيانة تقنية معتمد. لا تحاول فكه أو إصلاحه لأنه قد يكون فيه خطر.
- بالنسبة للمنتجات من الاتحاد الأوروبي و/أو في حال تتطلب ذلك اللوائح في بلدك الأصلي:



طريقة الاستخدام

ملاحظات أولية للاستعمال:

- تأكد من أنك قد أزلت كافة مواد تعبئة وتغليف المنتج.
- تم تزييت بعض أجزاء الجهاز قليلاً. ونتيجة تشغيل الجهاز لأول مرة قد يصدر قليلاً من الدخان. بعد وقت قصير سيتوقف هذا الدخان.
- للقضاء على الرائحة المنبعثة من الجهاز عند استخدامه لأول مرة، يستحسن تشغيله على أقصى قوة لمدة ساعتين في غرفة جيدة التهوية.

الاستعمال:

- انشر السلك بالكامل قبل توصيل القابس.
- أوصل الجهاز بالتيار الكهربائي.
- شغلي الجهاز وذلك بالضغط على زر التشغيل/الإيقاف.
- يدخل الجهاز في وضع ybdnats (راحة).
- تشير شاشة DEL إلى درجة حرارة الغرفة.
- في الجانب اليميني من واجهة الجهاز.
- يتحكم جهاز التحكم عن بعد بكل العمليات.
- اضغط ffo/no في جهاز التحكم عن بعد:
- مرة واحدة: يرمش الضوء الأزرق: تكون المروحة قيد التشغيل.
- مرتين: توقف المروحة. تستمر المروحة بالعمل تقريباً ٠٣ ثانية حتى تتوقف بالكامل.
- حدد القوة المطلوبة.

وظيفة التهوية:

- حدد وضع المروحة.
- حدد السرعة المطلوبة.
- تأكد من أن وضع زر منظم الحرارة إلى الحد الأقصى.

وظيفة التدفئة:

- حدد قوة التدفئة المطلوبة.
- اضغط على الزر من التحكم عن بعد. مرة واحدة: درجة حرارة منخفضة (يضيء ضوء). مرتين: درجة حرارة عالية (يضيء ضوءين).
- تأكد من أن زر منظم الحرارة تم ضبطه إلى درجة الحرارة المطلوبة.


ضبط درجة الحرارة:

- اضبط درجة الحرارة المطلوبة في الجهاز.
- اضغط على «+» «-» لضبط درجة الحرارة. يكون وضع درجة الحرارة: ٨١-٥٤ درجة مئوية.

- لا تغطي ولا تسد أي فتحة من فتحات الجهاز.
- ينبغي أن يكون القابس سهل الوصول إليه للتمكن من فصله في حال الطوارئ.
- ضع الجهاز في مكان بدرجة حرارة تتراوح بين ٢١ درجة مئوية و ٢٣ درجة مئوية، للحصول على أقصى قدر من الفعالية.
- للحصول على أكبر قدر من الكفاءة وإلى أقصى حد ممكن ثبت الجهاز في جدار بارد (يجاور الجزء الخارجي) وتحت نافذة.
- ولكن لا يتداخل أو يسد أبداً منطقة للتهوية.
- يجب أن يعمل الجهاز بدعامته المثبتة في الجدار.

التثبيت بالجدار

- اثقب ثقبين في الجدار، بمثقب رقم ٦، على مسافة ٢ م من الأرض.
- ثم أدخل مرسة التثبيت وشد براغي الكلاب. تحقق من أن الكلاب دخل حتى العمق. لفهم أفضل، راجع الرسومات المرفقة. (أنظر الصورة التالية)



تأكد من أن الجهاز تم تثبيته بالشكل الصحيح بالبراغي، في مكانه. لتجنب الأضرار، ينصح باستخدام فقط الثقوب التي تأتي من المصنع.

- لا تدع سلك التوصيل الكهربائي يلامس الأسطح الساخنة من الجهاز.
- حافظ على الجهاز بعيداً عن مصادر الحرارة والزيت والحواف الحادة والأجزاء المتحركة.
- تحقق من حالة سلك التوصيل الكهربائي. تزيد الأسلاك التالفة أو المتشابكة من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- افحص سلك الطاقة بشكل منتظم وفي حال تعرض للتلوث، فلا تستعمل الجهاز.
- لا تستخدم ولا تحفظ الجهاز في الهواء الطلق.
- لا تعرض الجهاز تحت المطر أو ظروف الرطوبة. المياه التي تدخل في الجهاز ستزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس قابس التوصيل ويديك مبللتين.

الاستخدام والعناية:

- قبل كل استعمال، انشر بالكامل سلك التيار الكهربائي من مصدر التغذية.
- لا تستعمل الجهاز إذا كانت أداة التشغيل/الإيقاف الخاصة به لا تعمل.
- إذا يستعمل الجهاز في الحمام أو ما شابه ذلك، قومي بفصل قابس الجهاز من التيار الكهربائي عند عدم الاستعمال، حتى لو لفترة قصيرة، لأن القرب من الماء يمثل خطراً، حتى في حال كان الجهاز مفصلاً.
- افصل قابس مصدر التغذية من التيار الكهربائي عند عدم استعماله وقبل القيام بأي عملية تنظيف.
- تم إعداد هذا الجهاز للاستعمال المنزلي فقط، وليس للاستعمال المهني أو الصناعي.
- احفظ هذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال و/أو الأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو لا يعرفون استعماله.
- لا تترك الجهاز أبداً موصولاً وبدون مراقبة. بالإضافة إلى ذلك ستقوم بتوفير الطاقة وإطالة عمر الجهاز.
- لا تستعمل الجهاز لتجفيف الحيوانات الأليفة أو غيرها من الحيوانات.
- لا تستعمل الجهاز لتجفيف قطع المنسوجات من أي نوع.
- هام: لا تترك الجهاز يعمل أثناء النوم؛ فهناك خطر التعرض لإصابات.

الصيانة:

- إن كل استخدام غير مناسب، أو مخالفة إرشادات الاستعمال، قد يتربط عليه مخاطر، وهذا يلغي الضمان ومسؤولية الشركة المصنعة.

التركيب:

- تأكد من إزالة جميع مواد التغليف من داخل الجهاز.
- ضع الجهاز بعيداً عن المواد القابلة للاحتراق، مثل المواد النسيجية والكراتون والورق....
- ضع الجهاز على مسافة لا تقل عن ٠٥ سم من أي مواد قابلة للاشتعال مثل الستائر والأثاث....
- تجنب أن يبقى مدخل ومخرج الهواء مغطى كلياً أو جزئياً بالأثاث والستائر والملابس وما إلى ذلك، ما قد يؤدي إلى إندلاع حريق.
- ركب الجهاز على مسافة لا تقل عن ٢ م من الأرض.
- في حال تثبيت الجهاز على حائط حجرة الحمام، تحقق من أن القابس والسلك والمفتاح وأجهزة التحكم الأخرى تبقى بعيداً عن نطاق حوض الاستحمام أو الدوش أو المغسلة.
- تم تصميم هذا الجهاز لتثبيته على الحائط. وتكون المسافة الأدنى بين الأرض والجزء السفلي من الجهاز ٠٠٢ سم.
- يتطلب الجهاز تهوية مناسبة لكي يعمل بالشكل الصحيح. اترك مساحة كافية حول المروحة الحرارية (لا تقل عن ٠٢ سم في الجزء العلوي و ٠١ سم و ٥ سم من الجوانب).

ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو انعدام الخبرة والمعرفة، إذا ما قدم لهم الإشراف أو التدريب المناسبين فيما يتعلق باستعمال الجهاز بطريقة آمنة ويستوعبوا المخاطر المترتبة عليه.

- لا تسمح للأطفال القيام بالتنظيف والصيانة من دون إشراف.

- منع الأطفال دون سن ٨ سنوات الاتصال أو التعامل أو تنظيف أو إجراء صيانة للجهاز.

- إن هذا الجهاز ليس لعبة. يجب أن يكون الأطفال تحت الإشراف للتأكد بأنهم لا يلعبون بالجهاز.

- في حال تلف التوصيل بالطاقة الكهربائية، يجب أن يتم استبداله. واحمل الجهاز إلى مركز خدمة صيانة تقنية معتمد. لا تحاول فكّه أو إصلاحه بنفسك لأنه قد ينتج عنه خطر.

- هام: لتجنب التسخين الزائد، لا تغطي الجهاز.

-قبل توصيل الجهاز تحقق من أن الجهد المبين على لوحة المواصفات مطابقاً لجهد التيار الكهربائي.

- أوصل الجهاز إلى قاعدة مزودة بمأخذ أرضي وأن تتحمل ٠١ أمبير.

- يجب أن يتطابق قابس شاحن البطاريات مع القاعدة الكهربائية لمأخذ التيار. لا تقومي أبداً بتعديل القابس. لا تستعملي محولات قابس.

- استعمل الجهاز في منطقة جيدة التهوية.

- احفظه بعيداً عن الأطفال ومحبي الاستطلاع أثناء استعمال هذا الجهاز.

- ضع الجهاز بعيداً عن المواد القابلة للاحتراق، مثل المواد النسيجية والكارتون والورق....

- ضع الجهاز على مسافة لا تقل عن ٠٥ سم من أي مواد قابلة للاشتعال مثل الستائر والأثاث....

-لا تضع مواد قابلة للاحتراق بالقرب من الجهاز.

- تجنب أن يبقى مدخل ومخرج الهواء مغطى كلياً أو جزئياً بالأثاث والستائر والملابس وما إلى ذلك، ما قد يؤدي إلى إندلاع حريق.

-لا تستعمل أي مبرمج أو مؤقت أو جهاز آخر يقوم بتوصيل الجهاز تلقائياً.

- لا تستخدم الجهاز والسلك الكهربائي أو القابس تالفين.

- إذا تمزق أي من مغلفات الجهاز، قم على الفور بفصل الجهاز من التيار الكهربائي لتفادي احتمال حدوث تفرغ كهربائي.

- هام: حافظي على الجهاز جافاً.

- هام: لا تستخدم الجهاز بالقرب من المياه.

- لا تستعمل القوة مع سلك التوصيل الكهربائي. لا تستعمل أبداً السلك الكهربائي لرفع أو حمل أو فصل قابس الجهاز.

- لا تلف السلك حول الجهاز.

- لا تشبك أو تطوي السلك الكهربائي.



عزيمي الزبون

-نشكر قرارك شراء منتج من منتجات العلامة التجارية تاوروس ألباتيك.
وتضمن التكنولوجيا لديها والتصميم والأداء إلى جانب واقع تجاوز أعلى معايير الجودة الرضا التام للمستخدم والعمر الطويل للمنتج.

الوصف

- A شبكة
- B سلك
- C شاشة DEL
- D براغي
- E مرسة توسيع
- F تحكم عن بعد
- G مفتاح تشغيل/إيقاف
- H مفتاح تشغيل/إيقاف

- إقرأ هذه الإرشادات بعناية قبل تشغيل الجهاز واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. إن عدم التقيد والامتثال لهذه الإرشادات قد يترتب عليه كنتيجة لذلك وقوع حادث.

⚠️ نصائح وتحذيرات السلامة

- هام: بعض أجزاء هذا المنتج قد تسخن وتسبب حروقاً. وينبغي إيلاء اهتماماً خاصاً عند وجود الأطفال والأشخاص الضعفاء.
- لا يجب وضع الجهاز تحت قاعدة مأخذ تيار.
- يجب أن يبقى الأطفال دون سن 3 سنوات بعيداً عن متناول الجهاز ما لم يتم الإشراف عليهم باستمرار.
- لا يجوز للأطفال من سن 3 سنوات وأقل من 8 سنوات سوى تشغيل / إطفاء الجهاز طالما تم وضعه أو تثبيته في وضع التشغيل الطبيعي له، وتحت إشراف شخص بالغ أو تعرفوا على تشغيل الجهاز بطريقة آمنة وعلى المخاطر المترتبة.
- يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال ابتداءً من عمر 8 سنوات والأشخاص من

taurus

Avda. Barcelona, s/n
E 25790 Oliana
Spain