


FLAMA



FERRO COM CALDEIRA
CENTRO DE PLANCHADO

542FL

1542.00



- I. Cabo de alimentação
- 2. Pega
- 3. Apoio do ferro de engomar
- 4. Base
- 5. Botão de controlo da temperatura
- 6. Luz indicadora de aquecimento (Ferro)
- 7. Botão de vapor
- 8. Bloqueio do botão de vapor
- 9. Botão de saída de vapor
- 10. Tubo de alimentação
- II. Interruptor de alimentação
- 12. Válvula de segurança
- 13. Luz indicadora de aquecimento (Base principal)
- 14. Botão de desbloqueio

CONSELHOS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e guarde-o para consultas futuras.

Uma utilização não conforme com as instruções, liberta a FLAMA de todas as responsabilidades.

- Verifique se a tensão de alimentação da instalação eléctrica da sua habitação corresponde à inscrita na placa de características do aparelho.

- Este aparelho deve ser ligado a uma tomada com contacto de terra.

- Verifique se o disjuntor de protecção do circuito onde vai ligar o aparelho é adequado à corrente estipulada do ferro a vapor (Disjuntor < 16 A).

- Ao colocar o ferro no seu suporte certifique-se que a superfície sobre a qual está colocado é estável.

- Este aparelho foi concebido para utilização exclusivamente doméstica, e no interior de casa.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o aparelho.


- A limpeza e manutenção não deve ser feita por crianças sem supervisão.

- Não deixe o filtro anti-calcário ao alcance das crianças.
- Manter o ferro e o cabo de alimentação fora do alcance das crianças menores de 8 anos de idade, quando está ligado ou a arrefecer.
- **Atenção:** A temperatura da base metálica do ferro de engomar é elevada durante o funcionamento do aparelho.
- Nunca engome a roupa quando vestida.
- Remova sempre a ficha da tomada após de cada utilização e aquando de operações de limpeza.
- Não retire a ficha da tomada por meio de esticção do cabo de alimentação.
- Utilize apenas água no reservatório sem adição de qualquer outra substância, dado que poderá danificar o aparelho.
- Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
- A sua limpeza deverá ser efectuada conforme indicado nas instruções de Manutenção e Limpeza.
- Deixe arrefecer o aparelho antes de proceder a qualquer operação de limpeza ou de arrumação.
- Nunca deixe o aparelho ligado sem vigilância.
- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente ou se estiver de algum modo danificado. Qualquer intervenção para além da limpeza deve ser executada num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.
- O ferro não deve ser utilizado se tombou e existirem sinais visíveis de estragos ou se existirem fugas. Dirija-se ao serviço de Assistência Técnica Flama.

- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem danificados.
- Não tente substituir os cabos de alimentação ou a ficha dado tratar-se de uma operação perigosa. Mande-os substituir imediatamente num Serviço de Assistência Técnica Autorizado Flama.
- Se os cabos de alimentação se danificarem, devem ser substituídos pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou pessoal de qualificação similar de forma a evitar um perigo.
- Se durante o funcionamento enquanto utilizando a função de vapor, não colocar água no reservatório estando este vazio, será emitido um ruído superior a 70dBA. Desligue o gerador de vapor e encha o reservatório.

Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão. Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt

TABELA DE DEFINIÇÃO DE TECIDOS

Regulação de temperatura	SINTÉTICO •	LÃ/SEDA ••	ALGODÃO •••	MAX
Tecido	Sintético, Nylon, Acrílico, Acetato	Seda, Lã, Poliéster	Algodão, Raiom, Linho	Algodão, Linho
Instrução de engomagem	Engomagem a seco	Usar um pano de engomar e engomar a vapor o tecido do avesso.	Engomagem a vapor	Engomagem a vapor
Seleção com vapor	/		 / 	 /  / 

GUIA DE REGULAÇÃO DA TEMPERATURA DE ENGOMAGEM

- Siga as instruções de engomagem na etiqueta das peças de roupa. Caso não exista nenhuma etiqueta com instruções, mas se souber qual é o tipo de tecido, consulte a tabela de definição de tecidos neste manual de instruções.
- A tabela de definição de tecidos aplica-se ao material dos principais tecidos, mas não a tecidos de decoração como acabamentos, brilhos, etc. Os têxteis com algum tipo de acabamentos (brilhantes, pregas, relevo, etc.) devem ser engomados a uma temperatura inferior.
- Primeiro, separe a roupa de acordo com o guia de regulação da temperatura de engomagem: peças de lã, peças de algodão, etc.
- O ferro é mais rápido a aquecer do que a arrefecer. Por isso, comece a engomar as peças que precisam de ser engomadas à temperatura mais baixa, como as de tecidos sintéticos.
- Se o tecido for composto por vários tipos de tecidos, selecione sempre a temperatura necessária pelo tecido mais delicado. Por exemplo, se uma peça for composta por 60% de poliéster e 40% de algodão, segundo a tabela de definição de tecidos, deve ser engomada na definição de poliéster e sem vapor.
- Se não souber por que tipo de tecido é composta a peça, engome uma parte do material que não seja visível quando é usada para saber qual é a temperatura adequada para as peças.
- Os tecidos de lã pura (100% lã) devem ser engomados com a definição na posição de engomagem a vapor. Quando engomar, é aconselhável que regule o botão de controlo da temperatura para a posição "Máx." e que utilize um pano de engomar seco para cobrir o tecido de lã.
- Ao engomar a vapor tecidos de lã, podem surgir manchas brilhantes. É possível evitá-las ao virar a peça do avesso e engomar o lado oposto.
- Depois de engomar a vapor tecidos de algodão, não engome imediatamente peças que exigem uma temperatura baixa (como náilon, etc.). Aconselhamos que

ajuste o botão de controlo da temperatura para a definição inferior. Aguarde entre 2 e 8 minutos até a luz indicadora de aquecimento se acender e, em seguida, pode começar a engomar.


IMPORTANTE - Nunca use substâncias químicas ou detergentes (por exemplo, água perfumada, essências, soluções de descalcificação, etc.).

FUNCIONAMENTO

Preparar o aparelho para a utilização:

- Verifique se a tensão nominal indicada na placa de classificação corresponde à tensão elétrica nominal da sua casa.
- Prima o botão de desbloqueio para baixar a pega. (Fig.1)
- Remova da base a película protetora/autocolante/cartão.
- Desenrole totalmente e estique o cabo de alimentação e o tubo de alimentação.
- Coloque o aparelho numa superfície estável, nivelada e horizontal, como a de uma tábua de engomar.
- Coloque o ferro no respetivo apoio horizontalmente.

Utilização da pega



A pega fixa à unidade principal é utilizada para transportar o aparelho. Prima os dois botões de bloqueio em simultâneo para baixar a pega. Após a utilização, deixe que o aparelho arrefeça totalmente e coloque o ferro na base principal. Levante a pega. Ouvirá um estalido a indicar que a pega ficou devidamente fixa e que pode transportar o aparelho pela pega. (Fig.2)

Funções do painel de controlo

- A luz indicadora de aquecimento acende-se quando a caldeira estiver a aquecer. (Fig.3)
- O interruptor de alimentação no painel de controlo controla o circuito de toda a unidade. (Fig.4)

Engomagem a seco

- Ligue o aparelho a uma tomada elétrica adequada. Baixe a pega e prima o interruptor de alimentação no painel de controlo. Em seguida, a luz indicadora de aquecimento acende-se para indicar que a unidade foi ligada à fonte de alimentação.
- Regule o botão de controlo da temperatura para a posição desejada de acordo com o guia de regulação da temperatura de engomagem ou com a tabela de definição de tecidos, presentes acima. A luz indicadora de aquecimento no ferro acende-se para indicar que a base está a aquecer. Quando a luz indicadora de aquecimento se desligar, significa que foi alcançada a temperatura

desejada. O aparelho está pronto para engomar a seco. Durante a utilização, é normal que a luz indicadora de aquecimento se acenda e se desligue e, em seguida, se acenda, o que significa que a base está automaticamente a manter a temperatura constante. (A cada primeira utilização, deve ser pré-aquecida durante cerca de 3 minutos)

- Após a utilização, volte a colocar o ferro na unidade principal, regule o botão de controlo da temperatura para "MÍN" e desligue o botão de alimentação no painel de controlo.
- Desligue o aparelho da tomada elétrica.

Nota: quando alterar a definição de Temperatura de uma definição superior para inferior, aconselhamos que não comece imediatamente a engomar, pois tal pode provocar queimaduras nos tecidos. Aguarde que a luz indicadora de aquecimento se acenda e que depois se desligue. Então poderá começar a engomar.

Encher a caldeira




Fig.5




Fig.6




Fig.7

- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está ligado à tomada elétrica.
- Desaperte lentamente a válvula de segurança. (Fig.5)
- Encha a caldeira de água num máximo de 850ml. (Fig.6)
- Aperte totalmente a válvula de segurança. (Fig.7)

Importante: nunca desaperte a válvula de segurança com a caldeira sob pressão.

Engomagem a vapor

Antes de engomar a vapor, certifique-se de que o tecido é adequado para este tipo de engomagem. O aparelho funciona com água da torneira normal. Caso a dureza da água seja bastante elevada (dureza superior a 27 °), sugerimos que utilize água destilada a 50% diluída com a água da torneira.

- Encha a caldeira com água da torneira limpa conforme a instrução mencionada acima.
- Ligue o aparelho a uma tomada adequada e prima o botão de alimentação no painel de controlo. Em seguida, a luz indicadora de aquecimento acende-se para indicar que a unidade foi ligada à fonte de alimentação.
- Regule o botão de controlo da temperatura para a posição de engomagem a vapor, de acordo com a tabela de definição de tecidos mencionada acima. A luz indicadora de aquecimento no ferro acende-se para indicar que a unidade está a aquecer. Quando a luz indicadora de aquecimento se desligar, foi alcançada a temperatura desejada. O aparelho está pronto para engomar a vapor. Durante a utilização, a luz indicadora de aquecimento acende-se e desliga-se e, em seguida, acende-se. Esta ação não indica um defeito ou perigo; acontece porque o aparelho está a manter a temperatura constante. (A cada primeira utilização, pré-aqueça durante 5 minutos)

Antes de cada primeira utilização, aconselhamos que limpe o ferro através do método seguinte:

- Retire o ferro da unidade principal, prima o botão de saída de vapor por baixo da pega para manter o vapor ligado (ON) durante 30 segundos e, em seguida, desligado (OFF) durante 30 segundos. Este ciclo deve repetir-se duas vezes. Quando a luz indicadora de aquecimento se desligar, o aparelho está pronto a ser utilizado.
- Após a utilização, volte a colocar o ferro na unidade principal, regule o botão de controlo da temperatura para “MÍN” e, em seguida, desligue o aparelho da tomada elétrica.

Engomagem a vapor vertical

- Siga o procedimento de engomagem a vapor e, em seguida, segure o ferro na posição vertical afastado a cerca de 5 a 15 cm dos tecidos suspensos. Prima o botão de saída de vapor para que seja criado vapor na vertical. Esta funcionalidade é utilizada em especial para remover dobras de peças de roupa e cortinas suspensas. Nunca aponte o vapor a pessoas. (Fig.8)




Fig.8

- Quando for utilizado pela primeira vez, o aparelho pode libertar fumo e um odor durante vários minutos. Isto é provocado pelo aquecimento e subsequente secagem dos vedantes utilizados na montagem do gerador de vapor e do ferro. A divisão em questão deve ser ventilada.

Nota: nunca obstrua o tubo de vapor.

Função de bloqueio automático para o botão de vapor

Caso seja necessário engomar a vapor durante um período de tempo prolongado, prima o bloqueio do botão de vapor e pressione-o para trás de modo a bloqueá-lo automaticamente. O vapor sairá continuamente. Se pretender parar o vapor, pressione o bloqueio do botão de vapor para a frente.

Nota: assim que a função de bloqueio automático do botão de vapor seja ativada, os utilizadores não podem deixar o ferro sem vigilância.

Dispositivo de proteção de segurança

Existe uma válvula de segurança na unidade principal que é um dispositivo protetor de segurança adicional utilizado para limitar a pressão do vapor da caldeira dentro do intervalo de segurança. Não desaperte a válvula de segurança durante a utilização, pois o vapor que sai da caldeira pode provocar queimaduras.

Esvaziamento e armazenamento

1. Desligue o aparelho da tomada elétrica e deixe-o arrefecer durante, no mínimo, 60 minutos.
2. Após a utilização, despeje toda a água restante. (Fig.9)
3. O ferro deve ser colocado no respetivo apoio e, em seguida, armazenado.



Fig.9

Limpeza e manutenção

1. Desligue o aparelho da tomada elétrica e deixe o ferro arrefecer completamente.
2. Limpe o ferro com um pano humedecido.
3. Retire o calcário e outros depósitos na base com um pano humedecido ou um detergente não-abrasivo (líquido). (Fig. 10)
4. Nunca coloque o aparelho sob uma torneira aberta para lavá-lo.



Fig. 10

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÃO
O ferro não aquece	Ligação incorreta à tomada elétrica.	Volte a ligar a unidade à tomada elétrica.
	O botão de controlo da temperatura está definido na posição "MÍN".	Defina para a posição necessária.
	Avarias desconhecidas.	Leve o aparelho a um técnico qualificado ou ao fabricante para reparação.
A luz indicadora de aquecimento na unidade principal não liga (ON).	Ligação incorreta à tomada elétrica	Volte a ligar a unidade à tomada elétrica.
	O botão de alimentação está na posição desligada (OFF).	Ligue o interruptor de alimentação.
Saem gotas de água da base.	O botão de controlo da temperatura está definido na posição de temperatura baixa.	Regule o botão de controlo da temperatura para a posição adequada ao consultar a Tabela de definição de tecidos.
	A temperatura definida não foi alcançada ou é demasiado baixa.	Dê tempo suficiente para o ferro pré-aquecer ou defina uma temperatura superior.
Não sai vapor ao premir o botão de saída de vapor após ser alcançada a temperatura desejada.	Não há água na caldeira.	Encha a caldeira de água.
	Avarias desconhecidas.	Leve o aparelho a um técnico qualificado ou ao fabricante para reparação.



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos eléctricos e electrónicos.


O objectivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha selectiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efectuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.



- I. Cable de alimentación
- 2. Asa
- 3. Apoyo de la plancha
- 4. Base
- 5. Botón de control de la temperatura
- 6. Luz indicadora de calentamiento (plancha)
- 7. Botón de vapor
- 8. Bloqueo del botón de vapor
- 9. Botón de salida de vapor
- 10. Tubo de alimentación
- II. Interruptor de alimentación
- 12. Válvula de seguridad
- 13. Luz indicadora de calentamiento (base principal)
- 14. Botón de desbloqueo

Los productos FLAMA fueron concebidos pensando en el bienestar y satisfacción del consumidor, dando prioridad a los patrones de calidad más elevados, a la funcionalidad y al diseño.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el aparato por primera vez y guárdelo para consultas futuras.

Un uso no conforme con las instrucciones, libera a FLAMA de todas las responsabilidades.

- Verifique si la tensión de alimentación de la instalación eléctrica de su vivienda corresponde a la que se indica en la placa de características del aparato.

- Este aparato debe estar conectado a una toma con conexión de tierra.

- Verifique si el disyuntor de protección del circuito, al que va a conectar el aparato, es adecuado a la corriente estipulada de la plancha a vapor (disyuntor < 16A).

- Al poner la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que está colocado es estable.

- Este aparato ha sido concebido para un uso exclusivamente doméstico y de interior.

- Este aparato puede ser usado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin experiencia y conocimiento, si están bajo vigilancia o han recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que existen asociados al uso.

- Los niños no deben jugar con el aparato.

- La limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

- No deje el filtro antical al alcance de los niños.

- Mantener la plancha y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años, cuando esté conectado o enfriando

Atención: La temperatura de la base metálica de la plancha es elevada durante el funcionamiento del aparato.

- Nunca planche la ropa cuando la lleve vestida.

- Retire siempre el enchufe de la toma después de cada uso y cuando realice operaciones de limpieza.

- No retire el enchufe de la corriente tirando del cable de alimentación.

- Use solo agua en el depósito, sin añadir ninguna otra sustancia, ya que podrá dañar el aparato.

- No sumerja el aparato en agua o en ningún otro líquido.

- Su limpieza debe ser realizada como se indica en las instrucciones de Mantenimiento y limpieza.

- Deje enfriar el aparato antes de realizar cualquier operación de limpieza.

- Nunca deje el aparato conectado sin vigilancia.

- No utilice el aparato si este no está funcionando correctamente o si está dañado de alguna forma. Cualquier intervención a parte de la limpieza debe ser ejecutada en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado Flama.

- La plancha no debe ser utilizada si cayó y existen señales visibles de daños o si existen

fugas. Diríjase al servicio de Asistencia Técnica Flama.

- No use el aparato si el cable de alimentación o la ficha están dañados.

- No intente substituir el cable de alimentación o el enchufe ya que se trata de una operación peligrosa. Mande cambiarlos inmediatamente en un Servicio de Asistencia Técnica Autorizado Flama.

- Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio postventa o por personal de cualificación similar para evitar un peligro.

- Si durante el funcionamiento, mientras usa la función de vapor, no pone agua en el depósito estando este vacío, se emitirá un ruido superior a 70 dBA. Desconecte el Centro de planchadoy llene el depósito.

- Este producto cumple las directivas de compatibilidad electromagnética y de baja tensión. Este manual de instrucciones también está disponible en el formato PDF en www.flama.pt

TABLA DE DEFINICIÓN DE TEJIDOS

Regulación de temperatura	SINTÉTICO •	LANA/SEDA ••	ALGODÓN •••	MAX
Tejido	Sintético, Nylon, Acrílico, Acetato	Seda, Lana, Poliéster	Algodón, Rayón, Lino	Algodón, Lino
Instrucción de planchado	Planchado en seco	Usar un paño de planchar y planchar con vapor el tejido por el revés.	Planchado a vapor	Planchado a vapor
Selección con vapor	/		 / 	 /  / 

GUÍA DE REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DE PLANCHADO

1. Siga las instrucciones de planchado en etiqueta de las prendas de ropa. En caso de que no exista ninguna etiqueta con instrucciones, pero si sabe cuál es el tipo de tejido, consulte la tabla de definición de tejidos en este manual de instrucciones.
2. La tabla de definición de tejidos se aplica al material de los principales tejidos, pero no a tejidos de decoración como acabados, brillos, etc. Los tejidos con algún tipo de acabado (brillantes, pliegues, relieve, etc.) deben ser planchados a una temperatura inferior.
3. Primero, separe la ropa de acuerdo con la guía de regulación de temperatura de planchado: piezas de lana, piezas de algodón, etc.
4. La plancha calienta más rápido de lo que enfría, por eso empiece a planchar las piezas que necesitan planchado a temperatura más baja, como las de tejidos sintéticos.
5. Si el tejido está compuesto por varios tipos de tejidos, seleccione siempre la temperatura necesaria por el tejido más delicado. Por ejemplo, si una pieza está compuesta por un 60% de poliéster y 40% de algodón, según la tabla de definición de tejidos, debe ser planchada en la definición de poliéster y sin vapor.
6. Si no sabe por qué tipo de tejido está compuesta la pieza, planche una parte del material que no sea visible cuando se usa para saber cuál es la temperatura adecuada para las piezas.
7. Los tejidos de lana pura (100% lana) deben ser planchados con la definición en la posición de planchado a vapor. Cuando planche es recomendable que regule el botón de control de la temperatura a la posición "Max." Y que use un paño de planchar seco para cubrir el tejido de lana.
8. Al planchar con vapor tejidos de lana pueden aparecer marcas brillantes. Es posible evitarlas girando la pieza al revés y planchar por la cara interior.

9. Después de planchar con vapor tejidos de algodón, no planche inmediatamente piezas que exigen una temperatura baja (como nilón, etc.) Recomendamos que ajuste el botón de control de la temperatura a la definición Inferior. Espere entre 2 y 8 minutos hasta que la luz indicadora de calentamiento se encienda, a continuación, puede empezar a planchar.


IMPORTANTE - Nunca use sustancias químicas o detergentes (por ejemplo: agua perfumada, esencias, soluciones de descalcificación, etc.).

FUNCIONAMIENTO

Preparar el aparato para el uso:

- Verifique si la tensión nominal en la placa de clasificación corresponde a la tensión eléctrica nominal de su casa.
- Presione el botón de desbloqueo para bajar el asa. (Fig.1)
- Retire de la base la película protectora/adhesiva/cartón.
- Desenrosque totalmente y estire el cable de alimentación y el tubo de alimentación.
- Coloque el aparato en una superficie estable, nivelada y horizontal, como la de una mesa de planchar:
- Coloque la plancha en el respectivo soporte horizontalmente.

Uso del asa



El asa fija a la unidad principal se usa para transportar el aparato. Presione los dos botones de bloqueo en simultáneo para bajar el asa. Después del uso, deje que el aparato enfríe totalmente y ponga la plancha en la base principal. Levante el asa. Escuchará un estallido que indica que el asa quedó correctamente fijada y que puede transportar el aparato por el asa. (Fig.2)

Funciones del panel de control

- La luz indicadora de calentamiento se enciende cuando la caldera está calentando (Fig.3)
- El interruptor de alimentación en el panel de control controla el circuito de toda la unidad. (Fig.4)

Planchado en seco

- Conecte el aparato a una toma eléctrica adecuada. Baje el asa y presione el interruptor de alimentación en el panel de control. A continuación, la luz indicadora de calentamiento se enciende para indicar que la unidad ha sido conectada a la fuente de alimentación.
- Regule el botón de control de la temperatura para la posición deseada de acuerdo con la guía de regulación de la temperatura de planchado o con la tabla de definición de tejidos, incluida más arriba. La luz indicadora de calentamiento en la plancha se enciende para indicar que la base está

calentando. Cuando la luz indicadora de calentamiento se desconecta, significa que ha alcanzado la temperatura deseada. El aparato está listo para planchar en seco. Durante el uso, es normal que la luz indicadora de calentamiento se encienda y se desconecte y, a continuación, se encienda, lo que significa que la base está automáticamente manteniendo la temperatura constante. (Cada primer uso, debe ser precalentada durante unos 3 minutos)

- Después del uso, vuelva a colocar la plancha en la unidad principal, regule el botón de control de la temperatura a "MIN" y desconecte el botón de alimentación en el panel de control.
- Desconecte el aparato de la corriente eléctrica.

Nota: cuando altere la definición de temperatura de una definición superior a inferior, recomendamos que no empiece inmediatamente a planchar, ya que puede provocar quemaduras en los tejidos. Espere a que la luz indicadora de calentamiento se encienda y después se apague. En ese momento puede empezar a planchar.

Llenar la caldera




Fig.5




Fig.6




Fig.7

- Cerciérese de que el cable de alimentación no está conectado a la corriente.
- Afloje lentamente la válvula de seguridad. (Fig.5)
- Llene la caldera de agua a un máximo de 850ml. (Fig. 6)
- Apriete totalmente la válvula de seguridad. (Fig.7)

Importante: nunca afloje la válvula de seguridad con la caldera bajo presión.

Planchado a vapor

Antes de planchar a vapor, asegúrese de que el tejido es adecuado para este tipo de planchado. El aparato funciona con agua del grifo normal. En caso de que la dureza del agua sea bastante elevada (dureza superior a 27^º), sugerimos que use agua destilada al 50% diluida con el agua del grifo.

- Llene la caldera con agua del grifo limpia tal y como se menciona más arriba en las instrucciones.
- Conecte el aparato a una toma adecuada y presione el botón de alimentación en el panel de control. A continuación, la luz indicadora de calentamiento se enciende para indicar que la unidad ha sido conectada a la fuente de alimentación.
- Regule el botón de control de la temperatura para la posición deseada de acuerdo con la tabla de definición de tejidos mencionada más arriba.
- La luz indicadora de calentamiento en la plancha se enciende para indicar que la unidad está calentando. Cuando la luz indicadora de calentamiento se desconecta, ha alcanzado la temperatura deseada. El aparato está listo para planchar a vapor. Durante el uso, la luz indicadora de calentamiento se enciende y se desconecta y, a continuación, se enciende. Esta acción no indica un defecto o un peligro, sucede porque el aparato está manteniendo la temperatura constante. (Cada primer uso, debe ser precalentada durante unos 5 minutos)

Antes de cada primer uso, recomendamos que limpie la plancha con el siguiente método:

- Retire la plancha de la unidad principal, presione el botón de salida de vapor por debajo del asa para mantener el vapor conectado (ON) durante 30 segundos y, a continuación, desconectado (OFF) durante 30 segundos. Este ciclo debe repetirse dos veces. Cuando la luz indicadora de calentamiento se desconecte, el aparato está listo para ser utilizado.
- Después de usarla, vuelva a colocar la plancha en la unidad principal, regule el botón de control de la temperatura a "MIN" y, a continuación, desconecte el aparato de la toma eléctrica.

Planchado a vapor vertical

5CM ~ 15CM

- Siga el procedimiento de planchado a vapor y, a continuación, coloque la plancha en posición vertical alejada cerca de 5 a 15 cm de los tejidos suspendidos. Presione el botón de salida de vapor para que se cree vapor en vertical. Esta funcionalidad se usa especialmente para retirar dobleces de piezas de ropa y cortinas suspendidas. Nunca apunte con el vapor hacia personas. (Fig.8)




Fig.8

- Cuando sea utilizado por primera vez, el aparato puede liberar humo y un olor durante varios minutos. Esto está provocado por el calentamiento y el subsecuente secado de los aislantes usados en el montaje del Centro de planchado y de la plancha. La habitación en cuestión debe ser ventilada.

Nota: nunca obstruya el tubo de vapor

Función de bloqueo automático para el botón de vapor

En caso de que sea necesario planchar a vapor durante un periodo de tiempo prolongado, pulse el bloqueo del botón de vapor y presiónelo hacia atrás para bloquearlo automáticamente. El vapor saldrá de forma continua. Si desea parar el vapor, presione el bloqueo del botón de vapor hacia adelante.

Nota: una vez que se active la función de bloqueo automático del botón, los usuarios no pueden dejar la plancha sin vigilancia.

Dispositivos de protección de seguridad

Existe una válvula de seguridad en la unidad principal que es un dispositivo protector de seguridad adicional usado para limitar la presión del vapor de la caldera dentro del intervalo de seguridad. No afloje la válvula de seguridad durante el uso, ya que el vapor que sale de la caldera puede provocar quemaduras.

Esvaziamento e almacenamiento

1. Desconecte el aparato de la toma eléctrica y déjelo enfriar durante, como mínimo, 60 minutos.
2. Después del uso, vacíe toda el agua restante. (Fig.9)
3. La plancha debe ser colocada en su respectivo apoyo, y a continuación, guardada.



Fig.9

Limpieza y mantenimiento

1. Desconecte el aparato de la corriente eléctrica y deje que la plancha enfríe completamente.
2. Limpie la plancha con paño húmedo.
3. Retire la cal y otros restos en la base con un paño húmedo o un detergente no abrasivo (líquido). (Fig. 10)
4. No coloque nunca el aparato bajo un grifo abierto para lavarlo.



Fig. 10

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
La plancha no calienta	Conexión incorrecta a la toma eléctrica.	Vuelva a conectar la unidad a la toma eléctrica.
	El botón de control de la temperatura está definido en la posición "MIN".	Defina para la posición necesaria.
	Averías desconocidas.	Lleve el aparato a un técnico cualificado o al fabricante para reparación.
La luz indicadora de calentamiento en la unidad principal no se conecta (ON).	Conexión incorrecta a la toma eléctrica.	Vuelva a conectar la unidad a la toma eléctrica.
	El botón de alimentación está en la posición desconectada (OFF).	Conecte el interruptor de alimentación.
Salen gotas de agua de la base.	El botón de control de la temperatura está definido en la posición de temperatura baja.	Regule el botón de control de la temperatura para la posición adecuada al consultar la tabla de definición de tejidos.
	La temperatura definida no fue alcanzada o es demasiado baja.	Dé tiempo suficiente para que la plancha se precaliente o defina una temperatura superior.
No sale vapor al presionar el botón de salida de vapor después de alcanzar la temperatura deseada.	No hay agua en la caldera.	Llene la caldera de agua.
	Averías desconocidas.	Lleve el aparato a un técnico cualificado o al fabricante para reparación.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efectua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respectivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho é de 2 anos a partir da data de aquisição.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente eléctrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação eléctrica ou por causas atmosféricas, químicas ou electroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objectos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efectuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 24 meses após a data da compra, é necessário:

- A apresentação da Factura/Talão de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El plazo de garantía de este aparato es de 2 años a partir de la fecha de compra.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el período de garantía de 24 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

-La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.



FLAMA

Fábrica de louças e electrodomésticos, S.A.

Rua Alto de Mirões, nº 249 • Zona Industrial • Ap. 204I • 3700-727 CESAR • Portugal
Tel. +351 256 850 170 • Fax +351 256 850 179 • E-Mail: info@flama.pt / Internet: <http://www.flama.pt>



Linha Directa Consumidor **808 250 178**

