


Manual del Usuario

REFRIGERADOR- CONGELADOR

Por favor, leia atentamente o manual de instruções e precauções de segurança antes de operar seu refrigerador e guarde-o para referência futura






Índex

Informações de segurança importantes	203
Instalação	212
Partes interiores	213
Funcionamento	223
Início	
Antes de seleccionar a temperatura	
Alarme da porta	
Auto-teste	
Comandos do Frigorífico	
Congelação expresso	
Bloqueio (Opcional)	
Wi-Fi (Opcional)	
Comandos do Congelador	
Máquina de fazer gelo (Opcional)	
Prateleira para os vegetais	
Descongelar	
Refrigeração Da Porta (Opcional)	
Desodorizante (Opcional)	
Distribuidor de água (Opcional)	
Home Bar (Opcional)	
Sugestões para o armazenamento de alimentos.....	229
Limpeza	230
Informações gerais	232
Substituição das lâmpadas	232
Avisos importantes	233
Solução de problemas	234
Construção de Terra (TERRA) (Opcional) ...	235
FUNÇÕES SMART	236
Diagnóstico inteligente	238



Informações de segurança importantes

AVISO

-  Mantenha as aberturas de ventilação não obstruídas, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida.
-  Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelação, além dos que são recomendados pelo fabricante.
-  Não danifique o circuito refrigerante.
-  Não utilize aparelhos elétricos no interior do compartimento de armazenamento dos alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
-  Tanto o refrigerante como o gás expelido de isolamento utilizados no aparelho requerem procedimentos especiais de descarte. Quando descartar, por favor consulte o agente do serviço de assistência ou uma pessoa qualificada.



Este aparelho contém uma pequena quantidade de refrigerante isobutano (R600a), tratam-do-se de um gás natural com elevado grau de compatibilidade ambiental, mas também é combustível. Ao transportar e instalar o aparelho, deve ter cuidado para garantir que nen-huma parte do circuito refrigerante esteja danificada. Se houver refrigerante a esguichar dos tubos, isso pode inflamar ou provocar um ferimento ocular. Caso seja detetada uma fuga, evite qualquer chama ou alguma fonte de ignição, devendo arejar durante vários minutos a divisão em que o aparelho está instalado.

Para evitar a criação de uma mistura ar-gás inflamável em caso de fuga no circuito refrigerante, as dimensões da divisão onde o aparelho se pode instalar dependem da quantidade de refrigerante utilizado. A divisão deve ter 1m² de dimensão para cada 8g de refrigerante R600a no interior do aparelho. A quantidade de refrigerante no seu aparelho é indicada especificamente na placa de identificação no interior do aparelho. Nunca ligue um aparelho que exiba sintomas de danos. Em caso de dúvidas, consulte o seu revendedor.

Informações de segurança importantes

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA BÁSICAS

Este guia contém diversas mensagens de segurança importantes. Leia e respeite sempre todas as mensagens de segurança.

⚠ Este é o símbolo de alerta de segurança. Alerta-o para mensagens de segurança que o informam sobre os perigos que lhe podem causar a si ou aos demais a morte ou ferimentos, ou que podem provocar danos no produto. Todas as mensagens de segurança serão precedidas pelo símbolo de alerta de segurança e pelas palavras de sinal de AVISO ou CUIDADO. Estas palavras significam:

⚠ AVISO Poderá ser morto ou ficar gravemente ferido, caso não cumpra as instruções.

⚠ CUIDADO Indica a eminência de uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, poderá provocar apenas ferimentos ligeiros ou moderados, ou danos no produto.

Todas as mensagens de segurança que identificam os perigos, indicam-lhe como reduzir a possibilidade da ocorrência de ferimentos, e indicam o que pode acontecer caso as instruções não sejam cumpridas.

⚠ AVISO


Para minimizar o risco de incêndio, choque eléctrico, ou da ocorrência de ferimentos em pessoas aquando da utilização do seu produto, as precauções de segurança básicas deverão ser observadas, incluindo as seguintes.

Leia todas as instruções são fornecidas antes de utilizar este aparelho.

1. Quando ligar a corrente

Deverá ser utilizada uma tomada única.

- A ligação de vários dispositivos a uma mesma tomada poderá provocar incêndios.
- O disjuntor de fugas eléctricas pode danificar os alimentos e o dispensador poderá apresentar fugas.




Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou danificado quando o frigorífico é empurrado depois da ficha de alimentação ter sido retirada durante a instalação.

Pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.

Não deixe o cabo eléctrico dobrado nem comprimido por objectos pesados, pois poderá ficar danificado.

Poderá danificar o cabo eléctrico e provocar um incêndio ou choque eléctrico.



Não aumente nem altere a dimensão da ficha eléctrica.

Pode causar choques eléctricos ou um incêndio, devido aos danos eléctricos infligidos ao cabo eléctrico ou demais componentes.



Informações de segurança importantes

1. Quando ligar a corrente

Não deixe a ficha eléctrica virada para cima, nem apertada na parte posterior do frigorífico.

Poderá ser derramada água na ficha ou esta pode ficar danificada, o que provoca risco de incêndio ou de choque eléctrico.




Remova da tomada o cabo eléctrico, puxando pela ficha e não pelo próprio cabo.

Poderá provocar choques eléctricos ou um curto-circuito que poderá ter como resultado um incêndio.




Não puxe o cabo nem toque na ficha eléctrica com as mãos molhadas.

Poderá provocar choques eléctricos ou ferimentos.



Certifique-se de que liga o fio terra.

A incorrecta ligação do fio terra pode provocar falhas de energia e choques eléctricos.



Certifique-se que usa exclusivamente ligações à terra adequadas e com a tensão adequada para a tomada de corrente.

Certifique-se que usa uma extensão de terra apropriada.

Pode ser a causa de um incêndio.


Desligue a ficha eléctrica para proceder a limpezas, movimentações ou para substituir a lâmpada interior do frigorífico.

• Pode causar choques eléctricos ou ferimentos.




Remova água ou pó que se encontre na ficha eléctrica e introduza-a com as extremidades dos pernos firmemente ligadas.

O pó, a água ou uma ligação instável podem provocar incêndio ou choque eléctrico.




Aguarde 5 ou mais minutos quando voltar a ligar a ficha.

Pode causar uma avaria do congelador.



Se o cabo eléctrico ou a ficha eléctrica estiverem danificados ou os orifícios da tomada estiverem alargados, não os utilize.

Poderá provocar choques eléctricos ou curto-circuitos originadores de incêndios.



2. Quando utilizar o frigorífico

(Para países CENELC) Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e falta de conhecimento, se essas crianças ou pessoas foram supervisionadas ou receberam instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura, e que compreendem os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser feita por crianças sem supervisão.

* CENELEC countries: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, MK, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, GB

(Para países IEC) Este aparelho não está destinado para ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, excepto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente ao uso do aparelho, por uma pessoa responsável para sua segurança. As crianças deverão ser vigiadas para assegurar de que não brincam com o aparelho.


Não coloque objectos pesados nem perigosos (contentores com líquidos) em cima do frigorífico.

Estes podem cair e provocar ferimentos, incêndio ou choques eléctricos ao abrir ou fechar a porta.



Não permita que as crianças entrem para o interior do produto.


Pode colocar a vida da criança em risco se esta entrar no frigorífico.



Abriu e fechar a porta do frigorífico com força pode provocar a queda dos alimentos que se encontram nas prateleiras e provocar ferimentos.

Não instale o frigorífico num local húmido ou onde ocorram salpicos de água ou chuva.

A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode provocar fugas eléctricas.



2. Quando utilizar o frigorífico

Não se apoiar na porta, nas prateleiras da porta nem na câmara de arrefecimento.

Poderá causar a queda do frigorífico ou ferir as mãos. Sobretudo, não deixe que as crianças tenham comportamentos semelhantes aos descritos em cima.



Não coloque jarras com flores, copos, cosméticos, medicamentos ou outros recipientes em cima do frigorífico.

Podem causar um incêndio, choque eléctrico ou ferimentos se caírem.




Não utilize nem armazene materiais inflamáveis, éter, benzeno, álcool, medicamentos, gás LP, vaporizadores ou cosméticos, na proximidade ou no interior do frigorífico.

Pode causar uma explosão ou um incêndio.




Não armazene medicamentos nem materiais de pesquisa no frigorífico.

Se armazenar materiais que necessitam de um estrito controlo da temperatura, estes podem deteriorar-se ou provocar qualquer reacção inesperada que possa representar algum tipo de risco.




Não use um secador para secar o interior, não acenda velas para remover odores.

Poderá provocar uma explosão ou um incêndio.




Não utilize vaporizadores combustíveis na proximidade do frigorífico.

Poderá provocar um incêndio.



Em caso de trovoadas ou relâmpagos, ou de não usar durante longos períodos de tempo o frigorífico, desligue-o da corrente eléctrica.

Existe risco de choque eléctrico ou incêndio.




É aplicado vidro temperado na porta frontal (opcional). Pode ficar danificado devido a impactos. Não toque nas partes quebradas.

Pode provocar ferimentos.

2. Quando utilizar o frigorífico


Se ocorrerem fugas de gás, não toque no frigorífico nem na tomada e ventile a divisão de imediato.

- A formação de faíscas pode provocar um incêndio ou queimaduras.
- Uma vez que este frigorífico utiliza gás natural (isobutano, R600a) como refrigerante amigo do ambiente, mesmo uma pequena quantidade deste gás pode ser combustível. Se ocorrer uma fuga de gás causada por danos graves ocorridos durante a entrega, instalação ou utilização do frigorífico, basta uma faísca para provocar um incêndio ou queimaduras.




Instale em locais afastados de fontes de calor ou onde possam existir fugas de gás.

Poderá provocar um incêndio.




Se o frigorífico tiver estado submerso, só o utilize após inspecção.

Pode provocar choques eléctricos ou um incêndio.




Não vaporize água para o exterior nem para o interior do frigorífico, nem o limpe com benzeno ou diluente.

A deterioração do isolamento dos componentes eléctricos pode provocar choques eléctricos ou um incêndio.



Não permita que ninguém, excepto um técnico devidamente qualificado, desmonte, repare ou altere o frigorífico.

Podem ocorrer ferimentos, choques eléctricos ou um incêndio.




Quando eliminar o frigorífico, remova os materiais de isolamento da porta.

Poderá provocar o encarceramento de crianças.



Instale o frigorífico num pavimento sólido e nivelado.


Se o instalar num local instável, poderá provocar mortes devido à queda do frigorífico aquando da abertura ou encerramento da porta.



2. Quando utilizar o frigorífico


Não introduza as mãos nem varetas de metal nas saídas de ar refrigerado, da cobertura, da parte inferior do frigorífico, nem na grelha à prova de calor (orifício de exaustão) na parte posterior do aparelho.

Poderá provocar choques eléctricos ou ferimentos.




Se detectar qualquer cheiro estranho ou fumo a sair do frigorífico, desligue imediatamente a ficha eléctrica e contacte o centro de assistência técnica.

Pode ocorrer um incêndio.




Não utilize o frigorífico para fins não domésticos (armazenar medicamentos ou material de pesquisa, utilização num navio, etc.).

Poderá provocar riscos inesperados como um incêndio, choques eléctricos, deterioração dos materiais armazenados ou reacções químicas.



Esvaziar completamente o interior antes de retirar o contentor da porta.




O que fazer com um velho frigorífico.

O frigorífico contém líquidos (refrigerante, lubrificante) fabricados com materiais recicláveis. Todos estes materiais devem ser enviados para um local de reciclagem de resíduos para serem reutilizados após um processo específico de reciclagem. Contactar as autoridades locais.




Não remover a tampa na parte traseira




Não usar um Adaptador.



Colocar todos os componentes nos locais certos antes de ligar a alimentação.



Nunca deixar velas ou incensos no frigorífico, sob risco de causar incêndio ou danos no produto.




! CUIDADO

O desrespeito por estas instruções pode provocar ferimentos ou danos na sua casa ou mobiliário. Seja sempre cuidadoso.

Não toque nos alimentos nem nos recipientes no congelador com as mãos molhadas.

Poderá provocar queimaduras de frio.




Não coloque garrafas no congelador.

Ao congelar, o conteúdo destas pode partir a garrafa e causar ferimentos.



Transporte o frigorífico com a barra de transporte colocada na parte inferior da face frontal e na parte superior da face posterior.


Caso contrário, as suas mãos podem escorregar e provocar ferimentos. Porque este produto é pesado, transportá-lo sozinho pode provocar ferimentos ou acidentes.



Não coloque alimentos desordenadamente no interior do frigorífico.

Os alimentos podem cair durante a abertura e o fecho da porta do frigorífico e provocar ferimentos.

Não coloque no interior do frigorífico nenhum animal vivo.




Não introduza as mãos na parte inferior do frigorífico.

A placa de ferro da parte inferior pode causar ferimentos.




Cuidado ao abrir ou fechar a porta ou o Home Bar do frigorífico pois isto pode provocar ferimentos às pessoas à sua volta.


A abertura ou o encerramento da porta pode provocar o entalamento dos pés ou das mãos na porta ou o ferimento das crianças pelo seu canto.



Não se apoiar nas portas. As dobradiças podem desregular-se, prejudicar o vedante do congelador e comprometer a sua eficácia.




Não aplique nunca óleo nas partes de ligação da porta. Pode danificar as partes plásticas.




Informações de segurança importantes

Não utilizar produtos como esponjas, esfregões, escovas, ferros, ou mesmo produtos especiais para limpar aço inoxidável, produtos de sabão, como álcool, querosene, gasolina, ceras ou solventes, nem produtos químicos fortes, como cloro, detergente ou vinagre, para efeitos de brilho. Estes produtos podem danificar o verniz de protecção e podem riscar ou manchar a superfície do frigorífico.




Evitar o contacto do óleo ou da gordura nas partes plásticas. Podem provocar danos.

Quando o cabo de alimentação estiver danificado, contactar um técnico para a sua substituição e remoção do perigo de acidente.




Não utilizar água gasosa. A pressão do gás pode provocar fugas.




Atenção : preenchimento com água potável só.

Limpar o tanque de água de acordo com as instruções antes de usar a máquina de gelo.



Usar apenas água. Se for usado outro líquido, a operação do sistema pode ser deteriorada. O fabricante não se responsabiliza, no caso da ocorrência de problemas resultantes da utilização de líquidos diferentes de água.



⚠ AVISO



Por favor, não lavar as gavetas inferiores numa máquina de lavar ; a temperatura elevada pode causar danos aos cestos e estes tornam -se inutilizáveis.

ESTE FRIGORÍFICO É FABRICADO COM MUITO CUIDADO E UTILIZA A TECNOLOGIA MAIS RECENTE.

ESTAMOS CERTOS QUE IRÁ FICAR COMPLETAMENTE SATISFEITO COM O SEU DESEMPENHO E FIABILIDADE.

ANTES DE LIGAR O FRIGORÍFICO, LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO, UMA VEZ QUE LHE DÁ INSTRUÇÕES EXACTAS PARA A INSTALAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO, ALÉM DE PROPORCIONAR ALGUNS CONSELHOS ÚTEIS.

Instalação


1. Seleccione um bom local. Coloque o frigorífico num local de fácil acesso.
2. Evite colocar o aparelho perto de fontes de calor, ao sol ou perto de humidade.
3. Para garantir uma circulação de ar adequada em redor do combinado, por favor mantenha livre um espaço suficiente de ambos os lados, bem como na parte superior, e mantenha livres pelo menos 10 polegadas (25cm) de espaço entre o combinado e a parede posterior.
4. Para evitar vibrações, o aparelho deve estar nivelado. Se necessário, ajuste os parafusos de nivelamento para compensar as irregularidades do chão. A frente deve estar ligeiramente mais levantada que a traseira para facilitar o fecho da porta. Os parafusos de nivelamento podem ser rodados facilmente inclinando um pouco o aparelho. Rode os parafusos de nivelamento para a direita () para levantar o aparelho e para a esquerda () para o baixar.
5. Não instale este aparelho a uma temperatura ambiente de menos 5° C. Isso pode avariar o frigorífico.

De seguida

1. Limpe bem o frigorífico e retire o pó acumulado durante o transporte.
2. Instale os acessórios tais como a caixa dos cubos de gelo, etc. nos locais indicados. Os acessórios estão empacotados juntos para evitar danos durante o transporte.
3. Ligue o fio da fonte de alimentação (ou ficha) à tomada. Não utilize outras fichas na mesma tomada.
4. Antes de guardar alimentos, deixe o frigorífico ligado durante duas ou três horas. Verifique a existência de ar frio no congelador para garantir arrefecimento apropriado. O frigorífico está pronto a ser utilizado.

Partes interiores

☐ MODELO DE CONTROLADOR INTERNO TIPO A



NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.


Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Partes interiores

☐ MODELO DE CONTROLADOR INTERNO TIPO B



NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.


Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Partes interiores

☐ MODELO DE CONTROLADOR INTERNO TIPO C



NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.


Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Partes interiores

☐ MODELO DE CONTROLADOR INTERNO TIPO D



NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.


Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Partes interiores

☐ MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO TIPO A



NOTA

• Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.


Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Partes interiores

☐ MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO TIPO C



NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.


Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Partes interiores

☐ MODELO COM DISPENSADOR TIPO A



NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.


Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Partes interiores

☐ MODELO COM DISPENSADOR TIPO D



NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.


Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Partes interiores

☐ MODELO DOOR IN DOOR TIPO A



NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.


Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Partes interiores

☐ MODELO DOOR IN DOOR TIPO C



NOTA

- Este guia destina-se a diferentes tipos de modelos. O frigorífico que comprou poderá dispor de algumas ou de todas as funções anteriormente apresentadas.

Manter a posição inicial das partes interiores como cestos, gavetas e prateleiras é a forma mais eficiente de poupar energia.

Sugestões de poupança de energia

- Não mantenha a porta aberta durante um longo período de tempo.
- Não é aconselhado o armazenamento de demasiados alimentos. Deve manter espaço suficiente para o ar frio circular livremente.
- Não defina a temperatura do frigorífico-congelador mais baixa do que a necessária. Não coloque alimentos perto do sensor de temperatura.
- Deixe os alimentos quentes arrefecer antes de os armazenar. Colocar alimentos quentes no frigorífico-congelador pode deteriorar outros alimentos, e aumentar o consumo de energia eléctrica.
- Não bloqueie as ventilações de ar com alimentos. A circulação de ar frio mantém a temperatura do frigorífico-congelador homogénea.
- Não abra as portas com frequência. Abrir as portas deixa o ar quente entrar no frigorífico-congelador, provocando aumentos de temperatura.

Funcionamento

INÍCIO

Quando instalar o frigorífico pela primeira vez, deixe-o funcionar durante 2 a 3 horas à temperatura normal antes de colocar alimentos frescos ou congelados.

Se o funcionamento for interrompido, espere 5 minutos antes de tornar a ligar.

ANTES DE SELECIONAR A TEMPERATURA

- A temperatura do frigorífico é mantida constante, independentemente das alterações na temperatura ambiente. Recomenda-se que, depois de terem sido reguladas, as definições da temperatura (os controlos para os compartimentos do frigorífico e do congelador) não sejam alteradas, salvo se necessário.
- O frigorífico tem um botão de controlo de temperatura para o frigorífico e um manípulo de controlo para o congelador.
- O ajuste de fábrica do botão de controlo de temperatura do frigorífico é "3°C".
(Para modelo de controlador externo)
- O ajuste de fábrica do manípulo de controlo de temperatura do congelador é "3" para tipo A & B ou "5" para tipo C & D.
- Este frigorífico dispõe de um sensor de temperatura no compartimento do frigorífico. Este activa e desactiva automaticamente o compressor consoante necessário.

ALARME DA PORTA


Quando a porta do frigorífico ou do congelador estiver aberta durante um bocado, o alarme soa três vezes após um minuto e de seguida três vezes a cada 30 segundos.

AUTO-TESTE

- seu frigorífico contém um dispositivo de diagnóstico incorporado. Se desenvolver uma anomalia em certas áreas, irá apresentar um código de erro para assistir o técnico de reparação. Enquanto estiver a ser apresentado um código de erro, não funcionam outras funções de controlo e visualização.
- Se for visualizado um código de erro, contacte um centro de assistência. Não desligue o cabo eléctrico da tomada.

COMANDOS DO FRIGORÍFICO

PARA MODELO DE CONTROLADOR INTERNO



O ajuste padrão do botão de controle de temperatura para o compartimento do frigorífico é **NORMAL**.

Poderá ajustar a temperatura do frigorífico usando o Controle da Temperatura do Frigorífico.

Todas as vezes que pressionar o botão, o LED acenderá.

A temperatura do compartimento é aumentada à medida que o LED torna-se luminescente do **Cold** para o **Coldest**.


Poderá seleccionar o ponto de ajuste desejado em cinco (7) estágios entre o mínimo e o máximo.

Para economizar electricidade, ajustar o LED na posição mínima.

Funcionamento

☐ PARA MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO

O gráfico exibido pode ser diferente, pois depende do tipo de frigorífico.



- Toque no botão "Fridge" (Frigorífico) para controlar a temperatura do frigorífico.
- Sempre que tocar no botão, o LED emite luz.
- Toque no botão "Hygiene Fresh" (Motor de higiene) para ativar motor de higiene (opcional).
- O número apresentado no visor LED indica a temperatura do compartimento do frigorífico.
- Pode seleccionar a definição pretendida em sete passos, desde "0 °C" a "6 °C".
 - Toque no botão **a** e a temperatura do frigorífico baixa 1 °C.
 - Toque no botão **b** e o motor Hygiene Fresh é ativado e o modo Energia é desligado (opcional).

CONGELAÇÃO EXPRESSO

- A funcionalidade de congelação expresso entra em funcionamento quando o frigorífico é ligado pela primeira vez. O compressor e a ventoinha de circulação operam na capacidade máxima de arrefecimento para diminuir rapidamente a temperatura do frigorífico. Ele desliga-se automaticamente.
- Se forem colocados alimentos quentes dentro do frigorífico, pode iniciar a função Express Freeze (Congelação rápida) premindo o botão no painel de controlo. A função Express Freeze (Congelação rápida) desliga-se quando a temperatura atingir o nível adequado. Também pode desativá-la manualmente tocando no botão Express Freeze (Congelação rápida).



BLOQUEIO (OPCIONAL)

• BLOQUEIO

Mantenha premido o botão "Lock" durante 3 segundos para ativar a Fechadura. Quando estiver trancada, o LED Lock acende-se e não é possível utilizar os restantes botões. Para destrancar, mantenha premido novamente o botão "Lock" durante 3 segundos.



Wi-Fi (OPCIONAL)



Define o frigorífico para ligar à rede Wi-Fi da sua casa.




Funcionamento

COMANDOS DO CONGELADOR

※ Consoante o seu produto



<Tipo A & B>






<Tipo C & D>

- Para baixar a temperatura no congelador, rodar o botão para a direita e definir um número maior. Para aumentar a temperatura no congelador, rodar o botão para a esquerda e definir um número menor.
- Quando o congelador não estiver suficientemente frio durante o Inverno, ajuste a temperatura do congelador para alta (6 ~ 7).
- Botão 7 é de congelamento rápido no congelador. O refrigerador pode ser operado continuamente ou do compartimento frigorífico pode ser mais quente. Quando a rápida congelamento terminar, volte para definir o botão para Normal.
- Definir o botão Congelador para 7 irá satisfazer ❄️❄️❄️. Definir o botão Congelador para NORMAL irá produzir um efeito de congelação suficiente, por isso é recomendado definir o o botão para NORMAL.
- A temperatura do frigorífico seria mais quente quando a temperatura do congelador for definida para ser mais frio.

MÁQUINA DE FAZER GELO (OPCIONAL)

Manípulo de recolha de gelo

- Para fazer cubos de gelo, encha o tabuleiro com água a coloque-o na posição indicada.



<Twisting Ice Serve Type>

NOTE

Pode desmontar a Máquina de Fazer Gelo para obter espaço no congelador.

- Máquina de Fazer Gelo Tipo Rotativa: Remova 1 e 2
 1. Tabuleiro de Gelo
 2. Caixa Cubos de Gelos

⚠️ AVISO

- Não utilizar produtos diferentes da água.
- Encher com água até à linha assinalada.

Funcionamento

PRATELEIRA PARA OS VEGETAIS

Como usar

- A gaveta fresca mantém o compartimento mais frio do que o frigorífico.
- É um local conveniente para armazenar sandwiches ou carne a cozinhar.
- Não guardar alimentos com alto teor de humidade.




DESCONGELAR

- A descongelação é automática.
- A água da descongelação verte para o tabuleiro que se encontra no fundo da parte posterior e é evaporada automaticamente.


REFRIGERAÇÃO DA PORTA

- O revestimento de aniões na cobertura múltipla purifica o ar e ajuda a manter frescos durante mais tempo os alimentos armazenados.
- Se água de substâncias estranhas entrar na abertura de ventilação de ar fresco durante a limpeza, a eficiência será reduzida. Além disso, se o vedante estiver danificado, a eficiência pode ser reduzida, devido ao escape de ar fresco.



DESODORIZANTE (OPCIONAL)

- Os odores desagradáveis dos alimentos no compartimento de carne fresca são desodorizados sem qualquer malefício para os alimentos ou para o consumidor.




Como utilizar

- Como o desodorizante está localizado na saída de ar de refrigeração, para o ar que circula no compartimento de frescos, não é necessária manipulação.
- Não fure a saída de ar de refrigeração com um objecto afiado, porque o desodorizador pode ficar danificado.
- Ao armazenar alimentos com um odor forte, embrulhe-os ou guarde-os dentro de um recipiente com tampa, para evitar que o odor passe para os outros alimentos.

Reutilizar o desodorizante

- Se for utilizado durante algum tempo e o odor for forte, o desodorizante pode ser reavivado e reutilizado.
- Separe o desodorizante na parte superior do compartimento do congelador, use um secador de cabelo para remover a humidade ou maus odores e oxide sob luz solar para decompor os maus odores através dos raios ultravioleta.



Funcionamento


DISTRIBUIDOR DE ÁGUA (OPCIONAL)

NOTA


- Deite água depois do reservatório de água estar bem posicionado. É necessário retirar o reservatório de água para o limpar ou se não o estiver a utilizar.
- Se o reservatório de água não estiver bem posicionado após ter sido cheio com água, a água pode derramar pela válvula comprimida.

• Deitar água no reservatório de água


1. Abra a protecção da tampa e coloque água dentro do tanque de água.



2. Feche a tampa de cobertura.



3. O depósito de água é parte removível opcional que pode ser aplicado para ampliar a capacidade de armazenamento. Pode armazenar alimentos e bebidas depois de remover a cobertura do depósito de água.



ATENÇÃO

Utilize apenas água. A água quente necessita de ser arrefecida antes de a colocar dentro do tanque de água.

• Beber

1. Prima a base em vidro do distribuidor.
2. A água é libertada quando a base do distribuidor é premida. A base volta para a posição original quando o vidro é removido e a água pára de correr.



Funcionamento


HOME BAR (OPCIONAL)

Como utilizar o Home Bar


- Prima o botão na parte superior esquerda do Home Bar até ouvir o som de um "clique".
- Pode utilizar vários espaços de arrumação no interior do Home Bar para sistematicamente armazenar alimentos.
- Não utilize o botão para fechar o Home Bar.
- Armazene os alimentos que são frequentemente retirados para fora e utilizados.
- Não tem de abrir a porta e isso permite poupar eletricidade.
- A lâmpada LED é ligada para ser mais fácil retirar os conteúdos quando o Home Bar está aberto.
- Não se pendure no Home Bar por razões de segurança.



Como desmontar o cesto do Home Bar




1. Se levantar levemente e retirar o cesto, o cesto está encaixado nas ranhuras no lado esquerdo e direito da gaveta.




2. Nesse momento, segure as duas extremidades do cesto, eleve-o com força para separar um lado, e separe o outro lado.

Como montar o cesto do Home Bar



1. Coloque o cesto na guia e empurre para ser encaixado na ranhura larga.




2. Neste momento, segure as duas extremidades do cesto, e insira um lado com força, e monte o outro lado.

⚠ Atenção Por favor, siga as orientações. Caso contrário, este poderá ficar danificado.

Como desmontar a tampa do Home Bar

- Levante a tampa do Home Bar para cima e puxe para separar e tirar.

⚠ Atenção Antes da desmontagem, retire todos os alimentos para esvaziar o interior do frigorífico.




Sugestões para o armazenamento de alimentos

GUARDAR ALIMENTOS

- Guarde os alimentos frescos no frigorífico. A forma como os alimentos são congelados e conservados é um factor importante para manter a sua frescura e sabor.
- Não guarde alimentos que se estraguem facilmente a temperaturas baixas, tais como bananas, ananases e melões.
- Permita que a comida quente arrefeça antes de a guardar. Colocar alimentos quentes no frigorífico pode estragar os outros alimentos e aumentar a conta de electricidade!
- Quando guardar comida, tape-a com plástico ou guarde-a numa embalagem com tampa. Isto impede que a humidade evapore e ajuda a manter o sabor e nutrientes dos alimentos.
- Não bloqueie as entradas de ar com alimentos. A circulação de ar fresco mantém a temperatura do frigorífico estável.
- Não abra demasiadas vezes a porta do frigorífico. Abrir a porta permite a entrada de ar quente e faz com que a temperatura aumente.

CONGELADOR

- Não guarde garrafas no congelador já que podem quebrar-se quando congeladas.
- Não torne a congelar os alimentos que já foram descongelados. Isso pode provocar a perda do sabor e nutrientes.
- Quando guardar alimentos congelados tais como gelado durante longos períodos, coloque-os na prateleira do congelador e não na da porta.
- Encher para Congelar – é recomendável colocar os novos alimentos para congelar na seguinte posição:




Colocando Novos Alimentos

- O compartimento do congelador está marcado com  que significa -12°C , adequado para conservação de alimentos congelados a curto prazo (opcional).

FRIGORÍFICO

- Evite colocar alimentos húmidos nas prateleiras mais baixas do frigorífico. Estes podem congelar em contacto directo com o ar frio. Para evitar isto, é melhor guardar estes alimentos no contentor coberto.
- É aconselhável guardar os alimentos húmidos (especialmente legumes e fruta) no compartimento para legumes. Se for necessário guardá-los numa prateleira do frigorífico, coloque-os perto da porta, afastados da parede do fundo do frigorífico, para evitar que congelem com a circulação de ar fresco do frigorífico.
- Limpe sempre os alimentos antes de os congelar. Os legumes e a fruta devem ser lavados e secos, e as embalagens com comida devem ser limpas e secas, para evitar comida derramada.
- Ao guardar ovos na respectiva prateleira, certifique-se de que estão frescos e coloque-os sempre na vertical, para que se conservem frescos durante mais tempo.



Limpeza

É importante que o frigorífico seja mantido limpo para evitar odores indesejáveis. Os alimentos que sejam entornados devem ser limpos imediatamente, uma vez que podem acidificar e manchar as superfícies de plástico.

Nunca utilize esfregões de metal, escovas, detergentes abrasivos ou soluções alcalinas fortes em qualquer das superfícies.

Contudo, antes de efectuar a limpeza, lembre-se que os objectos húmidos irão agarrar-se às superfícies extremamente frias. Não toque nas superfícies congeladas com as mãos molhadas ou húmidas.

Exterior - Utilize uma solução morna de sabão suave ou detergente de lava-loiças para limpar a parte exterior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida seque.

Para produtos com um exterior de aço inoxidável, utilize uma esponja limpa ou um pano macio e um detergente suave em água morna. Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou agressivos. Seque cuidadosamente com um pano macio. Não utilize cera para aparelho, água sanitária ou outros produtos que contenham cloro em aço inoxidável.

Interior – Recomenda-se a limpeza regular do interior e das partes interiores. Utilize uma solução morna de sabão suave ou detergente de lava-loiças para limpar a parte interior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida seque.

Partes interiores – Limpe as prateleiras, tabuleiros, os selos magnéticos das portas etc. Utilize uma solução morna de sabão suave ou detergente de lava-loiças para limpar a parte interior do frigorífico. Limpe com um pano limpo e húmido e de seguida seque.

Atenção

Retire sempre o fio de alimentação da tomada antes de limpar junto das partes eléctricas (lâmpadas, interruptores, comandos, etc.)

Limpe o excesso de humidade com uma esponja ou pano para impedir que água ou líquidos penetrem nas partes eléctricas e provoquem um choque eléctrico. Não utilize produtos de limpeza inflamáveis ou tóxicos.


- Não utilize : Agente de superfície ativa, cera para automóvel, anticorrosivo, todos os tipos de óleo, gasolina, ácidos, ceras.
- Utilize apenas uma solução com lava loiça suave, e água com sabão quando fizer a limpeza.
- Utilizar produtos químicos de limpeza ásperos fará com que os acabamentos externos mudem de cor.

Limpeza

DISTRIBUIDOR DE ÁGUA (OPCIONAL)

Grelha-

Limpe com um pano úmido e seque com um pano seco.



Tanque de água -

1. Colocar água

Não é necessário remover o tanque de água, para reabastecer.

NOTA

- Nota: Antes de fechar a porta, fechar a tampa e o grampo.
- Não usar líquidos que contenham açúcar ou bebidas gasificadas, como refrigerantes.

2. Desmontagem

Levantar o reservatório da água, apertando um lado e o fundo do mesmo

NOTA


Quando desmontar o Tanque da Água, usar primeiro toda a água no interior do dispensador.

3. Montagem

Se por algum motivo remover o tanque de água, colocar novamente o tanque na sua posição original. Verificar se a válvula está montada correctamente no buraco da porta. Uma vez montado, empurrar para baixo e verificar a posição do tanque com a linha.

Tanque de água -

1. Retire a tampa do tanque.



2. Limpe a parte de dentro e de fora do tanque de água com detergente para lavar pratos e lave cuidadosamente com água corrente.

Limpe a água com um pano.





fig. 1




fig. 2




fig. 3





fig. 4

3. Limpe a parte de dentro e de fora da protecção da tampa com detergente para lavar a loiça e lave-a cuidadosamente com água corrente. Seque a água com um pano.



Atenção

1. Utilize água morna quando limpar.
2. Utilize apenas água. Se for utilizado com bebidas sem álcool, coloque água no tanque de água e deite lá dentro por breves instantes três ou quatro copos de água.

Informações gerais

PERÍODOS DE AUSÊNCIA

Durante períodos de ausência normais, será melhor deixar o frigorífico ligado. Coloque os produtos que possam ser congelados no congelador para melhor conservação. Quando estiver ausente durante um longo período, retire todos os alimentos, desligue o fio da tomada, limpe bem o interior e deixe cada porta aberta para impedir a formação de odores.

FALHAS DE CORRENTE

A maior parte de falhas de corrente é corrigida numa ou duas horas e não afectarão a temperatura do frigorífico. Contudo, deve minimizar o número de aberturas da porta quando não há corrente. Durante as falhas de corrente de longa duração, coloque um bloco de gelo seco em cima das embalagens congeladas.

SE MUDAR DE CASA

Retire ou aperte bem todas as peças soltas no interior do frigorífico. Para impedir que os parafusos de nivelamento sejam danificados, aperte-os totalmente.

TUBO DE ANTI-CONDENSAÇÃO

A parede externa do frigorífico pode por vezes ficar quente, especialmente logo após a instalação. Não se preocupe. Isto deve-se ao tubo de anti-condensação que liberta líquido refrigerante quente para impedir que a parede exterior "sue".



Este aparelho se destina a ser usado em aplicações domésticas e análogas, tais como:

- áreas de pessoal de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho.
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais.
- Alojamento e pequeno-almoço ambientes do tipo.
- Catering e similares não-varejo aplicações.

Substituição das lâmpadas

NOTA

- Este produto é aplicável lâmpada LED, que não pode ser substituída pelo utilizador. Entre em contato com centro de serviço autorizado para a substituição da lâmpada.

Avisos importantes

NÃO UTILIZE UMA EXTENSÃO

Se possível ligue o frigorífico directamente à tomada individual para impedir que outros electrodomésticos provoquem uma sobrecarga e falhe a corrente.

ACESSIBILIDADE DA TOMADA

O frigorífico-congelador deve estar colocado de forma a permitir o fácil acesso à tomada para desligar em caso de acidente.

SUBSTITUIÇÃO DO FIO DE ALIMENTAÇÃO

Se o fio de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou o agente de assistência ou pessoal qualificado para evitar acidentes.

Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

Atracção muito perigosa

Um frigorífico vazio é uma atracção muito grande para as crianças. Retire as válvulas, dobradiças, trancas ou toda a porta do aparelho que não está a ser utilizado, ou tome outras medidas para o tornar inofensivo.

Não guarde substâncias explosivas, tais como latas de aerossol com um propulsor inflamável neste aparelho.

Eliminação do aparelho velho

Este aparelho contém fluidos (refrigerante, lubrificante), e é feito de peças e materiais que são reutilizáveis e/ou recicláveis.

Todos os materiais importantes devem ser enviados para o centro de recolha de material de desperdício e podem ser reutilizados após serem trabalhados (reciclagem). Para tal, por favor contacte a agência local.

LIGAÇÃO AO FIO TERRA

No caso de um curto-circuito, a ligação ao fio terra reduz os riscos de choques eléctricos ao proporcionar um fio de escape para a corrente eléctrica.

Para impedir choques eléctricos, este aparelho deve estar ligado ao fio terra.

O uso indevido da ligação ao fio terra pode causar choques eléctricos. Consulte um electricista qualificado ou um técnico de assistência se não compreender totalmente as instruções de ligação ao fio terra ou se tiver dúvidas quanto à eficácia da ligação ao fio terra.

NÃO MODIFIQUE OU ALONGUE O COMPRIMENTO DO CABO ELÉCTRICO.

Tal pode causar um choque ou um incêndio.



Este aparelho deve estar ligado ao fio terra.

NÃO ESPERE! FAÇA-O AGORA!


Não guarde materiais inflamáveis, explosivos ou químicos no interior do frigorífico.

Solução de problemas

MUITAS VEZES PODE EVITAR CHAMAR A ASSISTÊNCIA!

SE ACHA QUE O FRIGORÍFICO NÃO ESTÁ A FUNCIONAR CORRECTAMENTE, PRIMEIRO VERIFIQUE ESTAS POSSÍVEIS CAUSAS:

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS
O frigorífico não funciona	<ul style="list-style-type: none">● Rebentou um fusível ou disparou um disjuntor?● O fio de alimentação foi removido ou solto da tomada?
A temperatura do frigorífico e do congelador está demasiado quente	<ul style="list-style-type: none">● O controlo de temperatura não está ajustado correctamente.● O aparelho está próximo da parede ou de uma fonte de calor.● Aberturas frequentes da porta durante o tempo quente.● Porta deixada aberta durante muito tempo.● Grandes quantidades de alimentos no frigorífico.
Ruídos anormais	<ul style="list-style-type: none">● O frigorífico está instalado numa superfície fraca ou irregular sendo necessário ajustar os parafusos de nivelamento.● Objectos desnecessários colocados na parte posterior do frigorífico.
O frigorífico tem cheiros	<ul style="list-style-type: none">● Os alimentos com fortes odores devem estar bem tapados ou embrulhados.● O interior tem de ser limpo.
Existe a formação de humidade na superfície exterior do frigorífico	<ul style="list-style-type: none">● É normal durante períodos de grande humidade.● A porta pode ter sido deixada aberta.




Eliminação do seu aparelho usado

1. Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
2. Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
3. Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

Construção de Terra (TERRA) (Opcional)

Recomenda-se instalar o fio terra para evitar choques elétricos em casos de fugas de eletricidade.



Como ligar o fio terra:

- Ligue a extremidade do fio terra do anel de metal para a terra screwon parte de trás do refrigerador.
- Retire a bainha de cabo / isolamento na outra extremidade do fio de terra. Fixe o wireto descascadas um parafuso de metal / prego e, em seguida, conduzi-lo através da parede ou chão.

Não ligue o fio terra para as seguintes localizações.

- Gás pipelt pode produzir faíscas que levam a incêndio e explosão.
- Telefone fio terra e rodIt relâmpago é perigoso durante as trovoadas.
- tubulação de água e água tapThe ligação do fio terra não irá funcionar quando a meio da tubulação de água é feita de plástico. Se estiver ligado a um tubo de água de metal, que poderia causar a alguém para ser eletrocutado.

Ao instalar o produto em um local úmido ou molhado, você deve instalar o fio terra.

- Ex) • Sala de Unfloored ou sujeira piso (quarto com a sujeira e não andar), piso de concreto
- Local onde pode se molhar, como perto da pia
 - Local onde a água pode vazar ou é úmido como o porão
 - local molhado ou úmido Outros

Especialmente, para locais onde sempre molhar tais como perto da pia restaurante, são obrigados a lei bythe para instalar um disjuntor de circuito para além do fio de terra.


Após consulta com o seu revendedor ou empresa de construção elétrica, você deve fazer o wireconstruction terra (Tipo construção com terra 3). Por favor, note que a construção da terra poderia incorrer em taxas adicionais.

FUNÇÕES SMART (Apenas para os modelos aplicáveis)

Usar a aplicação LG SmartThinQ

Aspetos a verificar antes de utilizar LG SmartThinQ


- Para aparelhos com o logótipo  ou 
- 1 Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).
 - Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a registar-se ou a instalação pode falhar.
 - 2 Desative os **Dados móveis** no seu smartphone.
 - Para iPhone, desative os dados acedendo a **Definições** → **Dados móveis** → **Dados móveis**.



- 3 Ligue o seu smartphone à rede sem fios.



OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone **Wi-Fi**  no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- LG SmartThinQ não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.
- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funcione de forma lenta.

- O aparelho não pode ser registado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (é recomendado **WPA2**) e registre novamente o produto.



Instalar a LG SmartThinQ

Procure a aplicação LG SmartThinQ na Google Play Store & Apple App Store num smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Se escolher o início de sessão simples para aceder à aplicação LG SmartThinQ, tem de efetuar o processo de registo do aparelho sempre que mudar de smartphone ou reinstalar a aplicação.

Função Wi-Fi

- Para aparelhos com o logótipo  ou 

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Atualização de firmware

Mantenha o desempenho do aparelho atualizado.

Smart Diagnosis™

Se utilizar a função Smart Diagnosis, obterá informações úteis, tais como a forma correta de utilizar o equipamento com base no padrão de utilização.

Definições

Permite definir várias opções no frigorífico e na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Se mudar de router sem fios, fornecedor de serviço de Internet ou de palavra-passe após registar o aparelho, elimine-a de LG SmartThinQ **Definições** → **Editar produto** e volte a registar.
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.

FUNÇÕES SMART (Apenas para os modelos aplicáveis)

A ligar a Wi-Fi

O botão **Wi-Fi**, quando utilizado com a aplicação LG SmartThinQ, permite ao frigorífico ligar a uma rede Wi-Fi doméstica. O ícone **Wi-Fi** mostra o estado da ligação de rede do frigorífico. O ícone acende-se quando o frigorífico está ligado à rede Wi-Fi.

Registo inicial do equipamento

Execute a aplicação LG SmartThinQ e siga as instruções na aplicação para registar o equipamento.

Fazer um novo registo do equipamento ou registar outro utilizador

Mantenha premido o botão **Wi-Fi** durante 3 segundos para desligar temporariamente a ligação. Execute a aplicação LG SmartThinQ e siga as instruções na aplicação para registar o equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Para desativar a função Wi-Fi, mantenha premido o botão **Wi-Fi** durante 3 segundos. O ícone do Wi-Fi será desligado.



Nota de informação sobre software de código aberto

Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para todas as pessoas com conhecimento desta informação.

Smart Diagnosis™ com um smartphone

- Para aparelhos com o logótipo  ou 

Se o equipamento avariar ou falhar, utilize esta função caso necessite de um diagnóstico preciso por parte do centro de apoio ao cliente da LG Electronics.

O Smart Diagnosis™ não pode ser utilizado se o equipamento não estiver ligado à rede elétrica. Se o equipamento não ligar, a resolução de problemas terá de ser realizada sem utilizar o Smart Diagnosis™.

Sintomas	Motivo	Solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A palavra-passe do Wi-Fi que está a tentar ligar está incorreta.	<ul style="list-style-type: none">• Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu smartphone e elimine-a, depois, registre o aparelho em LG SmartThinQ.
	Os Dados móveis para o smartphone são ativados.	<ul style="list-style-type: none">• Desative os Dados móveis do smartphone e registre o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está definido incorretamente.	<ul style="list-style-type: none">• O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
	A frequência do router não é 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none">• Apenas é suportada uma frequência de router a 2,4 GHz. Defina o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, consulte o seu fornecedor de serviço de Internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande.	<ul style="list-style-type: none">• Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ficar fraco e a ligação pode não ser configurada corretamente. Mude a localização do router para que fique mais próximo do aparelho.

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE (Apenas para os modelos aplicáveis)

☐ PARA MODELO DE CONTROLADOR INTERNO

A função diagnóstico inteligente é ...



Utilize a função para entrar em contacto com o serviço de assistência e receber o diagnóstico preciso quando o frigorífico avaria ou se estiver a funcionar mal. Utilize apenas para se conectar com o consultor e não o utilize em situações normais.

Como utilizar a função

Em primeiro lugar, ligue para o centro de assistência da LG. Utilize apenas a função Smart Diagnosis (Diagnóstico inteligente) quando o representante do centro de atendimento ao cliente da LG lhe disser para o fazer.

1. **Abra a porta (inferior) do frigorífico.**
2. **Prima o botão de controlo da temperatura do frigorífico durante mais de três segundos.**
3. **Se a campainha tocar quatro vezes, abra a porta (superior) do frigorífico e coloque o telemóvel junto ao orifício do altifalante.**

Verifique se o lado para falar (microfone) do telefone está na direção dos orifícios do altifalante.



4. **Não retire o telefone enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.**

Durante a transmissão de dados para o diagnóstico inteligente, aguarde e mantenha o telefone colocado perto dos orifícios do altifalante na parte superior direita.

⚠ ATENÇÃO

O som da transmissão pode ser irritante. Não retire o telefone até que o som termine, para que se obtenha um bom diagnóstico.

5. **Após a conclusão da transmissão de dados, ouça a explicação do consultor sobre o resultado do diagnóstico inteligente.**

Quando a transmissão de dados estiver completa, juntamente com a exibição da conclusão da transmissão de dados, o frigorífico será automaticamente desligado, e ligado de novo alguns segundos mais tarde.

Ouçã a explicação do consultor sobre o resultado do diagnóstico analisado e siga as instruções.

OBSERVAÇÃO

- Posicione o telefone para que o respetivo microfone fique alinhado com o orifício do altifalante.
- Após cerca de 3 segundos, é produzido o som de Smart Diagnosis™.
- Não afaste o telefone do orifício do altifalante enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
- Mantenha o telefone junto ao orifício do altifalante no canto superior direito e aguarde até que os dados sejam transmitidos.
- Enquanto os dados de Smart Diagnosis™ estão a ser transmitidos, o som emitido pode ser agressivo para os ouvidos. No entanto, para obter um diagnóstico preciso, não afaste o telefone do orifício do altifalante até o som da transferência de dados parar.
- Quando a transferência de dados estiver concluída, a mensagem de conclusão da transferência é apresentada e o painel de controlo é desligado automaticamente e, em seguida, ligado novamente após alguns segundos. O centro de atendimento ao cliente explicará o resultado do diagnóstico.
- A função de Smart Diagnosis™ depende da qualidade da chamada local.
- O desempenho da comunicação será melhor e será possível transmitir um sinal melhor se utilizar um telefone fixo ligado à linha terrestre.
- Se a transferência de dados de Smart Diagnosis™ não funcionar corretamente devido à fraca qualidade da chamada, poderá não obter os melhores resultados do serviço de Smart Diagnosis™.

DIAGNÓSTICO INTELIGENTE (Apenas para os modelos aplicáveis)

☐ PARA MODELO DE CONTROLADOR EXTERNO

A função diagnóstico inteligente é ...




Utilize a função para entrar em contacto com o serviço de assistência e receber o diagnóstico preciso quando o frigorífico avaria ou se estiver a funcionar mal. Utilize apenas para se conectar com o consultor e não o utilize em situações normais.

Como utilizar a função

Em primeiro lugar, ligue para o centro de assistência da LG. Utilize apenas a função Smart Diagnosis (Diagnóstico inteligente) quando o representante do centro de atendimento ao cliente da LG lhe disser para o fazer.

1. Feche todas as portas do frigorífico e mantenha premido o botão de bloqueio do visor para o bloquear.

Se o visor já estiver bloqueado, mantenha premido o botão de bloqueio para repor o bloqueio e mantenha premido o botão de bloqueio novamente para regressar ao estado de bloqueado.



⚠ ATENÇÃO

Tenha cuidado porque se passar 5 minutos no estado bloqueado, a função de diagnóstico inteligente não será ativada.


2. Mantenha premido o botão de controlo de temperatura do frigorífico durante 3 segundos ou mais.

(Todos os ecrãs de exibição serão desligados, e passado um tempo, será exibido 3 no ecrã de exibição da temperatura do frigorífico.)



3. Abra todos os compartimentos do frigorífico e a portas do compartimento do congelador e coloque o telefone perto dos orifícios do altifalante na parte superior direita.

Verifique se o lado para falar (microfone) do telefone está na direção dos orifícios do altifalante.



4. Não retire o telefone enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.

Durante a transmissão de dados para o diagnóstico inteligente, aguarde e mantenha o telefone colocado perto dos orifícios do altifalante na parte superior direita.

O tempo restante para a transmissão de dados é exibido no ecrã.

⚠ ATENÇÃO

O som da transmissão pode ser irritante. Não retire o telefone até que o som termine, para que se obtenha um bom diagnóstico.

5. Após a conclusão da transmissão de dados, ouça a explicação do consultor sobre o resultado do diagnóstico inteligente.

Quando a transmissão de dados estiver completa, juntamente com a exibição da conclusão da transmissão de dados, o frigorífico será automaticamente desligado, e ligado de novo alguns segundos mais tarde.

Ouç a explicação do consultor sobre o resultado do diagnóstico analisado e siga as instruções.

OBSERVAÇÃO

- Posicione o telefone para que o respetivo microfone fique alinhado com o orifício do altifalante.
- Após cerca de 3 segundos, é produzido o som de Smart Diagnosis™.
- Não afaste o telefone do orifício do altifalante enquanto os dados estiverem a ser transmitidos.
- Mantenha o telefone junto ao orifício do altifalante no canto superior direito e aguarde até que os dados sejam transmitidos.
- Enquanto os dados de Smart Diagnosis™ estão a ser transmitidos, o som emitido pode ser agressivo para os ouvidos. No entanto, para obter um diagnóstico preciso, não afaste o telefone do orifício do altifalante até o som da transferência de dados parar.
- Quando a transferência de dados estiver concluída, a mensagem de conclusão da transferência é apresentada e o painel de controlo é desligado automaticamente e, em seguida, ligado novamente após alguns segundos. O centro de atendimento ao cliente explicará o resultado do diagnóstico.
- A função de Smart Diagnosis™ depende da qualidade da chamada local.
- O desempenho da comunicação será melhor e será possível transmitir um sinal melhor se utilizar um telefone fixo ligado à linha terrestre.
- Se a transferência de dados de Smart Diagnosis™ não funcionar corretamente devido à fraca qualidade da chamada, poderá não obter os melhores resultados do serviço de Smart Diagnosis™.

