




## MODELO MIG 2027

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
INSTRUCTION MANUAL  
MANUAL DE INSTRUÇÕES  
NOTICE D'EMPLOI



Sonifer,S.A.  
Avenida de Santiago, 86  
30007 Murcia  
SPAIN  
e-mail: [sonifer@sonifer.es](mailto:sonifer@sonifer.es)

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A DEMASIADA ENERGÍA DE LOS MICROONDAS**

No intente utilizar este microondas con la puerta abierta ya que la utilización de éste con la puerta abierta puede resultar en la exposición excesiva a la energía de las microondas. Es importante no modificar o alterar los bloqueos de seguridad.

No coloque ningún objeto entre la parte frontal del microondas y la puerta ni permita que se acumule suciedad o restos de productos de limpieza en las superficies de sellado.

No utilice el microondas si está dañado. Es especialmente importante que la puerta del microondas se cierre adecuadamente y que no haya ningún tipo de daños en:

Puerta (torcida),

Bisagras y cerrojos (rotos o sueltos).

Junta hermética de las puertas y superficies de sellado.

El horno microondas debe ser reparado o ajustado por personal cualificado del servicio técnico.

**INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Cuando se utiliza cualquier tipo de aparato eléctrico se deben seguir unas precauciones de seguridad básicas, que incluyen las siguientes:

**ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, fuego, daños personales o exposición a una energía excesiva de las microondas:

1. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar este aparato.
2. Utilice este aparato únicamente para el uso para el que ha sido diseñado, y tal y como se especifica en este manual. No utilice productos químicos corrosivos o vapores sobre este aparato. Este tipo de horno está específicamente diseñado para calentar, cocinar o descongelar alimentos. No se ha diseñado para su utilización industrial o en laboratorios.
3. No utilice el horno vacío.
4. No utilice el horno microondas si éste tiene el cable o enchufe dañados, si no funciona correctamente o si ha sufrido algún tipo de daño o caída. Para evitar peligros, si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, el servicio técnico o cualquier otra persona cualificada. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.
5. **ADVERTENCIA:** Permita que los niños utilicen el microondas sin supervisión únicamente si se les han dado las instrucciones necesarias, de manera que el niño pueda utilizarlo de forma segura y si éste entiende los peligros de un uso inadecuado.
6. **ADVERTENCIA:** Cuando el aparato se utiliza en el modo combinado, los niños sólo deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.
7. Para reducir el riesgo de fuego en el interior del horno:
  - a. Cuando caliente comida en envases de plástico o papel, compruebe el horno con frecuencia ante la posibilidad de que se prenda fuego.
  - b. Retire todos los cierres de papel o plástico antes de colocar la bolsa en el horno.

- c. Si observa que sale humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para que se ahoguen las llamas.
- d. No utilice el interior del microondas para almacenar nada. No deje productos de papel, utensilios de cocina o alimentos cuando el microondas no se esté utilizando.
- 8. **ADVERTENCIA:** No se pueden calentar líquidos o alimentos en envases herméticos, ya que éstos podrían explotar.
- 9. El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar que éstas hiervan de forma eruptiva retardadamente, por tanto debe llevar cuidado al sacar el envase.
- 10. No fría comida en el horno microondas. El aceite caliente puede dañar las piezas y accesorios del horno e incluso puede resultar en quemaduras en la piel.
- 11. No se deben calentar en el microondas huevos enteros ni cocidos, ya que éstos podrían explotar una vez que termine el calor del microondas.
- 12. Haga pequeños orificios en los alimentos con pieles duras, como por ejemplo patatas, calabazas, manzanas y castañas antes de cocinarlos.
- 13. Remueva o agite el contenido de los biberones y tarros de alimentos infantiles, y debe comprobarse la temperatura de los mismos antes de servirlos para evitar quemaduras.
- 14. Los recipientes pueden calentarse mucho por el calor que se transfiere desde los alimentos calentados, por tanto, es posible que sea necesario utilizar agarradores para sujetar el recipiente.
- 15. Deben comprobarse los recipientes para asegurarse de que son adecuados para su utilización en hornos microondas.
- 16. **ADVERTENCIA:** Es peligroso que una persona sin cualificación realice el mantenimiento o reparación, lo que incluye la retirada de cualquier cubierta de protección contra la exposición a la energía de las microondas.
- 17. Este producto es un equipo ISM Clase B del Grupo 2. La definición de Grupo 2 que contiene todo el equipo ISM (Industrial, Científico y Médico) en el que se genera de forma intencionada energía de radio-frecuencia y/o se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales, y equipos de erosión de chispas. La definición para los aparatos de Clase B es que se trata de aparatos que se pueden utilizar en hogares y en lugares directamente conectados a la red de suministro de bajo voltaje que proporciona electricidad a los edificios destinados a viviendas.
- 18. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén supervisados o se les haya instruido sobre el uso del aparato por la persona responsable de su seguridad.
- 19. Los niños deben estar vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS\***

Consumo de energía:	230V, 50Hz,1200W (Microondas)
	230 V, 2200W (Convección)
	230 V, 1200W (Grill)
Potencia nominal de salida del microondas:	800 W
Frecuencia de funcionamiento:	2450 MHz
Dimensiones externas:	300mm(H)×452mm(W)×358mm(D)
Dimensiones del interior del horno:	198mm(H)×315mm(W)×325mm(D)
Capacidad del horno:	20 Litros
Uniformidad de la cocción:	Sistema giratorio
Peso neto:	Approx. 14.4kg

\*Todos los datos están sujetos a cambios, y a la comparación por parte del usuario con los datos incluidos en la placa técnica del horno. No se admiten quejas por errores en éstos.

**INSTALACIÓN**

1. Asegúrese de que se ha retirado todo el embalaje de la parte interior de la puerta.
2. **ADVERTENCIA:** Compruebe que el horno no haya sufrido ningún tipo de daños, por ejemplo puerta mal alineada o curvada, juntas herméticas de la puerta y superficies de sellado dañadas, cerrojos o bisagras rotos o sueltos, y abolladuras en el interior del horno o en la puerta. Si existiera algún tipo de daño, no utilice el horno y póngase en contacto con el servicio técnico cualificado.
3. Este horno microondas debe colocarse sobre una superficie plana y estable que pueda soportar su peso y el de la comida más pesada que se pueda cocinar en éste.
4. No coloque el horno microondas en lugares donde se genera gran cantidad de calor, vapor o humedad alta, o cerca de materiales combustibles.
5. Para un funcionamiento correcto, el horno debe tener un flujo de aire suficiente. Deje libre un espacio de 20 cm sobre el horno, 10 cm en la parte posterior y 5 cm en los dos laterales. No cubra o bloquee ninguna abertura que haya en el aparato. No retire nunca el soporte.
6. No utilice el horno sin que estén colocados en el lugar apropiado la bandeja de cristal, el soporte giratorio y el eje.
7. Asegúrese de que el cable de alimentación no está dañado y de que no se encuentra bajo el horno ni sobre una superficie caliente o afilada.
8. El enchufe debe estar en un lugar fácilmente accesible de modo que pueda desenchufarse rápidamente en caso de emergencia.
9. No utilice el horno microondas en el exterior.

### RADIOINTERFERENCIAS

1. El funcionamiento del microondas puede provocar interferencias en la recepción de la señal de radio, televisión o aparatos similares.
2. Si hay interferencias, éstas se pueden reducir o eliminar tomando las siguientes medidas:
3. Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno.
4. Vuelva a orientar la antena receptora de radio o televisión.
5. Coloque en un lugar distinto el horno microondas.
6. Retire el horno microondas del receptor.
7. Enchufe el horno microondas en una salida diferente de modo que el horno microondas y el receptor estén conectados a circuitos diferentes.

### INSTRUCCIONES PARA COCINAR EN EL MICROONDAS

1. Coloque los alimentos cuidadosamente. Disponga las partes más gruesas hacia la parte más exterior del plato.
2. Vigile el tiempo de cocción. Programe siempre el tiempo más corto indicado y añada más tiempo si es necesario. Los alimentos demasiado cocinados pueden producir humo o incendiarse.
3. Cubra los alimentos para cocinarlos. Al cubrirlos, se evitan las salpicaduras y hace que la comida se cocina de forma uniforme.
4. Dé la vuelta a los alimentos una vez cuando se utiliza el microondas para que éstos se cocinen de forma más rápida, sobre todo el pollo y las hamburguesas. Los alimentos más grandes, como los asados, deben volverse al menos una vez.
5. Mezcle los alimentos, como por ejemplo las albóndigas, a mitad del tiempo de cocción de modo que las de la parte de abajo pasen a la parte de arriba y las del centro hacia el exterior.

### INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

Este aparato debe conectarse a tierra. El horno viene equipado con un cable y un enchufe de conexión a tierra que se debe enchufar en una toma en la pared bien instalada y conectada a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica puesto que proporciona un cable de escape para la corriente eléctrica. Se recomienda utilizar un circuito separado únicamente para el horno microondas. La utilización de alta tensión es peligrosa y puede causar fuego u otros accidentes

que provoquen daños en el horno.

**ADVERTENCIA** El uso inadecuado del enchufe a tierra puede suponer un riesgo de descarga eléctrica.

**Nota:**

1. Si tiene alguna duda sobre la conexión a tierra o las instrucciones eléctricas, consulte a un electricista cualificado o al servicio técnico.
2. Ni el fabricante ni el vendedor aceptan responsabilidades por daños provocados en el horno o daños personales derivados

de la inobservancia de los procedimientos de conexión eléctrica.

Los colores de los hilos del cable se adaptan al siguiente código:

**Verde y amarillo = TIERRA**

**Azul = CONDUCTOR NEUTRO**

**Marrón = POSITIVO**

#### **ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO**

Si el microondas no funciona:

1. Compruebe que está bien enchufado. Si no es así, retire el enchufe de la toma, espere 10 segundos y vuelva a enchufarlo correctamente.
2. Compruebe si hay un fusible fundido o un disyuntor disparado. Si éstos funcionan de manera adecuada, pruebe el enchufe con otro aparato eléctrico.
3. Asegúrese de que el panel de control está programado correctamente y de que el temporizador está configurado.
4. Asegúrese de que la puerta está bien cerrada y que el sistema de bloqueo de seguridad de la puerta está engranado. Si no es así, las microondas no fluirán en el horno.

SI NADA DE LO DESCRITO ANTERIORMENTE SOLUCIONA EL PROBLEMA, PÓNGASE EN CONTACTO CON UN TÉCNICO CUALIFICADO. NO INTENTE REPARAR O AJUSTAR EL HORNO USTED MISMO.

#### **GUÍA DE RECIPIENTES**

El material ideal para un recipiente para el microondas es transparente a microondas, porque éste permite que la energía pase a través de éste y caliente la comida.

Las microondas no pueden atravesar el metal, por lo que los platos o recipientes metálicos con acabado metálico no se deben utilizar.

No utilice productos de papel reciclado para cocinar en el microondas, ya que pueden contener pequeños fragmentos de metal que podrían provocar chispas

y/o fuegos.

Se recomiendan los platos redondos u ovalados frente a los platos cuadrados o rectangulares, ya que la comida en las esquinas tiende a cocinarse demasiado.

Para evitar que las zonas expuestas se cocinen demasiado se pueden utilizar finas tiras de papel de aluminio, pero no utilice demasiado y siempre mantenga una distancia de 2,5 cm. entre el aluminio y el interior del microondas.


El cuadro que se presenta a continuación es una guía general para ayudarle a seleccionar los recipientes adecuados.

\* Combinación: aplicable para cocción "microondas+grill" y "microondas+convector".


Recipientes	Microondas	Grill	Convector	Combinación*
Cristal resistente al calor	Sí	Sí	Sí	Sí
Cristal no resistente al calor	No	No	No	No
Cerámica resistente al calor	Sí	Sí	Sí	Sí
Plato de plástico apto para microondas	Sí	No	No	No
Papel de cocina	Sí	No	No	No
Bandeja de metal	No	Sí	Sí	No
Rejilla de metal	No	Sí	Sí	No
Papel y recipientes de aluminio	No	Sí	Sí	No
Plato para el horno	No	Sí	Sí	No

### NOMBRES DE LAS PIEZAS

1. Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta
2. Ventana del horno
3. Aro giratorio
4. Panel de control
5. Ventilación de aire para el horno
6. Bandeja de cristal
7. Calentador del grill
8. Plato para el horno



## PANEL DE CONTROL



### PANTALLA

Se muestra el tiempo de cocción, potencia, indicadores y hora real.

### POWER LEVEL

Púselo para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

### GRILL/ MICRO. +GRILL

Púselo para configurar un programa de cocina con grill.

### CONVECCIÓN

Púselo para programar la temperatura de convección.

### MICRO+CONVECCIÓN

Púselo para seleccionar una de las cuatro combinaciones de configuraciones de cocción.

### CLOCK/WEIGHT

Púselo para seleccionar la cantidad de comida o introducir el estado de ajuste del tiempo de cocción.

### DETENER/CANCELAR (STOP/CANCEL)

Tóquelo para detener el programa de cocción o borrar todas las configuraciones previas antes de que empiece la cocción.

### TIEMPO / MENÚ (SELECTOR) (TIME/MENU)

Gírelo para ajustar el tiempo de cocción o selección al menú auto.

### START/QUICK START

Púselo para iniciar el programa de cocción o ajustar el programa de inicio rápido.

(Consulte las siguientes páginas para más información)

## AJUSTE DE LOS CONTROLES DEL HORNO

### CONFIGURACIÓN DEL RELOJ

1. En el modo de espera, pulse el botón CLOCK/WEIGHT una vez.
2. Gire el selector MENU/TIME hasta que se muestre la hora correcta.
3. Pulse el botón CLOCK/WEIGHT una vez.
4. Gire el selector MENU/TIME hasta que se muestre el minuto correcto.
5. Pulse el botón CLOCK/WEIGHT una vez para confirmar la selección.

### INICIO RÁPIDO

Esta característica se utiliza para programar el horno de manera que se inicie de forma adecuada a la potencia 100%.

Pulse el botón START/QUICK START en rápida sucesión para configurar el tiempo de cocción (máximo 10 min). El horno se pondrá en marcha inmediatamente.

### COCINA CON MICROONDAS

La cocina con microondas le permite adaptar la potencia y el tiempo de cocción. En primer lugar, seleccione un nivel de potencia pulsando el botón POWER LEVEL una cantidad determinada de veces (consulte la tabla que aparece a continuación). A continuación, ajuste el tiempo de cocción (máximo 95 minutos) girando el selector MENU/TIME, antes de pulsar el botón START/QUICK START.

Pulsar	PANTALLA	Nivel de potencia
Una vez	P100	100% del total
2 veces	P-90	90%
3 veces	P-80	80%
4 veces	P-70	70%
5 veces	P-60	60%
6 veces	P-50	50%
7 veces	P-40	40%
8 veces	P-30	30%
9 veces	P-20	20%
10 veces	P-10	10%
11 veces	P-00	0%

Si usted desea cocinar un alimento durante 5 minutos al nivel de potencia 60%.

1. En el modo de espera, pulse el botón POWER LEVEL hasta que la pantalla muestre la potencia deseada.
2. Utilice el selector MENU/TIME para introducir el tiempo de cocción hasta que aparezca el tiempo de cocción correcto.

3. Pulse el botón START/QUICK START para comenzar.

## GRILL

La cocción con grill es especialmente útil para lonchas finas de carne, filetes, costillas, kebabs, salchichas y trozos de pollo. También se puede utilizar para cocinar sándwiches calientes y platos gratinados.

Si usted quiere programar la cocción con grill durante 12 minutos.

1. Pulse el botón GRILL /MICRO+GRILL una vez.
2. Gire el selector MENU/TIME hasta 12:00.
3. Pulse el botón START/QUICK START para comenzar.

**IMPORTANTE:** El tiempo máximo de cocción con grill es 95 minutos.

## MICRO +GRILL

Esta característica le permite combinar la cocción con grill y microondas en dos ajustes diferentes.

**IMPORTANTE:**

1. El tiempo máximo de cocción aquí es 95 minutos.
2. Durante la cocción, puede ver la combinación programada presionando este botón.

### COMBINACIÓN 1

30% del tiempo para cocción con microondas y 70% para cocción con grill. Se utiliza para pescado gratinado.

Si desea utilizar la combinación 1 para cocinar durante 25 minutos.

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Pulse el botón GRILL/MICRO+GRILL dos veces.
3. Gire el selector MENU/TIME hasta 25:00.
4. Pulse START/QUICK START para comenzar.

### COMBINACIÓN 2

55% del tiempo para cocción con microondas y 45% para cocción con grill. Se utiliza para pudding, tortillas, patatas asadas y pollo.

Si desea utilizar la combinación 2 para cocinar durante 12 minutos.

1. Pulse el botón STOP/CANCEL.
2. Pulse el botón GRILL/MICRO+GRILL 3 veces.
3. Gire el selector MENU/TIME hasta las 12.00.
4. Pulse el botón START/QUICK START para comenzar.

## CONVECCIÓN

Durante la cocción con convección, el aire caliente circula por la cavidad del horno para cocinar alimentos crujientes de forma uniforme y rápidamente. Este horno se puede programar para diez temperaturas de cocción diferentes. El tiempo máximo con convección es 9 horas y 30 minutos.

**Para cocinar con convección**

Para cocinar con convección, pulse el botón CONVECTION varias veces hasta introducir la temperatura de convección deseada (110° - 200°).

Si desea cocinar un alimento a 180°C durante 40 minutos.

1. Pulse varias veces el botón CONVECTION para seleccionar la temperatura de cocción tal y como aparece en la pantalla.
2. Utilice el selector TIME/MENU para introducir el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón START/QUICK START para comenzar.

**IMPORTANTE:** Puede comprobar la temperatura de convección mientras el horno está en funcionamiento si pulsa el botón CONVECTION.

#### **Para precalentar y cocinar con convección**

El horno se puede programar para combinar las operaciones de precalentamiento y cocción con convección.

Si usted quiere precalentar a 170°C y luego cocer durante 30 minutos.

1. Pulse varias veces el botón CONVECTION para seleccionar la temperatura de cocción tal y como aparece en la pantalla.
2. Pulse el botón START/QUICK START para comenzar. Cuando se alcanza la temperatura deseada suenan varios pitidos.
3. Abra la puerta y coloque el recipiente de comida en el centro del plato giratorio.
4. Utilice el selector TIME/MENU para introducir el tiempo de cocción.
5. Pulse el botón START/QUICK START para comenzar.

### **MICROONDAS +CONVECCIÓN**

Este horno cuenta con cuatro configuraciones preprogramadas que facilitan la cocción tanto por calor con convección como por microondas automáticamente.

Pulse el botón MICRO+CONVECTION varias veces para seleccionar la temperatura de convección.

	temperatura(°C)
COMB1	110
COMB2	140
COMB3	170
COMB4	200

Si usted desea hornear un pastel durante 24 minutos en COMB3.

1. Pulse el botón MICRO+CONVECTION varias veces hasta que aparezca la temperatura deseada.
2. Utilice el selector MENU/TIME para introducir el tiempo de cocción deseado.
3. Pulse el botón START/QUICK START para comenzar.

**IMPORTANTE:**

Puede comprobar la temperatura de convección mientras el horno está en funcionamiento al presionar el botón MICRO+CONVECTION

### MENÚ COOK

Para cocinar alimentos en este modo de cocción no es necesario programar la duración y la potencia de cocción. Basta con indicar el tipo de alimento que desea cocinar y el peso de éstos.

1. En el modo de espera, gire el selector digital MENU/TIME en sentido contrario a las agujas del reloj, gírelo en sentido horario para seleccionar el código del alimento y especificar el alimento que se va a cocinar.
2. Pulse CLOCK/WEIGHT para introducir el peso (consulte también la nota 2 en la siguiente tabla para más información), compruebe en la pantalla el número de raciones o los pesos preconfigurados que deben coincidir con el peso del alimento que ha colocado en el horno.
3. Pulse START/QUICK START para comenzar.

#### Menú / Código Cocción Automática

Código de alimento	Notas
01 Patatas (cada 230g)	1. Es necesario que introduzca usted mismo el peso del alimento para que el sistema pueda decidir el tiempo necesario para completar el proceso. De esta manera, usted no tiene que decidir el tiempo de cocción, pues al principio podría resultarle complicado saber el tiempo de cocción se necesita en cada caso.
02 Café (cada 200ml)	
03 Palomitas (99g)	
04 Recalentamiento automático (g)	
05 Spaghetti (g)	2. En el código 07, el horno se detiene durante el proceso para que usted gire los alimentos. A continuación, cierre la puerta y pulse el botón START/QUICK START para que continúe el proceso.
06 Pizza (g)	
07 Pollo (g)	
08 Pastel (475g)	3. La fluctuación de la potencia y otros factores pueden hacer que la cocción automática no se realice a su gusto; el usuario puede ajustar el tiempo de cocción según sus preferencias.

### DESCONGELACIÓN RÁPIDA

Si usted quiere descongelar comida durante 5 minutos.

1. En el modo de espera, gire el selector MENU/TIME en sentido contrario a las agujas del reloj para seleccionar el código correspondiente (09).
2. Pulse el botón CLOCK/WEIGHT una vez.
3. Gire el selector MENU/TIME para introducir el tiempo de descongelación (máximo 95 minutos).
4. Pulse START/QUICK START para comenzar.

Importante: Durante el programa de descongelación, el sistema se detendrá y emitirá un pitido para recordarle que debe girar los alimentos. A continuación, pulse el botón START/QUICK START para que continúe la descongelación.

## COCCIÓN EN VARIAS FASES

Su horno se puede programar para 3 secuencias de cocción automáticas.

Si usted desea configurar el siguiente programa de cocción:

Cocción con microondas



Cocción por convección

1. Pulse el botón POWER LEVEL para seleccionar el nivel de potencia.
2. Gire el selector MENU/TIME para programar el tiempo de cocción.
3. Pulse el botón CONVECTION para ajustar la temperatura de convección.
4. Gire el selector MENU/TIME para programar el tiempo de cocción.
5. Pulse el botón START/QUICK START para comenzar.

Nota: Si necesita descongelar un alimento antes de cocinarlo, puede seleccionar el programa descongelación rápida en la primera fase el programa de cocción en varias fases.

En el programa de cocción en varias fases no se pueden ajustar las opciones Inicio rápido, Menú automático y el programa de precalentamiento de convección.

## SEGURO PARA NIÑOS

El seguro para niños evita que los niños utilicen el microondas sin la supervisión de adultos.

Para configurar el seguro para niños: Pulse el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos, a continuación sonará un pitido y se activará la luz indicadora. Cuando está bloqueado, todos los botones están desactivados.

Para cancelar el seguro para niños: Pulse el botón STOP/CANCEL durante 3 segundos, a continuación sonará un pitido y se activará la luz indicadora.

## CARACTERÍSTICA DE REFRIGERACIÓN

El sistema de control electrónico del horno microondas cuenta con una característica de refrigeración.

Para cualquier modo de cocción cuyo tiempo sea superior a 2 minutos, una vez terminada la cocción, el horno no se pone en marcha durante aproximadamente 3 minutos para permitir que se enfríe y prolongar así la vida útil del horno.

## MECANISMO DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA

1. Durante todos los programas de cocción, cuando el interior del horno alcanza una temperatura de 300°C, la pantalla muestra un código de fallo E01, y el horno entra automáticamente en un modo de autoprotección que emite un pitido hasta que se pulsa el botón STOP/CANCEL.
2. Si ocurriera un fallo en el sistema sensor, el horno entrará en modo protección mediante de un cortocircuito y al mismo tiempo la pantalla mostrará E 03 y emitirá pitidos hasta que se pulse el botón STOP/CANCEL.

## LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Apague el horno y retire el cable de alimentación de la toma de la pared antes de la limpieza.
2. Mantenga limpio el interior del microondas. Si se adhieren a las paredes del horno salpicaduras de comida o líquidos, límpielas con un paño húmedo. Se puede utilizar un detergente suave si el horno microondas se ensucia demasiado. Evite utilizar pulverizadores y otros limpiadores agresivos ya que pueden manchar, rayar o quitar brillo a la superficie de la puerta.
3. Las superficies exteriores se deben limpiar con un paño húmedo. Para evitar daños a las piezas de funcionamiento dentro del horno, no se debe permitir que se filtre agua en las aberturas de ventilación.
4. Limpie la puerta y la ventana por los dos lados, las juntas de la puerta y las piezas adyacentes frecuentemente con un trapo húmedo para retirar derrames o salpicaduras. No utilice limpiadores abrasivos.
5. No permita que se moje el panel de control. Límpielo siempre con un paño húmedo y suave. Al limpiar el panel de control, deje abierta la puerta del horno microondas para evitar que el horno se ponga en marcha de manera accidental.
6. Si el vapor se acumula dentro o alrededor de la parte externa de la puerta del horno microondas, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno microondas se utiliza en ambientes de gran humedad y es normal.
7. Ocasionalmente es necesario retirar la bandeja de cristal para su limpieza. Lave la bandeja en agua jabonosa templada o en el lavaplatos.
8. El aro giratorio y la superficie del horno deben limpiarse con regularidad para evitar ruidos excesivos. Limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave. El aro giratorio puede lavarse en agua jabonosa o en el lavaplatos. Si retira el aro giratorio para su limpieza, asegúrese de volver a colocarlo en la posición adecuada.
9. Para eliminar el mal olor del horno mezcle un vaso de agua con el zumo y la piel de un limón en un cuenco apto para microondas hondo, y caliéntelo durante 5 minutos. Límpielo bien y séquelo con un paño suave.
10. Para cambiar la luz del horno, por favor, póngase en contacto con un vendedor para que la sustituyan.
11. El horno microondas debe limpiarse con regularidad y se deben eliminar los depósitos de comida. Si no se mantiene limpio esto puede llevar al deterioro de la superficie, lo que puede afectar a la vida útil del electrodoméstico y suponer un peligro.
12. No tire este aparato junto con los residuos domésticos, debe eliminarse en centros de reciclaje gestionados por las autoridades locales.



### ELIMINACIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO VIEJO

En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con la autoridad local o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.

### PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

1. Do not attempt to operate this oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to defeat or tamper with the safety interlocks.
2. Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3. Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and that there is no damage to the  
Door (bent),  
Hinges and latches (broken or loosened),  
Door seals and sealing surfaces.
4. The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance basic safety precautions should be followed, including the following:

**WARNING:** To reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury to persons or exposure to excessive microwave energy:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use corrosive chemicals or vapors in this appliance. This type of oven is specifically designed to heat, cook or dry food. It is not designed for industrial or laboratory use.
3. Do not operate the oven when empty.
4. Do not operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly or if it has been damaged or dropped. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard
5. **WARNING:** Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
6. **Warning:** When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
7. To reduce the risk of fire in the oven cavity:
  - a. When heating food in plastic or paper container, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition;
  - b. Remove wire twist-ties from paper or plastic bags before placing bag in oven.
  - c. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
  - d. Do not use the cavity for storage purposes. Do not leave paper products, cooking utensils or food in the cavity when not in use.
8. **WARNING:** Liquid or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
9. Microwave heating of beverage can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
10. Do not fry food in the oven. Hot oil can damage oven parts and utensils and even result in skin burns.

11. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave heating has ended.
12. Pierce foods with heavy skins such as potatoes, whole squashes, apples and chestnuts before cooking.
13. The contents of feeding bottles and baby jars should be stirred or shaken and the temperature should be checked before serving in order to avoid burns.
14. Cooking utensils may become hot because of heat transferred from the heated food. Potholders may be needed to handle the utensil.
15. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave oven.
16. **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy.
17. This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of Group 2 which contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment. For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purpose.
18. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
19. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

#### SPECIFICATIONS\*

Power Consumption:	230V/ 50Hz, 1200W (Microwave)
	2200W (Convection)
	1200W (Grill)
Rated Microwave Power Output:	800W
Operation Frequency:	2450MHz
Outside Dimensions:	300mm(H)×452mm(W)×358mm(D)
Oven Cavity Dimensions:	198mm(H)×315mm(W)×325mm(D)
Oven Capacity:	20Litres
Cooking Uniformity:	Turntable System
Net Weight:	Approx. 14.4kg

#### INSTALLATION

1. Make sure that all the packing materials are removed from the inside of the door.
2. **WARNING:** Check the oven for any damage, such as misaligned or bent door, damaged door seals and sealing surface, broken or loose door hinges and latches and dents inside the cavity or on the door. If there is any damage, do not operate the oven and contact qualified service personnel.
3. This microwave oven must be placed on a flat, stable surface to hold its weight and the heaviest food likely to be cooked in the oven.
4. Do not place the oven where heat, moisture, or high humidity are generated, or near combustible materials.
5. For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20cm of space above the oven, 10cm at back and 5cm at both sides. Do not cover or block any openings on the appliance. Do

not remove feet.

6. The appliance shall be only used on a countertop over 3 feet above the floor.
7. Do not operate the oven without glass tray, roller support, and shaft in their proper positions.
8. Make sure that the power supply cord is

undamaged and does not run under the oven or over any hot or sharp surface.

9. The socket must be readily accessible so that it can be easily unplugged in an emergency.
10. Do not use the oven outdoors.

### RADIO INTERFERENCE

Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV, or similar equipment.

When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:

1. Clean door and sealing surface of the oven.
2. Reorient the receiving antenna of radio or

television.

3. Relocate the microwave oven with respect to the receiver.
4. Move the microwave oven away from the receiver.
5. Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

### GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be grounded. This oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. It must be plugged into a wall receptacle that is properly installed and grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. It is recommended that a separate circuit serving only the oven be provided. Using a high voltage is dangerous and may result in a fire or other accident causing oven damage.

**WARNING** Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

#### Note:

1. If you have any questions about the grounding or electrical instructions, consult a qualified electrician or service person.
2. Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the electrical connection procedures.

The wires in this cable main are colored in accordance with the following code:

Green and Yellow = EARTH

Blue = NEUTRAL

Brown = LIVE

### MICROWAVE COOKING PRINCIPLES

1. Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
2. Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more as needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
3. Cover foods while cooking. Covers prevent spattering and help foods to cook evenly.
4. Turn foods over once during microwaving to speed cooking of such foods as chicken and hamburgers. Large items like roasts must be turned over at least once.
5. Rearrange foods such as meatballs halfway

through cooking both from top to bottom and

from the center of the dish to the outside.

### BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

If the oven fails to operate:

1. Check to ensure that the oven is plugged in securely. If it is not, remove the plug from the outlet, wait 10 seconds, and plug it in again securely.
2. Check for a blown circuit fuse or a tripped main circuit breaker. If these seem to be operating properly, test the outlet with another appliance.
3. Check to ensure that the control panel is programmed correctly and the timer is set.
4. Check to ensure that the door is securely closed engaging the door safety lock system. Otherwise, the microwave energy will not flow into the oven.

IF NONE OF THE ABOVE RECTIFIES THE SITUATION, THEN CONTACT A QUALIFIED TECHNICIAN. DO NOT TRY TO ADJUST OR REPAIR THE OVEN YOURSELF.

### UTENSILS GUIDE

1. The ideal material for a microwave utensil is transparent to microwave, it allows energy to pass through the container and heat the food.
2. Microwave can not penetrate metal, so metal utensils or dishes with metallic trim should not be used.
3. Do not use recycled paper products when microwave cooking, as they may contain small metal fragments which may cause sparks or fires.
4. Round or oval dishes rather than square or oblong ones are recommend, as food in corners tends to overcook.
5. Narrow strips of aluminum foil may be used to prevent overcooking of exposed areas. But be careful don't use too much and keep a distance of 1 inch (2.54cm) between foil and cavity.


The list below is a general guide to help you select the correct utensils.

Cookware	Microwave	Grill	Convection	Combination *
Heat-Resistant Glass	Yes	Yes	Yes	Yes
Non Heat-Resistant Glass	No	No	No	No
Heat-Resistant Ceramics	Yes	Yes	Yes	Yes
Microwave-Safe Plastic Dish	Yes	No	No	No
Kitchen Paper	Yes	No	No	No
Metal Tray	No	Yes	Yes	No
Metal Rack	No	Yes	Yes	No
Aluminum Foil & Foil Container	No	Yes	Yes	No


\* Combination: applicable for both "microwave+grill", and "microwave+convection" cooking.

### PART NAMES

1. Door Safety Lock System
2. Oven Window
3. Roller Ring
4. Control Panel
5. Microwave Vent
6. Glass Tray
7. Grill Heater
8. Baking Plate



## CONTROL PANEL



(Please also see the following pages for more detail)

### DISPLAY SCREEN

Cooking time, power, indicators and present time are displayed.

### POWER LEVEL

Press to select microwave power level.

### GRILL/MICRO. +GRILL

Press to set a grill cooking program or to select one of two combination cooking settings.

### CONVECTION

Press to program convection temperature.

### MICRO +CONVECTION

Press to select one of four combination cooking settings.

### CLOCK/WEIGHT

Press to select the amount of food; press and hold to set time.

### STOP/CANCEL

Touch to stop cooking program or clear all previous settings before cooking starts.

### MENU/TIME (DIAL)

Rotate to set cooking time or select auto-menu.

### START/QUICK START ( )

Touch to start the oven or press a number of times to set cooking time and start immediately.

## HOW TO SET THE OVEN CONTROLS

### SETTING THE CLOCK

1. In standby mode, press CLOCK/WEIGHT button once.
2. Rotate the MENU/TIME dial until the correct hour is displayed.
3. Press CLOCK/WEIGHT button once.
4. Rotate the MENU/TIME dial until the correct minute is displayed.
5. Press CLOCK/WEIGHT button once to confirm.

### QUICK START

Use this feature to program the oven to start at 100% power conveniently.

Press START/QUICK START button in quick succession to set the cooking time. (maximum 10min.) The oven will auto-start immediately.

### MICROWAVE COOKING

Microwave cooking allows you to customize cooking power and time. First, select a power level by pressing the POWER LEVEL button a number of times (see the table below). Then set the cooking time (maximum 95min.) by rotating the MENU/TIME dial before pushing the START/QUICK START button.

Press	Display	Power Level
Once	P100	100% of total
Twice	P-90	90%
Thrice	P-80	80%
4 times	P-70	70%
5 times	P-60	60%
6 times	P-50	50%
7 times	P-40	40%
8 times	P-30	30%
9 times	P-20	20%
10 times	P-10	10%
11 times	P-00	0%

Suppose you want to cook for 5 minutes at 60% power level.

1. In standby mode, press POWER LEVEL button till the screen show the intended power.
2. Use the MENU/TIME dial to enter cooking time until the correct cooking time is displayed.
3. Press START/QUICK START button to start.

### GRILL

Grill cooking is particularly useful for thin slices of meat, steaks, chops, kebabs, sausages and pieces of chicken. It is also suitable for hot sandwiches and au gratin dishes.

Suppose you want to program grill cooking for 12 minutes.

1. Press GRILL/MICRO.+GRILL button once.
2. Turn the MENU/TIME to 12:00.
3. Press START/QUICK START button to start.

**NOTE:** Maximum cooking time for grill is 95 minutes.

### **MICRO +GRILL**

This feature allows you to combine grill with microwave cooking on two different settings.

**NOTE:**

1. The maximum cooking time here is 95 minutes.
2. During cooking, you can see the programmed setting by pressing this button.

### **COMBINATION 1**

30% time for microwave cooking, 70% for grill cooking. Use for fish, au gratin.

Suppose you want to set combination 1 cooking for 25 minutes.

1. Press STOP/CANCEL button.
2. Press GRILL/MICRO+GRILL button twice.
3. Turn MENU/TIME to 25:00.
4. Press START/QUICK START to start.

### **COMBINATION 2**

55% time for microwave cooking, 45% for grill cooking. Use for pudding, omelets, baked potatoes and poultry.

Suppose you want to set combination 2 cooking for 12 minutes.

1. Press STOP/CANCEL button.
2. Press GRILL/MICRO+GRILL button 3 times.
3. Turn MENU/TIME to 12:00.
4. Press START/QUICK START button to start.

### **CONVECTION**

During convection cooking, hot air is circulated throughout the oven cavity to make crisp foods quickly and evenly. This oven can be programmed for ten different cooking temperatures. Maximum cooking time for convection is 9 hours and 30 minutes.

#### **To Cook with Convection**

To cook with convection, press CONVECTION button repeatedly to enter the desired convection temperature.(110°C~200 )

Suppose you want to cook at 180 for 40 minutes.

1. Press CONVECTION button repeatedly to select cooking temperature as shown on screen.
2. Use the MENU/TIME dial to enter cooking time.
3. Press START/QUICK START button to start.

**NOTE:** You can check the convection temperature while cooking is in progress by pressing the CONVECTION button.

#### **To Preheat and Cook with Convection**

Your oven can be programmed to combine preheating and convection cooking operations.

Suppose you want to preheat to 170 and then cook 30 minutes.

1. Press CONVECTION button repeatedly, to select cooking temperature as shown on screen.
2. Press START/QUICK START button to start. Beeps will sound when the designated temperature is reached.

3. Open the door and place container of food at the center of the turntable.
4. Use the MENU/TIME dial to enter cooking time.
5. Press START/QUICK START button to start.

### **MICROWAVE +CONVECTION**

This oven has four pre-programmed settings that make it easy to cook with both convection heat and microwave automatically.

Press MICRO.+CONVECTION button repeatedly to program convection temperature:

	temperature(°C)
COMB1	110
COMB2	140
COMB3	170
COMB4	200

Suppose you want to bake a cake for 24 minutes on COMB3.

1. Press MICRO+CONVECTION button repeatedly until display the desired temperature.
2. Use the MENU/TIME dial to enter cooking time as desired.
3. Press START/QUICK START button to start.

NOTE:

You can check the convection temperature while cooking is in progress by pressing the MICRO.+CONVECTION button.

### **MENU COOK**

For food or the following cooking mode, it is not necessary to program the time and the cooking power. It is sufficient to indicate the type of food that you want to cook as well as the weight of this food.

1. In standby mode, rotate the digital knob MENU/TIME anti-clockwise, rotate it clockwise to select food code, to specify the food to be cooked.
2. Press CLOCK/WEIGHT to enter weight (also see note 2 in the following table for more information), check the screen for number of servings or preset weights, which should match weight of food you have placed in the oven.
3. Press START/QUICK START to start.

## Auto Cook Code/Menu

Select Food Code	Notes
01 Baked Potato (each 230g)	1. The user is required to set weight for the system to determine the time needed to do the job, without entering cooking time by the user who might first at a loss as to how much time is needed for the cooking. 2. For food coded 07, oven will stop during cooking to let you to turn food over and then close the door, press the START/QUICK START to resume cooking. 3. Power fluctuation and other factors may cause the auto cooking not done exactly to your taste; the user may adjust cooking time accordingly.
02 Coffee (each 200ml)	
03 Popcorn (99g)	
04 Auto Reheat (g)	
05 Spaghetti (g)	
06 Pizza (g)	
07 Chicken (g)	
08 Cake (475g)	

**JET DEFROST**

Suppose you want to defrost frozen food for 5 minutes.

1. In standby mode, rotate the MENU/TIME dial anti-clockwise to select corresponding code (09).
2. Press CLOCK/WEIGHT button once.
3. Rotate the MENU/TIME dial to enter defrost time (maximum of 95 minutes).
4. Press START/QUICK START to start.

Note: During defrosting program, the system will pause and sound beeps to remind user to turn over food, and then press START/QUICK START to resume the defrosting.

**MULTI-STAGE COOKING**

Your oven can be programmed for up to 3 automatic cooking sequences.

Suppose you want to set the following cooking program.

Microwave cooking



Convection cooking

1. Press POWER LEVEL button to set power level.
2. Rotate the MENU/TIME dial to program cooking time.
3. Press CONVECTION button to set convection temperature.
4. Rotate the MENU/TIME dial to program cooking time.
5. Press START/QUICK START button to start.

Note: If need to defrost the food before cooking, you can only set Jet defrost program in the first stage of multi-stage cooking program.

Quick start, Auto menu, Preheat program of convection can not be set in multi-stage cooking program.

**CHILD PROOF LOCK**

The childproof lock prevents unsupervised operation by little children.

To set the child proof lock: Press STOP/CANCEL button for 3 seconds, then a beep will sound and the indicator light will on. In the lock state, all buttons are disabled.

To cancel the child proof lock: Press STOP/CANCEL button for 3 seconds, then a beep will sound and the indicator light will off.

### **COOLING FEATURE**

The electronically controlling system of the microwave oven has the feature of cooling. As for any cooking mode which cooking time above 2 minutes, after finishing cooking, the oven fan will work about 3 minutes automatically to cool the oven for prolonging the life of the oven.

### **AUTOMATIC PROTECTION MECHANISM**

1. During all the cooking program, when the oven cavity temperature reaches a phenomenon of 300°C, the screen displays error code E 01, and the oven automatically enters into self protection mode with beeps until pressing the STOP/CANCEL button.
2. Error may also occur to the system sensor, short circuit will make the oven enter into protection mode while the screen displaying E 03 with beeps until pressing the STOP/CANCEL button.

### **CLEANING AND CARE**

1. Turn off the oven and remove the power plug from the wall socket before cleaning.
2. Keep the inside of the oven clean. When food splatters or spilled liquids adhere to oven walls, wipe with a damp cloth. Mild detergent may be used if the oven gets very dirty. Avoid the use of spray and other harsh cleaners as they may stain, streak or dull the door surface.
3. The outside surfaces should be cleaned with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into the ventilation openings.
4. Wipe the door and window on both sides, the door seals and adjacent parts frequently with a damp cloth to remove any spills or spatters. Do not use abrasive cleaner.
5. Do not allow the control panel to become wet. Clean with a soft, damp cloth. When cleaning the control panel, leave oven door open to prevent oven from accidentally turning on.
6. If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity condition. And it is normal.
7. It is occasionally necessary to remove the glass tray for cleaning. Wash the tray in warm sudsy water or in a dishwasher.
8. The roller ring and oven floor should be cleaned regularly to avoid excessive noise. Simply wipe the bottom surface of the oven with mild detergent. The roller ring may be washed in mild sudsy water or dishwasher. When removing the roller ring from cavity floor for cleaning, be sure to replace in the proper position.
9. Remove odors from your oven by combining a cup of water with the juice and skin of one lemon in a deep microwaveable bowl, microwave for 5 minutes. Wipe thoroughly and dry with a soft cloth.

10. When it becomes necessary to replace the oven light, please consult a dealer to have it replaced.
11. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
12. Please do not dispose this appliance into the domestic rubbish bin; it should be disposed to the particular disposal center provided by the municipalities.



#### **DISPOSAL OF OLD ELECTRICAL APPLIANCES**

The European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

## NOTICE D'EMPLOI

**PRÉCAUTIONS À PRENDRE AFIN D'ÉVITER UNE ÉVENTUELLE EXPOSITION À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE**

1. N'essayez pas de mettre le four en marche lorsque la porte est ouverte. Une telle utilisation vous exposerait dangereusement à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas aller fausser le système de verrouillage.
2. Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte et ne laissez aucune salissure ou résidu de produits nettoyants s'accumuler sur les surfaces hermétiques.
3. N'utilisez pas le four s'il est endommagé. Il est particulièrement important de vérifier que la porte ferme correctement et que les éléments suivants n'ont subi aucun dommage:
  - a. Porte (déformation).
  - b. Gonds et verrous (abîmés ou mal fixés).
  - c. Joints de la porte ou surfaces hermétiques.
4. Il est fortement conseillé de ne faire réparer le four que par un personnel de service qualifié.

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il est conseillé de suivre des précautions de sécurité fondamentales, notamment celles qui suivent:

**ATTENTION:** Pour réduire le risque de brûlures, décharges électriques, incendies, blessures ou exposition à une énergie micro-ondes excessive:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Utilisez cet appareil uniquement selon l'usage pour lequel il est destiné, comme décrit dans ce manuel. N'appliquez pas de produits ou de vapeurs chimiques corrosifs sur cet appareil. Ce four est exclusivement destiné pour réchauffer, cuire ou déshydrater les aliments. Il n'a pas été conçu pour un usage industriel ou en laboratoire.
3. Ne faites pas fonctionner le four à vide.
4. N'utilisez pas cet appareil si un câble ou une prise se trouve endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a subi une avarie ou une chute. Si le câble d'alimentation est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou encore par une personne de compétence similaire afin d'éviter tout danger. L'appareil doit être installé suivant les normes nationales pour les installations électriques.
5. **ATTENTION:** Ne permettez à un enfant de manipuler le four sans surveillance que s'il a été suffisamment informé pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité et comprendre les risques que comporterait une utilisation inappropriée.
6. **ATTENTION:** Lorsque l'appareil fonctionne en mode combinaison, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte, étant données les températures générées.
7. Pour réduire le risque d'incendie dans la cavité du four:
  - a. Lorsque vous réchauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, vérifiez le four fréquemment au cas où ils prendraient feu.
  - b. Enlevez les liens métalliques des sacs en plastique ou en papier avant de les mettre dans le four.
  - c. Si de la fumée apparaît, arrêtez ou

débranchez l'appareil et gardez la porte fermée afin d'étouffer les flammes éventuelles.

**d.** N'utilisez pas la cavité du four pour y ranger des objets. N'y laissez pas d'éléments en papier, d'ustensiles de cuisine ou d'aliments lorsque le four ne fonctionne pas.

- 8. ATTENTION:** Les liquides ou les aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiques car ils seraient susceptibles d'exploser.
- 9.** Réchauffer des boissons au micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide. Prenez donc garde lorsque vous manipulez le récipient.
- 10. ATTENTION:** Les liquides ou les aliments ne doivent pas être réchauffés dans des récipients hermétiques car ils seraient susceptibles d'exploser.  
Réchauffer des boissons au micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide. Prenez donc garde lorsque vous manipulez le récipient.
- 11.** Ne faites pas frire d'aliments dans le four. L'huile bouillante peut endommager les éléments du micro-ondes, ses ustensiles et entraîner des brûlures cutanées.
- 12.** Il est conseillé de ne pas réchauffer d'oeufs dans leurs coquilles ou d'oeufs durs entiers dans le micro-ondes car ils risqueraient d'exploser, même après la fin de la cuisson.  
Percez les aliments dont la peau est épaisse, tels que les pommes de terre, les citrouilles, les pommes et les châtaignes, avant de les cuire.
- 13.** Il est conseillé de remuer ou d'agiter le contenu des biberons et des petits pots pour bébés, ainsi que de vérifier leur température avant de les servir afin

d'éviter toute brûlure.

- 14.** Il est possible que les ustensiles de cuisson deviennent chauds en raison de la chaleur transmise par la nourriture réchauffée. Vous aurez certainement besoin de gants de cuisine pour les manipuler.
- 15.** Il est conseillé de vérifier que les ustensiles conviennent à une utilisation au four à micro-ondes.
- 16. ATTENTION:** Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une maintenance ou réparation impliquant le retrait d'un élément protégeant contre l'exposition à l'énergie micro-ondes.
- 17.** Ce produit est un appareil ISM du Groupe 2 de Classe B. Le Groupe 2 contient tout l'équipement ISM (Industriel, Scientifique et Médical) générant et/ou utilisant l'énergie à fréquence radioélectrique sous forme de rayonnement électromagnétique pour le traitement et l'érosion par étincelage des matériaux. Le matériel de Classe B convient à une utilisation dans les établissements domestiques ainsi que dans ceux étant directement reliés à un réseau d'alimentation électrique de faible tension, et approvisionnant les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
- 18.** Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (les enfants inclus) à mobilité réduite, ou dont les capacités sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient surveillées ou aient reçu des instructions en rapport avec l'appareil pour leur

sécurité par une personne responsable.

19. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils jouent avec l'appareil.

### CARACTÉRISTIQUES

Consommation d'énergie:	230V, 50Hz, 1200W (Micro-ondes)
	230 V, 2200W (Convection)
	230 V, 1200W (Gril)
Puissance de sortie nominale du four:	800 W
Fréquence utilisée:	2450 MHz
Dimensions externes:	300mm(H)×452mm(W)×358mm(D)
Dimensions de la cavité du four:	198mm(H)×315mm(W)×325mm(D)
Capacité du four	20 Litres
Cuisson uniforme:	Plateau rotatif
Poids net:	Approx. 14.4 kg

\*Les caractéristiques mentionnées sont susceptibles de modifications, et l'utilisateur devra vérifier ces informations à l'aide des données disponibles sur la plaque signalétique du four. Aucune plainte à ce sujet ne sera prise en compte.

### INSTALLATION

- Assurez-vous que la totalité du matériel d'emballage a bien été retiré de l'intérieur de la porte.
- ATTENTION:** Vérifiez que le four n'a subi aucun dommage, tel qu'un défaut d'alignement ou une déformation de la porte, une détérioration des joints ou des surfaces hermétiques, des gonds et verrous de porte cassés ou mal fixés, ainsi que des bosses à l'intérieur de la cavité ou sur la porte. Dans l'un de ces cas, n'utilisez pas le four et contactez un personnel de service qualifié.
- Le four à micro-ondes doit être placé sur une surface plane et stable de sorte qu'elle puisse supporter le poids de ce dernier ainsi que la nourriture la plus lourde susceptible d'être mise dans le four.
- N'installez pas le four dans un endroit dans lequel s'accumulent chaleur, moisissure ou humidité importante, ou encore près de matières combustibles.
- Pour une utilisation correcte, assurez-vous que la circulation de l'air autour du four est suffisante. Laissez un espace de 20 cm au-dessus de l'appareil, 10 cm à l'arrière et 5 cm entre les faces latérales et les murs. Ne couvrez ni n'obstruez aucun des orifices de ventilation du micro-ondes. Ne retirez pas ses pieds.
- N'utilisez pas le four sans que le plateau en verre, le support à roulettes et l'axe ne soient correctement positionnés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation électrique n'est pas endommagé et qu'il ne traîne pas en dessous du four ou sur toute autre surface chaude ou élément tranchant.
- La prise de courant doit être rapidement accessible pour que l'appareil puisse être débranché facilement en cas d'urgence.
- N'utilisez pas le four à l'extérieur.

### BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

L'utilisation du four à micro-ondes peut provoquer des interférences au niveau de la radio, de la télévision ou d'autres appareils similaires.

En cas d'interférence, vous pouvez réduire ou éliminer ce désagrément en prenant les mesures suivantes:

Nettoyez la porte et les surfaces hermétiques du four.

Réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou de la télévision.

Repositionnez le four à micro-ondes par rapport au récepteur.

Éloignez le four à micro-ondes du récepteur.

Branchez le four à micro-ondes sur une prise différente de celle du récepteur de sorte que les deux appareils se trouvent sur deux circuits de branchement différents.

### INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. Ce four est équipé d'un câble doté d'un fil de terre et d'une prise de terre. Il doit être branché à une prise de courant fixée à demeure correctement installée et mise à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque de décharge en permettant au courant de s'échapper par un autre fil. Il est recommandé de se munir d'un circuit séparé à usage exclusif du four. Utiliser une tension élevée comporte des risques et peut provoquer un incendie ou autre accident susceptible d'endommager le four.

**ATTENTION** : Une utilisation inappropriée de la prise de terre peut mener à un risque de décharge électrique.

**Remarques:**

**1.** Si vous avez des questions sur la mise à la terre ou les consignes concernant l'électricité, demandez conseil auprès d'un électricien qualifié ou d'une personne compétente.

**2.** Le fabricant et le distributeur se dégagent de toute responsabilité en cas de détérioration quelconque du four ou de dommage personnel suite à la non-observation des procédures de connexion électrique.

Les fils de ce câble secteur portent leur couleur en respectant le code suivant:

**Vert et Jaune = TERRE**

**Bleu = NEUTRE**

**Marron = PHASE**

### BASES DE LA CUISSON AU MICRO-ONDES

**1.** Répartissez soigneusement la nourriture. Faites en sorte que les parties les plus épaisses soient placées vers l'extérieur du plat.

**2.** Surveillez le temps de cuisson. Programmez le temps de cuisson le plus court possible et ajoutez quelques minutes de plus si nécessaire. Les

aliments beaucoup trop cuits peuvent fumer ou s'embraser.

**3.** Couvrez les aliments lorsque vous les cuisez. Les couvrir évite les éclaboussures et permet à la nourriture de cuire uniformément.

**4.** Retournez les aliments tels que le poulet ou les hamburgers de temps en temps pour accélérer leur cuisson. Les

gros morceaux tels que les rôtis doivent être retournés plus d'une fois.

**5.** Une fois la première moitié du temps de cuisson atteinte, vous pouvez modifier la disposition des aliments telles que les boulettes de viande, aussi bien de haut en bas que du centre du plat vers ses extrémités.

#### **AVANT DE DEMANDER ASSISTANCE**

Si le four ne fonctionne pas :

**1.** Assurez-vous que le four est bien branché. Si ce n'est pas le cas, débranchez-le et attendez 10 secondes avant de le rebrancher à nouveau.

**2.** Vérifiez qu'aucun plomb du circuit n'a sauté ou que le disjoncteur principal ne s'est pas déclenché. Si tout semble fonctionner correctement, essayez la prise sur un autre appareil.

**3.** Vérifiez bien que le panneau de commande est correctement programmé et que la minuterie est réglée.

**4.** Assurez-vous que la porte est correctement fermée en enclenchant son système de fermeture. Dans le cas contraire, l'énergie micro-ondes ne circulera pas à l'intérieur du four.

SI AUCUNE DE CES INDICATIONS NE RÉSOUT LA SITUATION, CONTACTEZ UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. N'ESSAYEZ PAS DE MANIPULER OU DE RÉPARER LE FOUR VOUS-MÊME.

## CONSEILS POUR L'UTILISATION DES USTENSILES

- 1.** L'ustensile idéal est transparent aux micro-ondes, car il permet à l'énergie de traverser le récipient et de réchauffer les aliments.
- 2.** Les micro-ondes ne peuvent pénétrer le métal, il est donc fortement déconseillé d'utiliser des ustensiles ou des plats métalliques.
- 3.** N'utilisez pas de produits en papier recyclé pour la cuisson au micro-ondes car ils sont susceptibles de contenir des petits fragments de métal pouvant provoquer des étincelles et/ou un incendie.
- 4.** Il est recommandé d'utiliser des plats ronds/ovaux plutôt que des plats carrés/rectangulaires étant donné que la nourriture située dans les coins a tendance à trop cuire.
- 5.** De fines bandes de papier d'aluminium peuvent être utilisées pour éviter aux zones exposées de trop cuire.  
Mais faites attention à ne pas en utiliser trop et gardez une distance de 2,5 cm entre le papier d'aluminium et la paroi de la cavité.


La liste ci-dessous est un guide général pour vous aider à choisir les ustensiles appropriés.

\* Combinaison: pour "micro-ondes +gril", et "micro-ondes+convection" cuisson.


Matériel de cuisson	Micro-ondes	Gril	Convecti on	Combinaiso n*
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui	Oui
Verre non-résistant à la chaleur	Non	Non	Non	Non
Céramique résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui	Oui
Plat en plastique adapté au micro-ondes	Oui	Non	Non	Non
Essuie-tout	Oui	Non	Non	Non
Plateau métallique	Non	Oui	Oui	Non
Support métallique	Non	Oui	Oui	Non
Papier d'aluminium et récipient en aluminium	Non	Oui	Oui	Non
Plateau à cuisson	Non	Oui	Oui	Non

### NOM DES ÉLÉMENTS

1. Système de fermeture de sécurité de la porte
2. Fenêtre du four
3. Support à roulettes
4. Panneau de commande
5. Orifice de ventilation
6. Plateau en verre
7. Gril
8. Plateau à cuisson



## PANNEAU DE COMMANDE



### ÉCRAN D'AFFICHAGE

Indique le temps de cuisson, la puissance, les indicateurs et l'heure actuelle.

### POWER LEVEL

Permet de choisir le niveau de puissance des micro-ondes.

### GRILL/ MICRO. +GRILL

Permet d'accéder à la fonction gril.

### CONVECTION

Permet d'accéder à la fonction convection.

### MICRO+CONVECTION

Permet de choisir l'une des quatre combinaisons de cuisson.

### RÉGLAGE DU POIDS/DE L'HORLOGE (WEIGHT ADJUST/CLOCK)

Permet de programmer le poids des aliments ou de régler les temps de cuisson

### ARRÊT/ANNULATION (STOP/CANCEL)

Permet d'arrêter le programme de cuisson ou d'annuler tous les réglages antérieurs avant le démarrage de la cuisson.

### FONCTION TEMPS (BOUTON) (TIME/MENU)

Tournez ce bouton pour régler le temps de cuisson ou choisir le menu automatique.

### MISE EN MARCHE/MISE EN MARCHE RAPIDE (START/QUICK START)

Permet de démarrer le programme de cuisson ou de choisir la fonction démarrage rapide.

(Veuillez consulter les pages suivantes pour plus de détails)

## RÉGLAGE DES CONTRÔLES DU FOUR

### REGLAGE DE L'HEURE

9. Pressez une fois la touche CLOCK/WEIGHT (Heure/Poids) lorsque l'appareil est à l'arrêt.
10. Tournez le bouton MENU/TIME (Menu/Temps) jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure correcte.
11. Pressez une fois la touche CLOCK/WEIGHT.
12. Tournez le bouton MENU/TIME jusqu'à ce que l'écran affiche les minutes correctes.
13. Pressez une fois la touche CLOCK/WEIGHT pour confirmer.

### DÉMARRAGE RAPIDE

Utilisez cette caractéristique pour que le four démarre à 100 % de sa puissance et de manière pratique.

Appuyez rapidement plusieurs fois sur la touche START/QUICK START (Démarrage/Démarrage Rapide) pour régler la durée de cuisson (10 mn maximum). Le four démarre alors automatiquement.

### CUISSON AU MICRO-ONDES

La cuisson au micro-ondes permet de personnaliser la puissance et la durée de la cuisson. Sélectionnez d'abord une puissance en pressant plusieurs fois la touche POWER LEVEL (Puissance) (voir le tableau ci-dessous). Réglez ensuite le temps de cuisson (95 mn maximum) en tournant le bouton MENU/TIME avant d'appuyer sur la touche START/QUICK START.

Pression	Affichage	Puissance
Une fois	P100	100 % du total
Deux fois	P-90	90 %
Trois fois	P-80	80 %
4 fois	P-70	70 %
5 fois	P-60	60 %
6 fois	P-50	50 %
7 fois	P-40	40 %
8 fois	P-30	30 %
9 fois	P-20	20 %
10 fois	P-10	10 %
11 fois	P-00	0 %

Par exemple, si vous voulez cuire à une puissance de 60 % pendant 5 mn :

1. Pressez la touche POWER LEVEL lorsque l'appareil est à l'arrêt jusqu'à ce que l'écran affiche la puissance désirée.
2. Utilisez le bouton MENU/TIME pour entrer le temps de cuisson jusqu'à ce que la durée souhaitée s'affiche sur l'écran.
3. Pressez la touche START/QUICK START pour commencer la cuisson.

**GRIL**

La cuisson au gril est particulièrement utile pour les tranches de viande, les steaks, les côtelettes, les kebabs, saucisses et les morceaux de poulet. Il convient également pour les sandwichs chauds et les plats à gratiner.

Par exemple, si vous voulez programmer la cuisson au gril pendant 12 minutes :

4. Pressez une fois la touche GRILL/MICRO + GRILL (GRIL/MICRO + GRIL).
5. Tournez le bouton MENU/TIME à 12:00.
6. Pressez la touche START/QUICK START pour commencer la cuisson.

**IMPORTANT :** La durée de cuisson maximum au gril est de 95 minutes.

**MICRO + GRIL**

Cette caractéristique vous permet d'associer la cuisson au gril et au micro-ondes à deux réglages différents.

**IMPORTANT :**

3. Le temps de cuisson maximal est de 95 minutes dans ce cas.
4. Vous pouvez vérifier la durée programmée en appuyant sur cette touche pendant la cuisson

**COMBINAISON 1**

30 % de cuisson au micro-ondes, 70 % de cuisson au gril. Pour le poisson ou pour gratiner.

Par exemple : si vous voulez régler la cuisson en combinaison 1 pendant 25 minutes.

5. Pressez la touche STOP/CANCEL (Arrêt/Annulation).
6. Pressez deux fois la touche GRILL/MICRO + GRILL
7. Tournez le bouton MENU/TIME à 25:00.
8. Appuyez sur la touche START/QUICK START.

**COMBINAISON 2**

55 % de cuisson au micro-ondes et 45 % de cuisson au gril. Pour le pudding, les omelettes, les pommes de terre au four et les volailles.

Par exemple : si vous voulez régler la cuisson en combinaison 2 pendant 12 minutes :

5. Pressez la touche STOP/CANCEL.
6. Pressez 3 fois la touche GRILL/MICRO + GRILL.
7. Tournez le bouton MENU/TIME à 12:00.
8. Pressez la touche START/QUICK START.

**CONVECTION**

Pendant la cuisson à convection, l'air chaud circule dans la cavité du four afin d'obtenir rapidement des aliments entièrement croustillants. Ce four peut être programmé à dix températures de cuisson différentes. Le temps maximum de cuisson à convection est de 9 heures et 30 minutes.

**Cuisson à convection**

Pour une cuisson à convection, pressez plusieurs fois la touche CONVECTION pour entrer la température de convection souhaitée. (110°C ~ 200°C)

Par exemple : si vous voulez cuire à 180 °C pendant 40 minutes.

4. Pressez plusieurs fois la touche CONVECTION pour régler la température de cuisson indiquée

sur l'écran.

5. Utilisez le bouton MENU/TIME pour entrer le temps de cuisson.
6. Pressez la touche START/QUICK START pour commencer.

**IMPORTANT :** Vous pouvez vérifier la température de convection pendant la cuisson en appuyant sur la touche CONVECTION.

### Préchauffage et Cuisson à Convection

Votre four peut être programmé pour associer le préchauffage et la cuisson à convection.

Par exemple : si vous voulez préchauffer à 170 °C et cuire ensuite pendant 30 minutes :

6. Pressez plusieurs fois la touche CONVECTION pour sélectionner la température de cuisson qui s'affiche sur l'écran.
7. Pressez la touche START/QUICK START pour commencer. Le four émet un bip lorsque la température désirée est atteinte.
8. Ouvrez la porte et placez un récipient de nourriture au centre de la plaque tournante.
9. Utilisez le bouton MENU/TIME pour entrer le temps de cuisson.
10. Pressez la touche START/QUICK START pour commencer.

### MICRO-ONDES + CONVECTION

Ce four comporte 4 réglages pré-programmés rendant les deux cuissons faciles et automatiques.

Pressez plusieurs fois la touche MICRO + CONVECTION pour programmer la température de convection :

	température(°C)
COMB 1	110
COMB 2	140
COMB 3	170
COMB 4	200

Par exemple : si vous voulez cuire un gâteau avec le programme COMB 3 pendant 24 minutes :

4. Pressez plusieurs fois la touche MICRO + CONVECTION jusqu'à ce que l'écran affiche la température souhaitée.
5. Utilisez le bouton MENU/TIME pour entrer le temps de cuisson désiré.
6. Pressez la touche START/QUICK START pour commencer.

**IMPORTANT :**

Vous pouvez vérifier la température de convection pendant la cuisson en appuyant sur la touche MICRO + CONVECTION

**MENU CUISSON**

Pour les aliments ou le mode de cuisson suivant, il n'est pas nécessaire de programmer le temps de cuisson ou la puissance. Il suffit d'indiquer le type d'aliment que vous souhaitez cuire ainsi que son poids.

4. Tournez le bouton numérique MENU/TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsque l'appareil est à l'arrêt, puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour sélectionner le code d'aliment, pour spécifier l'aliment à cuire.
5. Pressez la touche CLOCK/WEIGHT pour entrer le poids (pour plus d'informations, référez-vous à la 2<sup>ème</sup> note du tableau suivant), vérifiez sur l'écran le nombre des portions ou des poids pré-réglés, qui doivent correspondre au poids des aliments placés dans le four.
6. Pressez la touche START/QUICK START pour commencer.

**Code d'autocuisson/Menu**

Sélectionnez le code d'aliment	Notes
01 Pommes de terre au four (pour 230 g)	1. L'utilisateur doit régler le poids pour que le système détermine le temps de cuisson nécessaire, sans que l'utilisateur n'entre ce temps de cuisson étant donné qu'il peut se tromper au début et programmer un de temps de cuisson trop long ou trop court. 2. En ce qui concerne le code 07, le four s'arrête pendant la cuisson pour vous permettre de tourner les aliments et de refermer la porte. Pressez la touche START/QUICK START pour reprendre la cuisson. 3. Une variation de la puissance et d'autres facteurs peuvent altérer la cuisson automatique et faire en sorte que l'aliment n'est pas cuit selon votre goût, l'utilisateur peut ajuster le temps de cuisson en conséquence.
02 Café (pour 200 ml)	
03 Pop-corn (99 g)	
04 Réchauffage automatique (g)	
05 Spaghetti (g)	
06 Pizza (g)	
07 Poulet (g)	
08 Gâteau (475g)	

**DÉCONGÉLATION RAPIDE**

Par exemple : si vous voulez décongeler des aliments pendant 5 minutes.

5. Tournez le bouton MENU/TIME dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsque l'appareil est à l'arrêt, afin de sélectionner le code correspondant (09).
6. Pressez une fois la touche CLOCK/WEIGHT.
7. Tournez le bouton MENU/TIME pour entrer le temps de décongélation (95 minutes maximum)
8. Pressez la touche START/QUICK START pour commencer.

Important : Pendant le programme de décongélation, le système effectue une pause et émet un bip pour rappeler à l'utilisateur de tourner les aliments. Appuyez ensuite sur la touche START/QUICK START pour reprendre la décongélation.

**CUISSON MULTI-ÉTAPES**

Votre four peut être programmé à 3 séquences de cuisson automatique

Par exemple : si vous voulez régler le programme de cuisson suivant :

Cuisson au micro-ondes



Cuisson à convection

6. Pressez la touche POWER LEVEL pour régler la puissance.
7. Tournez le bouton MENU/TIME pour programmer le temps de cuisson.
8. Pressez la touche CONVECTION pour régler la température de convection.
9. Tournez le bouton MENU/TIME pour programmer le temps de cuisson.
10. Pressez la touche START/QUICK START pour commencer.

Important : si vous devez décongeler la nourriture avant de la faire cuire, vous pouvez régler le programme décongélation rapide à la première étape de cuisson multi-étapes.

Les programmes suivants ne peuvent pas être réglés en programme de cuisson multi-étapes : Démarrage rapide, Menu automatique, Programme de préchauffage de la convection.

**VERROUILLAGE DE SECURITE**

Le verrouillage de sécurité évite le fonctionnement par des enfants sans surveillance.

Pour activer le verrouillage : pressez la touche STOP/CANCEL pendant 3 secondes, un bip retentit et le voyant s'allume. Tous les boutons sont désactivés lorsque l'appareil est verrouillé.

Pour déverrouiller l'appareil : pressez la touche STOP/CANCEL pendant 3 secondes, un bip retentit et le voyant s'éteint.

**REFROIDISSEMENT**

Le système de contrôle automatique du four à micro-ondes comporte un programme de refroidissement. Lorsque vous utilisez l'un des modes de cuisson pendant plus de deux minutes, le ventilateur de l'appareil fonctionne automatiquement pendant 3 minutes après la cuisson afin de refroidir le four dans le but de prolonger la durée de vie de l'appareil.

**MÉCANISME DE PROTECTION AUTOMATIQUE**

1. Dans tous les programmes de cuisson, lorsque la cavité du four atteint 300 °C, l'écran affiche le code d'erreur E 01 et l'appareil entre automatiquement en mode de protection et sonne jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche STOP/CANCEL.
2. Une erreur peut également se produire dans le système du détecteur, un court-circuit met alors automatiquement le four en mode de protection et l'écran affiche immédiatement le code E 03 et un bip retentit jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche STOP/CANCEL.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant le nettoyage, fermez et débranchez le four.
2. Gardez l'intérieur du four propre. Lorsque des éclaboussures d'aliments ou de liquides adhèrent aux parois du four, nettoyez-les avec un chiffon humide. Vous pouvez utiliser un détergent doux si le four devient très sale. Évitez l'utilisation d'aérosols et de détergents agressifs qui peuvent tâcher, marquer ou affecter la surface de la porte.
3. Les parties extérieures doivent être nettoyées avec un chiffon humide. Pour ne pas endommager les pièces de fonctionnement situées à l'intérieur du four, évitez de laisser de l'eau couler dans les orifices de ventilation.
4. Essuyez la porte et la fenêtre à l'intérieur et à l'extérieur, les joints de la porte et les parties visibles avec un chiffon humide pour éliminer les éclaboussures. N'utilisez pas de détergent abrasif.
5. Ne laissez pas l'eau mouiller le panneau de commande. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. Lorsque vous nettoyez le panneau de commande, laissez la porte ouverte pour éviter que le four ne s'allume accidentellement.
6. Si de la vapeur s'accumule à l'intérieur ou à l'extérieur de la porte du four, essuyez-la avec un chiffon doux. Ceci est normal et peut se produire lorsque le four fonctionne dans des conditions humides.
7. Il est parfois nécessaire de retirer le plateau en verre pour le nettoyer. Lavez-le dans de l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle.
8. Le support à roulettes et la base du four doivent être nettoyés régulièrement pour éviter qu'ils ne deviennent trop bruyants. Essuyez simplement la base du four avec un détergent doux. Le support à roulettes peut être lavé dans de l'eau savonneuse tiède ou au lave-vaisselle. Lorsque vous retirez le support à roulettes de la cavité pour le nettoyer, assurez-vous de le replacer correctement.
9. Pour éliminer les odeurs de votre four, mélangez le jus et la peau d'un citron et un verre d'eau dans un bol adapté au micro-ondes. Faites fonctionner le four pendant 5 minutes. Essuyez bien et séchez avec un chiffon doux.
10. Adressez-vous à votre distributeur lorsqu'il devient nécessaire de faire remplacer la lampe de votre four.
11. Nettoyez régulièrement le four et enlevez tout dépôt alimentaire de l'intérieur de l'appareil. S'il n'est pas maintenu dans un état de propreté correct, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de votre appareil, et conduire ainsi à une situation dangereuse.
12. Veuillez ne pas jeter cet appareil à l'endroit où vous jetez généralement vos déchets domestiques ordinaires; ce four à micro-ondes doit être déposé dans un point de collecte spécial mis à disposition par la municipalité.

### ENLEVEMENT DES APPAREILS MENAGERS USAGES



La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposée sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICROONDAS EXCESSIVA

Não tente utilizar este forno microondas com a porta aberta visto que o funcionamento com a porta aberta pode originar uma exposição nociva a energia das microondas. É importante não retirar ou modificar os fechos de segurança.

Não coloque nenhum objecto entre a parte dianteira do forno microondas e a porta, ou permite que terra ou resíduos de líquidos de limpeza se acumulem nas superfícies vedantes.

Não utilize o forno microondas se ele estiver danificado. É particularmente importante que a porta do forno microondas feche devidamente, e que não haja qualquer dano

- e. na porta (dobrada),
- f. nas dobradiças e fechos (partidos ou com folgas),
- g. nos vedantes das portas e nas superfícies vedantes.

O forno microondas só deve ser ajustado ou reparado por técnicos de assistência devidamente qualificados.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Quando utilizar aparelhos eléctricos, deve cumprir precauções de segurança básicas, incluindo o seguinte:

**AVISO:** Para reduzir o risco de queimaduras, choques eléctricos, incêndio, lesões pessoais ou exposição a energia de microondas excessiva:

1. Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
2. Utilize este aparelho apenas para o fim previsto conforme descrito neste manual. Não utilize substâncias químicas ou vapores corrosivos neste aparelho. Este tipo de forno microondas é concebido especificamente para aquecer, cozinhar ou secar alimentos. Não foi concebido para utilização industrial ou laboratorial.
3. Não utilize o forno microondas quando ele está vazio.
4. Não utilize este aparelho se tiver um fio eléctrico ou ficha danificados, se não estiver a funcionar devidamente ou se tiver sido danificado ou tiver caído ao chão. Se o fio eléctrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou o seu centro de assistência, ou um pessoa igualmente qualificada para evitar a ocorrência de quaisquer riscos. O aparelho deve ser instalado de acordo com a regulamentação nacional para instalações eléctricas.
5. **AVISO:** As crianças só devem utilizar o forno microondas sem qualquer supervisão quando lhes foram dadas instruções adequadas, de maneira a que a criança seja capaz de utilizar o aparelho de maneira segura e compreenda os perigos de uma utilização indevida do mesmo.
6. **AVISO:** Quando o aparelho é utilizado no modo combinado, as crianças só devem utilizar o forno microondas com supervisão adulta por causa das temperaturas por ele geradas.
7. Para reduzir o risco de incêndio na cavidade do forno microondas:
  - a. Quando aquecer alimentos num recipiente de plástico ou papel, verifique

- o forno microondas frequentemente para se certificar que não ocorre nenhuma ignição.
- b. Retire os atilhos dos sacos de papel ou de plástico antes de os colocar no forno microondas.
  - c. Se observar fumo, deve desligar o aparelho ou retirar a ficha da tomada e deixar a porta do forno microondas fechada para extinguir quaisquer potenciais chamas acesas.
  - d. Não utilize a cavidade para armazenar coisas. Não deixe os produtos em papel, utensílios de cozinha ou alimentos dentro da cavidade quando não utilizar o forno microondas.
8. **AVISO:** Os líquidos ou quaisquer outros alimentos não devem ser aquecidos dentro de recipientes fechados visto que é possível que expludam.
  9. O aquecimento com microondas de bebidas por originar uma fervura eruptiva retardada, pelo que ser exercidos os devidos cuidados quando manusear o recipiente.
  10. Não frite comida no forno microondas. O óleo quente pode danificar as partes do forno microondas e os seus utensílios, e provocar queimaduras da pele.
  11. Os ovos dentro da casca e ovos cozidos inteiros ainda com a casca não ser aquecidos em fornos microondas, visto que podem explodir mesmo depois do aquecimento com microondas ter terminado.
  12. Perfure os alimentos com peles grossas, tais como batatas, abóboras inteiras, maçãs e castanhas antes de os cozinhar.
  13. Os conteúdos dos biberões e frascos boiões de comida para bebé devem abanados ou abanados e a temperatura devem ser verificados antes de serem servidos para evitar a ocorrência de queimaduras.
  14. Os utensílios de cozinha podem aquecer por causa do calor transferido da comida aquecida. É necessário utilizar pegas para manusear os utensílios.
  15. Deve verificar os utensílios para se certificar de que são adequados para serem utilizados num forno microondas.
  16. **AVISO:** Ninguém excepto um técnico devidamente qualificado deve efectuar qualquer assistência ou reparação que envolva a remoção de qualquer tampa que forneça alguma protecção contra a exposição a energia de microondas.
  17. Este produto é um equipamento ISM de Grupo 2 e Classe B. A definição do Grupo 2 que contém todo o equipamento ISM (Industrial, Científico e Médico) é aquele no qual a energia de radiofrequência é gerada intencionalmente e/ou utilizada sob a forma de radiação electromagnética para o tratamento de material, e origina a erosão do equipamento. O equipamento de Classe B é adequado para ser utilizado em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos ligados directamente a uma rede de fornecimento de corrente eléctrica de baixa voltagem que fornece edifícios utilizados para fins domésticos.
  18. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, motoras ou mentais reduzidas, sem experiência ou conhecimentos, salvo se puderem receber supervisão e instruções por intermédio sobre a utilização do aparelho de uma pessoa responsável pela sua segurança.
  19. As crianças devem ser supervisionadas de modo a assegurar de que não brincam com o aparelho.

**ESPECIFICAÇÕES\***

Consumo eléctrico:	230 V, 50 Hz, 1200 W (Microondas)
	2200W (Convecção)
	1200W (Grelhador)
Saída da potência das microondas classificada:	800 W
Frequência de funcionamento:	2450 MHz
Dimensões exteriores:	300mm(H)×452mm(W)×358mm(D)
Dimensões da cavidade aberta:	198 mm (A) × 315mm (L) × 325 mm (P)
Capacidade do forno:	20 Litros
Uniformidade da cozedura:	Sistema rotativo {Φ270mm}
Peso líquido:	Cerca de 14.4kg

\*Todos os dados se encontram sujeitos a alterações, e verificação por parte do utilizador dos dados disponíveis na placa identificadora do forno microondas. Queixas de erros são ignoradas.

**INSTALAÇÃO**

1. Certifique-se de que todos os materiais da embalagem são retirados do interior da porta.
2. AVISO: Inspeccione o forno microondas para detectar quaisquer danos, tais como uma porta alinhada indevidamente ou dobrada, vedantes da porta e superfícies vedantes danificados, dobradiças da porta e fechos de segurança partidos ou soltos e amolgadelas no interior da cavidade ou na porta. Se houver qualquer dano, não utilize o forno microondas e contacte técnicos devidamente qualificados.
3. Este forno microondas deve ser colocado sobre uma superfície plana e estável que suporte o seu peso bem como o da comida mais pesada que é provável que venha a cozinhar nele.
4. Não coloque o forno microondas num local onde seja gerado calor, humidade elevada, ou perto de materiais combustíveis.
5. O forno microondas tem de ter um fluxo de ar suficiente para funcionar correctamente. Deixe um espaço livre de 20 cm por cima do forno microondas, de 10 cm na parte de trás, e de 5 cm em ambos os lados. Não tape ou bloqueie quaisquer aberturas de ventilação existente no aparelho. Não retire os pés do aparelho.
6. Não utilize o forno microondas sem o tabuleiro de vidro, suporte do anel cilíndrico e haste nas suas devidas posições.
7. Certifique-se de que o fio eléctrico não está danificado, e não se encontra debaixo do forno microondas ou sobre

- qualquer superfície quente ou afiada.
8. A tomada deve ser facilmente acedida, para que seja possível retirar a ficha rapidamente numa situação de emergência.
  9. Não utilize o forno microondas no exterior.

### INTERFERÊNCIA RÁDIO

O funcionamento do forno microondas pode provocar interferências com o rádio, TV ou equipamento semelhante.

Quando tal interferência ocorre, ela pode ser reduzida ou eliminada através das seguintes medidas:

1. Limpe a porta e superfície vedante do forno microondas.
2. Re-oriente a antena receptora do rádio ou da televisão.
3. Mude o forno microondas de posição em relação ao receptor.
4. Afaste o forno microondas do receptor.
5. Ligue o forno microondas a uma tomada diferente, de maneira a que ele e o receptor estejam em circuitos de derivação diferentes.

### PRINCÍPIOS DA COZINHA COM MICROONDAS

1. Arranje a comida cuidadosamente. Coloque as partes mais espessas na parte exterior do prato.
2. Verifique o tempo de cozedura. Cozinhe os alimentos durante o período de tempo mais reduzido possível, e adicione mais tempo conforme necessário. Os alimentos cozinhados em demasia podem largar fumo ou incendiar-se.
3. Tape os alimentos enquanto os cozinha. As tampas previnem os salpicos, e ajudam os alimentos a cozinham uniformemente.
4. Vire os alimentos para acelerar a cozedura no microondas dos mesmos, tais como frango e hamburgers. Bocados grandes, tais como lombos, devem ser virados pelo menos uma vez.
5. Mude os alimentos, tais como almôndegas, de sítio no prato para cozinham uniformemente, e do centro do prato para o exterior do mesmo.

### INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO À TERRA

Este aparelho tem de ter uma ligação à terra. Este forno microondas está equipado com um fio que possui um fio para a ligação à terra e uma ficha com ligação à terra. A ficha deve ser ligada a uma tomada que se encontre devidamente instalada e tenha uma ligação à terra. Na eventualidade de um curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico ao fornecer um fio de fuga para a

corrente eléctrica. Recomendamos que disponibilize um circuito separado para servir apenas o forno microondas. A utilização de voltagens elevadas é perigosa, e pode originar um incêndio ou qualquer outro acidente provocando danos no forno microondas. **AVISO** A utilização indevida da ficha com ligação à terra pode originar um risco de choque eléctrico.

**Nota:**

1. Consulte um electricista ou técnico de assistência qualificados se tiver quaisquer dúvidas sobre a ligação à terra ou as instruções eléctricas.
2. O fabricante e o revendedor não aceitam qualquer responsabilidade por quaisquer danos ao forno microondas ou lesões

personais resultantes do não cumprimento dos procedimentos da ligação eléctrica.

Os fios deste cabo são coloridos de acordo com o seguinte código:

**Verde e Amarelo = TERRA**

**Azul = NEUTRO**

**Castanho = CORRENTE VIVA**

### ANTES DE PEDIR ASSISTÊNCIA

Se o forno microondas deixar de funcionar:

1. Certifique-se de que o forno microondas está devidamente ligado. Se não estiver, retire a ficha da tomada, espere 10 segundos e volte a ligá-la devidamente.
2. Verifique se existe algum fusível do circuito reventado, ou disjuntor desligado. Se estes estiverem a funcionar devidamente, teste a tomada com outro

aparelho.

3. Certifique-se de que o painel de controlo foi devidamente programado e que o temporizador foi configurado.
4. Certifique-se de que a porta está firmemente fechada e active o sistema de fecho de segurança da porta. Caso contrário, a energia de microondas não irá passar para o forno.

CONTACTE UM TÉCNICO QUALIFICADO SE NENHUMA DAS ANTERIORES ACÇÕES SOLUCIONAR O PROBLEMA. NÃO TENHA AJUSTAR OU REPARAR O FORNO VOCÊ MESMO.

### GUIA DE UTENSÍLIOS

1. O material ideal para um utensílio para um forno microondas é transparente em relação ao aparelho, permite a passagem da energia através do recipiente e aquecer os alimentos.
2. As microondas não conseguem penetrar no metal, pelo que não deve utilizar utensílios metálicos ou pratos com rebordos metálicos.
3. Não utilize produtos de papel reciclado quando cozinhar com o forno microondas, visto que eles podem conter pequenos fragmentos de metal, os quais podem provocar faíscas e/ou incêndios.
4. Recomendamos a utilização de pratos redondos/ovais em detrimento dos pratos quadrados/oblongos, visto que a comida que fica nos cantos tende a cozinhar em demasia.


Pode utilizar tiras estreitas de folha de alumínio para impedir que as áreas expostas cozinhem em demasia. Exerça os devidos cuidados para não utilizar demasiada folha de alumínio, e deixe um espaço de 2,5 cm entre a folha de alumínio e a cavidade

A lista que se segue é um guia geral para o ajudar a seleccionar os utensílios correctos.

Combinação\*: aplicable para cocção "microondas+grill" y "microondas+ convecção".


Louça	Microondas	Grelhador	Convecção	Combinação*
Vidro resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Sim
Vidro não resistente ao calor	Não	Não	Não	Não
Cerâmica resistente ao calor	Sim	Sim	Sim	Sim
Prato de plástico adequado para microondas	Sim	Não	Não	Não
Papel de cozinha	Sim	Não	Não	Não
Tabuleiro de metal	Não	Sim	Sim	Não
Suporte de metal	Não	Sim	Sim	Não
Folha de alumínio e recipientes de alumínio	Não	Sim	Sim	Não
Prato para forno	Não	Sim	Sim	Não

### NOMES DAS PEÇAS



1. Sistema de fecho de segurança da porta
2. Janela do forno microondas
3. Anel cilíndrico
4. Painel de controlo
5. Abertura de ventilação do ar do forno microondas
6. Tabuleiro de vidro
7. Aquecedor do grelhador
8. Prato para forno

## PAINEL DE CONTROLO



### ECRÃ DE INDICAÇÃO

Mostra o tempo de cocção, potência, indicadores e tempo actual.

### POWER LEVEL

Prema para seleccionar o nível de potência do microondas.

### GRILL/MICRO+GRILL

Prema para seleccionar uma das duas configurações de cocção combinada.

### CONVECTION/CONVECÇÃO

Prema para programar a convecção de temperatura.

### MICRO+CONVECÇÃO

Prema para seleccionar uma das quatro configurações de combinação de cocção.

### CLOCK/WEIGHT Ajuste Conteúdo / Relógio

Prema para seleccionar a quantidade de alimento ou para entrar no modo de configuração do tempo de cocção.

### STOP/CANCEL parar / cancelar

Prema para fechar o programa de cocção ou apagar todas as pré-configurações antes de começar a assar.

### MENU/TIME(DIAL) tempo / menu (selector)

Gire para configurar o tempo de cocção ou seleccionar o menu automático.

### INÍCIO / INÍCIO RÁPIDO

Prema para iniciar o programa de cocção ou configurar o início rápido do programa de cocção.

(Para mais detalhes, por favor, consulte as páginas seguintes)

## COMO DEFINIR OS BOTÕES DO FORNO

### DEFINIR O RELÓGIO

14. No modo de espera, pressione uma vez o botão RELÓGIO/PESO.
15. Rode o botão MENU/HORA até a hora correcta ser apresentada.
16. Pressione o botão RELÓGIO/PESO.
17. Rode o botão MENU/HORA até o minuto correcto ser apresentado.
18. Pressione uma vez o botão RELÓGIO/PESO para confirmar.

### INICIAR RÁPIDO

Utilize esta função para programar o forno para o iniciar com uma potência a 100% convenientemente.

Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO numa sucessão rápida para definir a hora de cozedura. (máximo 10 min.) O forno será iniciado automaticamente de imediato.

### COZEDURA COM O MICROONDAS

A cozedura com o microondas permite-lhe personalizar a potência e a hora de cozedura. Em primeiro lugar, seleccione um nível de potência pressionando o botão NÍVEL DE POTÊNCIA várias vezes (ver a tabela abaixo). Depois defina a hora de cozedura (máximo 95 min.) rodando o botão MENU/HORA antes de premir o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO.

Pressionar	Ecrã	Nível da potência
Uma vez	P100	100% do total
Duas vezes	P-90	90%
Três vezes	P-80	80%
Quatro vezes	P-70	70%
Cinco vezes	P-60	60%
Seis vezes	P-50	50%
Sete vezes	P-40	40%
Oito vezes	P-30	30%
Nove vezes	P-20	20%
Dez vezes	P-10	10%
Onze vezes	P-00	0%

Suponha que pretende cozinhar durante 5 minutos com nível de potência a 60%.

4. No modo de espera, pressione o botão NÍVEL DE POTÊNCIA até o ecrã mostrar a potência pretendida.
5. Utilize o botão MENU/HORA para introduzir a hora de cozedura até a hora de cozedura correcta ser apresentada.
6. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

**COZEDURA COM "GRILL"**

A cozedura com "grill" é particularmente útil para fatias finas de carne, bifes, nacos de carne, espetadas, salsichas e frango cortado. Também é adequada para sanduíches quentes e pratos gratinados.

Suponha que pretende programar a cozedura com "grill" para 12 minutos.

7. Pressione o botão uma vez GRILL/MICRO.+GRILL.
8. Rode o botão MENU/HORA para 12:00.
9. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

**NOTA:** A hora de cozedura máxima com "grill" é de 95 minutos.

**COZEDURA COM "MICRO + GRILL"**

Esta função permite-lhe combinar o "grill" com o microondas em duas definições diferentes.

**NOTA:**

5. A hora de cozedura máxima é de 95 minutos.
6. Durante a cozedura, pode ver a definição programada ao pressionar este botão.

**COMBINAÇÃO 1**

Para a cozedura com o microondas 30% da hora e para a cozedura com "grill" 70% da hora. Utilize para a cozedura de peixe gratinado.

Suponha que pretende definir a cozedura com combinação 1 para 25 minutos.

9. Pressione o botão PARAR/CANCELAR.
10. Pressione o botão duas vezes GRILL/MICRO.+GRILL.
11. Rode o botão MENU/HORA para 25:00.
12. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

**COMBINAÇÃO 2**

Para a cozedura com o microondas 55% da hora e para a cozedura com "grill" 45% da hora. Utilize para a cozedura de pudins, omeletas, batatas assadas e aves.

Suponha que pretende definir a cozedura com combinação 2 para 12 minutos.

9. Pressione o botão PARAR/CANCELAR.
10. Pressione o botão três vezes GRILL/MICRO.+GRILL.
11. Rode o botão MENU/HORA para 12:00.
12. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

**COZEDURA COM CONVECÇÃO**

Durante a cozedura com convecção, o ar quente circula através da cavidade do forno para tornar os alimentos mais crocantes rápida e uniformemente. Este forno pode ser programado até dez temperaturas de cozedura diferentes. A hora de cozedura máxima com convecção é de 9 horas e 30 minutos.

**Para cozinhar com convecção**

Para cozinhar com convecção, pressione o botão CONVECÇÃO repetidamente para introduzir a temperatura de convecção que deseja. (110°~200°).

Suponha que pretende cozinhar a 180° durante 40 minutos.

7. Pressione o botão CONVECÇÃO repetidamente para seleccionar a temperatura de cozedura como mostra o ecrã.
8. Utilize o botão MENU/HORA para introduzir a hora da cozedura.
9. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

**NOTA:** Pode verificar a temperatura de convecção enquanto a cozedura está em curso, pressionando o botão CONVECÇÃO.

#### **Para pré-aquecer e cozinhar com convecção**

O seu forno pode ser programado para combinar operações de cozedura com pré-aquecimento e convecção.

Suponha que pretende pré-aquecer a 170º e depois cozinhar durante 30 25 minutos.

11. Pressione o botão CONVECÇÃO repetidamente para seleccionar a temperatura de cozedura como mostra o ecrã.
12. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar. Quando a temperatura especificada é alcançada, é emitido um aviso sonoro.
13. Abra a porta e coloque o recipiente com os alimentos no meio do prato rotativo.
14. Utilize o botão MENU/HORA para introduzir a hora da cozedura.
15. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

#### **COZEDURA COM MICROONDAS + CONVECÇÃO**

Este forno dispõe de quatro definições pré-programadas que facilitam a cozedura com microondas e convecção automaticamente.

Pressione o botão MICRO.+CONVEIO repetidamente para programar a temperatura de convecção:

	temperatura (º)
COMB1	110
COMB2	140
COMB3	170
COMB4	200

Suponha que pretende aquecer café durante 24 minutos com a definição COMB3.

7. Pressione o botão MICRO.+CONVECÇÃO repetidamente para apresentar a temperatura que deseja.
8. Utilize o botão MENU/HORA para introduzir a hora da cozedura, como desejado.
9. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

**NOTA:**

Pode verificar a temperatura de convecção enquanto a cozedura está em curso, pressionando o botão MICRO.+CONVECÇÃO.

#### **MENU COZEDURA**

Para alimentos ou para o seguinte modo de cozedura, não é necessário programar a hora e a potência de cozedura. Basta que indique o tipo de alimentos que pretende cozinhar, assim como o peso destes alimentos.

7. No modo de espera, rode o interruptor digital MENU/HORA no sentido anti-horário, rode-o no sentido horário para seleccionar o código dos alimentos e especificar os alimentos a serem cozinhados.
8. Pressione o botão RELÓGIO/PESO para introduzir o peso (ver também a nota 2 na seguinte tabela para mais informações) e verifique no ecrã o número de pratos ou pesos predefinidos, os quais devem coincidir com o peso dos alimentos que colocou dentro do forno.
9. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

## Menu/código de cozedura automática

Seleccionar o código dos alimentos	Notas:
01 Batata assada (cada 230g)	<p>1. É pedido ao utilizador que defina o peso para que o sistema determine a hora necessária para a realização da operação, sem que a hora de cozedura seja introduzida pelo utilizador que pode a princípio sofrer uma perda da hora que é necessária para a cozedura.</p> <p>2. Para o código dos alimentos 07, o forno irá parar durante a cozedura para o deixar virar os alimentos e depois poder fechar a porta. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para reiniciar a cozedura.</p> <p>3. A flutuação da potência e outros factores podem fazer com que a cozedura automática não seja realizada exactamente conforme o seu gosto. O utilizador pode ajustar a hora de cozedura em conformidade.</p>
02 Café (cada 200ml)	
03 Pipocas (99g)	
04 Reaquecimento automático (g)	
05 Esparguete (g)	
06 Pizza (g)	
07 Frango (g)	
08 Bolo (475g)	

**DESCONGELAMENTO**

Suponha que pretende descongelar alimentos congelados durante 5 minutos.

9. No modo de espera, rode o botão MENU/HORA no sentido anti-horário para seleccionar o código correspondente (09).
10. Pressione uma vez o botão RELÓGIO/PESO.
11. Rode o botão PESO/HORA para introduzir a hora de descongelamento (máximo 95 minutos).
12. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

Nota: Durante o programa de descongelamento, o sistema fará uma pausa, sendo ouvidos sinais sonoros que avisam o utilizador para virar os alimentos, e depois para pressionar o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para reiniciar o descongelamento.

**COZEDURA MULTI-FASEADA**

O seu forno pode ser programado até 3 sequências de cozedura automática.

Suponha que pretende definir o seguinte programa de cozedura:

Cozedura com o microondas



Cozedura com convecção

11. Pressione o botão NÍVEL DE POTÊNCIA para definir o nível de potência.
12. Rode o botão MENU/HORA para programar a hora da cozedura.
13. Pressione o botão CONVECÇÃO para definir a temperatura de convecção.
14. Rode o botão MENU/HORA para programar a hora da cozedura.
15. Pressione o botão INICIAR/INICIAR RÁPIDO para iniciar.

Nota: Se precisa de descongelar os alimentos antes de os cozinhar, só pode definir o programa de descongelamento na primeira fase do programa de cozedura multi-faseada.

As funções Iniciar Rápido, Menu Automático, Programa de Convecção com Pré-aquecimento não podem ser

definidas no programa de cozedura multi-faseada.

### **BLOQUEIO DE SEGURANÇA DE CRIANÇAS**

O bloqueio de segurança de crianças previne uma operação não supervisionada por crianças pequenas.

Para definir o bloqueio de segurança de crianças: Pressione o botão PARAR/CANCELAR durante 3 segundos e, depois será emitido um aviso sonoro e o indicador luminoso acender-se-á. No estado de bloqueio, todos os botões são desactivados

Para cancelar o bloqueio de segurança de crianças: Pressione o botão PARAR/CANCELAR durante 3 segundos e, depois será emitido um aviso sonoro e o indicador luminoso apagar-se-á.

### **FUNÇÃO DE ARREFECIMENTO**

O sistema de controlo electrónico do microondas dispõe de uma função de arrefecimento. Como em qualquer modo de cozedura cuja cozedura seja feita acima dos 2 minutos, depois de terminada a cozedura, a ventoinha do forno irá trabalhar durante cerca de 3 minutos automaticamente, para arrefecer o forno, prolongando, assim, a duração deste.

### **MECANISMO DE PROTECÇÃO AUTOMÁTICO**

3. Durante todo o programa de cozedura, quando a temperatura da cavidade do forno alcança a exorbitante temperatura de 300°C, o ecrã apresenta o código de erro “E 01”, e o forno activa o mecanismo de protecção automática emitindo avisos sonoros até o botão PARAR/CANCELAR ser pressionado.
4. Também pode ocorrer um erro no sensor do sistema e um curto-circuito fará com que o forno entre no modo de protecção enquanto é apresentado o código de erro “E 03” emitindo avisos sonoros até o botão PARAR/CANCELAR ser pressionado.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

1. Desligue o forno microondas e retire a ficha da tomada antes de o limpar.
2. Mantenha o interior do forno limpo. Limpe as paredes com um pano húmido quando a comida salpica as paredes, ou líquidos derramados se agarram às paredes. Pode utilizar um detergente suave se o forno microondas ficar muito sujo. Evite a utilização de spray e outros produtos de limpeza agressivos, visto que eles podem manchar, riscar ou desvanecer a superfície da porta.
3. As superfícies exteriores devem ser limpas com um pano húmido. Para impedir a ocorrência de danos nas partes funcionais no interior do forno microondas, não deve permitir a entrada de água dentro das aberturas de ventilação.
4. Limpe a porta e a janela em ambos os lados, os vedantes da porta e partes adjacentes frequentemente com um pano suave para remover quaisquer derrames ou salpicos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.
5. Não permita que o painel de controlo seja molhado. Limpe-o com um pano suave humedecido. Quando limpar o painel de controlo, deixe a porta aberta para impedir que o forno se ligue acidentalmente.
6. Caso se acumule vapor no interior ou à volta da porta do forno microondas, deve limpá-lo com um pano suave. Isto pode ocorrer quando o forno microondas é utilizado sob condições de humidade elevada. Isto é normal.
7. É necessário retirar o tabuleiro de vidro ocasionalmente para fins de limpeza. Lave o tabuleiro em água com detergente quente ou numa máquina de lavar louça.
8. O anel cilíndrico e chão do forno devem ser limpos regularmente para evitar a emissão de ruído excessivo. Basta limpar a superfície inferior do forno microondas com um detergente suave. O anel cilíndrico pode ser lavado com água com detergente morna ou numa máquina de lavar louça. Quando retirar o anel cilíndrico do chão da cavidade para o limpar, não se esqueça de o voltar a colocar na sua devida posição.
9. Retire os odores do seu forno microondas juntando uma chávena de água ao sumo e casca de um limão numa taça que possa ir ao forno microondas, e coloque-a no forno microondas e ligue-o durante 5 minutos. Limpe-o cuidadosamente e seque-o com um pano suave.
10. Contacte um revendedor quando for necessário substituir a lâmpada do forno microondas.
11. O forno microondas deve ser limpo regularmente, e quaisquer depósitos de alimentos devem ser removidos. A não manutenção do forno microondas num estado limpo pode originar a deterioração da sua superfície, o que pode afectar adversamente a duração da vida útil do aparelho, e originar um possível perigo.
12. Não descarte este aparelho no contentor do lixo doméstico; ele deve ser descartado num centro de descarte específico para o efeito indicado pelas autoridades municipais.



### Recolha dos eletrodomésticos.

A diretiva Europeia 2002/96/CE referente à gestão de resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos (RAEE), prevê que os eletrodomésticos não devem ser escoados no fluxo normal dos resíduos sólidos urbanos. Os aparelhos desatualizados devem ser recolhidos separadamente para otimizar a taxa de recuperação e reciclagem dos materiais que os compõem e impedir potenciais danos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo constituído por um contêndor de lixo barrado com uma cruz deve ser colocado em todos os produtos por forma a recordar a obrigatoriedade de recolha separada.


Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou os pontos de venda para solicitar informação referente ao local apropriado onde devem depositar os eletrodomésticos velhos.











## Installation manual MIG 2027




Sequence	Name	Quantity
1	Cabinet	1
2	Microwave oven	1
3	Shutter	1
4	Upper exhaust guide	1
5	Screw 4x8	4
6	Screw 4x10	4
7	Screw 3x25	4




# Make a cabinet to the dimension




Fasten the upper exhaust guide with 4 screws. Note the opening to the back.




# Fasten the shutter with 4 screws




Place the oven into cabinet



Place the oven in the middle  
of the cabinet



Fasten the oven into the cabinet with 4 screws.



Installation complete.

