

FLAMA[®]

Manual de instruções
Manual de instrucciones



9036FL

**PT PLACA ELÉTRICA VITROCERÂMICA 60
ES PLACA ELECTRICA VITROCERÁMICA 60**

PT - PLACA ELÉTRICA VITROCERÂMICA 60	1
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	1
DESCRIÇÃO	9
FUNCIONAMENTO	10
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	12
INSTALAÇÃO	13
ANOMALIAS E REPARAÇÃO	19
PROTEÇÃO DO AMBIENTE	19
ES -PLACA ELECTRICA VITROCERÁMICA 60	20
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	20
DESCRIPCIÓN	28
FUNCIONAMIENTO	29
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	31
INSTALACIÓN	32
ANOMALÍAS Y REPARACIÓN	38
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	38

PT

Antes de usar a nova placa de indução

Leia este guia, prestando especial atenção à seção “Instruções de Segurança”.

Remova qualquer película protetora que possa estar presente na placa de indução.

ES

Antes de utilizar la nueva placa de inducción,

Lea detenidamente este manual de instrucciones, prestando especial atención a la sección “Instrucciones de Seguridad”.

Quite cualquier película protectora que pueda estar presente en la placa de inducción.

PT - PLACA ELÉTRICA VITROCERÂMICA 60

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Esta placa cumpre as normas de segurança em vigor. A utilização inadequada pode, contudo, resultar em ferimentos para as pessoas e em danos materiais.

Leia as instruções de utilização e montagem atentamente antes de colocar a placa em funcionamento. Estas contêm indicações importantes sobre a instalação, segurança, utilização e manutenção.

Desta forma, não só se protege a si próprio, como evita danos na placa.

Conforme a norma CEI 60335-1, a FLAMA chama expressamente a atenção para o facto de o capítulo para a instalação da placa, assim como as indicações de segurança e os avisos deverem ser obrigatoriamente lidos e cumpridos.

A FLAMA não assume responsabilidade por danos ocorridos devido à inobservância destas indicações.

Guarde as instruções de utilização e montagem e transmita-as a um eventual futuro proprietário.

Uso adequado

Esta placa destina-se ao uso doméstico e instalação em ambientes domésticos.

Esta placa não se destina a ser utilizada no exterior.

Utilize a placa somente a nível doméstico para cozinhar e manter alimentos quentes. Qualquer outra utilização não é permitida e poderá ser perigosa.

As pessoas que, devido às suas capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas ou ainda por inexperiência ou desconhecimento, não estejam em condições de utilizar o aparelho com segurança, terão de estar sob vigilância durante a utilização. Estas pessoas só podem utilizar a placa sem serem vigiadas se o seu funcionamento lhes tiver sido explicado de forma que o possam utilizar com segurança. Devem ainda ter capacidade para reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta.

Crianças em casa

As crianças menores de 8 anos devem ser mantidas afastadas da placa, a menos que sejam supervisionadas em todos os momentos.

As crianças a partir dos 8 anos de idade só podem utilizar a placa sem serem vigiadas se lhes tiver sido explicada a forma como a podem utilizar com segurança. As crianças devem ter capacidade para reconhecer e compreender os possíveis perigos de uma utilização incorreta.

As crianças não podem efetuar a limpeza da placa sem serem vigiadas.

Vigie as crianças que estejam perto da placa. Não permita que as crianças brinquem com a placa.

A placa aquece durante o funcionamento e permanece quente durante algum tempo após ter sido desligada. Mantenha as crianças afastadas da placa até que arrefeça, excluindo, assim, o risco de queimaduras.

Risco de queimaduras. Não guarde objetos em compartimentos sobre ou atrás da placa que possam despertar o interesse das crianças.

Caso contrário, as crianças podem tentar subir para a placa.

Perigo de queimaduras e escaldadelas. Coloque as pegas dos tachos e frigideiras para o lado sobre a área de trabalho, de modo que as crianças não as puxem e possam queimar-se.

Risco de asfixia. As crianças ao brincarem com o material da embalagem (p. ex., películas) podem correr risco de asfixia caso se envolvam ou tapem a cabeça com esse material. Mantenha o material da embalagem fora do alcance das crianças.

Utilize o bloqueio de funcionamento para evitar que o aparelho possa ser ligado por crianças ou inadvertidamente. Ao utilizar a placa ative o bloqueio de funcionamento para impedir que crianças possam alterar a regulação selecionada.

Segurança técnica

Instalação inadequada ou trabalhos de reparação e manutenção executados indevidamente podem ter consequências graves para

o utilizador. Os trabalhos de instalação, manutenção e reparação só devem ser executados por técnicos autorizados FLAMA.

Os danos na placa podem comprometer a sua segurança. Controle a placa, verificando se está danificada. Nunca coloque uma placa danificada em funcionamento.

É possível um funcionamento temporário ou permanente num sistema de alimentação energética autossuficiente ou não-síncrono de rede (por ex. microrredes, sistemas de reserva). O pré-requisito para o funcionamento é que o sistema de alimentação elétrica esteja em conformidade com as especificações da EN 50160 ou comparável.

As medidas de proteção previstas na instalação doméstica e neste produto FLAMA devem também ser asseguradas na sua função e modo de funcionamento em funcionamento isolado ou em funcionamento não-síncrono ou ser substituídas por medidas equivalentes na instalação. Como descrito, por ex., na publicação atual do VDEAR- E 2510-2.

A segurança elétrica da placa só está garantida se a ligação à corrente for efetuada por meio de uma tomada com contacto de segurança.

Este requisito fundamental de segurança deve existir. Em caso de dúvida, contacte um electricista e mande rever a instalação elétrica.

Os dados sobre a ligação elétrica (tensão e frequência) mencionados na placa de características da placa devem corresponder com a tensão da rede elétrica, para que sejam evitadas avarias na placa. Compare estes dados antes de efetuar a ligação. Em caso de dúvida, consulte um electricista qualificado.

As tomadas múltiplas ou um cabo de prolongamento não garantem a segurança necessária (risco de incêndio). Não utilize estes dispositivos para ligar a placa à corrente elétrica.

Utilize a placa só após estar montada, para que o correto funcionamento esteja garantido.

Esta placa não pode ser utilizada em locais móveis (p. ex., navios/barcos).

Se eventualmente tocar em alguma peça condutora elétrica ou se efetuar alterações elétricas ou mecânicas pode possivelmente

provocar avarias no funcionamento da placa.

Não desmonte nunca o revestimento exterior da placa.

Perde o direito à garantia se a placa não for reparada pelo serviço de assistência técnica FLAMA ou por um técnico autorizado.

Só com peças originais é que a FLAMA garante o cumprimento das condições de segurança. As peças com defeito só podem ser substituídas por peças originais FLAMA.

A placa não se destina a ser utilizada com um temporizador externo ou com um sistema de controlo remoto separado.

A placa deve ser ligada à rede elétrica por um eletricista qualificado (ver capítulo «Instalação», secção «Ligação elétrica»).

Se o cabo de ligação estiver danificado, este deve ser substituído pelo técnico eletricista por um cabo de ligação específico (consulte o capítulo «Instalação», secção «Ligação elétrica»).

A placa deve ser desligada da corrente sempre que sejam efetuados trabalhos de instalação, manutenção assim como de reparação.

Controle esta situação:

- desligando os disjuntores do quadro elétrico; ou
- desparafusando completamente os fusíveis roscados da instalação elétrica, ou
- desligando a ficha (caso exista) da tomada. Não puxe pelo cabo elétrico, mas sim pela ficha para desligar o aparelho da corrente.

Perigo de choque elétrico. Se a placa apresentar algum dano visível como, por exemplo, cortes ou rachas no vidro, não inicie o funcionamento e desligue-a de imediato. Desligue a placa da corrente elétrica. Contacte o serviço de assistência técnica.

Se a placa foi encastrada por trás de uma frente do móvel (por exemplo, uma porta), nunca a feche enquanto estiver a utilizar a placa. Por trás da frente do móvel fechada acumulam-se calor e humidade.

Como resultado, a placa, o móvel e a base podem ficar danificados. Feche a frente do móvel somente quando os indicadores de calor residual se apagarem.

Utilização adequada

A placa aquece durante o funcionamento e permanece quente durante algum tempo após ter sido desligada. Só quando os indicadores de calor residual se apagarem é que deixa de existir risco de queimaduras.

O azeite ou a gordura ao aquecer demasiado pode incendiar-se.

Quando estiver a utilizar gordura ou azeite mantenha o aparelho sob vigilância. Nunca apague um incêndio provocado por óleo ou gorduras utilizando água.

Desligue o aparelho e sufoque a chama com cuidado utilizando, por exemplo, uma tampa.

Mantenha a placa sob vigilância sempre que esta esteja em funcionamento.

Supervisione os processos de confeção curtos.

As chamas podem incendiar os filtros do exaustor. Não flamejar sob o exaustor.

Se os aerossóis líquidos inflamáveis ou materiais combustíveis forem aquecidos, podem inflamar-se. O suporte para talheres eventualmente existente deve ser de material resistente ao calor. Não guarde objetos de inflamação fácil numa gaveta situada diretamente por baixo da placa.

Nunca aqueça os recipientes sem conteúdo.

As latas de conserva fechadas formam sobrepressão ao serem aquecidas e podem rebentar. Não utilize a placa para cozinhar ou aquecer latas de conserva fechadas.

Se ligar o aparelho inadvertidamente ou no caso de calor residual, as peças colocadas em cima podem aquecer, pegar fogo ou derreter. Nunca tape a placa utilizando, por exemplo, um pano, uma folha ou outro tipo de material.

Se a placa estiver ligada ou se for ligada inadvertidamente ou ainda no caso de calor residual, as peças metálicas colocadas em cima da placa podem aquecer. Outros materiais podem derreter ou incendiarem-se. As tampas molhadas dos recipientes podem ficar agarradas.

Não utilize a placa como zona de descanso. No final da utilização desligue as zonas de cozinhar.

Poder queimar-se na placa quente. Para proteger as mãos

durante os trabalhos, caso o aparelho esteja quente utilize luvas ou pegas de proteção. Utilize somente luvas ou pegas secas. Tecidos molhados ou húmidos conduzem melhor o calor e podem provocar queimaduras devido ao vapor.

Se utilizar um aparelho elétrico (uma batedeira por exemplo) e o ligar a uma tomada situada perto da placa, tome cuidado e verifique se o cabo elétrico do aparelho não entra em contacto com zonas quentes da placa. O isolamento do cabo elétrico pode ficar danificado.

Sal, açúcar ou grãos de areia provenientes dos legumes, por exemplo, podem provocar riscos na placa se ficarem debaixo dos recipientes. Verifique se a placa e a base do recipiente estão limpas antes de colocar o recipiente sobre a placa.

Mesmo objetos leves (um saleiro por ex.) podem provocar danos no vidro da placa. Preste atenção para que objetos ou louça não caiam sobre a placa.

Objetos quentes colocados sobre as teclas sensoras podem danificar a placa eletrónica situada por baixo. Não coloque nunca recipientes quentes sobre as teclas sensoras e indicações.

Quando açúcar, alimentos com açúcar, plástico ou folha de alumínio caem sobre a placa quente e derretem, os resíduos depois de arrefecerem causarão danos na placa de vitrocerâmica. Desligue imediatamente o aparelho e raspe-os de imediato e muito bem com um raspador de vidro. Para tal, use luvas de proteção. Depois, efetue a limpeza da placa de vitrocerâmica com um produto de limpeza para vitrocerâmica, assim que a placa tenha arrefecido.

Os recipientes aquecidos sem conteúdo podem danificar o vidro da placa. Mantenha o aparelho sob vigilância sempre que esteja em funcionamento.

Os recipientes com bases rugosas podem danificar a superfície da placa. Utilize somente recipientes com bases planas.

Levante o recipiente quando o deslocar na placa. Para evitar estrias e arranhões.

Devido à elevada velocidade de aquecimento da indução, a temperatura na base do recipiente pode, em determinadas circunstâncias, atingir rapidamente a temperatura de auto ignição de óleos ou gorduras. Mantenha a placa sob vigilância sempre

que esta esteja em funcionamento!

Azeite e gordura só devem ser aquecidos no máximo durante um minuto e não deve ativar o Booster.

Só para pessoas com um pacemaker: quando a placa estiver ligada forma-se um campo eletromagnético, na zona envolvente. No entanto será improvável que o pacemaker seja afetado. Em caso de dúvida consulte o fabricante do pacemaker ou o seu médico.

O campo eletromagnético da placa ligada pode prejudicar a função dos objetos magnetizáveis. Cartões de crédito, CDs, disquetes, calculadoras, não devem estar colocados perto da placa quando esta estiver ligada.

Objetos metálicos que estejam guardados numa gaveta situada por baixo da placa podem aquecer demasiadamente ao fim de um longo período de tempo de funcionamento da placa.

A placa está equipada com um ventilador de arrefecimento. Se, por baixo da placa, existir eventualmente uma gaveta, é necessário manter uma distância adequada entre o conteúdo da gaveta e a parte de baixo da placa, de modo a garantir a passagem de ar de arrefecimento para a placa.

Se houver uma gaveta sob a placa, não guarde na mesma objetos pontiagudos ou pequenos, papel, guardanapos, etc. Esses objetos podem passar através dos orifícios de ventilação ou até serem sugados e assim causar danos no ventilador de ar de arrefecimento ou até impedir o arrefecimento.

Nunca coloque 2 recipientes em simultâneo sobre uma zona de cozinhar ou sobre a zona retangular/alargada.


Se o recipiente estiver parcialmente colocado sobre a zona de cozinhar, as pegas podem aquecer demasiadamente.

Coloque sempre os recipientes no meio da zona de cozinhar.

Se utilizar uma placa adaptadora de indução para utensílios de cozinha, os geradores de indução podem ser danificados ou mesmo destruídos. Não utilize nenhuma placa adaptadora de indução.












Este produto cumpre as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética e de Baixa Tensão.

Este manual de instruções também está disponível no formato PDF em www.flama.pt.



DESCRIÇÃO

1. Zona de cozinha
2. Painel de comando

Nº	Tecla	Função
3		Indicador digital da zona: mostra o nível de potência, símbolo de aviso de alta temperatura, etc.
4		Temporizador: exibe o tempo Mostrador de bloqueio de segurança infantil
5		Tecla ON/OFF; ligar e desligar a placa.
6		Indicador da zona de aquecimento.
7		
8		
9		
10		
11		Botão Menos: para diminuir tempo e potência
12		Temporizador: temporização para cada zona de cozedura.
13		Botão de bloqueio de segurança infantil: pressione e mantenha pressionado para bloquear ou desbloquear o painel de comando.

FUNIONAMENTO

Antes da primeira utilização

IMPORTANTE: Deve limpar a superfície da placa vitrocerâmica (ver secção “Manutenção e limpeza”).

TEMPORIZADOR, POTÊNCIA E FUNÇÕES DE COCÇÃO

Ligar/Desligar (ON/OFF)

Para ligar ou desligar o aparelho, prima sem soltar o controlo Ligar/Desligar (1) até ouvir um sinal sonoro. Quando o aparelho se liga, os indicadores dos focos de aquecimento são mostrados.

Definir a temperatura dos focos

Prima o foco de aquecimento pretendido e, em seguida, utilize os botões “+” ou “-” para aumentar ou diminuir a potência do foco pretendido. As definições de potência vão da mínima “0” à máxima “9”. **Nota:** se não selecionar uma definição de potência no período de 1 minuto, a placa desliga-se automaticamente.

Prima Desligar no controlo do foco de aquecimento quando tiver terminado e, em seguida, desligue o aparelho ao premir o Controlo de alimentação (1).

É importante que utilize apenas tachos metálicos especificamente concebidos e/ou aprovados para utilização em placas cerâmicas. Nunca permita que recipientes de plástico ou melamina entrem em contacto com os focos de aquecimento.

Temporizador automático

Pode utilizar o Temporizador para usar um dos focos de aquecimento durante um período de tempo entre 1 e 99 minutos:

- Prima o botão do foco de aquecimento no qual pretende usar o temporizador e seleccione o nível de definição de aquecimento.
- Prima o Controlo do temporizador (4).
- Seleccione o tempo pretendido entre 1 e 99 minutos ao utilizar os botões “+” ou “-”.
- Agora, o foco de aquecimento funcionará durante o tempo selecionado e desliga-se automaticamente no final desse período. Será audível um sinal sonoro no final do período de tempo.
- Se necessitar de cancelar antes do final do tempo definido, basta premir o controlo do foco de aquecimento e, em seguida, o Controlo do temporizador.

Bloqueio para crianças

Para ativar o Bloqueio para crianças, prima sem soltar o controlo do Bloqueio para crianças até que “Lo” seja apresentado. O bloqueio está então definido e o aparelho não pode ser utilizado.

Para desbloquear o Bloqueio para crianças, basta voltar a premir sem soltar o controlo do Bloqueio para crianças até que a indicação despareça.

Indicador de aviso de superfície quente

Tenha em atenção que é apresentado um indicador de superfície quente (H) quando uma ou mais zonas de aquecimento estejam em utilização e desaparece quando o foco tiver arrefecido completamente.

Proteção

Proteção contra Temperatura Elevada

O sensor eletrónico de temperatura no painel de controlo transmitirá a temperatura em tempo real para o chip do painel de controlo. O sensor de controlo inicia a proteção quando o sensor eletrónico de temperatura mede que a temperatura atual é superior a um certo valor, para reduzir o nível de aquecimento da zona de cozimento atualmente, e retoma o nível de aquecimento após a temperatura baixar.

Proteção contra Calor Residual

Quando todo o aparelho para de aquecer, a zona de aquecimento relativa exibirá o símbolo de aviso de temperatura alta “H”, indicando que a temperatura da superfície de cozimento está demasiado alta. Por favor, não toque para evitar queimaduras.

Proteção contra Derrames

Quando a placa está em funcionamento, se houver água ou outro líquido nos botões do painel de controlo por mais de 10 segundos, a placa irá parar de funcionar e desligar-se.

Códigos de Falha e Ação

Código	Causa	Ação
E1	Falha de comunicação entre a placa do display e a placa de alimentação.	A falha na linha de comunicação da placa de alimentação ou da placa do display pode causar anomalias de comunicação.
E2		Substitua primeiro a placa do display. Se a falha persistir, substitua a placa de alimentação.
E3	Falha do relé da placa de alimentação.	Substitua a placa de alimentação.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes da realização de qualquer tarefa de manutenção ou limpeza, DESLIGUE o aparelho e certifique-se de que o aparelho está completamente frio.

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DA PLACA

- Limpe os salpicos da superfície da placa logo que possível após a utilização. Certifique-se sempre de que a superfície arrefeceu antes de limpar.
- Utilize um pano suave ou papel de cozinha para limpar a superfície. Se os salpicos tiverem secado na superfície, poderá ser necessário utilizar um produto especial de limpeza para vitrocerâmica, disponível em todos os hipermercados.
- Não utilize outros produtos de limpeza abrasivos e/ou palha de aço, pois tal pode riscar a superfície da placa.

O QUE FAZER EM CASO DE PROBLEMAS

O aparelho não tem potência:

- Verifique se não existe uma falha de energia;
- Verifique se a tomada elétrica tem corrente;
- O temporizador automático chegou ao fim.

Depois de cozinhar, é indicada a letra “H”:

- Este é o indicador da superfície quente; vai permanecer ligado enquanto o foco de aquecimento em questão não tiver arrefecido.

A placa emite um ruído tipo estalido durante a utilização:

- É normal; trata-se do som das bobinas de aquecimento durante o funcionamento.

INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a voltagem de alimentação marcada na Placa de Classificação corresponde à voltagem da sua fonte de energia.

AVISO: ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO À TERRA.


Se tiver que substituir o cabo de alimentação do forno, o condutor de ligação à terra (amarelo/verde) deve ser sempre 10 mm mais comprido do que os condutores de linha.

Deve-se ter cuidado para garantir que a temperatura do cabo de alimentação da rede elétrica não exceda os 50°C.

Se o cabo de alimentação da rede elétrica estiver danificado, deve ser substituído por uma peça de reposição apropriada.

Montagem da placa vitrocerâmica

Dimensões de instalação



Preparação da unidade para um aparelho embutido

AVISO

As unidades de cozinha em contacto direto com os aparelhos devem ser à prova de calor (mín. 95°C).



A placa pode ser instalada numa superfície de trabalho com espessura entre 30 e 40 mm e perto de paredes que sejam mais altas do que a superfície de trabalho, mantendo uma distância mínima de 100 mm.

Execute todos os cortes na unidade e na superfície de trabalho e remova cuidadosamente as aparas ou serradura antes de inserir os aparelhos.

Para garantir uma ventilação correta da placa, cumpra as dimensões indicadas nas figuras. Consulte sempre o fabricante para instruções específicas.

Certifique-se de que a superfície está nivelada e quadrada e que nenhuma parte interfere no espaço necessário para a instalação.

Prepare o corte conforme indicado (consulte as dimensões de instalação).



A	B	C	D
40mm min.	40mm max.	Parede traseira	Traseira do recorte

Instalação da Placa



AVISO

Risco de corte.

Tenha cuidado com as bordas cortantes.

Partes finais em plástico espumado - tenha cuidado.


Durante o transporte, estas podem causar pequenas lesões ou cortes.

Retire o material e o envelope dos documentos da embalagem.

Antes de prosseguir com a instalação, leia atentamente as instruções de trabalho.


Passo 1

Coloque uma toalha ou pano na superfície de trabalho. Coloque a placa vitrocerâmica virada para baixo na superfície protegida.





Passo 2

Aplique a tira de vedação fornecida com a placa, que serve para selá-la na superfície de trabalho. Não utilize silicone. Aplique a vedação na borda inferior da placa, deixando cerca de 3 mm da borda do vidro. Aplique a vedação em toda a circunferência. Corte o excesso e una as duas extremidades da vedação para que fiquem alinhadas.



Passo 3

Fixe os suportes (5 peças) na parte frontal e lateral com parafusos. Coloque a placa no recorte do armário e centralize-a. Certifique-se de que a borda frontal da placa está paralela à borda frontal da superfície de trabalho.




IMPORTANTE: Deve observar os requisitos de ventilação mostrados no desenho oposto.

IMPORTANTE: Existem orifícios de ventilação ao redor do exterior da placa. DEVE garantir que estes orifícios não sejam bloqueados pela superfície de trabalho quando colocar a placa na posição (veja o desenho oposto).

IMPORTANTE: Não utilize selante de silicone para vedar o aparelho contra a abertura. Isso dificultará a remoção da placa da abertura no futuro, especialmente se precisar de manutenção.

Vire cuidadosamente a placa de volta e depois abaixe gentilmente na abertura que cortou.

Adicione uma tábua de madeira na parte inferior da placa.



Orientações de instalação


A placa de vitrocerâmica é fabricada para funcionar com corrente alternada bifásica (400V2N~50Hz). A voltagem nominal dos elementos de aquecimento da placa de vitrocerâmica é de 230V. Adaptar a placa de vitrocerâmica para operar com corrente monofásica é possível através de pontes apropriadas na caixa de ligação de acordo com o diagrama de conexão abaixo. O diagrama de conexão também é encontrado na tampa da caixa de ligação. Lembre-se de que o fio de conexão deve corresponder ao tipo de conexão e à potência nominal da placa de vitrocerâmica.

O cabo de conexão deve ser fixado em uma braçadeira de alívio de tensão.

Aviso!

Lembre-se de conectar o circuito de segurança ao terminal da caixa de ligação marcado com . A fonte de eletricidade para a placa de vitrocerâmica deve ter um interruptor de segurança que permita o corte de energia em caso de emergência. A distância entre os contatos de trabalho do interruptor de segurança deve ser de pelo menos 3mm.

Antes de conectar a placa de vitrocerâmica à fonte de energia, é importante ler as informações na placa de dados e no diagrama de conexão.



Faixa de voltagem adaptativa e fios		Diagrama
220-240 1N~ 50-60Hz	380-420 2N~ 50-60Hz	KADO K 1/5
H05VV-F 3G2.5	H05VV-F 4G2.5 H05GG-F 4G2.5 H07RN-F 4G2.5	<p style="text-align: center;">CONNECTION DIAGRAM</p> <p>220-240V ~ 1N H05VV-F 3G2.5</p> <p>380-420V ~ 2N H05VV-F 4G2.5</p>
		<p style="text-align: center;">KADO XT</p> <p style="text-align: center;">CONNECTION DIAGRAM</p> <p>220-240V ~ 1N H05VV-F 3G2.5</p> <p>380-420V ~ 2N H05VV-F 4G2.5 H05GG-F 4G2.5 H07RN-F 4G2.5</p>

As conexões de cabo devem estar de acordo com o diagrama localizado na parte inferior do fogão.

O tipo de cabo deve ser conectado ao terminal correspondente da caixa de alimentação elétrica.



Deve-se utilizar uma chave de fenda de boa qualidade para apertar cuidadosamente todos os parafusos dos terminais.

Se, quando o fogão é ligado pela primeira vez, apenas duas das zonas funcionarem, você deve verificar novamente se todos os parafusos dos terminais estão completamente apertados. Isso deve ser feito antes de entrar em contato com o Departamento de Assistência ao Cliente.

IMPORTANTE: O aparelho **NÃO** deve ser conectado à rede elétrica por meio de uma tomada de 13 A.

Este aparelho deve ser ligado a uma tomada de parede de 30 A com chave seccionadora de duplo polo, com uma separação de contato de 3 mm e colocada em uma posição facilmente acessível ao lado do aparelho. Não deve ser instalada acima do aparelho e não deve estar a mais de 1,25 m de distância dele.


O cabo pode ser dobrado se necessário, mas certifique-se de que não está dobrado ou preso quando o fogão estiver em posição. Deve-se ter cuidado para evitar que o cabo entre em contato com partes quentes do aparelho.



Substituindo o cabo de alimentação da rede elétrica

Se o cabo de alimentação da rede elétrica estiver danificado, ele deve ser substituído por um substituto apropriado.

O cabo de alimentação da rede elétrica deve ser substituído de acordo com as seguintes instruções:

1. Desligue o aparelho no interruptor de controle.
2. Abra o bloco de terminais na parte inferior do fogão.
3. Desaperte os parafusos dos terminais que fixam o cabo.
4. O fio terra “verde-amarelo” deve ser conectado ao terminal marcado . Deve ser cerca de 10 mm mais longo do que os fios fase e neutro.
5. O fio neutro “azul” deve ser conectado ao terminal marcado com a letra (N) - o fio fase (L1) deve ser conectado ao terminal marcado com a letra (L1) (220-240V 1N~).
6. O fio neutro “azul” deve ser conectado ao terminal marcado com a letra (N) - o fio fase L1 deve ser conectado ao terminal marcado com a letra (L1), o fio fase L2 deve ser conectado ao terminal marcado com a letra (L2) (380-420V 2N~).

ANOMALIAS E REPARAÇÃO

Em caso de avaria, leve o aparelho a um Serviço de Assistência Técnica autorizado. Não tente desmontar ou reparar o aparelho, já que tal poderá acarretar perigos.

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Este símbolo indica a recolha separada de equipamentos elétricos e eletrónicos.

O objetivo prioritário da recolha separada destes resíduos é reduzir a quantidade a eliminar, promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização, de forma a reduzir os seus efeitos negativos sobre o ambiente.

Quando fora de uso este aparelho não deverá ser descartado junto com os restantes resíduos urbanos não indiferenciados.

O utilizador é responsável por proceder à sua entrega gratuita nas instalações de recolha seletiva existentes para o efeito.

A retoma dos equipamentos fora de uso poderá igualmente ser efetuada pelos pontos de venda, na compra de um equipamento novo que seja equivalente e que desempenhe as mesmas funções.

Para obter informações mais detalhadas sobre os locais de recolha deverá dirigir-se à sua Câmara Municipal ou a um ponto de venda destes equipamentos.

ES -PLACA ELECTRICA VITROCERÁMICA 60

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Esta placa de inducción cumple con las normas de seguridad vigentes. Sin embargo, su uso inadecuado puede resultar en lesiones personales y daños materiales.

Lea detenidamente las instrucciones de uso y montaje antes de poner en funcionamiento la placa. Estas contienen indicaciones importantes sobre la instalación, seguridad, uso y mantenimiento.

De esta manera, no solo se protege a sí mismo, sino que también se evitan daños en la placa.

De acuerdo con la norma IEC 60335-1, FLAMA llama expresamente la atención sobre el hecho de que el capítulo sobre la instalación de la placa, así como las instrucciones de seguridad y las advertencias, deben ser leídos y cumplidos obligatoriamente.

FLAMA no asume responsabilidad por los daños ocurridos debido al incumplimiento de estas indicaciones.

Guarde las instrucciones de uso y montaje y entréguelas al futuro propietario, en caso de que corresponda.

Uso adecuado

Esta placa está destinada para uso doméstico e instalación en ambientes domésticos.

Esta placa no debe utilizarse en exteriores.

Utilice la placa únicamente a nivel doméstico para cocinar y mantener alimentos calientes. Cualquier otro uso no está permitido y puede ser peligroso.

Las personas que, debido a sus capacidades físicas, sensoriales o psíquicas, o por inexperiencia o desconocimiento, no estén en condiciones de utilizar el aparato de forma segura, deben estar bajo vigilancia durante su uso. Estas personas solo pueden utilizar la placa sin supervisión si se les ha explicado su funcionamiento

de manera que puedan utilizarla con seguridad. Además, deben tener la capacidad de reconocer y comprender los posibles peligros de un uso incorrecto.

Niños en casa

Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados de la placa a menos que estén supervisados en todo momento.

Los niños a partir de los 8 años solo pueden utilizar la placa sin supervisión si se les ha explicado cómo usarla de manera segura. Los niños deben tener la capacidad de reconocer y comprender los posibles peligros de un uso incorrecto.

Los niños no deben realizar la limpieza de la placa sin supervisión. Supervise a los niños que estén cerca de la placa. No permita que los niños jueguen con la placa.

La placa se calienta durante el funcionamiento y permanece caliente durante un tiempo después de apagarse. Mantenga a los niños alejados de la placa hasta que se enfríe para evitar riesgos de quemaduras.

Riesgo de quemaduras. No guarde objetos en compartimentos sobre o detrás de la placa que puedan llamar la atención de los niños. De lo contrario, los niños podrían intentar trepar sobre la placa.

Peligro de quemaduras y escaldaduras. Coloque las asas de las ollas y sartenes hacia el lado de la placa, para que los niños no las puedan jalar y quemarse.

Riesgo de asfixia. Los niños pueden correr riesgo de asfixia al jugar con el material de embalaje (por ejemplo, películas) si se envuelven la cabeza o se cubren con ese material. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

Utilice el bloqueo de funcionamiento para evitar que el aparato pueda ser encendido por niños o de forma inadvertida. Al utilizar la placa, active el bloqueo de funcionamiento para evitar que los

niños puedan cambiar la configuración seleccionada.

Seguridad técnica

Una instalación inadecuada o trabajos de reparación y mantenimiento mal realizados pueden tener graves consecuencias para el usuario. Los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por técnicos autorizados de FLAMA.

Los daños en la placa pueden comprometer su seguridad. Verifique si la placa está dañada antes de usarla. Nunca ponga en funcionamiento una placa dañada.

Es posible su funcionamiento temporal o permanente en un sistema de suministro de energía autónomo o no sincronizado (por ejemplo, microneces, sistemas de reserva). El requisito previo para el funcionamiento es que el sistema de suministro eléctrico cumpla con las especificaciones de EN 50160 o equivalentes.

Las medidas de protección previstas en la instalación doméstica y en este producto FLAMA deben ser garantizadas también en su función y modo de operación en el funcionamiento aislado o no sincronizado, o ser reemplazadas por medidas equivalentes en la instalación. Como se describe, por ejemplo, en la publicación actual VDEAR-E 2510-2.

La seguridad eléctrica de la placa solo está garantizada si la conexión de alimentación se realiza a través de un enchufe con contacto de seguridad. Este requisito fundamental de seguridad debe cumplirse. En caso de duda, consulte a un electricista y haga que revise la instalación eléctrica.

Los datos de conexión eléctrica (voltaje y frecuencia) mencionados en la placa de características deben coincidir con el voltaje de la red eléctrica para evitar fallas en la placa. Verifique estos datos antes de realizar la conexión. En caso de duda, consulte a un electricista calificado.

Los enchufes múltiples o cables de extensión no garantizan la seguridad necesaria (riesgo de incendio). No utilice estos

dispositivos para conectar la placa a la corriente eléctrica.

Utilice la placa solo después de que esté correctamente instalada para garantizar un funcionamiento adecuado.

Esta placa no debe utilizarse en lugares móviles (por ejemplo, barcos).

Si toca alguna pieza conductora eléctrica o realiza cambios eléctricos o mecánicos, podría causar fallas en el funcionamiento de la placa. Nunca desmonte la carcasa exterior de la placa.

Perderá la garantía si la placa no es reparada por el servicio técnico de FLAMA o por un técnico autorizado. Solo se garantiza el cumplimiento de las condiciones de seguridad utilizando piezas originales de FLAMA. Las piezas defectuosas solo deben ser reemplazadas por piezas originales de FLAMA.

La placa no está diseñada para ser utilizada con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.

La placa debe ser conectada a la red eléctrica por un electricista calificado (consulte el capítulo “Instalación”, sección “Conexión eléctrica”).

Si el cable de conexión está dañado, debe ser reemplazado por un técnico electricista con un cable de conexión específico (consulte el capítulo “Instalación”, sección “Conexión eléctrica”).

La placa debe ser desconectada de la corriente siempre que se realicen trabajos de instalación, mantenimiento o reparación. Para hacerlo, siga estos pasos:

- Apague los interruptores en el panel eléctrico; o
- Desenrosque completamente los fusibles de rosca de la instalación eléctrica; o
- Desconecte el enchufe (si está presente) de la toma de corriente. No tire del cable eléctrico, sino del enchufe para desconectar el aparato de la corriente.

Peligro de descarga eléctrica. Si la placa presenta algún daño visible, como cortes o grietas en el vidrio, no la ponga en

funcionamiento y apáguela de inmediato. Desconecte la placa de la corriente eléctrica. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.

Si la placa está empotrada detrás de un panel frontal de mueble (por ejemplo, una puerta), nunca cierre el panel mientras esté utilizando la placa. El calor y la humedad se acumulan detrás del panel cerrado, lo que puede dañar la placa, el mueble y la base. Cierre el panel frontal del mueble solo cuando los indicadores de calor residual se apaguen.

Uso adecuado

La placa se calienta durante su funcionamiento y permanece caliente durante algún tiempo después de apagarse. Solo cuando los indicadores de calor residual se apaguen, dejará de existir el riesgo de quemaduras.

El aceite o la grasa pueden incendiarse si se calientan demasiado. Cuando esté utilizando grasa o aceite, mantenga el aparato bajo vigilancia. Nunca apague un incendio provocado por aceite o grasa utilizando agua.

Apague el aparato y sofoque la llama con cuidado utilizando, por ejemplo, una tapa.

Mantenga la placa bajo vigilancia siempre que esté en funcionamiento.

Supervise los procesos de cocción breves.

Las llamas pueden incendiar los filtros del extractor. No flamee debajo del extractor.

Si los aerosoles líquidos inflamables o materiales combustibles se calientan, pueden inflamarse. El soporte para cubiertos, si existe, debe ser resistente al calor. No guarde objetos fácilmente inflamables en un cajón ubicado directamente debajo de la placa. Nunca calientes recipientes vacíos.

Las latas de conservas cerradas pueden generar presión al

calentarse y pueden estallar. No utilice la placa para cocinar o calentar latas de conserva cerradas.

Si enciende el aparato inadvertidamente o en caso de calor residual, las piezas colocadas encima pueden calentarse, incendiarse o derretirse. Nunca cubra la placa con un paño, una hoja u otro tipo de material.

Si la placa está encendida o se enciende inadvertidamente o en caso de calor residual, las piezas metálicas colocadas encima de la placa pueden calentarse. Otros materiales pueden derretirse o incendiarse. Las tapas húmedas de los recipientes pueden quedarse pegadas.

No utilice la placa como área de descanso. Al finalizar el uso, apague las zonas de cocción.

Puede quemarse en la placa caliente. Para proteger las manos durante los trabajos, si el aparato está caliente, utilice guantes o agarraderas de protección. Utilice únicamente guantes o agarraderas secas. Los tejidos mojados o húmedos conducen mejor el calor y pueden provocar quemaduras debido al vapor.

Si se utiliza un electrodoméstico (por ejemplo, una batidora) y se conecta a un enchufe cerca de la placa, tenga cuidado y verifique que el cable eléctrico del electrodoméstico no entre en contacto con las zonas calientes de la placa. El aislamiento del cable eléctrico puede dañarse.

La sal, el azúcar o los granos de arena provenientes de los vegetales, por ejemplo, pueden causar riesgos en la placa si quedan debajo de los recipientes. Verifique que la placa y la base del recipiente estén limpias antes de colocar el recipiente sobre la placa.

Incluso objetos ligeros (como un salero) pueden dañar el vidrio de la placa. Preste atención para que los objetos o la vajilla no caigan sobre la placa.

Los objetos calientes colocados sobre las teclas sensoras pueden dañar la placa electrónica situada debajo. Nunca coloque

recipientes calientes sobre las teclas sensoras e indicaciones.

Cuando el azúcar, los alimentos con azúcar, el plástico o el papel de aluminio caen sobre la placa caliente y se derriten, los residuos después de enfriarse causarán daños en la placa de vitrocerámica. Apague el aparato de inmediato y raspe los residuos de manera inmediata y completa con una espátula de vidrio. Para ello, use guantes de protección. Luego, limpie la placa de vitrocerámica con un producto de limpieza específico una vez que la placa se haya enfriado.

Los recipientes calentados sin contenido pueden dañar el vidrio de la placa. Mantenga el aparato bajo vigilancia siempre que esté en funcionamiento.

Los recipientes con bases rugosas pueden dañar la superficie de la placa. Utilice solo recipientes con bases planas.

Eleve el recipiente al moverlo sobre la placa para evitar rayas y arañazos.

Debido a la alta velocidad de calentamiento por inducción, la temperatura en la base del recipiente puede alcanzar rápidamente la temperatura de ignición de los aceites o grasas en ciertas circunstancias. ¡Mantenga la placa bajo vigilancia siempre que esté en funcionamiento!

El aceite y la grasa solo deben calentarse durante un máximo de un minuto y no se debe activar la función de aumento de potencia.

Solo para personas con marcapasos: cuando la placa está encendida, se forma un campo electromagnético en el área circundante. Sin embargo, es poco probable que el marcapasos se vea afectado. En caso de duda, consulte al fabricante del marcapasos o a su médico.

El campo electromagnético de la placa encendida puede afectar la función de objetos magnetizables. Las tarjetas de crédito, los CD, los disquetes, las calculadoras no deben colocarse cerca de la placa cuando esté encendida.

Los objetos metálicos almacenados en un cajón debajo de la placa pueden calentarse en exceso después de un largo período de funcionamiento de la placa.

La placa está equipada con un ventilador de enfriamiento. Si hay un cajón debajo de la placa, es necesario mantener una distancia adecuada entre el contenido del cajón y la parte inferior de la placa para garantizar el flujo de aire de enfriamiento hacia la placa.

Si hay un cajón debajo de la placa, no guarde objetos puntiagudos o pequeños, papel, servilletas, etc. Estos objetos pueden pasar a través de los orificios de ventilación e incluso ser succionados, lo que puede dañar el ventilador de enfriamiento o interferir con el enfriamiento.

Nunca coloque dos recipientes al mismo tiempo sobre una zona de cocción o sobre la zona rectangular/ampliada.

Si el recipiente está parcialmente colocado sobre la zona de cocción, las asas pueden calentarse demasiado.

Siempre coloque los recipientes en el centro de la zona de cocción.












Si utiliza un adaptador de inducción para utensilios de cocina, los generadores de inducción pueden dañarse o incluso destruirse. No utilice ningún adaptador de inducción.

Este producto cumple con las Directivas de Compatibilidad Electromagnética y de Baja Tensión.

Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en www.flama.pt.

DESCRIPCIÓN

1. Zona de cocina
2. Panel de control

Nº	Tecla	Función
3		Indicador digital de la zona: muestra el nivel de potencia, símbolo de advertencia de alta temperatura, etc.
4		Temporizador: muestra el tiempo. Indicador de bloqueo de seguridad infantil.
5		Botón ON/OFF: para encender y apagar la placa.
6		Indicador de la zona de calentamiento.
7		
8		
9		
10		
11		Botón de Disminución: para reducir tiempo y potencia.
12		Temporizador: temporización para cada zona de cocción.
13		Botón de bloqueo de seguridad infantil: presione y mantenga presionado para bloquear o desbloquear el panel de control.

FUNCIONAMIENTO

Antes de la primera utilización

IMPORTANTE: Debe limpiar la superficie de la placa vitrocerámica (ver sección “Mantenimiento y limpieza”).

Temporizador, Potencia y Funciones de cocción

Encendido/Apagado (ON/OFF)

Para encender o apagar el aparato, presione y mantenga presionado el control de Encendido/Apagado (1) hasta escuchar una señal sonora. Cuando el aparato se enciende, se muestran los indicadores de los focos de calentamiento.

Configuración de la temperatura de los focos

Presione el foco de calentamiento deseado y luego utilice los botones “+” o “-” para aumentar o disminuir la potencia del foco deseado. Los ajustes de potencia van desde el mínimo “0” hasta el máximo “9”. Nota: si no selecciona un ajuste de potencia en el período de 1 minuto, la placa se apagará automáticamente.

Presione Apagar en el control del foco de calentamiento cuando haya terminado, luego apague el aparato presionando el Control de alimentación (1).

Es importante que utilice solo ollas metálicas específicamente diseñadas y/o aprobadas para usar en placas cerámicas. Nunca permita que los recipientes de plástico o melamina entren en contacto con los focos de calentamiento.

Temporizador automático

Puede utilizar el Temporizador para utilizar uno de los focos de calentamiento durante un período de tiempo entre 1 y 99 minutos:

- Presione el botón del foco de calentamiento en el que desea usar el temporizador y seleccione el nivel de ajuste de calentamiento.
- Presione el Control del temporizador (4).
- Seleccione el tiempo deseado entre 1 y 99 minutos utilizando los botones “+” o “-”.
- Ahora, el foco de calentamiento funcionará durante el tiempo seleccionado y se apagará automáticamente al final de ese período. Se escuchará una señal sonora al final del tiempo.
- Si necesita cancelar antes del final del tiempo establecido, simplemente presione el control del foco de calentamiento y luego el Control del temporizador.

Bloqueo para niños

Para activar el Bloqueo para niños, presione y mantenga presionado el control del Bloqueo para niños hasta que aparezca “Lo”. El bloqueo está entonces configurado y el aparato no puede ser utilizado.

Para desbloquear el Bloqueo para niños, simplemente vuelva a presionar y mantener presionado el control del Bloqueo para niños hasta que desaparezca la indicación.

Indicador de advertencia de superficie caliente

Tenga en cuenta que se muestra un indicador de superficie caliente (H) cuando una o más zonas de calentamiento están en uso y desaparece cuando el foco se ha enfriado por completo.

Protección

Protección contra altas temperaturas

El sensor electrónico de temperatura en el panel de control transmitirá la temperatura en tiempo real al chip del panel de control. El sensor de control inicia la protección cuando el sensor de temperatura electrónico mide que la temperatura actual es superior a un cierto valor, para reducir el nivel de calentamiento de la zona de cocción actualmente, y reanuda el nivel de calentamiento después de que la temperatura baja.

Protección contra el calor residual

Cuando todo el aparato deja de calentarse, la zona de calentamiento relativa mostrará el símbolo de advertencia de alta temperatura “H”, lo que indica que la temperatura de la superficie de cocción es demasiado alta. Por favor, no toque para evitar quemaduras.

Protección contra derrames

Cuando la placa está funcionando, si hay agua u otro líquido en los botones del panel de control durante más de 10 segundos, la placa dejará de funcionar y se apagará.

Códigos de falla y acción

Código	Causa	Acción
E1	Falla de comunicación entre la placa de visualización y la placa de la fuente de alimentación.	La falla de la línea de comunicación de la placa de alimentación o de la placa de visualización puede causar anomalías en la comunicación.
E2		Vuelva a colocar primero la placa de visualización. Si la falla persiste, reemplace la placa de alimentación.
E3	Falla del relé de la placa de alimentación.	Reemplace la placa de alimentación.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza, APAGUE el aparato y asegúrese de que esté completamente frío.

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE LA PLACA

- Limpie las salpicaduras de la superficie de la placa tan pronto como sea posible después de usarla. Siempre asegúrese de que la superficie se haya enfriado antes de limpiar.
- Utilice un paño suave o papel de cocina para limpiar la superficie. Si las salpicaduras se han secado en la superficie, puede ser necesario utilizar un producto especial de limpieza para vitrocerámica, disponible en todos los supermercados.
- No utilice otros productos de limpieza abrasivos y/o lana de acero, ya que pueden rayar la superficie de la placa.

QUÉ HACER EN CASO DE PROBLEMAS

El aparato no tiene energía:

- Verifique si no hay un corte de energía;
- Verifique si el enchufe eléctrico tiene corriente;
- El temporizador automático ha terminado.

Después de cocinar, aparece la letra "H":

- Este es el indicador de superficie caliente; permanecerá encendido mientras el foco de calentamiento en cuestión no se haya enfriado.

La placa emite un ruido tipo chasquido durante el uso:

- Es normal; es el sonido de las bobinas de calentamiento durante el funcionamiento.

INSTALACIÓN

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Antes de encender el aparato, asegúrese de que el voltaje de alimentación marcado en la Placa de Clasificación corresponda al voltaje de su fuente de energía.

ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A TIERRA.


Si tiene que reemplazar el cable de alimentación del horno, el conductor de conexión a tierra (amarillo/verde) siempre debe ser 10 mm más largo que los conductores de línea.

Debe tener cuidado para garantizar que la temperatura del cable de alimentación de la red eléctrica no supere los 50°C.

Si el cable de alimentación de la red eléctrica está dañado, debe ser reemplazado por una pieza de repuesto adecuada.

Montaje de la placa vitrocerámica

Dimensiones de instalación



Preparación de la unidad para un electrodoméstico empotrado

ADVERTENCIA

Las unidades de cocina en contacto directo con los electrodomésticos deben ser resistentes al calor (mínimo 95°C).

La placa se puede instalar en una superficie de trabajo con un grosor entre 30 y 40 mm y cerca de paredes que sean más altas que la superficie de trabajo, manteniendo una distancia mínima de 100 mm.


Realice todos los cortes en la unidad y en la superficie de trabajo y retire cuidadosamente las virutas o serrín antes de insertar los electrodomésticos.

Para garantizar una ventilación adecuada de la placa, siga las dimensiones indicadas en las figuras.

Consulte siempre al fabricante para obtener instrucciones específicas.

Asegúrese de que la superficie esté nivelada y cuadrada y que ninguna parte interfiera en el espacio necesario para la instalación.

Prepare el corte según lo indicado (consulte las dimensiones de instalación).



A	B	C	D
40mm min.	40mm max.	Pared traseira	Traseira do recorte

Instalación de la Placa



AVISO

Riesgo de cortes.

Tenga cuidado con los bordes afilados.

Las partes finales en plástico espumado - tenga precaución.


Durante el transporte, estas pueden causar pequeñas lesiones o cortaduras.

Retire el material y el sobre de los documentos del embalaje.

Antes de continuar con la instalación, lea atentamente las instrucciones de trabajo.


Paso 1:

Coloque un paño o una toalla sobre la superficie de trabajo. Coloque la placa vitrocerámica boca abajo en la superficie protegida.





Paso 2:

Aplique la tira de sellado proporcionada con la placa, la cual sirve para sellarla en la superficie de trabajo. No utilice silicona. Aplique el sellado en el borde inferior de la placa, dejando aproximadamente 3 mm desde el borde del vidrio. Aplique el sellado en toda la circunferencia. Corte el exceso y una las dos extremidades del sellado para que queden alineadas.



Paso 3:

Fije los soportes (5 piezas) en la parte frontal y laterales con tornillos. Coloque la placa en el recorte del armario y centralícela. Asegúrese de que el borde frontal de la placa esté paralelo al borde frontal de la superficie de trabajo.




IMPORTANTE: Debe observar los requisitos de ventilación mostrados en el dibujo opuesto.

IMPORTANTE: Hay orificios de ventilación alrededor del exterior de la placa. DEBE asegurarse de que estos orificios no estén bloqueados por la superficie de trabajo cuando coloque la placa en posición (consulte el dibujo opuesto).

IMPORTANTE: No utilice sellador de silicona para sellar el aparato contra la abertura. Esto dificultará la extracción de la placa de la abertura en el futuro, especialmente si necesita mantenimiento.

Gire cuidadosamente la placa de vuelta y luego bájela suavemente en la abertura que cortó.

Agregue una tabla de madera en la parte inferior de la placa.



Orientaciones de instalación


La placa de vitrocerámica está diseñada para funcionar con corriente alterna bifásica (400V2N~50Hz). El voltaje nominal de los elementos de calentamiento de la placa de vitrocerámica es de 230V. Adaptar la placa de vitrocerámica para operar con corriente monofásica es posible mediante puentes adecuados en la caja de conexión de acuerdo con el diagrama de conexión a continuación. El diagrama de conexión también se encuentra en la tapa de la caja de conexión. Recuerde que el cable de conexión debe corresponder al tipo de conexión y a la potencia nominal de la placa de vitrocerámica.

El cable de conexión debe sujetarse en un abrazadera de alivio de tensión.

¡Aviso!

Recuerde conectar el circuito de seguridad al terminal de la caja de conexión marcado con . La fuente de electricidad para la placa de vitrocerámica debe tener un interruptor de seguridad que permita el corte de energía en caso de emergencia. La distancia entre los contactos de trabajo del interruptor de seguridad debe ser de al menos 3 mm.

Antes de conectar la placa de vitrocerámica a la fuente de energía, es importante leer la información en la placa de datos y en el diagrama de conexión.



Rango de voltaje adaptable y cables		Diagrama
220-240 1N~ 50-60Hz	380-420 2N~ 50-60Hz	KADO K 1/5
H05VV-F 3G2.5	H05VV-F 4G2.5 H05GG-F 4G2.5 H07RN-F 4G2.5	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CONNECTION DIAGRAM</p> <p style="text-align: center;">220-240V ~ 1N H05VV-F 3G2.5</p> <p style="text-align: center;">380-420V ~ 2N H05VV-F 4G2.5</p> </div>
		<p style="text-align: center;">KADO XT</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">CONNECTION DIAGRAM</p> <p style="text-align: center;">220-240V ~ 1N H05VV-F 3G2.5</p> <p style="text-align: center;">380-420V ~ 2N H05VV-F 4G2.5 H05GG-F 4G2.5 H07RN-F 4G2.5</p> </div>

Las conexiones de cable deben seguir el diagrama ubicado en la parte inferior de la cocina. El tipo de cable debe conectarse al terminal correspondiente de la caja de alimentación eléctrica.

Se debe usar un destornillador de buena calidad para apretar cuidadosamente todos los tornillos de los terminales.



Si, al encender la cocina por primera vez, solo dos de las zonas funcionan, debe verificar nuevamente si todos los tornillos de los terminales están completamente apretados. Esto debe hacerse antes de contactar al Departamento de Atención al Cliente.

IMPORTANTE: El aparato NO debe conectarse a la red eléctrica a través de un enchufe de 13 A.

Este aparato debe estar conectado a un tomacorriente de pared de 30 A con un interruptor de doble polo, con una separación de contacto de 3 mm y colocado en una posición fácilmente accesible al lado del aparato. No debe instalarse encima del aparato y no debe estar a más de 1,25 m de distancia de él.

El cable puede doblarse si es necesario, pero asegúrese de que no esté doblado o atrapado cuando la cocina esté en posición.

Debe tener cuidado de evitar que el cable entre en contacto con partes alientes del aparato.



Substituyendo el cable de alimentación de la red eléctrica

Si el cable de alimentación de la red eléctrica está dañado, debe ser reemplazado por un sustituto adecuado.

El cable de alimentación de la red eléctrica debe ser reemplazado siguiendo las siguientes instrucciones:

Apague el aparato en el interruptor de control.

Abra el bloque de terminales en la parte inferior del fogón.

Afloje los tornillos de los terminales que sujetan el cable.

El cable de tierra “verde-amarillo” debe conectarse al terminal marcado \perp . Debe ser aproximadamente 10 mm más largo que los cables de fase y neutro.

El cable neutro “azul” debe conectarse al terminal marcado con la letra (N) - el cable de fase (L1) debe conectarse al terminal marcado con la letra (L1) (220-240V 1N~).

El cable neutro “azul” debe conectarse al terminal marcado con la letra (N) - el cable de fase L1 debe conectarse al terminal marcado con la letra (L1), el cable de fase L2 debe conectarse al terminal marcado con la letra (L2) (380-420V 2N~).

ANOMALÍAS Y REPARACIÓN

En caso de avería, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontar o reparar el aparato, ya que esto puede ser peligroso.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Este símbolo indica la recogida separada de equipos eléctricos y electrónicos.

El objetivo prioritario de la recogida de estos residuos es reducir la cantidad a eliminar, promover la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización, para reducir sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

Cuando este aparato esté fuera de uso, no debe desecharse con los demás residuos urbanos no diferenciados.

El usuario es responsable de proceder a su entrega gratuita en las instalaciones de recogida selectiva existentes para ello.

La recuperación de los equipamientos fuera de uso también podrá ser realizada por los puntos de venta, en la compra de un equipamiento nuevo que sea equivalente y que desempeñe las mismas funciones.

Para obtener información más detallada sobre los locales de recogida debe dirigirse a su Ayuntamiento o a un punto de venta de estos equipamientos.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

1. Guarde cuidadosamente o comprovativo de compra (talão) deste produto. Quando se efetua a reparação nestas condições, o técnico exigirá o respetivo comprovativo de compra. Essa assistência só lhe poderá ser prestada depois de ter provado com o comprovativo de compra que o seu aparelho se encontra dentro do prazo de garantia.
2. O prazo de garantia deste aparelho está definido pela respetiva Directiva UE em vigor à data de compra/ entrega.
3. Dentro do prazo de garantia, repararemos ou substituiremos, gratuitamente todas as peças que, na utilização normal do aparelho, se tenham deteriorado em consequência de defeito comprovado de material ou de fabrico.
4. Não estão cobertas por esta garantia, lâmpadas, peças facilmente quebráveis, de vidro ou de plástico ou quaisquer outras deficiências que não prejudiquem o bom funcionamento do mesmo.
5. Não nos responsabilizamos por estragos causados pela utilização deficiente ou descuidada do aparelho, pela ligação a corrente elétrica diferente da indicada na etiqueta de características do aparelho, por deficiente instalação elétrica ou por causas atmosféricas, químicas ou eletroquímicas. Serão declinadas outras reclamações ou pedidos de indemnização relativos a objetos que não façam parte integrante do aparelho.
6. A prestação duma assistência a coberto da garantia, não prolonga o prazo da mesma. Só dentro deste prazo é que são prestadas assistências ao abrigo da garantia. o direito a esta só é reconhecido ao primeiro comprador do aparelho e não pode ser transmitido a terceiros.
7. A garantia caduca quando pessoas não autorizadas tenham tentado efetuar reparações, modificações ou substituições de peças no aparelho.
8. Todas as despesas e riscos de transporte para a nossa fabrica ou vice-versa serão sempre por conta do comprador.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Para obtenção do serviço de Assistência Técnica durante o período de garantia de 36 meses após a data da compra, é necessário:

A apresentação da Fatura/comprovativo de Compra, onde conste o modelo e o número de fabrico do produto (sempre que possível).

Nota: A não apresentação dos documentos referidos, será motivo para a não prestação de serviços a coberto da garantia.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Conserve en lugar seguro el comprovativo de compra del aparato. Cuando se realice una reparación que cumpla las condiciones, el técnico exigirá el comprovativo de compra correspondiente. Sólo se le podrá prestar asistencia después de haber comprobado con el comprovativo de compra, que su aparato se encuentra dentro del plazo de garantía.
2. El período de garantía de este aparato está definido por la respectiva directiva de la UE en vigor en la fecha de compra / entrega.
3. Dentro del plazo de garantía, repararemos o sustituiremos de manera gratuita, todas las piezas que dentro de un uso normal del aparato, se hayan deteriorado como consecuencia de un defecto del material o de fabricación.
4. Esta garantía no cubre artículos consumibles, bombillas, piezas que se rompan con facilidad, de vidrio o de plástico o cualquier deficiencia que no perjudique al buen funcionamiento del mismo.
5. No nos responsabilizamos de los daños causados por el uso indebido o descuidado del aparato, por enchufarlo a una corriente eléctrica diferente de la que se indica en la etiqueta de características del aparato, por una instalación eléctrica deficiente o por causas atmosféricas, químicas o electroquímicas. Se declinarán las reclamaciones o solicitudes de indemnización relativas a objetos que no formen parte integrante del aparato.
6. La prestación de una asistencia cubierta por la garantía, no prolonga el plazo de la misma. Sólo se presta asistencia cubierta por la garantía cuando está dentro de este plazo. Sólo se reconoce el derecho a esta garantía al primer comprador del aparato y no se puede transmitir a terceros.
7. La garantía caduca cuando personas no autorizadas han intentado realizar reparaciones, modificaciones o sustituciones de piezas en el aparato.
8. Todos los gastos y riesgos de transporte hacia o desde nuestra fábrica, corren a cuenta del comprador.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Para obtener el servicio de Asistencia Técnica durante el periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de la compra, es necesario:

La presentación de la Factura/Recibo de compra, donde conste el modelo y el número de fábrica del producto (cuando sea posible).

Nota: La no presentación de los documentos indicados, será motivo para la no prestación de los servicios cubiertos por la garantía.

WARRANTY CONDITIONS

1. Keep the proof of purchase (receipt) for this product carefully. When a repair is made under these conditions, the technician will require proof of purchase. This assistance can only be provided once you have proven, with the proof of purchase, that your appliance is within the warranty period.
2. The warranty period for this appliance is defined by the respective EU Directive in force on the date of purchase/delivery.
3. Within the guarantee period, we will repair or replace, free of charge, any parts which, during the normal use of the appliance, have deteriorated as a result of a proven material or manufacturing defect.
4. This warranty does not cover consumable items, light bulbs, easily breakable parts made of glass or plastic, or any other defects that do not impair its proper functioning.
5. We accept no liability for damage caused by incorrect or careless use of the appliance, by its connection to an electrical current other than that indicated on the appliance's rating plate, by faulty electrical installation, or by atmospheric, chemical or electrochemical causes. Other claims or demands for compensation relating to objects which are not an integral part of the appliance will be denied.
6. The provision of assistance under warranty does not extend the warranty period. Only within this period will assistance be provided under warranty. The right to assistance is only granted to the first purchaser of the device and cannot be transferred to a third party.
7. The warranty expires when unauthorized persons have attempted to repair, modify or replace parts of the appliance.
8. All expenses and risks of transportation to our factory or vice versa will always be borne by the buyer.

WARRANTY CONDITIONS

To benefit from the Technical Assistance service during the 36-month warranty period after the date of purchase, you will need to:

Present the Invoice/Proof of Purchase, stating the model and the manufacturing number of the product (whenever possible).

Note: Failure to present the aforementioned documents will be grounds for not providing services under warranty.

CONDITIONS DE GARANTIE

1. Conserver soigneusement la preuve d'achat (souche) de ce produit. En cas de réparation dans ces conditions, le technicien exigera une preuve d'achat. Nous ne pouvons vous apporter une assistance qu'après présentation d'une preuve d'achat attestant que votre appareil est sous garantie.
2. La période de garantie de cet appareil est définie par la directive européenne respective en vigueur à la date d'achat/de livraison.
3. Pendant la période de garantie, nous réparons ou remplaçons gratuitement les pièces qui, dans le cadre d'une utilisation normale de l'appareil, se sont détériorées à la suite d'un défaut matériel ou de fabrication avérée.
4. Cette garantie ne couvre pas articles consommables, les ampoules, les pièces facilement cassables en verre ou en plastique ou tout autre défaut qui ne nuit pas à son bon fonctionnement.
5. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou négligente de l'appareil, par son raccordement à un courant électrique différent de celui indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil, par une installation électrique défectueuse ou par des phénomènes atmosphériques, chimiques ou électrochimiques. Toute autre réclamation ou demande d'indemnisation concernant des objets qui ne font pas partie intégrante de l'appareil sera refusée.
6. La fourniture d'une assistance sous garantie ne prolonge pas la période de garantie. L'assistance sous garantie n'est fournie que pendant cette période. Seul le premier acheteur de l'appareil a droit à la garantie et ne peut la transmettre à un tiers.
7. La garantie expire si des personnes non autorisées tentent d'effectuer des réparations, des modifications ou de remplacer des pièces sur l'appareil.
8. Tous les frais et risques de transport vers notre usine ou vice-versa sont toujours à la charge de l'acheteur.

CONDITIONS DE GARANTIE

Pour obtenir le service d'assistance technique pendant la période de garantie de 36 mois après la date d'achat, il est nécessaire de :

Présenter la facture/preuve d'achat, précisant le modèle et le numéro de série du produit (dans la mesure du possible).

Note : Le défaut de présentation des documents susmentionnés justifie la non-prestation des services sous couvert de la garantie.

FLAMA[®]

Fábrica de Louças e Eletrodomésticos, S.A.
Rua Alto de Mirões, nº 249 | Zona Industrial
3700-727 Cesar
PORTUGAL

www.flama.pt
info@flama.pt

19036.00